# 第2章 Intel 中央处理器



## 学习内容

- ▶ 通用寄存器组
- > 标志寄存器
- ▶ 指令指示器
- > 段寄存器



#### 2.1 Intel微处理器的发展史



- ▶ 成立于1968年
- ➤ INTegrated Electronics(集成电子)的缩写
- 先后推出的中央处理器: Intel4004、Intel8008、
   Intel8080/8085、8086/8088、80186、80286、i386、
   i486
- Pentium (奔腾)、Pentium II、Pentium III、 Pentium IV
- ➤ Xeon (至强)、Xeon3、Xeon5、Xeon7
- ➤ Itanium (安腾)、Itanium 2
- ➤ Core (酷睿)、i3、i5、i7、i9 系列



#### 2.1 Intel微处理器的发展史



- ➤ 微处理器的结构分成两种: IA-32和IA-64。
- ➤ 在推出80486之后,英特尔以IA(Intel Architecture) 指称该架构,也称为 x86-32架构。
- ▶ 由于从8086开始其后产品以80186、80188、80286、 i386、i486等为代号命名,因而被外界称为x86架构。
- 产 奔腾系列、Xeon系列、酷睿系列全部是基于x86架构的产品。
- ➤ 它属于复杂指令集架构
  Complex Instruction Set Computer, CISC




#### 2.1 Intel微处理器的发展史



- ▶ IA-64架构是一种全新处理器架构,与x86不能兼容。
- ➤ 猜测: AMD公司抢先将32位x86指令集扩展到64位,推出了AMD64。为了竞争, Intel做出了一次不太成功的尝试。
- ▶ 为了解决与IA-32兼容的问题,Intel回到了与x86兼容的 道路上,采用了x86-64结构(也称为Intel64, x64)。
- ▶ 扩充内容:物理内存、指令集、CPU寄存器结构、应用程序的虚拟内存。
- ➤ x86从32位到64位的变化,并没有像从16位到32位的变化 那样,在系统软件层面带来了革命性的变化(例如页式 地址管理、多任务的引入等等)。
- > 操作系统仍然使用以前的各种机制来对硬件进行管理。

#### 2.2 Intel x86微处理器结构





x86微处理器结构



#### 2.2 Intel x86 微处理器结构



#### 总线接口部件

总线: 指传递信息的一组公用导线。

系统总线 (System Bus):

从微处理器引出的若干信号线。 CPU通过它们与内存和外设交换信息。

地址总线: Address Bus (单向总线)

数据总线: Data Bus

控制总线: Control Bus



## 2.3 执行部件



## 寄存器 Register

- ▶寄存器是什么?
- >为什么要有寄存器?
- ▶寄存器中可以存储什么呢?
- ▶有哪些奇存器?
- >如何使用奇存器?



# 2.3 执行部件



# 寄存器 Register

存储0、1串;可以是操作数、操作数地址等等

寄存器组中有8个32位的寄存器 (通用寄存器)





#### EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, ESP, EBP

EAX: 累加器 Accumulator

EBX: 基址寄存器 Base

ECX: 计数器 Count

EDX: 数据寄存器 Data

ESI: 源变址寄存器 Source Index

EDI: 目的变址寄存器 Destination Index

ESP: 堆栈指示器 Stack Pointer

EBP: 堆栈基址寄存器 Base Pointer





(EAX)=12345678H

**EAX** 

EAX可以看成是某个存储单元的地址,即一存储单元地址的符号表示。

(EAX编号为 000, 参见第4章 P72 表 4.4)。

(XX):表示XX单元中的内容。

用符号代替数字编码的好处:便于记忆。

思考题: 计算机是0、1的世界, EAX中的0, 1 串可代表什么含义?



EAX		AH	AL	累加器(AX)
EBX		ВН	BL	基址寄存器(BX)
ECX		СН	CL	计数寄存器(CX)
EDX		DH	$\mathbf{DL}$	数据寄存器( <b>DX</b> )
ESI		SI		源变址寄存器
EDI		DI		目的变址寄存器
EBP		BP		堆栈基址寄存器
ESP			SP	堆栈指示器
31	16	15	8 7 0	

16位寄存器: AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、SP

8位寄存器: AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL





- > 为什么要设置寄存器?
- ▶ 什么叫通用寄存器?
- > 通用寄存器又为何给予特定含义的名称?






32 位寄存器	16 位寄存器	8位寄存器	二进制编码
EAX	AX	AL	000
ECX	CX	CL	001
EDX	DX	DL	010
EBX	BX	BL	011
ESP	SP	АН	100
EBP	BP	СН	101
ESI	SI	DH	110
EDI	DI	ВН	111

- ➤ 在机器指令码中,若知道使用了一个编号为000的寄存器,还需要什么信息,才能判断出使用的是EAX、AX、还是AL?
- ▶ 为什么不给所有的寄存器(24个寄存器)用5位二进制来编码呢?
- > 如何理解寄存器的名字也是一个单元的符号地址?



#### 2.3.2 通用寄存器应用示例





MOV EAX, 12345678H

Q:将EAX的低16位全部置成0,指令如何写?

MOV AX, 0

Q:将EAX的低8~15位全部置成1,指令如何写?

MOV AH, OFFH

### 2.3.2 通用寄存器应用示例



Q: 将EAX的低16位全部置成0,指令如何写?

MOV AX, 0

SUB AX, AX subtract

XOR AX, AX exclusive or

AND AX, 0 and

SHL AX, 16 SHift Left

IMUL AX, 0 multiply

? 若想将EAX的高16位全部置成0,怎么办?

AND EAX, 0000FFFFH ⇔ AND EAX, 0FFFFH

SHL EAX, 16 SHR EAX, 16



- ➤ 16个64位的通用寄存器 rax、rbx、rcx、rdx、rbp、rsi、rdi、rsp、
- 这些寄存器的低双字、最低字、最低字节都可以 被独立的访问,各自都有自己的名字

r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15

➤ 16个 低双字寄存器 (32位)
eax、ebx、ecx、edx、ebp、esi、edi、esp、
r8d — r15d





- ▶ 16个低字寄存器 (16位)
   ax、bx、cx、dx、bp、si、di、sp、r8w -- r15w
- ➤ 16个 最低字节寄存器 (16个) al、bl、cl、dl、bpl、sil、dil、spl、 r8b -- r15b





➤ AH、BH、CH、DH 依然可以使用

mov

 ▶ 但是, 一条指令不能同时引用旧的高字节 (AH、BH、CH、DH)和一个新的字节寄存器最低字节寄存器(bpl、sil、dil、spl、r8b-r15b)
 mov ah, almov ah, 88h





Register Type	Without REX	With REX
Byte Registers	AL, BL, CL, DL, AH, BH, CH, DH	AL, BL, CL, DL, DIL, SIL, BPL, SPL, R8L - R15L
Word Registers	AX, BX, CX, DX, DI, SI, BP, SP	AX, BX, CX, DX, DI, SI, BP, SP, R8W - R15W
Doubleword Registers	EAX, EBX, ECX, EDX, EDI, ESI, EBP, ESP	EAX, EBX, ECX, EDX, EDI, ESI, EBP, ESP, R8D - R15D
Quadword Registers	N.A.	RAX, RBX, RCX, RDX, RDI, RSI, RBP, RSP, R8 - R15

➤ REX前缀字节的组成部分为: 0 1 0 0 W R X B

➤ REX.W : 为 1 时,操作数是 64 位

REX.R: 用来扩展 ModR/M 中Reg字段

REX. X: 用来扩展变址寄存器的编号

REX. B: 用来扩展基址寄存器的编号

即由 R、X、B 与寻址方式中的三位寄存器编号一起,


组成 寄存器的 4位编码。

REX 的取值: 40H ——4FH。



# VS2019 中观察寄存器









### VS2019 中观察寄存器




```
5: int x, y, z;
     6: x = 10:
●00C51865 mov dword ptr [x], 0Ah
     7: v = 20:
 00C5186C mov dword ptr [y], 14h
     8: z = 3 * x + 6 * y + 4*8;
 00C51873 imul eax, dword ptr [x], 3
 00C51877 imul ecx, dword ptr [y], 6
°00C5187B
         le <sub>寄存器</sub>
 00C5187F mo EAX = 0000001E EBX = 002E5000 ECX = 00000078
     9:
              EDX = 00000001 ESI = 00C51023 EDI = 0058F92C
 00C51882 mo EIP = 00C5187B ESP = 0058F83C EBP = 0058F92C
 00C51885
         pu
             EFL = 00000206
 00C51886
          mo 68 % ▼
```

执行 imul eax, dword ptr [x], 3 后 (eax) =0000001E 即 30 执行 imul ecx, dword ptr [y], 6 后 (ecx) =00000078 即 120 寄存器窗口 中 以 16进制显示寄存器中的值



## VS2019 中观察寄存器





观察寄存器:寄存器窗口 监视窗口,输入要观察的寄存器的值






- ➤保存一条指令执行之后, CPU所处状态的信息 及运算结果的特征。
- ▶ 32位CPU中的标志寄存器是32位,称EFLAGS;
- ▶ 64位CPU中的标志寄存器是64位,称RFLAGS;

#### 历史故事:

- ▶16位CPU中的标志寄存器是16位,称FLAGS;
- ▶32位的EFLAGS包含了16位FLAGS的全部标志 位且向下兼容。











#### 2.4.1 条件标志位

Sign Flag 符号标志

Zero Flag 零标志

Overflow Flag 溢出标志

Carry Flag 进位标志







- 1、符号标志 SF (Sign Flag) 运算结果的最高二进制位为1,则SF=1,否则SF=0
- 2、进位标志 CF (Carry Flag)

运算时从最高位向前产生了进位(或借位),则CF=1;否则 CF=0。


$$(AH) = 1$$





- 3、零标志 ZF (Zero Flag) 运算结果为0,则 ZF=1,否则 ZF=0
- 4、溢出标志 OF (Overflow Flag)

加法: 执行前两个加数的最高二进制位相同, 且加的结果的最高位与加数最高位相反, 则 0F=1。



MOV AH, OFFH ADD AH, 2





#### 溢出标志设置的直观理解

```
Z=
80
       -32767
CC
       (8001H)
CC
03
          y=3
        (0003H)
00
CC
          \mathbf{X} =
FE
        32766
7F
        (7FFEH)
CC
```




#### 溢出标志设置的直观理解

```
x = 32766; // 7FFEH

y = 3; // 0003H

z = x + y; // 8001H -32767
```







#### 溢出标志设置的直观理解

溢出:两个正数相加,结果为负。

两个负数相加,结果为正。

Question: 对于减法运算呢?


A: 若被减数与减数的最高位同时为1,或为0,则0F一定为0,即决不会溢出。

若被减数与减数的最高位不同,差的最高位与被减数的最高位不同,则0F=1;否则0F=0.





Q: 将 x, y, z 的定义 改为 unsigned short, x=32766; y=3; z=x+y; printf("%d",z); 结果如何?





#### 结论:

不论将x,y,z定义为unsigned short,还是short,

执行: x=32766; y=3; z=x+y;

z 都是 8001H; 并且标志位设置是相同的。

add 指令不区分有符号数加法和无符号数加法。

- ▶ 两次显示结果不同。即将 8001H,分别当成有符号数、 无符号数解释,得到的结果不同。
- ➤ 对于有符号数运算,是否溢出可判断 OF 是否为 1; 对于无符号数运算,是否溢出可判断 CF 是否为 1;



## 讨论



8001H 当无符号short数 , 是 32769 当有符号short数 , 是 -32767 为什么一个数, 能当有符号看, 也可以当成无符号数看? 这两个数之间有什么关系?



8点,也可视为到0点差4个小时 12点即0点 从0出发,顺时针走8格 从0出发,逆时针走4格


对时钟: [-4]补=12-4=8



## 讨论



#### 一个字节数据: 有符号




80H/-128 7FH / 127

最小负数

最大正数

VS 无符号












负数







正数



32767

32768



```
void f()
{
      char x = -255;
      char y = 1;
      if (x == y)
            printf("%d %d is equal \n", x, y);
      else printf("%d %d not equal\n",x,y);
}
```


1 1 is equal

若 char x = 255, y= -1; 结果又如何?



# 理解正、负








正: 顺时针转

负: 逆时针转





N=8时 (char),

+255 **(=)** -1

**-255 ((=))** 1

+257 (=) 1

补码的计算:有正号的数,视为顺时针转的结果有符号的数,视为逆时针转的结果

注: C编译器对超范围的数,采用截断的处理策略



# 补码的计算方法



设 n = 16, — 69DA H 的补码表示是多少?

 $2^{16} - 69 DAH = 9626H$ 

[-69DAH]  $\Rightarrow 9626H$ 

 $69DAH + [-69DAH] = 2^{n} (n=16)$ 

 $2^{16} = FFFFH + 1$ 

2<sup>16</sup> - 6 9 D AH= (FFFFH -69DAH)+1 = FFFFH - (69DAH -1)

69DAH

+ ????

(9625 H)

FFF FH





方法1: 2n- 数

方法2: 求反后加1

方法3: 减1后求反

验证结果的正确性:

补码与负数的和为2n



# 补码运算





8点钟, 逆时针转1个小时, 为7点; 等同于从8点钟, 顺时针转11个小时


加:顺肘针转


减: 逆肘针转



# 补码运算







m-n 为什么等于 m+[-n]补?

$$5 - 1 = 0x05 + 0xFF = 4$$





已知 8 位二进制数X1, X2的值, 求[X1]补+[X2]补, 并指出执行该运算后, SF, ZF, OF, CF各是多少?

$$X1 = + 110 0101B$$

$$X2 = -101 1101B$$

$$[X1]$$
  $\Rightarrow$  = 0110 0101 B

$$[X2] = 1010 \ 0011 \ B$$
  
+ 1 0000 1000 B

$$SF = 0$$

$$ZF = 0$$

$$OF = 0$$

$$CF = 1$$

$$101 + (-93) = 8$$
 [X1]  $\frac{1}{4} + [X2] = 8$ 






#### 实验验证

```
. 686P
.model flat, stdcall
ExitProcess proto :dword
                            寄存器
. code
                             EAX = 0.12FA365 EBX = 0.101E000
start:
                               ECX = 003D1000 EDX = 003D1000
   mov al, 1100101B
                               ESI \models 003D1000 EDI = 003D1000
   mov ah, -1011101B
                               EIP = 003D1004 ESP = 012FFEA4
   add ah, al 已用时间 <= 1ms
                               EBP = 0.12FFEB0 EFL = 0.0000246
   invoke ExitProcess, 0
end start
                             OV = O UP = O EI = 1 PL = 0 ZR = 1 AC = 0
                               PE = 1 CY = 0
```





复制(Y)

Ctrl+C

在寄存器窗口按鼠标右键,在弹出的窗口中单击"标志"(勾选标志),则会显示标志寄存器的几个位

OV: 1 为 OverFlow; PL: 1 为 Negative

ZR: 1为 Zero CY: 1为 Carry





### 2.4.2 控制标志位

- 1. 方向标志DF (Direction Flag) 串操作指令中使用,DF=0,正向(即从低地址向高地址)处理数据串。DF =1 (Down)
- 2. 中断允许标志IF (Interrupt Flag)
  IF=1, CPU开中断,即CPU响应外设的中断请求。
- 3. 跟踪标志 TF (Trace Flag)
  TF=1, CPU处于单步工作方式,即每执行完一条指令后,
  CPU自动产生一个类型为1的中断,使程序单步执行。



### 2.4.3 系统标志位

1. IO特权标志 IOPL

IOPL共占2位,它指定了要求执行I/O指令的特权级。如果CPU当前特权级等于或高于IOPL时,则I/O指令可以执行,否则会产生一个保护异常。

2. 嵌套任务标志 NT

控制中断返回指令的执行。NT=1,CPU当前执行的任务 嵌套在另一个任务之中,待执行完该任务时,应返回 原来的任务中;否则,按堆栈中保存的断点返回。



### 2.4.3 系统标志位

3. 重启动标志 RF

该标志位与系统调试寄存器一起使用,以确定是否接受调试故障。当一条指令成功执行时,CPU将RF清0。若RF置1时,下一条指令的所有调试故障被忽略,否则接受调试故障。

4. 虚拟8086方式标志 VM

当VM置1时,说明CPU在虚拟8086方式下工作,否则在保护方式下工作。

# 2.5 指令预取部件和指令译码部件



■指令预取部件:将要执行的指令从主存中取出, 送入指令排队机构中排队。

■指令译码部件: 从指令队列中读出指令并译码, 再送入译码指令队列排队供执行部件使用。


■指令的提取、译码、执行重叠进行,形成了指令流水线。



# 2.5 指令预取部件和指令译码部件



### 指令指示器



保存着下一条将要被CPU执行的指令的偏移地址(简称EA)。

- EIP/IP的值由微处理器硬件自动设置
- ■不能由指令直接访问
- ■执行转移指令、子程序调用指令等可使其改变





#### ◈ 五段流水线

取指令(IF):根据PC的值从存储器取出指令。

指令译码(ID):产生指令执行所需的控制信号。


取操作数(OF): 读取存储器操作数或寄存器操作数。

执行(EX):对操作数完成指定操作。

写回(WB):将操作结果写入存储器或寄存器。








Q: 指令流水线的优点是什么?

编写什么样的程序,能够更好地发挥流水线的作用?








		取指令	译码/读数	ALU运算	读/写存储器	写结果
		1A				
		2A	1B			
		3A	2B	1C		
		4A	3B	2C	1D	
			4B	3C	2D	1E
				4C	3D	2E
时	<b>7</b> - ोज्रा				4D	3E _
	川					4E





Q: 指令流水线有无 效率不高的场景? 举例说明

Q:简单地使用指令流水线,有无可能产生错误? 或者说,在生成执行程序时,要避免的问题?



# 流水线的冲突/冒险(hazard)情况



Hazards: 指流水线遇到无法正确执行后续指令或执行了不该执行的指令

<u>结构冒险</u> (hardware resource conflicts, 硬件资源冲突):

现象: 同一个部件同时被不同指令所使用

一个部件每条指令只能使用1次,且只能在特定周期使用

设置多个部件,以避免冲突。如指令存储器IM 和数据存储器DM分开

数据冒险 (data dependencies,数据相关):

现象:后面指令用到前面指令结果数据时,前面指令的结果还没产生转发(Forwarding/Bypassing旁路)或前半周期读后半周期写Load-use冒险不能通过转发解决,需阻塞(stall)一个时钟周期编译程序优化指令顺序

控制 (分支) 冒险 (changes in program flow, 改变控制流):


现象:转移或异常改变执行流程,后继指令在目标地址产生前已被取出

采用静态或动态分支预测

编译程序优化指令顺序(分支延迟)

# 2.6 分段部件和分页部件





- >虚拟存储地址是概念性的逻辑地址,并非实际空间地址;
- >程序员编写程序时不用考虑物理存储器的大小;
- ▶存储管理单元MMU进行虚地址到实地址的自动变换;
- ▶地址变换对应用程序是透明的。



# 2.6 分段部件和分页部件



### 分段部件中的段寄存器

6个16位的段寄存器:

CS: 代码段寄存器 Code Segment

DS: 数据段寄存器 Data Segment

SS: 堆栈段寄存器 Stack Segment

ES: 附加数据段寄存器

FS:

GS:



# 2.6 分段部件和分页部件



- ▶ ". CODE"表示代码段,该段的选择子是段寄存器CS;
- ▶ ".DATA"表示数据段,该段的选择子是段寄存器DS;
  - C 程序中定义的全局变量就存储在数据段中;
- ➤ ".STACK"表示堆栈段,该段的选择子是段寄存器SS; C程序中定义的局部变量、函数参数存储在堆栈段中。



# 2.7 x86的3种工作方式



- 1. 实地址方式
  - 简称实方式
- □可以使用32位寄存器和32位操作数
- □可以采用32位的寻址方式。
- □此时的32位CPU与16位CPU一样,只能寻址1MB物理存储空间,程序段的大小不超过64KB,段基址和偏移地址都是16位的,这样的段也称为"16位段"。



# 2.7 x86的3种工作方式



#### 2. 保护方式

- □ 使用32位地址线,寻址4GB的物理存储空间,段基址和 段内偏移量都是32位的。
- □提供了支持多任务的硬件机构,能为每个任务提供一台虚拟处理器来仿真多台处理器;
- □ 实施执行环境的隔离和保护,对不同的段设立特权级并进行访问权限检查,以防不同的程序之间的非法访问和干扰破坏,使操作系统和各应用程序都受到保护。



# 2.7 x86的3种工作方式



#### 3. 虚拟8086方式


- □ 在保护方式下运行的类似实方式的工作环境;
- □ 能充分利用保护方式提供的多任务硬件机构、强大的 存储管理和保护能力;
- □ 多个8086程序可以通过分页存储管理机制,将各自的 1MB地址空间映射到4GB物理地址的不同位置,从而共存于主存且并行运行。



# 第2章 Intel 中央处理器



指令的执行过程



x86微处理器结构





