

# Embedded-Entwicklung für RISC-Prozessoren am Beispiel ARM

Studiengang Informatik



### **ARM Business-Modell**

- Die Firma <u>ARM</u> (brit.) stellt selbst keine Prozessoren/Controller her, sondern entwickelt nur sogenannte "IP-Cores", die von Herstellern wie Atmel, Infineon, ST, NXP, TI und vielen anderen lizenziert werden. Nvidia hat bis 2022 versucht, ARM (Eigentümer: Softbank, Japan) kaufen zu dürfen. Gescheitert…
- ARM ging im September 2023 public
- Die Chip-Hersteller ergänzen Speicher und Peripherie.

• Der Vorteil dieses Modells: sehr viele Prozessoren mit unterschiedlichster Ausstattung verfügbar; alle mit dem selben Befehlssatz (und damit dem selben Compiler) programmierbar.



### **ARM Business-Modell**

- Allen ARM-Cores gemeinsam ist die 32/64 Bit RISC-Architektur.
- Speicherplatz sparen: zusätzlich zum ARM-Befehlssatz (32bit-Instruktion) Thumb-Befehlssatz
   (bis auf einige Ausnahmen alle Befehle in 16bit codiert, langsamere Ausführungsgeschwindigkeit).
- Die Cortex-M Controller: ausschließlich Thumb-Instruktionen.
   Thumb-fähige Controller sind erkennbar am T in der Bezeichnung, z.B. ARM7TDMI.
- in 2021: 30 Mrd. Chips!



### ARM-Prozessor-Profile

#### Client-Prozessor-Implementierungen:

Application Profile ('A'):

High Performance, z.B. Mobile, Enterprise (betriebssystembasierte Anwendungen mit viel Leistung)

Real-Time Profile ('R'):

Embedded Anwendungen, z.B. Automotive, Industriesteuerungen (sicheres Chip-Design für autonome Fahrzeuge und medizinische Geräte, Controller in Festplatten und Solid-State-Drives,

in Fahrzeugen als Teil der Steuereinheit von Antiblockiersystemen oder in der Auslöseelektronik von Airbags)

• Microcontroller Profile ('M'):

Mikrocontroller für eine große Bandbreite an Anforderungen wie Kosten, Realtime, Performance, nicht zeitkritische steuer- und regeltechnischen Aufgaben (Geräte für's IOT, viele integrierte Funktionen).

• Custom Profile ('X'): Prozessorkerne nach Kundenwunsch




### ARM-Prozessor-Profile

#### Server-Prozessor-Implementierungen:

- Data efficiency (,E'): Befähigung der Infrastruktur, die Durchsatz-Bedürfnisse der nächsten Generation zu erfüllen, hoch skalierbarer Durchsatz für Datentransport vom Edge-Gerät zum Server
- Performance/ Scalability/ 5G (,N'): Skalierbare Cloud to Edge-Infrastruktur, revolutionäre Rechenleistung
- Machine Learning (,V'): "Graviton", Scalable vector extensions, höchste Performance
- "SecurCore"-series: Speziell designed für Hochleistungs-Smartcards und eingebettete Security-Applikationen,
   Cortex-M3 processor mit bewährten Sicherheitsfeatures



# ARM Roadmap bis 2017





2017, R. Boys, Arm.com, https://www.google.de/search?hl=de&tbm=bks&q=arm+2017+prozessor+roadmap&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiyyK3wtNPaAhVRC-wKHQvWAVwQBQgmKAA&biw=1280&bih=584&dpr=1.25

S. Berninger DHBW Heidenheim Studiengang Informatik



# **ARM Roadmap**





Studiengang Informatik



# Aktuelle Roadmap: CPUs

Hauptaussage auf dem ARM DevSummit Okt. 2020:

- ab 2022 werden alle high-end (big) Arm CPU cores 64-bit-f\u00e4hig sein (bisher unterst\u00fctzen nur Cortex-A sowohl 32-bit and 64-bit)
- nicht nur die Adressierung von mehr Speicher, sondern die 64-bit-Befehle boosten die Performance um 15 to 30% verglichen mit den 32-bit-Befehlen).

#### ARM DevSummit 2022: Session Track

- → IoT DevOps/Virtual Hardware
- → Cloud and 5G Infrastructure
- → Gaming
- → Windows on Arm ARM64EC (ABI, Microsoft)
- → Mobile Device Technology
- → Autonomous and Software-Defined Vehicles

# **ARM-Familien**

Archi- tektur	ARM-Designs/ Familien	Release- jahr	(MHz)	Verwendung	
ARMv1	ARM1	1985	4	BBC-Master	
ARMv2	ARM2, ARM3	1986, 89	825	Acorn Archimedes	
ARMv3	ARM6, ARM7	1991, 93	1240	ARM Limited, z.B. Apple Newton	
ARMv4	ARM7TDMI, ARM8, StrongARM, ARM9TDMI	1995 1997	1675 203 180	TDMI: <u>SoCs</u> für Mobiltelefone, <u>Game Boy</u> <u>Advance</u> , <u>Nintendo DS</u> (als Subprozessor) StrongARM: SoC mit DEC	
ARMv5TE	ARM7EJ, ARM9E, ARM10E	1997	100 1200	ARM9: getrennte Busse zu den Caches (Harvard) Intel-ARM9 (XScale) in PalmTungsten	
ARMv6	ARM11(1176, 11MPCore, 1136, 1156) ARM Cortex-M (M0, M0+, M1)	2002	1000 200	SIMD-Befehle, Multicore (Apple und Nokia Smartphones) Cortex: Mikrocontroller	
ARMv7	ARM Cortex-A (A8, A9, A5, A15, A7, A12, A15) ARM Cortex-M (M3, M4, M7) ARM Cortex-R (R4, R5, R7, R8)	2004 2005 2011	bis 2500	SIMD-Einheit (NEON), primär für Multimedia, IPhone5s	
ARMv8	ARM Cortex-A (A32, A53, A57, A72, A35, A73, A55, A75) ARM Cortex-M (M23, M33) ARM Cortex-R (R52)	2012 2016	1200- 3000	64-Bit-Architektur	
ARMv9	Arm Cortex-A (A510, A710, X2), Arm Neoverse (N2)	2021	3500	Kompatibilität zur 32-Bit-Architektur nur noch für A-Profil Server, 128 Kerne, 8xDDR5-Ctlr, Scalable Vector Extensions2 (SVE2), Windows-On-ARM (WOA), Apple M1 (Mac)	



# BW ARM-Prozessoren heute


#### Architektur-Versionen:

- Unterschiedliche Features
- z.B. unterschiedliche Multiplikationsbefehle, Adressierungsarten, etc.
- Jeweils gleiches Befehlssatzdesign für jede Version
- nach 2023 keine 32-Bit-Unterstützung mehr



# Bedeutung des Befehlssatzes (ISA)

- Befehlssatz = Instruction Set Architektur (ISA)
- Der ISA Level ist das Interface zwischen der Software und der Hardware
- Der ISA Level definiert die Sprache, die sowohl von der Software als auch von der Hardware verstanden werden muss.





### **ARM Instruction Sets**

#### Die ARM-Architektur unterstützt aktuell 3 Instruction Sets:

- A64 instruction set: eingeführt mit dem ARMv8-A, um die 64-bit Architektur zu unterstützen (Registerbreite, Adressen).
- A32 instruction set (auch "ARM" genannt): 32-bit Befehlssatz in pre-ARMv8-Architekturen
- T32 instruction set (auch "Thumb" bzw. "Thumb2" genannt): komprimierter 16/32-bit Befehlssatz in pre-ARMv8 Architekturen

A64 und A32 haben eine feste Befehlslänge von 32 bit (A64: 32 Register, architektonische Änderungen).


T32 wurde als Ergänzung mit 16-bit Befehlen eingeführt, um eine bessere Komprimierung im User Code zu erreichen.

Über die Zeit hat sich T32 in ein gemischtes 16/32-bit instruction set entwickelt, das den Compilern ermöglicht, Performance und Codegröße auszubalancieren.



# ARMv8, A64 Befehlssatz

- Prozessormodi (inkl. Ausnahmemodi) erneuert
- bedingte Ausführung der Befehle entfällt (für Out-of-order-Verarbeitung)
- Load-Store-Multiple nur noch mit 2 Regs
- 32-Bit-Modus arbeitet mit unterer Hälfte der Register (Bit 0...31), statt R0: W0 (64 bit) oder X0 (32 Bit)



Secure OS

**Secure Monitor** 

Die Prozessormodi von ARMv8 und ihre Kompatibilität zu 32-Bit-Software. Die Ausnahme-Ebenen erinnern stark an die Ringe von x86 (Quelle: http://arm.com).

https://sweet.ua.pt/andre.zuquete/Aulas/AES/20-



# Coding Standards UAL und APCS

#### Unified Assembler Language (UAL)

- Coding Standard, der von Compilern für ARM (32bit) und Thumb verstanden wird
- Macht Programme möglich, die mit verschiedenen Prozessoren kompatibel sind

#### ARM Program Calling Standard (AAPCS)

- Regelt den Aufruf von Unterprogrammen, Verwendung von Registern, etc.
- Ermöglicht Verwendung von Objektbibliothen, die mit anderen Compilern übersetzt wurden
- AAPCS64

#### Application Binary Interface (ABI)

- muss vom Executable erfüllt werden, um in einer bestimmten Umgebung lauffähig zu sein (z.B. Linux)
- relocatable Files müssen es erfüllen, um statisch linkbar und ausführbar zu sein



### Architektonisches RISC-Erbe der ARM Prozessoren

#### **Verwendete Merkmale:**

- RISC
- Grundlegendes Design-Prinzip: Einfachheit
- Load/Store-Architektur (Register-Register), modif. Harvard-Architektur (L1-Cache ist Harvard)
- 32bit oder 64bit
- sowohl Little-Endian- als auch Big-Endian-kompatibel, kann also mit beiden Byte-Reihenfolgen umgehen (deutlicher Vorteil bei Einsatz als Standard-CPU in Kommunikationsgeräten)
- Der Standardmodus des ARM ist Little-Endian
- 3-Adressbefehle (32bit) oder gemischt (Thumb)



# Embedded Entwicklung für ARM

S. Berninger DHBW Heidenheim Studiengang Informatik 19




# Ein erstes ARM-Programm (Gnu)

```
.file "add.S"
                                        @ filename
                                        @ code section
          .text
          .align 2
                                        @ lower 2 bits of each address are 0:
                                        @ 4 byte alignment (next instruction addr.: xxx00)
                                        @ Label for debugger
          .global main
         .type main, function
                                        @ for debugger
main:
                   r0, number
         LDR
                                        @ r0=100
         ADD
                   r1, r0, #1
                                        @ r1=101
         SUB
                   r2, r1, r0
                                        @ r2=1
                                        @ return, besser: BX LR
         MOV
                   pc, lr
number: .word
                   100
                                        @ constant, decimal
.lfe1:
                                        @ for linker, to calculate size of code
          .size main,.lfe1-main
          .ident "GCC: (GNU) 3.2.1"
  .end
```



# Toolchain am Beispiel GNU ARM





# **Targets**


#### Entwicklung auf dem Device

- Native Toolchain
- Benötigt ein OS



#### Cross-Entwicklung

Compiler auf dem PC übersetzt für Hardware



#### Entwicklung im Simulator auf dem PC

- Compiler auf dem PC übersetzt für Hardware, ausgeführt im Simulator
- Wenn Hardware nicht verfügbar oder Entwicklung zu zeitaufwändig
- Insight, QEmu, Cpulator





# **Targets**

#### Bare-metal

• Für Mikroprozessor ohne Betriebssystem

#### Betriebssysteme

- Linux
- Embedded Windows
- Realtime OS



# Toolchain für das Praktikum (ARMv7)

IDE: Cpulator (by Henry Wong)

Assembler/ Linker/ Locater: arm-elf-gcc GNU ARM -> elf executable

Debugger/ Disassembler & UI: Cpulator

Debugger UI: GNU ARM <a href="https://www.mikrocontroller.net/articles/ARM-elf-GCC-Tutorial">https://www.mikrocontroller.net/articles/ARM-elf-GCC-Tutorial</a>

Debugger: arm-elf-gdb GNU ARM

Bare Metal (ohne Betriebssystem), im Simulator interpretierend ausgeführt



# **GNU ARM Assembler**

Format einer Befehlszeile:

[<label>:] [instruction or directive] @ comment

# line comment

Instruktionen: Maschinenbefehle des Prozessors

Direktiven: Anweisungen an den Assembler (Direktiven), assemblerspezifisch (z.B. .word)!



### **GNU ARM Assembler**

Adressierung, wobei r<sub>n</sub> einen Registernamen angibt:

addr Absolute Addressierung

r<sub>n</sub> Register-Adressierung

[r<sub>n</sub>] Indirekte oder indizierte Registeradressierung

[r<sub>n</sub>,#n] Register-Adressierung mit Offset

#imm Immediate Konstante dezimal (Bsp.: #16)

#&imm Immediate Konstante hexadezimal (Bsp.: #&10, #0x10)

#0ximm



### ARM Pseudobefehle

- Steueranweisungen an den Compiler/ Assembler oder Linker
- Maschinensprache umfasst normalerweise nur eine kleine Anzahl an möglichen Instruktionen.
- Manche Operationen sind nicht direkt implementiert, sondern müssen durch andere realisiert werden.
- Einige Assembler unterstützen sogenannte Pseudobefehle. Dies sind Befehle, die es in der Maschinensprache nicht gibt, aber häufig gebraucht werden.
- Der Assembler übersetzt diese dann in eine geeignete Sequenz von "echten" Assemblerbefehlen.
- Bsp: Laden eines Registers mit einer 32-Bit-Konstante



### GNU ARM Assembler Direktiven: Sektionen

.text

legt einen Text-/ Code-Bereich an inkl. Konstanten (Flashbarer Speicherbereich)

.data

legt einen Datenbereich an (RAM) für initialisierte Daten (Initialisierungswerte und RAM)

.bss

zero-initialisierte Daten (vom Dev uninitialisiert)

.global

nimmt ein Symbol in die globale Symboltabelle auf

.section

Fortsetzung einer anderen als der vorigen Section

.text .data Programm Code + Konstanten initialisierte Daten	.bss uninitialisierte Daten	Stack
---	--------------------------------	-------

niedere Adressen höhere Adressen



### GNU ARM Assembler Direktiven: weitere

Ausdruck .word

legt einen initialisierten Speicher an

#Bits .align

> sorgt dafür, daß die nachfolgende Anweisung auf einer Speicherstelle steht, deren unterste # Bits 0 sind

.end

das Ende des Programms

nameFunction, .-nameFunction .size

> berechnet die Größe einer Funktion, damit der Linker sie ausschließen kann, wenn nicht benutzt

#Bytes .space

reserviert 0-initialisierte Bytes in

aktueller Sektion

name, [label] .func

.endfunc

wird vom Debugger genutzt

nameTable, object .type

nameFunction, function .type

Symboltyp für Assembler

count, 5 .equ

Konstantendefinition als Makro



ARM-Befehlssatz

S. Berninger DHBW Heidenheim Studiengang Informatik 31