# 通信与网络

### 什么是网络

● "网络"是一个统称,泛指把人或物互连在一起而形成的系统。



#### 什么是计算机网络

计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的,而 这些硬件并非专门用来实现某一特定目的(例如,传送数据或视 频信号)。这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据, 并能支持广泛的和日益增长的应用。



提供电话、电报 及传真等服务。

有线电视网络



向用户传送各 种电视节目。

计算机网络



使用户能在计算机 之间传送数据文件。

#### 重要的两点

多种硬件

包括: 计算机, 智能手机, 智能传感器等。

多种应用

包括:数据、语音、视频,以及今后可能出现的各种应用。

#### 计算机网络的特点

#### 连通性 (Connectivity)

- 使上网用户之间都可以交换信息(数据, 以及各种音频视频),好像这些用户的计 算机都可以彼此直接连通一样。
- 注意,互联网具有虚拟的特点,无法准确 知道对方是谁,也无法知道对方的位置。

#### 共享 (Sharing)

- 指资源共享。
- 资源共享的含义是多方面的。可以是信息共享、软件共享,也可以是硬件共享。
- 由于网络的存在,这些资源好像就在用户身边一样,方便使用。

#### 互联网

- · 互联网,特指 Internet,它起源于美国,是由数量极大的各种计算机网络互连起来而形成的一个互连网络。它采用 TCP/IP 协议 族作为通信规则,是一个覆盖全球、实现全球范围内连通性和资源共享的计算机网络。
- · 互联网是目前技术最为成功、应用最为广泛的计算机网络。




### 互联网发展阶段

- ·第一阶段:从单个网络 ARPANET 向互联网发展的过程。
- 1983 年,TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议,使得所有使用 TCP/IP 协议的计算机都能利用互连网相互通信。
- 人们把 1983 年作为互联网的诞生时间。
- 1990年,ARPANET 正式宣布关闭。

### 互联网发展阶段

第二阶段: 建成了三级结构的互联网。


○ 它是一个三级计算机网络,分为主干网、地区网和校园网(或企业网)。



### 互联网发展阶段

- · 第三阶段:逐渐形成了多层次 ISP 结构的互联网。
- ●出现了互联网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)。
- ●任何机构和个人只要向某个 ISP 交纳规定的费用,就可从该 ISP 获取所需 IP 地址的使用权,并可通过该 ISP 接入到互联网。
- ●根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的IP地址数目的不同, ISP 也分成为不同层次的 ISP: 主干 ISP、地区 ISP和本地 ISP。

### 互联网标准化




### 互联网标准化

• RFC

- 互联网草案 (Internet Draft) ——有效期只有六个月。在这个阶段还不是 RFC 文档。
- 建议标准 (Proposed Standard) ——从这个阶段开始就成为 RFC 文档。
- 互联网标准 (Internet Standard) ——达到正式标准后,每个标准就分配到一个编号 STD xxxx。 一个标准可以和多个 RFC 文档关联。

### 互联网的组成

• 从互联网的工作方式上看。可以划分为两大块:



#### 互联网的边缘部分

处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机。这些主机又称为端系统 (end system)。

● 端系统在功能上可能有很大的差别:

小的端系统可以是一台普通个人电脑,具有上级摄像头。
 大的端系统则可以是一台非常昂贵的
 端系统的拥有者可以是个人,也可以以是某个 ISP。

### 端到端的含义

· "主机 A 和主机 B 进行通信"实际上是指: "运行在主机 A 上的某个程序和运行在主机 B 上的另一个程序进行通信"。

•端系统之间的通信方式通常可划分为两大类:


客户—服务器方式(C/S方式)即 Client/Server 方式,简称为 C/S 方式。

对等方式(P2P方式) 即 Peer\_to\_Peer 方式,简 称为 P2P 方式。

### 互联网的核心部分

- 网络核心部分是互联网中最复杂的部分。
- 网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性,使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信(即传送或接收各种形式的数据)。
- ●在网络核心部分起特殊作用的是<mark>路由器</mark> (router)。
- ●路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网络核心部分最重要的功能。

#### 互联网的核心部分




- 在网络核心部分起特殊作用的是路由器 (router)。
- 路由器是实现分组交换 (packet switching) 的 关键构件,其任务是转发收到的分组,这是网络 核心部分最重要的功能。

分组转发是网络核心部 分最重要的功能。

### 交换技术

- 典型交换技术包括:
  - 1. 电路交换
  - 2. 分组交换
  - 3. 报文交换等。
- 互联网的核心部分采用了分组交换技术。

## 交换技术对比



### 我国计算机网络的发展

- ●1980年,铁道部开始进行计算机联网实验。
- ●1989 年 11 月,我国第一个公用分组交换网 CNPAC 建成运行。
- ●1994 年 4 月 20 日,我国用 64 kbit/s 专线正式连入互联网, 我国被国际上正式承认为接入互联网的国家。
- ●1994 年 5 月,中国科学院高能物理研究所设立了我国的第一个 万维网服务器。
- ●1994 年 9 月,中国公用计算机互联网 CHINANET 正式启动。

### 我国计算机网络的发展

- 到目前为止,我国陆续建造了基于互联网技术的并能够和互联网 互连的多个全国范围的公用计算机网络,其中规模最大的就是下 面这五个:
  - 1.中国电信互联网 CHINANET (也就是原来的中国公用计算机互联网)
  - 2.中国联通互联网 UNINET
  - 3.中国移动互联网 CMNET
  - 4.中国教育和科研计算机网 CERNET
  - 5.中国科学技术网 CSTNET

### 我国计算机网络的发展

- ●中国教育和科研计算机网 CERNET (China Education and Research NETwork) 始建于 1994 年,是我国第一个 IPv4 互联网主干网。
- ●2004 年 2 月,我国的第一个下一代互联网 CNGI 的主干网 CERNET2 试验网正式开通,并提供服务。
- ●中国互联网络信息中心 CNNIC (ChiNa Network Information Center) 每年两次公布我国互联网的发展情况。

### 计算机网络的性能指标

#### 计算机网络的性能一般是指它的几个重要的性能指标,主要包括:

- 速率
- 帯宽
- 吞吐率
- 时延
- 往返时间 RTT
- 利用率

#### 1. 速率

- 比特 (bit) 是计算机中数据量的单位,也是信息论中使用的信息量的单位。
- 比特 (bit) 来源于 binary digit, 意思是一个"二进制数字", 因此一个比特就是二进制数字中的一个1或0。
- 速率是计算机网络中最重要的一个性能指标,指的是数据的传送速率, 它也称为数据率 (data rate)或比特率 (bit rate)。
- 速率的单位是 bit/s,或 kbit/s、Mbit/s、Gbit/s等。
  例如4 × 10<sup>10</sup> bit/s 的数据率就记为 40 Gbit/s。
- 速率往往是指额定速率或标称速率,非实际运行速率。

#### 2. 带宽

#### 两种不同意义:

- "带宽" (bandwidth) 本来是指信号具有的频带宽度,其单位是赫(或干赫、 兆赫、吉赫等)。
- 在计算机网络中,带宽用来表示网络中某通道传送数据的能力。表示在单位 时间内网络中的某信道所能通过的"最高数据率"。单位是 bit/s,即"比特每秒"。

在"带宽"的上述两种表述中,前者为频域称谓,而后者为时域称谓, 其本质是相同的。也就是说,一条通信链路的"带宽"越宽,其所能 传输的"最高数据率"也越高。


#### 3. 吞吐量

- 吞吐量 (throughput) 表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。
- 吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量,以便知道实际 上到底有多少数据量能够通过网络。
- 吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。

#### 4. 时延

- 时延 (delay 或 latency) 是指数据 (一个报文或分组,甚至比特)从网络(或链路)的一端传送到另一端所需的时间。
- 有时也称为延迟或迟延。
- 网络中的时延由以下几个不同的部分组成:
  - ① 发送时延
  - ② 传播时延
  - **③ 处理时延**
  - 4 排队时延

#### 四种时延所产生的地方



#### 5. 往返时间

- 互联网上的信息不仅仅单方向传输,而是双向交互的。因此,有时很需要知道双向交互一次所需的时间。
- 往返时间 RTT (round-trip time) 表示从发送方发送数据开始,到
  发送方收到来自接收方的确认,总共经历的时间。
- 在互联网中,往返时间还包括各中间结点的处理时延、排队时延以及 转发数据时的发送时延。
- 当使用卫星通信时,往返时间 RTT 相对较长,是很重要的一个性能 指标。

#### 6. 利用率

- 分为信道利用率和网络利用率。
- 信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)。
- 完全空闲的信道的利用率是零。
- 网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。
- 信道利用率并非越高越好。当某信道的利用率增大时,该信道引起的时延也就迅速增加。