Aufgabe 1: LED zum Leuchten bringen Folgendene Blöcke benötigt ihr dafür: Hier findet ihr sie: Das soll passieren: Die LED vom Mikocontroller soll Ein-/Ausgabe leuchten. Zeit Audio und Motoren Setze LED 0 auf: rot 231 grün 91 blau 33 Comms oder **▼** SMILE LED(s) Setze LED 0 auf Hex-Wert: 00FF00 Display oder Setze LED 0 auf:

zuletzt aktualisiert am 07.04.20

1 a) LED zum Leuchten bringen


Folgenden Block benötigt ihr dafür:

Hilfestelung:

Verbinde LED(s) an Pin D0

Was müsst ihr beim Verbinde Block als Pin auswählen?

 In der Kurzanleitung steht wo die LED angeschlossen wird. Hier findet ihr, was ihr als Pin auswählen müsst:



1 b) LED zum Leuchten bringen So könnte es aussehen: Erklärung: Die LED muss dem Mikrocontroller "bekannt gemacht werden", damit diese angesteuert werden Vorbereitung kann. Dies geschieht mit dem "Verbinde"-Block LED(s) an Pin D4 v Verbinde 1 und muss nur einmal durchgeführt werden. **Endlosschleife** auf: rot (231 grün (91 blau (33 Setze LED 0 Damit die LED dauerhaft leuchtet muss der Befehl für das Leuchten mit dem "Setze LED"-Block in der Endlosschleife gegeben werden.

3) LED zum Blinken bringen

Das soll passieren:

Folgende Blöcke benötigt ihr dafür:

Hier findet ihr den Warte-Block:

Die LED soll in einem 1-Sekunden-Takt blinken. Das bedeutet, die LED soll 1 Sekunde lang leuchten, dann 1 Sekunde lang aus gehen, dann wieder 1 Sekunde lang leuchten usw.





- Indem rot, grün und blau auf 0 gesetzt werden, geht die LED aus.
- 1000 Millisekunden entsprechen einer Sekunde



Faden Das soll passieren: Folgenden Block benötigt ihr dafür: Die LED soll langsam von einer Farbe zu einer anderen Überblende LED (0 von (255 (0 c 0 zu (0 (255 (0 in (10 Sekunden Farbe wechseln. Die Werte hinter dem "von" sind die Werte der Startfarbe. Die Werte hinter dem "zu" sind die Werte der Endfarbe. Bei Sekunden könnt ihr einstellen, wie lange es dauern soll, bis die LED von der Startfarbe zur Endfarbe gewechselt hat.