Mengaktifkan Remote Akses ke Web UI ONT

Fitur ini berguna untuk mengakses Web UI ONT dari jaringan WAN, misalnya untuk mengubah nama SSID atau password Wi-Fi.

1. Pastikan Web Proxy Aktif

Pertama, OLT harus diizinkan untuk menjadi proxy ke ONT.

Masuk ke Global Config mode TEST(config)#

Periksa konfigurasi sumber web-proxy
OLT-02# display sysman server source web-proxy

Jika output kosong atau error, aktifkan dengan command berikut: OLT-02(config)# sysman server source web-proxy any-interface

Kita dapat memverifikasi bahwa konfigurasi berhasil jika output dari perintah display menunjukkan any-interface di dalam tabel.

2. Buka Sesi Remote HTTP

Jalankan perintah berikut untuk membuat URL akses sementara ke ONT.

Masuk ke mode diagnose OLT-02# diagnose OLT-02(diagnose)%%

Buka sesi remote ke ONT spesifik (contoh: slot 0, port 1, ont-id 0) # Kita bisa menambahkan username & password jika diperlukan

OLT-02(diagnose)%% remote-http ont 0/1/0 0 username admin password admin123 duration 120

3. Dapatkan URL Akses

Gunakan perintah berikut untuk melihat URL yang telah dibuat oleh OLT.

Tampilkan informasi sesi remote
OLT-02(diagnose)%% display remote-http ont information

Output akan menampilkan URL yang bisa diakses melalui browser

F/S/P : 0/1/0 ONT-ID : 0

URL: https://x.x.x.x:8024 (x.x.x.x adalah IP OLT)

...

Akses URL tersebut dari browser untuk membuka halaman Web UI ONT. Sesi akan otomatis tertutup setelah durasi yang ditentukan habis atau ditutup secara manual dengan perintah:

undo remote-http ont 0/1/0 0