Dieses Lebensdaueranalyse-Werkzeug (Life Analysis Tool) unterstützt in der Schulversion bis zu 100 Punkte bei Spektrum- und Blockbelastung (nur einachsig). Andere Belastungsarten, wie Torsion, Biegung und Mehrachsigkeit, werden in der Vollversion unterstützt.

#### **Select Material**

#### **Auswahl eines Werkstoffs**

In der Schulversion ist die Auswahl von fünf verschiedenen Werkstoffen mit der Option benutzerdefinierter Eigenschaften verfügbar (mehr Werkstoffe sind in der Vollversion verfügbar).

Wählen Sie SI- oder englische Einheiten

Hinweis: Zu jedem Schritt finden Sie weitere Einzelheiten, Erläuterungen und Beschreibungen unter dem Symbol (i)

Specimen/Component & Input Type

Proben/Komponenten & Eingabetyp Glatt

Auswahl der Eingabe

Streckgrenze ist)

	Spannung	Dehnung
SI- Einheiten	MPa	m/m or mm/mm
englische Einheiten	ksi	in/in
•	nung Sn =P/Ar robei σ0 die	1

# **Loading Type**

#### Belastungsart

Drei Arten der Belastung stehen zur Auswahl:

- 1. konstante Amplitude
- 2. Blockbelastung
- 3. Spektrumbelastung

### **Input Data**

### Eingangsdaten

Für glatte Proben / Komponenten

kt (oder kf) = 1 ist voreingestellt und kann nicht geändert werden

Für gekerbten Proben / Komponenten

kt (oder kf) = 2 ist voreingestellt und kann angepaßt werden

**Konstante Amplitude** 

Eingangsspannung Slevel1 und Slevel2 oder Dehnung εlevel1 und εlevel2

Die Belastung beginnt bei Null und geht bis Slevel1 (oder  $\epsilon$ level1), danach zykliert sie zwischen Slevel1 (oder  $\epsilon$ level1) und Slevel2 (oder  $\epsilon$ level2).

Slevel1 (oder εlevel1) kann positiv oder negativ sein.

Block- & Spektrumbelastung

Der Benutzer hat die Möglichkeit, eine Beispieldatei herunterzuladen oder eine eigene Datendatei für die Analyse auszuwählen. Falls gewünscht, kann der Benutzer einen Normierungsfaktor auswählen.

Analyze(by clicking on)

Analyse (durch Anklicken)

Es wird ein interaktives Neuber-Diagramm entsprechend Slevel 1 oder  $\epsilon$ level 1 angezeigt .

## **Hysteresis**

Hysterese

Anfangsbelastungs- und Hysterese-Kurve(n) werden angezeigt.

Life Prediction

Lebensdauervorhersage

Für die Lebensdauervorhersage stehen drei Ansätze zur Auswahl:

1. Spannungsbasiert (Goodman, Morrow, SWT, Walker),

- 2. Dehnungsbasiert (Morrow und Dehnungsversionen von Goodman & Kujawski-Ellyin),
- 3. Spannungs-Dehnungs-basiert (SWT, Fatemi-Socie, SWT-deviatorisch)
  Die Lebensdauervorhersagen werden für alle Modelle im Rahmen des gewählten
  Ansatzes (Spannungs-, Dehnungs- oder Spannungs-Dehnungs-basiert) ermittelt.
  Hinweis: Für σm<0 wird die Goodman-Beziehung typischerweise zu σarG=σa gesetzt.

# Output

# Ausgabe

Relevante lokale sowie Nennspannungen und -dehnungen, Ermüdungsgrenzen, berechnete Lebensdauer- und Ermüdungskurve(n) werden angezeigt. Durch die Auswahl einer geeigneten Druck-Taste können ein kompletter Bildschirm oder nur eine Tabelle ausgedruckt werden.