

第8章 输入输出系统

山东科技大学杨晓东

sdustyxd@163.com

QQ: 124998396

Phone:18660860091

8.1 信息交换方式



1.设备与CPU交换过程

(1) 输入过程:

- ① CPU将地址送到BUS,选择设备(寻址过程);
- ② CPU等待输入设备数据有效(等待设备);
- ③ CPU读数据,放入相应REG(读入):

(2) 输出过程:

- ① CPU将地址送到BUS,选择设备(寻址过程);
- ② CPU把数据送至BUS;
- ③ 输出设备确认数据有效,取走数据(写);

8.1 信息交换方式



2.外围设备的速度分级

(1) 速度极慢或简单的外设

CPU只需要接受或者发送数据即可

(2)慢速或者中速的设备

可以采用异步定时的方式

(3) 高速外设

采用同步定时方式

3.信息交换方式


CPU与设备间信息交换方式主要有:

程序查询方式、程序中断方式、DMA方式、通道方式





3.信息交换方式








1.设备编址(预备知识)

CPU与设备之间不能直接相连接:速度不匹配

需要CPU与设备之间增加:接口电路

接口电路(InterFace)的结构与功能



结构电路基本结构




8.2 程序查询方式



1.设备编址(预备知识)

接口电路需编址



数据寄存器

状态寄存器

命令寄存器

设备选择电路

寄存器地址

000000

000001

000010

命令寄存器

数据寄存器

状态寄存器

设备选择电路


000011

000100

000101



端口



接口电路中寄存器的地 址:端口(Port)

独立编址的系统对设备的访问需要专用的

IN、OUT指令

8.2 程序查询方式



2.IN/OUT指令格式

IN ACC, PORT
OUT PORT, ACC

数据从端口到累加器 数据从累加器到端口

AND/TEST指令格式

AND ACC,源操作数 TEST ACC,源操作数

数据进行与操作,结果送ACC 数据进行与操作,结果不送ACC

BE/BNE指令格式

BE 标号

BNE 标号

结果为0转移到标号处执行


结果不为0转移到标号处执行






3. 程序查询方式









8.2 程序查询方式





状态寄存器格式:





L1: IN ACC, 0000010B
TEST ACC, 00000010B CPU
查询
BE L1 ; L1为标号
IN ACC, 000001B 执行
STA MEM(存储器单元地址)

8.2 程序查询方式




3. 程序查询方式

总结:程序查询方式步骤

(1) 先向I/O设备发出命令字, 请求进行数据传送;

(2)从I/O接口读入状态字;



- (3) 检查状态字中的标志,看看数据交换是否可以进行;
- (4) 假如这个设备没有准备就绪,则第(2)、第(3)步重复进行,一直到这个设备准备好交换数据,发出准备就绪信号"Ready"为止;
- (5) CPU从I/O接口的数据缓冲寄存器输入数据,或者将数据从CPU输出至接口的数据缓冲寄存器。与此同时,CPU将接口中的状态标志复位。


(6) 数据传送





3. 程序查询方式


程序查询方式优先级





1. 中断的基本概念

- ■中断(Interrupt):是指CPU中止现行程序,转去处理随机发生的紧急事件,处理完后自动返回原程序的功能和技术。
- ■中断系统:是计算机实现中断功能的软硬件总称。
- ■一般在CPU中设置中断机构,在外设接口中设置中断控制器,在软件上设置相应的中断服务程序。








2.中断处理过程几个问题

- ●响应中断时机:外界中断请求时随机的,但CPU只有在当前指令执行完毕后,才转至公操作
- ●断点保护问题(PC,寄存器内容和状态的保存)
- ●原子操作: 开中断和关中断问题。
- ●中断是由软硬件结合起来实现的
- ●中断分为内中断和外中断






3.中断方式接口基本功能

- (1) 中断接口就是一个能够管理中断优先级的中断管理芯片
 - ●设备选择器:设备地址的译码比较电路。
 - ●BS:外设接口忙(Busy)标志
 - ●RD: 外设准备就绪(Ready)标志
 - ●El: Enable Interrupt中断允许触发器
 - ●IR: Interrupt Request中断请求触发器
 - ●IM: Interrupt Mask中断屏蔽触发器





3.中断方式接口基本功能





4.中断处理过程

- ①由程序启动外设,将该接口"忙"标志BS置"1","就绪"标志RD清"0";
- ②接口向外设发出启动信号;
- ③数据由外设传送到接口缓冲寄存器;
- ④当缓冲寄存器数据填满时,设备向接口送出控制信号,将数据"准备就绪"标志RD置"1":
- ⑤当EI为"1"时,接口向CPU发出中断请求信号;



4.中断处理过程

- ⑥在指令执行结束时CPU检查IR,有请求则标志IR置位;
- ⑦如标志IM为"0",表示CPU受理外设中断请求,向外设 发出响应中断信号并关闭中断;
- ⑧转向该设备的中断服务程序入口;
- ⑨通过输入指令把数据缓冲寄存器的数据读至CPU寄存器;
- ⑩CPU发出控制信号C将接口中的BS和RD标志复位。



5.单级中断管理

单级中断:所有中断源同级,离CPU越近,优先级越高。


中断源识别:串行排队链法

IR1, IR2, IR3为中断请求信号

IS1,IS2,IS3为中断选中信号

INTI: 中断排队输入


INTO: 中断排队输出





5.单级中断管理

中断向量




中断向量:

CPU响应中断时,由硬件直接产生一个固定的地址(即向量地址)



6.多级中断管理

系统中多个中断源根据事件紧急程度分成若干级别; 优先级高的可以中断优先级低的服务程序,以嵌套方 式进行中断服务。








6.多级中断管理

多级中断源的识别:优先级排队逻辑








7.中断控制器

8259中断控制器将中断接口与优先级判断等功能汇集于一身,常用于微型机系统。其结构如图所示





7.中断控制器

- ●中断请求寄存器(IRR):接受外部设备送来的中断请求;
- ●中断屏蔽寄存器(IMR): 决定中断请求是否有效;
- ●中断服务寄存器(ISR): 当前正在执行的中断;
- ●控制逻辑:与CPU间信号INTR、INTA交互;
- ●数据缓冲器: CPU与中断控制器间传送的数据。
- ●读/写逻辑:决定数据传送的方向,其中IOR/IOW为读写控制,CS为设备选择,A₀地址线

多个8259进行级联以处理多达64个中断请求。一个主中断控制器和多个从中断控制器, 称为主从系统



7.中断控制器

优先级选择方式有四种:

- ①完全嵌套方式:是一种固定优先级方式,连至 IR_0 的设备优先级最高, IR_7 的优先级最低。
- ②循环优先级方式:正在处理的中断优先级最高,完成后把它放到最低级别的位置上去。
- ③指定最低优先级方式:指定IR_i最高优先级,然后顺序地规定其他IR线上的优先级。
- ④查询方式:由CPU访问8259的中断状态寄存器,一个状态字能表示出正在请求中断的最高优先级IR_I






8.Pentium中断机制

(1) PC/XT(8088/8086CPU)的中断系统(补充)

PC/XT采用向量型中断结构,有256个不同类型的中断请求。中断源有两类:内部中断和外部中断。外部中断又分为非屏蔽中断NMI和可屏蔽中断INTR。其中断结构如图所示。





8.Pentium中断机制

(2) PC/XT机的中断向量表(补充)

每一个中断服务程序都有一个确定的入口地址(中断服务程序的段基址和偏移量),该地址称为中断向量。把系统中所有中断向量集中起来,按中断类型号从小到大的顺序存放到存储器的某一区域内,这个存放中断向量的存储区叫做中断向量表,亦即中断入口地址表。

每个中断向量占用4个单元,前2个单元存放偏移量(IP的内容,16位地址);后2个单元存放段基地址(CS的内容,16位地址)

中断向量地址(首地址)=中断类型号×4



8.Pentium中断机制

(3) 8086CPU中断向量表(补充)


存储器地址(中断向量地址)	存储器内容(中断向量)	对应中断类型号
00000Н	中断服务程序入口偏移地址低8位	0
00001H	中断服务程序入口偏移地址高8位	
00002H	中断服务程序入口段基址低8位	
00003H	中断服务程序入口段基址高8位	
00004Н	中断服务程序入口偏移地址低8位	1
00005H	中断服务程序入口偏移地址高8位	
00006Н	中断服务程序入口段基址低8位	
00007Н	中断服务程序入口段基址高8位	
	·	•
·	·	
- <u> </u>	·	·
003F8H	中断服务程序入口偏移地址低8位	254
003F9H	中断服务程序入口偏移地址高8位	
003FAH	中断服务程序入口段基址低8位	
003FBH	中断服务程序入口段基址高8位	
003FCH	中断服务程序入口偏移地址低8位	255
003FDH	中断服务程序入口偏移地址高8位	
003FEH	中断服务程序入口段基址低8位	
003FFH	中断服务程序入口段基址高8位	






8.Pentium中断机制

(4) 实模式下使用中断向量表



Interrupt Vector Table,中断向量表

(5) 保护模式下使用中断向量表



Interrupt Descriptor Table,中断描述符表





8.Pentium中断机制

- (6) 中断处理过程
- (1) 中断转移时,SS和ESP压栈;
- (2) EFLAGS (PSW) 压栈;
- (3) 清除标志触发器TF和IF;
- (4) CS和EIP压栈;
- (5) 有错误码也需要压栈:
- (6) 入口地址分别装入CS、EIP进行服务处理;
- (7) 服务结束执行IRET,实现中断返回;



8.4 DMA方式




1.DMA的基本概念

DMA: Direct Memory Address(直接存储器访问),在 主存储器与I/O设备间高速数据交换而设置的;

基本思想:通过硬件控制实现主存与I/O设备间的直接数据传 送,在传送过程中无需CPU的干预,数据传送是在DMA控制 器(8237)控制下进行的。

DMA操作主要包含以下基本操作:


- ◆外设发DMA请求:
- ◆CPU响应,DMAC获得总线使用权;
- ◆由DMAC寻址进行数据传输;
- ◆向CPU报告DMA操作结束。








2.8237结构框图







2.8237结构框图



8.4 DMA方式




3. DMA传送方式

CPU与DMA控制器竞争方式使用总线和内存。在竞争方式下,怎样协调两者之间的关系:停止CPU访问、周期挪用、CPU与DMA控制器交替访问

(1) 停止CPU访问内存

主机响应DMA请求后,让出存储总线,直到一组数据传送完毕后,DMA控制器才把总线控制权交还给CPU。




8.4 DMA方式



3. DMA传送方式

(2) 周期挪用方式

DMA控制器与主存储器之间传送一个数据,占用(窃取)一个CPU周期,即CPU暂停工作一个周期,然后继续执行程序。








3. DMA传送方式

(3) DMA与CPU交替访内

- ◆CPU工作周期比存取周期长很多,可以采用该种方法;
- ◆总线控制权的转移速度快,DMA效率高。




8.4 DMA方式



4.基本的DMA原理

(1) DMA基本构成




8.4 DMA方式



4.基本的DMA原理

(2) DMA数据传送过程




8.4 DMA方式




5.选择型和多路型DMA控制器

(1) 选择型



(2) 多路型



8.5 通道方式



1.通道的定义

通道:用来管理I/O设备以及实现主存与I/O设备之间交换数据的部件,可以视为一种具有特殊功能的处理器。具有专用的通道指令,能独立执行通道指令所编写的I/O程序,但不是一个独立的处理器。

外围处理机(Peripheral Processor):基本独立于主机工作,又可I/O通道要完成的I/O控制,还可以完成码制变换、格式处理、数据块纠错等操作,与CPU的并行程度更高。

8.5 通道方式



2.通道的功能

- (1)接受CPU的I/O指令,按指令要求与指定设备进行通信
- (2)从内存选取属于该通道程序的通道指令(取指令),经 译码后向设备控制器和设备发送各种命令
- (3)组织设备和内存之间进行数据传送,并根据需要提供数据缓存空间,提供数据存入内存地址和传送数据量
- (4) 获取设备状态,形成并保存通道本身状态信息,根据要求将这些状态信息送到内存的指定单元,供CPU使用
- (5)将设备中断请求和通道本身中断请求,按次序报告CPU

8.5 通道方式



3.CPU对通道的管理

(1) CPU执行通道中I/O指令或中断,实现对通道的管理

管态: CPU运行OS管理程序的状态

目态: CPU运行应用程序的状态

只有在管态状态下才能运行通道I/O指令


(2)通道通过通道指令来控制I/O模块,由通道状态字反应设备的状态。 I/O模块有以下功能:

接受通道指令 反应设备状态 进行信号转换



3.通道结构

CPU执行用户程序和管理程序,通道处理机执行通道程序的时间关系如图所示。





4.通道的类型

根据通道的工作方式,通道分为选择型通道和多路通道

选择型通道也叫高速通道:

- ●连接在选择通道上有若干设备,选择通道每次只能从所连接的设备中选择一台I/O设备的通道程序。
- ●数据传送以成组(数据块)方式进行,每次传送一个数据块,传送速率很高。选择通道多适合于快速设备(磁盘), 这些设备相邻字之间的传送空闲时间极短。



4.通道的类型

多路通道又分为数组多路通道和字节多路通道

字节多路通道 (Byte Multiplexor Channel)

- ●是一种简单的共享通道,在时间分割的基础上,服务于多台低速和中 速面向字符的外围设备
- ●字节多路通道包括多个子通道,每个子通道服务于一个设备控制器,可以独立地执行通道指令。每个子通道都需要有字符缓冲寄存器、I/O 请求标志、控制寄存器、主存地址寄存器和字节计数寄存器。
- ●字节多路通道要求每种设备分时占用一个很短的时间片,不同的设备 在各自分得的时间片内与通道建立传输连接,实现数据的传送。





数组多路通道(Block Multiplexor Channel)

数组多路通道把字节多路通道和选择通道的特点结合起来。它有多个子通道,既可以执行多路通道程序,象字节多路通道那样,所有子通道分时共享总通道;又可以用选择通道那样的方式传送数据



并行(Parallel)接口标准:

SCSI (Small Computer System Interface) 接口标准

只是并行接口的标准之一

串行(Serial)接口标准:

IEEE1394是通用串行接口之一。现在流行的通用串行接

口为USB(Universal Serial Bus)标准



1.并行接口标准

并行接口:指采用并行传输方式来传输数据的接口标准。从最简单的一个并行数据寄存器或专用接口集成电路芯片如8255、6820等,一直至较复杂的SCSI或IDE并行接口,种类有数十种。一个并行接口的接口特性可以从两个方面加以描述:

- 1. 以并行方式传输的数据通道的宽度,也称接口传输的位数;
- 2. 用于协调并行数据传输额外接口控制线或称交互信号的特性。数据的宽度可以从1~128位或者更宽,最常用的是8位,可通过接口一次传送8个数据位。在计算机领域最常用的并行接口是通常所说的LPT接口。



2.SCSI接口标准

(1) SCSI总线特点

- ■在SCSI母线上可以连接主机适配器和八个SCSI外设控制器,外设可以包括磁盘、磁带、CD-ROM、可擦写光盘驱动器、打印机、扫描仪和通讯设备等。
- ■SCSI是个多任务接口,设有母线仲裁功能。挂在一个 SCSI母线上的多个外设可以同时工作。SCSI上的设备平等 占有总线。
- ■SCSI接口可以同步或异步传输数据,同步传输速率可以 达到10MB/s,异步传输速率可以达到1.5MB/s。



2.SCSI接口标准

(1) SCSI总线发展

SCSI有SCSI-1、SCSI-2、SCSI-3三种类型

SCSI-3型号

●Ultra wide: 传输频率20MHz,数据频宽16位,传输率40MBps

●Ultra 2: 传输频率80MHz,数据频宽16位,传输率80MBps

●Ultra 160: 传输频率80MHz,数据频宽16位,传输率160MBps

●Ultra 320: 传输频率80MHz,数据频宽16位,传输率320MBps

●Ultra 640: 传输频率160MHz,数据频宽16位,传输率640MBps



3.串行接口标准

串行接口标准是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。串行通信接口往往用于连接多个系统,可以可靠地连接计算机和远距离的计算机子系统。

1969 年由美国电气工业协会(EIA) 推荐RS-232标准。由于接口和通信协议比较简单,在串行通信领域得到了广泛的应用,开发出了大量的以RS-

232 为接口的各类产品。在许多分布式控制系统和工业局部网络中, 常常会遇到传输距离受限,导致RS-232不适宜使用。


1977年EIA制定了新标准RS-499,该标准可以支持较高的数据传送速率和较远的传输距离,RS-422是RS-499的标准子集。后来为了实现联网功能,出现了RS-485。



4.IEEE1394与USB关系

IEEE1394接口是苹果公司开发的串行标准,又称火线接口(firewire)。IEEE1394支持外设热插拔,可为外设提供电源,省去了外设自带的电源,能连接多个不同设备,支持同步数据传输









4.IEEE1394与USB关系

通用串行总线(Universal Serial Bus)是一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,被广泛地应用于个人电脑和移动设备等信息通讯产品,并扩展至摄影器材、数字电视(机顶盒)、游戏机等其它相关领域。最新一代是USB 3.1,传输速度为10Gbit/s,三段式电压5V/12V/20V,最大供电100W,新型Type C插型不再分正反。





4.IEEE1394与USB关系


1394相比于USB接口,早期在USB1.1时代,1394接口在速度上占据了很大的优势,在USB2.0推出后,1394接口在速度上的优势不再那么明显。同时绝对多数主流的计算机并没有配置1394接口。

1394具有三层协议层:事务层、物理层、链路数据层。事务层只支持异步传输,同步传输是由链路层提供。



4.IEEE1394与USB关系

USB是一种常用的PC接口,它只有4根线,两根电源两根信号,信号是串行传输的,USB接口也称为串行口。



红色-USB电源: 标有-VCC、Power、5V、5VSB字样。

白色-USB数据线: (负)-DATA-、USBD-、

PD-、USBDT-。

绿色-USB数据线: (正)-DATA+、

USBD+、PD+、USBDT+。

黑色一地线: GND、Ground。