

第6章 总线系统

山东科技大学杨晓东

sdustyxd@163.com

QQ: 124998396

Phone:18660860091



1. 总线的基本概念

总线: 计算机的若干功能部件之间不可能采用全互联形式, 因此就需要有公共的信息通道, 即总线。

总线分类:

- ① 内部总线(片内总线):连接芯片内部各单元的线路。
- ② 系统总线(机内总线): CPU和系统中其他高速功能部件 相互连接总线。
- ③ I/O总线(通讯总线):中低速I/O设备相互连接的总线



2.总线的特性

总线特性分为: 物理特性、功能特性、电气特性、时间特性。

▶物理特性: 总线的物理连接方式(根数、插头、插座形状,引脚排列方式)

▶功能特性: 每根线的功能

▶电气特性:每根线上信号的传递方向及有效电平范围。

>时间特性: 规定了每根线在什么时间有效(引脚时序)。

总线的标准化:为使不同厂家生产相同功能部件可以互换使用,就需进行系统总线进行标准化



3.总线标准

总线标准	数据线	总线时钟	带宽
ISA	16	8 MHz(独立)	33 MBps
EISA	32	8 MHz(独立)	33 MBps
VESA (VL-BUS)	32	32 MHz (CPU)	133 MBps
DCI	32	33 MHz (独立)	132 MBps
PCI	64	64 MHz(独立)	528 MBps
ACD	20	66.7 MHz(独立)	266 MBps
AGP	32	133 MHz(独立)	533 MBps
RS-232	串行通信 总线标准	数据终端设备(计算标 (调制解调器)之间的	
USB	串行接口 总线标准	普通无屏蔽双绞线 带屏蔽双绞线 最高	12 Mbps (USB1.0) 480 Mbps (USB2.0) 5Gbps (USB3.0)



- 例1(1)某总线在一个总线周期中并行传送4个字节的数据, 假设一个总线周期等于一个总线时钟周期,总线时钟频率 为33MHz,总线带宽是多少?
 - (2) 如果一个总线周期中并行传送64位数据,总线时钟频率 升为66MHz,总线带宽是多少?
- 解(1)设总线带宽用Dr表示,总线时钟周期用T=1/f表示,
 - 一个总线周期传送的数据量用D表示,根据定义可得

 $Dr=D/T=D\times (1/T) = D\times f=4B\times 33\times 10^6/s=132MB/s$

(2) 64位=8B

 $Dr=D\times f=8B\times 66\times 10^6/s=528MB/s$




4.总线的连接方式

接口(适配器):实现高速CPU与低速外设之间工作速度匹配,完成CPU和外设之间的所有数据传送和控制。

单总线结构:使用一条系统总线来连接CPU、内存和I/O设备


系统总线





4.总线的连接方式


多总线:在CPU、主存、I/O之间采用多条总线,如图所示。





5.总线内部结构

早期总线内部结构如图所示。



CPU是总线上主控者。后来增加了具有简单仲裁逻辑的DMA控制器以支持DMA传送,但仍不能满足多CPU环境的要求



5.总线内部结构

当代流行总线内部结构




图6.5 当代总线内部结构框图



6.总线结构实例





图6.6 Pentium 个人机主板总线结构框图



6.总线结构实例





6.总线结构实例






7.主板芯片组

品牌主板芯片组排行榜

Intel主板芯片组排行榜	更多〉	AMD主板芯片组排行榜	更多〉
✓ Intel B360 参数 图片 点评	价格面议	★数 图片 点评 AMD AMD AMD AMD OHIPSET	价格面议
2 Intel Q370	价格面议	2 AMD X570	价格面议
3 Intel H370	价格面议	3 AMD A320	价格面议
4 Intel H81	价格面议	4 AMD X470	价格面议
5 Intel H310	价格面议	5 AMD B350	价格面议
6 Intel Z390	价格面议	6 AMD TRX40	概念产品
7 Intel H110	价格面议	7 AMD B550	概念产品
8 Intel Q270	价格面议	8 AMD X370	价格面议
9 Intel H170	价格面议	9 AMD X399	价格面议
10 Intel B365	价格面议	10 AMD A300	价格面议





7.主板芯片组

芯片组: 是特指计算机主板或扩展卡上的芯片,通常指两个主要的主板芯片组: 北桥和南桥。

北桥:提供对CPU类型和主频支持、系统高速缓存的支持、主板系统总线频率、内存管理(内存类型、容量和性能)、显卡插槽规格,ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持

南桥:提供了对I/O的支持,提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时钟控制器)、USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理)等的支持,以及决定扩展槽的种类与数量、扩展接口的类型和数量;


6.2 总线接口




1.信息传送方式

计算机系统中,传输信息方式有三种:

- ◆串行传送
- ◆并行传送
- ◆分时传送








(b) 并行传送

6.2 总线接口



2.总线接口

接口是CPU和主存、外设之间进行连接的逻辑部件



接口的典型功能:

控制、缓冲、状态、转换、整理、程序中断


6.2 总线接口



2.总线接口

接口电路连接双向的:

- ◆一个同系统总线相连,采用并行方式
- ◆一个同设备相连,可能采用并行方式或是串行方式。





1.总线判优控制

连接到总线上的功能模块有主动和被动两种形态,其中主方可以启动一个总线周期,而从方(从模块)只能响应主方(主模块)请求。每次总线操作,只能有一个主方,但是可以有多个从方;

• 主设备(模块)

对总线有 控制权

• 从设备(模块)

响应从主设备发来的总线命令

• 总线判优控制

集中式 (链式查询 计数器定时查询 独立请求方式




2.集中式仲裁

(1) 链式查询方式

BS —Bus Busy


BR—Bus Request







(2) 计数器定时查询方式




排队器

6.3 总线仲裁




(3) 独立请求方式





3.分布式仲裁

不需要中央仲裁器,而是多个仲裁器竞争使用总线。当它们有总线请求时,把它们唯一的仲裁号发送到共享的仲裁总线上,每个仲裁器将仲裁总线上得到的号与自己的号进行比较。



6.4总线定时和数据传送模式



1.总线的定时


总线上信息传送过程:

请求总线、总线仲裁、寻址、信息传送、状态返回。

定时:事件出现在总线上的时序关系

(1) 同步定时

事件出现在总线上 的时刻由总线时钟 信号来确定




6.4总线定时和数据传送模式



(2) 异步定时

在建立应答或互锁基础上,系统中不需要统一的时 钟信号,总线周期可变的。



6.4总线定时和数据传送模式



3.总线数据传送模式


- ① 读、写操作: 读操作是由从方到主方的数据传送: 写操作是由 主方到从方的数据传送:
- ② 块传送操作: 只需给出块的起始地址,然后对固定块长度的数 据一个接一个地传送。对于CPU与存储器间块传送,称为猝发 式传送,其块长一般固定为数据线宽度(存储器字长)的4倍:
- ③ 写后读、读修改写操作:这是两种组合操作。只给出地址一次, 或进行先写后读操作,或进行先读后写操作:
- ④ 广播、广集操作: 一般数据传送只在一个主方和一个从方之间 进行。但总线允许一个主方对多个从方进行写操作,这种操作 称为广播。



1.多总线结构

在典型的多总线结构中通常包含3种总线:

HOST总线、PCI总线、LEGACY总线





1.多总线结构

(1) HOST总线:

- ●该总线有CPU总线、系统总线、主存总线、前端总线等 多种名称:
- ●连接"北桥"芯片与CPU之间的信息通路,它是一个64 位数据线和32位地址线的同步总线。32位的地址线可支持 处理器4GB的存储寻址空间。总线上还接有L2级cache, 主存与cache控制器芯片。后者用来管理CPU对主存和 cache的存取操作。CPU拥有HOST总线的控制权,但在必 要情况下可放弃总线控制权。



1.多总线结构

(2) PCI总线:

连接各种高速的PCI设备。PCI是一个与处理器无关的高速 外围总线,又是至关重要的层间总线。它采用同步时序协 议和集中式仲裁策略,并具有自动配置能力。

(3) LAGACY总线:

可以是ISA,EISA,MCA等这类性能较低的传统总线,以 便充分利用市场上丰富的适配器卡,支持中、低速I/O设备



2.InfiniBand标准

InfiniBand技术不是用于一般网络连接的,它的主要设计目的是针对服务器端的连接问题的。因此,InfiniBand技术将会被应用于服务器与服务器(比如复制,分布式工作等),服务器和存储设备(比如SAN和直接存储附件)以及服务器和网络之间(比如LAN,WANs和the Internet)的通信。

与目前计算机的I/O子系统不同,InfiniBand是一个功能完善的网络通信系统。InfiniBand组织把这种新的总线结构称为I/O网络,并把它比作开关,因为所给信息寻求其目的地址的路径是由控制校正信息决定的。InfiniBand使用的是网际协议版本6的128位地址空间,因此它能提供近乎无限量的设备扩展性。



2.InfiniBand标准

