## **Technische Informatik 3 – Embedded Systems** Kapitel 2: Zeiger

Prof. Dr. Benjamin Kormann Fakultät für Elektro- und Informationstechnik 31.03.2023



### Variablen – Verfügbarkeit und Lebensdauer

### Lebensdauer von Variablen

- automatisch: Variable wird bei Eintritt in den Anweisungsblock erzeugt und beim Verlassen wieder gelöscht
- statisch: Variable wird zu Programmbeginn einmal deklariert und initialisiert und existiert während der gesamten Programmlaufzeit

### Verfügbarkeit von Variablen

- lokal: Innerhalb des Anweisungsblocks
- global (Datei): globale Variablen
- global (Programm): Variable befindet sich in einer anderen Datei. Schlüsselwort extern wird benötigt
- → Es wird die "lokalste" Variable verwendet.



```
#include <stdio.h>
// Globale Variable
int myGlobalVariable = 73;
// Externe Variable
extern int myExternalVariable;
void mvFunction()
   // Variable wird nach Funktionsende gelöscht
   int i = 5;
    printf("%d\n", i);
   i++;
void myFunction2()
    // Variable bleibt nach Funktionsende erhalten
    static int i = 0;
   printf("%d\n", i);
   i++;
int main()
    // lokale Variable
    int myLocalVariable = 12;
    // Funktionsaufrufe
    myFunction();
    myFunction();
    myFunction2();
    myFunction2();
    return 0;
```



## Variablen – Typumwandlung

## Bei arithmetischen Operationen wird auf den höheren Typ umgewandelt

```
float f1 = 2.2;
int i1 = 8;
printf("%f\n", f1+i1);
```

### Bei Operanden gleichen Typs bleibt das Ergebnis von diesem Typ (Vorsicht: int)

```
int v1 = 100;

double v2 = v1 * 1000 / 3600;
double v3 = 1000 / 3600 * v1;

printf("%d\n", v1);
printf("%lf\n", v2);
printf("%lf\n", v3);
```




### **Explizite Typumwandlung (type cast)**

```
int v1 = 100;

double v2 = (double)v1 * 1000 / 3600;
double v3 = 1000.0 / 3600 * v1;


printf("%d\n", v1);
printf("%lf\n", v2);
printf("%lf\n", v3);
```

### Zeiger – Datenablage von Variablen im Speicher





# Zeiger – Parameter von Funktionen call-by-value und call-by-reference





# Zeiger – Parameter von Funktionen call-by-value und call-by-reference

### Übergabe als call-by-value

- Parameter als lokale Kopie
- Die lokale Kopie wird beim Verlassen wieder gelöscht
- Der ursprüngliche Variablenwert wird beibehalten

### Übergabe als call-by-reference

- Es wird ein lokaler Zeiger angelegt
- Der Wert der ursprünglichen Variable, auf die der Zeiger zeigt kann verändert werden
- Der lokale Zeiger wird beim Verlassen wieder gelöscht
- Diese Form der Parameterübergabe ermöglicht Übergabeparameter als sog. out-Parameter zu verwenden




```
#include <stdio.h>
// call-by-value
void swap1(int a, int b)
    int tmp = a;
            = tmp;
// call-by-reference
void swap2(int* pa, int* pb)
    int tmp = *pa;
            = *pb;
    *pb
            = tmp;
int main()
    int a = 5;
    int b = 7;
    // Wertausgabe
    printf("%d und %d\n", a, b);
    swap1(a, b);
    printf("%d und %d\n", a, b);
    swap2(&a, &b)
    printf("%d und %d\n", a, b);
    return 0;
```

#### Ausgabe

5 und 7 5 und 7 7 und 5

## Zeiger – Grundlage für (mehrdimensionale) Arrays

```
#include <stdio.h>
#define ROWS 5
#define COLS 3
int main()
    short value = 0;
    // Deklaration short-Array
    short myTable[ROWS][COLS];
    // Array mit Werten füllen
    for(int i = 0; i < ROWS; i++)</pre>
        for(int j = 0; j < COLS; j++)
            // Werte: 0, 1, 2, ..., 14
            myTable[i][j] = value++;
    return 0;
```





## Zusammenfassung



### **Variablen**

Lebensdauer: automatisch und statisch

Verfügbarkeit: lokal, global

### **Typumwandlungen**

- Explizite Konvertierung durch casting mit ()-Klammerung
- Implizite Konvertierung hin zum höheren Typ (Vorsicht bei int-Berechnungen)

### Zeiger

- Datenablage in Speicher (Syntax: \* zur Zeigerdeklaration und Dereferenzierung, & als Adressoperator)
- Parameter: call-by-value und call-by-reference
- Arrays werden in C durch Zeiger abgebildet; Mehrdimensionale Arrays durch Zeiger auf Zeiger

