
## 辰卓配置工具使用指导

## 一、导出所有配置到数据库

Czcmti 使用数据库存取各 sensor 数据,因此需要将配置转化成数据库格式。

- 1、 库上(00-doc\settings\CZ)保存了当前所有 sensor 的配置文件。制作最新的数据库前,需要先执行更新,获取到最新的配置列表,确保不出现遗漏配置等问题。
  - 2、 启动工具: 00-doc\settings\Tool\CzDbManager\CzDbManager.exe。
  - 3、 点击 ≥ , 选择配置列表的目录, 以及导出数据地址。



- 4、 拷贝一份空数据库文件,00-doc\settings\Database\system.db3,拷贝到 SQLite 数据库路径下。该空数据库文件大小为 12KB。
  - 5、 点击**〕**,打开 system.db3。
  - 6、 点击【导入所有 Sensor】,即可将配置目录下的所有配置导入到 system.db3 文件中。

文件(F) 数据管理(M) 帮助(H)

导出当前Sensor

导出所有Sensor

可以認名称: 导入单个Sensor

删除当前Sensor

删除当前Sensor

导出标准模板

🖳 辰卓数据库维护工具

导入完成后,检查 system.db3 文件大小是否增加。