# 技术文件

文件名称: 辰卓模组测试仪常见问题及解决方案


文件编号:

版 本: V1.18.0806

共 页 (包括封面)

拟	制	Roger
审	核	
批	准	

深圳市辰卓科技有限公司



# 修改记录

文件编号	版本号	拟制人/ 修改人	拟制/修改 日期	更改理由	主要更改内容 (写要点即可)
	V1.18.0720	Roger	2018/7/20	初稿	无
	V1.18.0731	Roger	2018/7/31	增加千兆网口无法	
				使用问题解决办法	
	V1.18.0806	Roger	2018/8/6	增加命令方式升级	
				的操作办法	

注1:每次更改归档文件时,需填写此表。

注 2: 文件第一次归档时,"更改理由"、"主要更改内容"栏写"无"。

# 目 录

# 目录

1	引言	4
1.1	编写目的	4
2	桌面快捷方式丢失	4
3	VNC 无法登录测试仪	5
4	使用千兆网口无法登录测试仪	7
5	使用命今方式升级测试软件	

# 1 引言

#### 1.1 编写目的

本文描述辰卓模组测试仪在使用过程中常见的问题以及解决方案。通过阅读该文档可以将正确地解决相关问题,使之正常工作。

## 2 桌面快捷方式丢失



问题现象:桌面两个快捷方式丢失了,无法复原

问题原因:操作人员误删除。


解决办法: 使用以下方法,可以恢复快捷方式。

方法 1:

在较新的测试程序中,可以通过重启盒子,即可恢复出桌面快捷方式。

方法 2:

通过重新升级程序包,先进入/opt/maintainer 文件夹,启动 Maintainer,重新升级 zip 升级包。



<本文中的所有信息均为深圳市辰卓科技有限公司内部信息,未经允许,不得向外传播。> 第 4 页 共 9 页



重新升级程序包

#### 方法 3:

打开命令终端:



下发以下命令(注意**:空格和大小写要一致**):

恢复模组测试仪快捷方式:

 $sudo \quad cp \quad /usr/share/applications/czcmti.desktop \quad /home/ubuntu/Desktop/czcmti.desktop \quad$ 

注意:需要输入密码: ubuntu,密码输入时是不会有回显,注意大小写。

sudo chmod 755 /home/ubuntu/Desktop/czcmti.desktop

恢复系统维护快捷方式:

sudo cp

/usr/share/applications/maintainer.desktop

/home/ubuntu/Desktop/maintainer.desktop

sudo chmod 755 /home/ubuntu/Desktop/maintainer.desktop

```
●●  ubuntu@527LC019:~
ubuntu@527LC019:~$ sudo cp /usr/share/applications/czcmti.desktop /home/ubuntu/D esktop/czcmti.desktop
[sudo] ubuntu 的密码:
ubuntu@527LC019:~$ sudo chmod 755 /home/ubuntu/Desktop/czcmti.desktop
ubuntu@527LC019:~$ sudo cp /usr/share/applications/maintainer.desktop /home/ubun
tu/Desktop/maintainer.desktop
ubuntu@527LC019:~$ sudo chmod 755 /home/ubuntu/Desktop/maintainer.desktop
ubuntu@527LC019:~$
```

#### 3 VNC 无法登录测试仪

问题现象:有些情况下,使用条码无法登录测试仪的情况。

问题原因: 计算机的网络路由切换没那么迅速, 需要一些延迟时间。

解决办法: 通过以下两种方案可以连接测试仪和 PC:

(1) 使用路由器:需要连接测试仪的 1G(千兆)网口和路由器,再连接 PC 和路由器




(2) 接连接测试仪的 10G (万兆) 网口和 PC 网口



正常情况下,方案 1 和方案 2 可以直接通过条码登录 VNC。

由于路由器路由会出现一些延迟等原因,会导致某些情形下无法直接使用条码登录,这种情况下可以通过测试仪的 IP 进行登录。

将 PC 连入路由器,获取到 IP,通过"ping 测试仪条码"命令获取到测试仪的 IP,再在 VNC 上使用 IP 登录测试仪。



#### 4 使用千兆网口无法登录测试仪

问题现象:可以正常使用 10Gb 网口登录,而无法使用 1Gb 网口配置的 IP 进行登录,也无法 ping 通。

问题原因:人为误关闭了测试仪的【启用联网】功能。

解决办法: 打开桌面右上角的数据连接开关, 使能【启用联网】开关, 再到【系统设置】


->【网络】->【有线】(第二个) 配置对应的 IP 与网关。 注意:在升级程序之前,请确保【启动联网】生效。







<本文中的所有信息均为深圳市辰卓科技有限公司内部信息,未经允许,不得向外传播。> 第 7 页 共 9 页



#### 使用命令方式升级测试软件 5


问题现象: 若在使用过程中,做了一些误操作,导致测试软件无法打开,比如双击桌面图标 无法打开软件,检查可执行文件,发现文件为空,导致执行失败,而且升级工具也是无法启 动。这种情况可以使用命令方式进行升级。



解决办法: 在维护工具不能使用的情况下, 使用以下步骤升级软件。

- A、 解压 zip 包,得到升级 run 包文件。
- B、打开命令窗口,给 run 包添加权限: chmod +x 目标 run 包文件名。
- C、执行 run 包: /目标 run 包文件名。
- D、 重新启动维护工具, 升级 zip 包, 即可恢复各个测试项。





1、进入升级包解压后的目录

```
1、进入升级包能
intug528LN037:/S cd /home/ubuntu/bownloads/0J51154_SP01_Image2_A0_20180729/
intug528LN037:-/Downloads/0J51154_SP01_Image2_A0_201807295_ls
intug528LN037:-/Downloads/0J51154_SP01_Image2_A0_201807295_ls
intug528LN037:-/Downloads/0J51154_SP01_Image2_A0_201807295_chnod +x czcnti-release-1.0.180721103851.run
intug528LN037:-/Downloads/0J51154_SP01_Image2_A0_201807295_ls
inti_int_czcnti-release-1.0.180721103851.run
intug528LN037:-/Downloads/0J51154_SP01_Image2_A0_201807295_ls
inti_int_czcnti-release-1.0.180721103851.run
intug528LN037:-/Downloads/0J51154_SP01_Image2_A0_201807295_ls
intug528LN037:-/Downloads/0J51154_SP01_Image2_A0_201807295_ls
intug528LN037:-/Downloads/0J51154_SP01_Image2_A0_201807295_ls
intug528LN037:-/Downloads/0J51154_SP01_Image2_A0_201807295_ls
intug628LN037:-/Downloads/0J51154_SP01_Image2_A0_201807295_ls
intug628LN037:-/Downloads/0J51103851.run
intug628LN037:-/Downloads/0J51154_SP01_Image2_A0_201807295_ls
intug628LN037:-/Downloads/0J51103851.run
intug628LN037:-/Downloads/0J51103851.run
intug628LN037:-/Downloads/0J51103851.run
intug628LN037:-/Downloads/0J51103851.run
intug628LN037:-/Downloads/0J51103851.run
intug628LN037:-/Downloads/0J5110
                                                                                                              resource...
desktop icon...
database...
configurations...
```

2、检查run文件是否为绿色,若不是绿色, 则给其添加可执行权限