LARUS FrontEnd Release Notes

28.05.23 Version 1.8.29

- ThermalFinder.c : ClimbRate value now averaged over the idx period, resulting in more reliable and colmer values
- Common: g_LoggingOn, g_NormalMode and g_Buzzer_Mute obsolete because the g_ConfigData value is used
- Control_Tables : c_ClimbCruiseLethargy re-used
- task_ImageBuilder: Introduction of ShowEEPROMok
- #define c_SensorData_Xfer_Counter 250
- #define c_UtilityData_Xfer_Counter 250
- #define c_FE_DataExchange_Counter 250
- ClimbCruiseLethargy now set to 8 as default
- Graphics_Lib.c : bubble size and arrow size limits new set

23.05.23 Version 1.8.18

- Master-Slave Marker only when g_CANBus_FE_Configured
- Master Slave Lib: Wait times changed
- task_BackGround : Sequence to read wired ADC value now repeated action, so that correct value is readability
- task_CAN_Receiver / Sender: When Master-Slave is exchanged, Master receives old volume values
- Range for g_TuneTest_CR changed to +- 10.0 m/s

•

08.05.23 Version 1.7.23

Long time no input !!!!!

The main points of enhancement:

- Double-seater configuration (two AD57) with communication between AD57 SW, also digital input faked via jump-wire to indicate front or back seat installation on c_PIC_COP_Wiring aka c_Usens_U_S.
 - Input must be wired high to Vdd for "COP", must be left open (low) for PIC (default).
- Digital input faked from c_Alt_Gear_Extended aka c_Usens_0_S as alternative Gear Extended Sensor.
 - Input must be wired high to Vdd, low is default.
- Adaption to newer HW version of AD57 (with different LCD driver chip).
 SW now adapts autonomously to whichever chip is used

- Thermal centre indicator integrated.
- Values page from 6 fields reduced to 5 fields for better readability.
- No embedded_math anymore
- config parameter ALLOW_AUTO_SWITCHBACK introduced
- config parameter TEST_NEW_LCD_DRIVER introduced
- AA-Modue ba_graphicsDrawBasicText now with capital letters enforced
- New Module portable_navigation
- New Module ThermalFinder
- In main.cpp in initialization of TIM5 Encoder → htim5.Init.CounterMode = TIM 5.Init.Period = 65535;

12.02.2023 Version 1.5.89:

- System_Configuration.h strictly leaned
- 03_BoardDrivers / BaGraphicFunctions.c : Leaning at "ifdef BUILD_VARIO"
- 04_Shared_Libs / Physics : "Ceiling" → "CloudBase"
- 04_Shared_Libs / Portable_Utils.c / portable_itoa : Error correction : tmp > 0 -> tmp > 1
- VarioPage / WindPage / Box_Lib : Colors and size of average pointers changed
- Introduction Geo-Separation
- Ellis etc deleted
- Own wind management deleted
- Control_Tables.c : Program c_Functional_Features shortened by 2 entries
- PolarCurveTest reworked again
- Log Output in PushSignal
- task Buzzer reworked
- Introduced "MasterIndicator"
- CAN_Data_Digester: wind deleted, Ellis deleted, various log introduced,, climb in cruise reworked
- Plane lib: OPTAS Algo reworked
- task_Audio_Cotroller: new SF algorithm introduced and tested

31.01.2023 Version 1.5.62:

- 00_VersionMgmnt :
 - UpCountVersion.sh now with chmod of other *.sh files
- 01_Config_and_Macros:
 - embedded_math --- Klaus_Math is now directory in 04_Shared_Libs
- 03_Board_Drivers / CAN_Bus :
 - Introduction of CAN_distributor.cpp + CAN_distributor.h for CAN Inject (has not worked yet)
- 03_Board_Drivers / Graphics :
 - o BaGraphicFunctions.c: Adaption of embedded_math
- 03_Board_Drivers / Uarts:
 - Introduction of UART1_handler.cpp for CAN Inject (has not worked yet)
- 04_Shared_Libs / AirAvionics :
 - BaMathUtil.c, BaDataTypes.c, BaStringUtils.c : Adaption of embedded_math
- 04_Shared_Libs / Horst :
 - $\circ \quad Physics.h/.c: Adaption \ of \ embedded_math$
 - Physics.c : Renaming "ceiling" to "cloudbase"
 - Portable_Utils.c : Error corrected in portable_itoa line 965

- 04_Shared_Libs / Klaus_Math : Introduction
- 08_Appl/Generic :
 - Generic_CAN_Ids.h : Renaming "AUD" to "UTL"
 - Generic_CAN_Ids.h: Introduction Mass Data Protocol for remote bootloading
 - COMMON: Introduction Inter_FE_SendQ: Master-Slave-Mechanism
 - COMMON : g_TestMode morped into g_PolarCurveTest
 - Generic_Const.h : Introduction c_min_time_between_climb_in_cruise_switch
 - Generic Const.h: Introduction c Maser offset for Master-Slave-Mechanism
 - Generic_Const.h: Introduction c_NormalCruiseMode and c_ClimbingInCruiseMode
 - Generic_Const.h : Introduction c_WakeBuzzer
 - Generic_Types.h : Adaption of several queues + introduction of Inter_FE_SendQ
 - Generic_Types.h : Introduction of Nick_Angle
 - Generic_Types.h : All OAS variables (apart from OAS_Error) changed to int32
 - LogNError_OutPut_Lib.h/.c:
 - PushSignal has now a location indicator → This change implies changes to many other modules. These subsequent changes are not indicated further down in this text.
 - Introduction of log outputs
 - Renderer_Lib.c:
 - GetFieldDescrTableIndexFor is now obsolete
 - g TestMode obsolete and deleted
 - Control_Table.c : Varios changes, mostly strictly textual, introduction of new field PolarCurveTest
 - Generic_Signature.c : Change of magic number, against all odds, the old magic number was not significant enough, it appeared in code when working with AfterBurner
 - task_Buzzer : Reworked intervals of buzzing
 - task:I2C Handler.c: Introduction of Inter FE SendQ for Master-Slave-Mechanism
 - Graphics_Lib.h/.c : Introduction PaintMasterIndicator
 - CAN_Data_Digester:
 - Lots of new and more specific comment
 - Introduction of own automatic Climb-Glide-Switch
 - Introduction of log output for flaps setting
 - Distinction between
 - c_Cruising_Mode and c_Circling_Mode and
 - c_NormalCruiseMode and c_ClimbInCruise_Mode
 - Climb In Cruise detection reworked
 - Config_Lib.c : Subtle changes to various values
 - Graphics_Lib.c:
 - Corrections to WindArrow behaviour
 - Changes to scale indicators in size and in visibility order
 - Changes to positioning of pop up fields
 - New: PaintMasterIndicator
 - NV_Main : New Q Inter_FE_SendQ
 - Plane_Lib.c : SpeedToFly Algo reworked
 - task AudioController.c:
 - Comments corrected and extended
 - SpeedToFligh Algo new tested
 - Master Slave introduced
 - o task_BackGround.c:
 - Log outputs added
 - Master Slave introduced

15.11.2022 Version 1.5.26: to be tested / relocated - loadable with booter loader

- Generic_CAN_Ids.h: *_AUD_* → *_UTL_*
- Generic_Const.h: c_AirBorne → c_InFlight
- Renderer : Renaming of routines : Signal_* → LogOutput_*
- Plane_Lib : CurrentFlapsPosition → MapFlapsPosition2Setting
- CAN_Data_Digester reworked, new comments, changes in handling alarm cancellations, many little changes to be tested, when SIL is working
- task_AudioController: reworked, to be test with SIL, new SC algo to be tested

03.11.2022 Version 1.5.16: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

• volume range 0 – 10 statt 0 - 9

03.10.2022 Version 1.5.11: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Flash_F4xx_Lib.c/h:
 - neue Funktion : Wipe_Signature_from_Flash (void);
 - neue Funktion : Wipe_Signature_from_BL (void);
 - neue Funktion : Check_Signature_btw_own_Flash_and_Appl_Flash (void);
- Generic_CAN_Ids.h:
 - o neue Ids für CAN Mass Data Protocol
- Einführung TuneTest
- Einführung einer ReStart-Funktion der Applikation neben der ReStart-Funktionen des BootLoaders.

23.08.2022 Version 1.3.36 : flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Issue #15 : Einbau TuneTester jetzt dynamisch aufrufbar
- Issues #21 und #22 gelöst : Fehlerhafte Temperaturangaben beseitigt, Schnittstellenprobleme
- Issue #23 gelöst : Button 5 immer aktive um jede Tonausgabe ein/aus zu schalten, PopUp-s zeigen den Zustand an
- Issue #36 und #38 vollendet : weiße Skala schwarze und farbige Zeiger
- Issue #18 : Lokale Climb/Cruise-Umschaltung, eingebaut aber noch nicht getestet
- Wind-Massage revisited : Fehler UINT32 statt INT32
- Issue #24 : implementiert
- Issue #29 : Töne überarbeitet, Piep jetzt langsamer
- Issue #16 : Implementiert, noch nicht getestet

12.07.2022 Version 1.3.28 : flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Einbau TuneTester : Issue # 16 erledigt
 - o Renderer:Lib.c
 - o Graphics_Lib.c
 - task AudioController.c

- task_CAN_Bus_Receiver.c
- o task_MMI
- Issue #17 korrigiert
 - task_AudioController.c

10.07.2022 Version 1.3.27 : flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- CAN_Data_Digester :
 - Log output for ceiling calculation
- Config_Lib.c : Procedure <Restart> : <Clear_Appl_Data_in_EEProm> omitted
- task_BackGround : User interaction (cheat buttons) changed in accordance with cheat button usage in bootloader
- Issues #2, #5, #6, #7, #8, #11, #12, #13, #14 closed/corrected

05.07.2022 Version 1.3.26 : flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- portable_Utils.h/.c:
 - Korrektur an der Calling Sequence für <DateTimeReConvert>
 - o Korrektur in <Portable_IntraDay_TimeDiff>
- Generic_CAN_Ids.h:
 - Umbenennung in den <CAN_SIGNAL_Ids>
 - Neuer Datensatz <c_CID_KSB_MagMem_Quality>
- SD_Card_lib.c : Wo immer möglich, Critical sections verkürzt mit f_sync, wieder zurückgenommen und auskommentiert
- Graphics_Lib.c : Erweiterung <PaintScaleStepsAndEnumeration> zu
 - <PaintScaleStepsAndEnumeration_Exp> und <PaintScaleStepsAndEnumeration_Fix>,
 - Hintergrund: G-Meter-Skala war von Adjust-Scale auch betroffen, ist jetzt getrrennt
- Überarbeitung <BuildLogBookPage> :
 - o Farbveränderung blau auf gelb für die Landezeit des schwebenden Flugs
 - o Alle Zeiten jetzt mit Sekunden-Ausgabe
- CAN_Data_Digester :
 - TestCode in <TestTakeOffAndLanding>
- Config_Lib.c : Danger-Delay default aug 15 sec
- task_BackGround : Read_LogBook_Data_from_EEProm ganz am Anfang
- Task_ImageBuilder:
 - Routine <AdjustScale> Adjustment for winch take off
 - Re-Jump to Graphic now also for LogBook- and Reboot-Pages
- task_SD_Handler : Zusätzliche ASSERTs bei Delete und Rename

30.06.2022 Version 1.3.23: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- diskio.c : trap for failure of initialisation introduced
- Wegfall <TheColorMatrix>
- task_SD_Handler: SD_Card-Handling schärfer mit ASSERTs abgesichert
- SD Card Lib.c:

SD_Card_File_Delete> : delay um Schließen und Delete asynchron abzuschließen

29.06.2022 Version 1.3.21 : flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Portable_Utils.h./.c : Translator_Tables.c / .h
- $\bullet \quad Umbenennung < g_CANBus_AudioDataXfer_...> in < g_CANBus_UtilityBoardDataXfer_... \rightarrow ... \rightarrow ... > in < g_CANBus_UtilityBoardDataXfer_... \rightarrow ... \rightarrow ... > in < g_CANBus_UtilityBoardDataXfer_... > in < g$
 - in Generic_Common.h/.c, Generic_Common_org.h/.c
- Generell : Ablösung Theme-Umschaltung :

.

27.06.2022 Version 1.3.21: flugfähig / relocated - loadable with booter loader fehlerbehaftet

- Neu-Ordnung der Config-Defaults
 - o System-Configuration.h
 - o Config_Lib.c
- jede Menge "xxx" in txt_xxx umgewandelt → Translator_Tables.c / .h

25.06.2022 Version 1.3.19: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- LogFile.000 wird jetzt in jedem Fall zunächst gelöscht, bevor er neu erzeugt wird. Das ist die Gegenmaßnahme zu dem Fehlerfall, dass ein Crash des Programms die Datei offen lässt. Das führte bisher immer zu einem SD_DISK_ERR.
- Control_Tables.c : Zwei alte Felder neu in Programm Atmospheric Data aufgenommen :
 c_Q_WingLoad und c_Q_Density
- Generic_Types.c : Kleine Korrektur im Kommentar : kg/m**3 statt km/m**3

25.06.2022 Version 1.3.18: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

Versionsnummer im Hex-File jetzt rein dezimal, dazu Umbau an AfterBurner

24.06.2022 Version 1.3.17 : flugfähig / relocated - loadable with booter loader

Trennung LookUp und Rendering

22.06.2022 Version 1.3.16 : flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Hintergrund der Spannungsanzeige ist grün, wenn die Vcersorgungsspannung über dem (einstellbaren) Limit liegt.
- Dazu wurde das neue Feld <Voltage Low Limit> eingeführt.
 - Generic_FieldDescriptor.c
 - Config_Lib.c
- OutputAVarioLine2Screen: Die Feldhöhe in Pixel der 6 Vario-Felder wurde vergrößert, so dass auch die Unterlängen dargestellt werden können. Dazu musste die Seite <Vario-2> im Detail

überarbeitet werden (Position der Items).

- Graphics_Lib.c : Neue Funktion "PaintBallastStatus"
- BuildVarioPage.c und BuildWindPage.c : Einbau der Funktion " PaintBallastStatus"
- NV Main.c:
 - Narrativ weggelöscht, kommt in die Internals
 - DATA_STRUCTURE_CHECK: Überarbeitet
- Umbau task_SD_Handler: Jedes Log-Schreiben ist jetzt in Open und Close eingebettet

21.06.2022 Version 1.3.14: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Generic_Const.h: <c_Sync_LogFile> obsolet, entfernt
- Generic_FieldDescriptors.c : Korrektur bei Unit_Area, fehlendes Komma
- Graphics_Lib.c: unerklärliche Warning durch brute force attack beseitigt:
 - o l_currW_arrow_color
 - o l_gradW_arrow_color

würden möglicherweise benutzt ohne dass ein Wert gesetzt sei

- task_MMI : viele neue Log-Messages
- task_BackGround : viele neue Log-Messages und Korrekturen für den StartCount Mechnismus
- task_SD_Handler : Functio CLOSE jetzt so umgebaut, dass der Rest-Puffer noch korrekt ausgegeben wird, bevor der Log-File CLOSE erfolgt.

19.06.2022 Version 1.3.11: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Physics.c: Cloudbase Rechnung in Stufen von 10 statt 20 m
- Generic Const.h:
 - Korrekturen an den high level navigation command codes
 - o Einführung Programm wait4flash
 - o c_WakeBackGround jetzt 200 ms statt 50 ms
- Generic_FieldDescrptor.h/.c :
 - $\circ \quad \text{Erweiterung GraphicProgramNames} \ \rightarrow \ \text{Logging Klartext n\"{a}chstes/letztes Programm}$
- PrgNav Lib.h/.c : Erweiterungen für Logging im Klartext :
 - o SignalProgramSwitch
 - o SignalFloatValueSwitch
 - o SignalIntValueSwitch
 - o Einbau dieser Funktionen in den restlichen Code des Moduls
- SD_Card_lib.c :
 - Umbau und Korrektur der Behandlung der Fats-Return-Codes zusammen mit den eigenen Return Codes
 - erhebliche Code-Veränderungen, aber keine Wirkung, meistens bessere Bezeichnungen der Variablen
- Generic_FieldDescrptor.c:
 - Einbau der textuellen Erklärungen für die Felder, für eine automatisierte Erzeugung des Handbuchinhalts
- LogNError_OutPut_Lib.c : kleinere unwesentliche Korrekturen, Eye Candies
- Einbau der Flash-Funktion für den BootLoader (BuildWait4FlashPage.h/.c)
- CAN Data Digester: Test-Hook TakeOff
- Plane_Lib.c : Log-Output eingefügt

- task BackGround.c:
 - Umbau CHEAT weiter nach vorne im Code
 - o verschiedene Log-Outputs eingefügt
 - Erzwingen log-HeartBeat alle 10 Sekunden
- task_ImangeBuilder: verschiedene Log-Outputs eingefügt
- task_MMI : Erweiterung f
 ür BootLoader Flashing
- Nach Logging-Tests größere Veränderungen an task_SD_Handler

16.06.2022 Version 1.3.3: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Mit Version 1.3.0 Genereller Umbau auf Bootable-BootLoader
 - Applikation hat jetzt eine versteckte Funktion, um von der uSD eine Datei "BL.hex" in den untren Adressraum zu laden (noch nicht ausgiebig getestet)
 - Änderungen/Neuerungen an:
 - Flash_F4xx_Lib.h/.c:

```
uint8_t F4_OnChip_CRC_Health_Check ( void );
uint8 t F4_OnChip_EEProm_Check ( void );
```

void The_F4_OnChip_Application_Flasher (uint16_t dir_list_index);

void CAN_BUS_Flasher (uint16_t dir_list_index);

void Bootloader_JumpToApplication(void);

void Bootloader_JumpToColdStart(void);

void The_F4_OnChip_BootLoader_Flasher (void);

- task_IO_FrontEnd.c : cCmdButton3Pushed
- Generic_CAN:Ids.h:

```
c_CID_KSB_GPS_Sats = 0x10a, //!< uint8_t No of Sats
//!> uint8_t Fix-Type NO=0 2D=1 3D=2 RTK=3
```

- \circ NEU: c_CID_KSB_IAS_Offset = 0x117, //!< int16_t as float km/h * 10
 - task_CAN_Bus_Receiver entsprechend geändert
- SD Card Lib.c/.h:
 - Calling Sequence :

```
int16_t SD_Card_File_Read ...... uint32_t * bytesread ); ... war » uint16_t * bytesread
```

- Code korrigiert
- o überall (const char * zurückgenommen in (char *

!!!!!!!!!!!

- MyCRC.h/.c : wieder eingeführt
- task_G_Meter: minG und maxG jetzt rückstellbar: Button 4
- task_MMI : versteckte Funktion : cCmdButton3Pushed → BootLoader-Reload from uSD
- Plane_Lib.c : Beim Neuladen eines Types wird PilotMass = 75.0 kg erzwungen.
- CAN_Data_Digester : Implementierung von Klausens Idee eines alternativen Verhaltens beim Geradeausflug im Steigen : Im Steigen immer Vario-Ton (ungetestet)
 - Parameter <Allow_AudioClimbCruise> hat jetzt Wertebereich 0 (keine Umschaltung), 1 (Horsts Implementierung), 2 (Klausens Implementierung)

09.06.2022 Version 1.2.59: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- ConfigData. : neue Felder
 - MaxLoD beste Gleitzahl unter Referenzpolare
 - o OAS4MaxLoD Geschwindigkeit für die beste Gleitzahl unter Referenzpolare

- Graphic_Lib.c : Calling Sequence f
 ür <PaintScaleBackground> und <PaintScaleStepsAndEnumeration> vereinfacht ← ------ zur
 ückgenommen, war fehlerhaft. Der Parameter ist notwendig um die Skala zu verdrehen f
 ür G-Meter
- Plane_Lib.c : Erzeugen der Werte für die Felder
 - o g_FrontEndData.MaxLoD und
 - o g_FrontEndData.OAS4MaxLoD

11.06.2022 Version 1.2.62: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Generic_CAN_Ids.h: Einführung CAN-Paket <c_CID_KSB_IAS_Offset>
 - in der Folge auch Anpassungen in PRGNav_Lib.c, Generic_Const.h, Generic_Types.h, task_CAN_Bus_Receiver.c
 - in der Folge auch Veränderungen an anderen CAN_Ids
- Änderungen an der Reihenfolge der Programme, Wegfall von Programmen, Zusammenfassung von Programmen -
 - c_Extended_Setup, c_Vario_Page_SetUp, c_HTI_Page_SetUp wurden zu
 c Audio Features und c Functional Features
 - Änderungen in Generic_FieldDescriptors.c
- Einführung einer alternativen Art (a la Klaus) der Tonumschaltung während des Gleitfluges, wenn Steigen eintritt: Umschaltung des Tonsignals von Sollfahrt auf Steigen, sobald das Flugzeug steigt (noch ungetestet), im gegensatz zu dem recht komplizierten Algorithmus von Horst.
- In task_MMI.c : Im G-Meter können jetzt das jeweils erreichte Mininmum und Maximum zurückgesetzt werden durch Tastendruck auf die zweite Taste von oben (Button 4)

08.06.2022 Version 1.2.54: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- g_ConfigData.Test_Mode ersetzt durch g_TestMode im Common, ist auch in der Programmdarstellung weggefallen, Konsequenzen : viele Programmanpassungen
- Aus zwei Programmen <c_PolarCurve_Check_1/2> wurde ein Program <c_PolarCurve_Check>
- Felder wurden kombiniert
- <MaxTakeOffWeight> durchgängig umbenannt in <MaxTOffWeight>
- Generic_FieldDescriptors.c :
 - neue Numerierung (ist schon wieder überholt)
 - <c_Unit_Area> eingeführt
 - Umorganisation der Programme <c_PolarCurve_Check...>
 - Neue Felder <c_NakedWeight>, <c_MaxTOffWeight>, <c_MaxBallast>, <c_WingArea> eingeführt, für die Darstellung in Programm <c_Pilot_and_Plane>
- NavPrg_Lib.c :
 - Automatisches Einschalten <TestMode>im Programm <c_PolarCurve_Check>
 - Ballast-Begrenzung → Überschreitung führt zu Alarm-Signal, Wert bleibt auf Maximum stehen
- Graphic_Lib.c : Calling Sequence f
 ür <PaintScaleBackground> und <PaintScaleStepsAndEnumeration> vereinfacht
- Fehlerbeseitigung in Config_Lib.c : Fehler hat verhindert, dass die Vario-Felder im SC-Modus verändert werden konnten
 - Task_BackGround.c : Fehlende Sequenz Calculate_Coefficients (); Adapt_Coefficients (); eingefügt. Damit wurde ein sinistrer Fehler der SF-Rechnung behoben : Beim normalen Programmstart wurden die Parabel-Koeffizienten erst dann berechnet, wenn sich Höhe oder Bugs änderten. Hab elange suchen

müssen.

- task_CAN_Receiver.c : Sequenz bei <CAN_Id_Airspeed> für TestMode angepasst/Fehler beseitigt
- task_ImageBuilder.c : Scale-Adjustment Hysterese, war fehlerhaft

02.06.2022 Version 1.2.52: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- cGrav... constants moved to General_Const.h → warning avoided
- Physics.h/.c : Calc_DewPoint aus Calc_Ceiling herausfaktoriert
- New field <c_DPT> für DewPoint/Taupunkt
 - Generic_FieldDescriptors.c
 - o Generic_Const.h
 - o Generic_Types.h
 - o CAN_Data_Digester.c
- PrgNav_Lib.c : Fehlende "const" Klauseln eingefügt
- Config Lib.c:
 - o alle Volume initial auf 1 gesetzt
 - o Default Feldanzeige in Vario-2 geändert

01.06.2022 Version 1.2.51: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Portable_Utils.c/h :
 - Korrektur im Aufruf von <DateTimeReConvert>
 - Korrektur an <Portable_IntraDay_TimeDiff> : int16:t → uint16_t
- Physics.c : Korrekturen an <Calc_Ceiling>
- Config_lib.c : Auswahl von Defaultfeldern in Vario_1 und -2 geändert

23.05.2022 Version 1.2.48: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Scale Adjustment nur alle 5 sec
- const char * --statt-- char *
- Beseitigung von vielen kleinen Warnings

17.05.2022 Version 1.2.45 : flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- c DALR
 - o in General_Const.h gesetzt
 - o in Physics.c verwendet
 - o in CAN_Dtat_Digester.c
 - o in Config_Lib.c
- Feld <TempCoefficient> obsolete
 - o Generic Common...h
 - o Generic_Const.h
 - o Generic_Types.h
 - Generic_FieldDescriptors.c
- Version Management

• task:CAN_Bus_Receiver.c : Empfang SVersion

14.05.2022 Version 1.2.42 : flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Änderung an Routinue Physics/Calc_Ceiling: TempCoeff jetzt als Parameterzahl
- am Feld : <RelHumidity_Offset> »»»» <TempCoefficient>
 - o Generic_Const.h
 - Generic_Types.h
 - Generic_FieldDescriptors.c
 - o CAN_Data_Digester.c
- Text_String BLVersioin eliminiert : Gehört in BL
- task AudioController.c :
 - Wenn onGround »» Volume =0
 - <g_CANBus_AudioDataXfer_established> statt <g_CANBus_SensorDataXfer_established>

12.05.2022 Version 1.2.39: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Änderung am Feld : <RelHumidity_Offset> »»» <TempCoefficient>
 - o Generic_Const.h
 - o Generic_Types.h
 - o Generic_FieldDescriptors.c
 - o CAN_Data_Digester.c
- Physics.c: Korrekturen an der Formel für die die Wolkenhöhe: Einführung eines einstellbaren Temp-Koeefizienten DALR 0,65 °/100m DALR ist NICHT korrekt. Ich benutze jetzt 0,975 °/100m
- task_CAN_Bus_Receiver.c : <Sensor_Version_TXT> und <BootLoader_Version_TXT> neu eingeführt und auf 0x00000000 gesetzt

07.05.2022 Version 1.2.35 : flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Einführung neues Feld : <RelHumidity_Offset>
 - o Generic_Const.h
 - o Generic_Types.h
 - Generic_FieldDescriptors.c
 - o CAN_Data_Digester.c

06.05.2022 Version 1.2.34 : flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Korrekturen an < Physics.c Calc_Ceiling>
 - Ergebnis nicht befriedigend
- Einführung "Alert_5" für Start_Situation, hat zur Folge, dass während des Starts keine Skalenumschaltung stattfindet, Hintergrundfarbe während des Starts ist jetzt blau
 - o Generic_Const.h
 - o Graphics_Lib.c
 - o CAN_Data_Digester.c
- Graphics_Lib.c : Ausgabe "no GPS data" wenn GPS keinen Fix hat

• task_ImageBuilder.c : Rearrangement in den Pop Up Windows

28.04.2022 Version 1.2.31: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Routine <RotateFlatCoordinates>:
 - <portable_round_2wards_zero> stattt <portable_round_2_n_decmls>
- Neues Feld <c_UtilityBoardConnected>, konfigurierbar
- Korrektur der fehlerhaften Anzeige in den Feldern Roll-, Pitch-, Slip-Angle
 - Diese Werte kommen als rad, werden jetzt in RollAngleDeg, PitchAngleDeg, SlipAngleDeg umgesetzt.
- FieldDescriptors.c :
 - o Reihenfolge der Programme geändert
 - neues Feld <UtilityBoardConnected>
 - Feld <SlipAngle> ergänzt, hat gefehlt !!
- CAN_Data_Digester : <g_SensorSystemStatusChangeCounter> von 200 auf 50
- Config_Lib.c : <g_ConfigData.UtilityBoardConnected>

19.04.2022 Version 1.2.27: flugfähig / relocated - loadable with booter loader

- Neues Programm:
 - o c_Sensor_Check : Zeigt an, welche Sensoren aktiv sind
 - o Definitionen dazu in Generic_CAN_Bus_Ids.h
- Reorganisation der Normal-Mode-Programme
- Einführung von <g_SD_RunUp_Complete>, zur Synchronisierung mit dem Mount der uSD-Karte
- Definition eines neuen FeldTyps : c_Sensor_Bits
- Einführung des Feld BL_Version
- PrgNav_Lib.c : idx_field_descr Reorganisation
- Korrektur der Behandlung der Variablen <g_SensorData.FlapsSensorConnected> und <g_ConfigData.FlapsControlActive>, so dass für den Nutzer keine unerklärten Zustände zu sehen sind

13.04.2022 Version 1.2.19: flugfähig

- Fehler in task_BackGround.c : Speicherung im EEProm erfolgte alle 15 sec, die Prüfung auf Änderungen an g_ConfigData war fehlerhaft, immer positiv
- Erweiterung von <portable_strcmp> : Zeigt jetzt an bei welchem Byte im String der erste Unterschied gefunden wurde
- Generic_Common :
 - jetzt unterschiedliche Erkennung von Bus Xfer [Sensor, Audio]
 - Erkennungs SensorActiveStatusChange
- Generic_Const : <c_deferred_action_interval> jetzt 30 Sekunden
- Graphics Lib:
 - Neue Funktion <SensorConfigChangeWindow>
 - Neue Funktion < AudioOfflineWindow>
- Alle Graphik-Seiten: Felder in den oberen Ecken jetzt alle Pitch 26
- CAN_Data_Digester :
 - ClimbInGlide Bedingungen verschärft : Sensor_CR > -1.0
 - o Beobachtung <SensorSystemState>

- task_CAN_Bus_Receiver: Beobachtung <g_CANBus_SensorDataXfer_Counter> und <g_CANBus_AudioDataXfer_Counter>
- task_ImageHandler: Neu <AudioOfflineWindow> und <SensorConfigChangeWindow>

12.04.2022 Version 1.2.18: flugfähig

- Stillschalten von Alarmen eingeführt, Totzeit einstellbar < Danger_Delay>
- Buzzer umgestellt auf TIM2-PWM

09.04.2022 Version 1.2.15: flugfähig

- SS zu Audio auf Wunsch von Klaus um ein Byte erweitert : int8_t OASError
- Ton in Sollfahrt über Rampen manipulierbar

05.04.2022 Version 1.2.14: flugfähig

- Box_Lib.c : Kleinere Änderungen DisplayinABox
- Generic_FieldDescriptors.c:
 - o Neues Feld: Ramp-Width
- Alle Graphik-Site : Überarbeitung für Pitch von FL aund Altitude
- Graphics_Lib.c : Ausgabe von Altitude und FL mit neuem Parameter
- CAN_Data_Digester : Umschaltung In und aus Climb in Glide beruhigt
- Config_Lib: Ramp_Width neu

01.04.2022 Version 1.2.10: flugfähig

- Menue Polare_Curve_Check split in 2 Menues: Polare_Curve_Check _1 / _2
- Variables : c_Test ... obsolete / deleted
- Variable c_MaxLod obsolete / deleted
- Generic FieldDescriptors.c : Renumbering
- task_CAN_Bus_Receiver : Test_Mode eingebracht
- task_ImageBuilder: Test_Mode eingebracht

30.03.2022 Version 1.2.8: flugfähig

- Generic_CAN_Ids.h: Überarbeitung, so dass die Ids die Quelle des CAN-Pakets bezeichnen
- Generic_Const.h : Sensor Parameter Anpassungen
- Box_Lib.c : Kommentare ergänzt
- PrgNav_Lib.c : Kommentare ergänzt
- CAN_Data_Digester.c : Behandlöung der Safety_Margin korrigiert
- task_CAN_Bus_Receiver.c : Fehler in der Sensor Kommunikation beseitigt

23.03.2022 Version 1.2.6: flugfähig

- · Kommunikation mit dem Sensor fertiggestellt,
 - mit Emulation auf Audio-Board getestet.
 - wartet bezüglich Kommunikation auf Test mit neuer Sensor-SW
 - o PrgNav_Lib.c überarbeitet
 - o Generic CAN Ids.h: Umarbeitung um Datenströme nach Verursacher zu unterscheiden
 - task_CAN_Bus_Receiver.c und task_CAN_Bus_Sender.c angepasst
- Physics.c: <PressureAltitude_at> Rundung am Ende eingefügt
- c_Local_CR_Average obsolet, gelöscht / zieht sich durch viele Quelltexte
- BuildHorizonPage.c : Abbruch bei special case 4 umschifft, eigentlich keine saubere Lösung

05.03.2022 Version 1.2.1

- Versionssprung : Flugfähig
- Generic_CAN_Ids.h :
 - Namensänderungen der Ids
 - Einführung <c_CAN_Id_DecInclination>
- Generic_Const.h, Generic_Types.h:
 - Einführung <c_DecI>, <c_IncI>
- Generic_FieldDescriptors.h:
 - Renumerierung
 - o neue Felder : <c_DecI>, <c_IncI>
- PrgNav_Lib.c : Überarbeitung der Routinen im Zusammenhang mit dem Datenaustausch mit dem Sensor
- BuildHorizonPage.c : Stop durch ASSERT bei l_case == 4 beseitigt
- CAN_Data_Digester.c : <SensorOutQItem.selector> umgesetzt nach <SensorOutQItem.value1>
- Plane_Lib,c : Routine <CurrentFlapsPosition> überarbeitet
- task_AudioController.c : kleine Änderungen am neuen Algo (ohne Test)
- task_CAN_Bus_Receiver : Anpassungen an Namensänderungen der CAN_Ids
- task_CAN_Bus_Sensor : <SensorOutQItem.selector> umgesetzt nach <SensorOutQItem.value1>

27.02.2022 Version 1.1.26

- Generic_CAN_Ids.h : Änderungen für Sensor-Lage-Winkel
- PrgNav_Lib.c : Änderungen für Übertragung der Sensor-Lage-Winkel
- task_CAN_Bus_Sender.c : Änderungen für Übertragung der Sensor-Lage-Winkel
- task_AudioController.c : Der Neue SF Algo ist jetzt zuschaltbar, aber noch totgelegt.

25.02.2022 Version 1.1.24

• Neue Felder (teilweise im Zusammenhang mit dem Test_Mode):

MC_Inverted
 Rückwärts Errechnung des MCWertes für gegebene Fahrt

 $\circ \quad \text{FLOnGraphic} \quad \text{Schalter für FL auf den Graphik-Seiten} \\$

• Test_Mode Schalter für Test_Mode 0/1

• Test SR testweise Einstellmöglichkeit des Sinkens

Test_Pressure testweise Einstellmöglichkeit für den Druck

• Test_IAS testweise Einstellmöglichkeit für IAS

Q_Density
 Variable f
ür den q-Faktor wegen Dichte-Änderungen

• Q_WingLoad Variable für den q-Faktor wegen Gewichtsänderungen

o SafetyMargin generische Sicherheitsmarge für Warnung vor Erreichen von

kritischen Grenzen

- Generic_FieldDescriptor.c :
 - o Änderungen an Programmen
 - neue Felder (s.o.) vor allem für PolarCurve Check
- IO_FrontEnd: größeren Stack (von Klaus)
- Graphics_Lib.c : neue Routine <PaintHorizonFL_Indicator_LU>
- alle Graphik-Programme : Anordnung der Eckenfelder nochmal verändert
- CAN_Data_Digester :
 - o Einbau Safetymargin
 - o Änderungen bei "Opt Air Speed and Error"
 - Änderungen bei "Wind Calculations"
 - o Einbau Test_Mode
- Plane_Lib.c:
 - o BugsParabel neu gebaut, Scheitelpunktform
 - o Q-Faktor in zwei Hälften geschnitten: Density / WingLoad

 - <Opt_CAS_For> überarbeitet / Transposition TAS CAS korrigiert
 - o <OptFlapsSetting_For> korrigiert / Nullstelle ActualWingLoad
- In vielen Programmen : Ausbau der Kommentare
- task_CAN_Bus_Receiver : Einbau Test_Mode

22.02.2022 Version 1.1.21

- portable_Utils.h/c : neue Routine <HexVersion2String>
- Generic_CAN_Ids.h:
 - ∘ c_CAN_Id_A2F_HeartBeat = 0x400, //!< uint32_t Version as txt6
- Generic FieldDescriptions.c : neue Felder
 - Show_CurrWindArrw
 - BuzzerActive
 - o AVersion
 - Sversion
- Generic_FieldDescriptions.c : Änderungen an Program <c_Plane_Status>
- LogNError_OutPut_Lib.c : BuzzerActive eingebaut
- PrgNav_Lib.c : Behandlung des Feldtyps <VERSION> verändert
- alle Graphik-Programme : Anordnung der Eckenfelder verändert
- CAN Bus Data Digester: Begrenzung des OASError auf +- 50
- CAN_Bus_Data_Digester : Identifikation F-Schlepp
- g_ConfigData : ASG32 neu
- Graphics Lib.c: Verwendung von<Show CurrWindArrw> bei den Pfeilen
- Plane_Lib.c : Umstellung CAS auf TAS
- task_CAN_Bus_Receiver.c : Übernahme Versionsdaten von Audio (noch nicht von Sensor)
- task_CAN_Bus_Sensor.c : Unterdrückung der Signale, wenn Lautstärke = 0 oder Signal = Mutex-Anbindung
- task_CAN_Bis:Senser.c : HeartBeatCouter auf 1000
- task_Mmi : Übeerflüssige Fehlermeldung entfernt

08.02.2022 Version 1.1.12

- Einführung Errechnung CloudBase
- Einführung
 - g_DarkThemeOn = g_ConfigData.DarkThemeOn
 - g_NormalMode = g_ConfigData.NormalMode;
 - g_LoggingOn = g_ConfigData.LoggingOn;
 - o wg Kompatibilität mit BootLoader
 - betrifft viele Routinen
- task_MMI aus Generic zurückgeholt
- Einführung Feld Q_Factor

07.02.2022 Version 1.1.7

- Einführung FreezingIndicator
- Umbau der Climb/Glide Modi auf FlaspAboveNeutral
 - o CAN_Data_Digester
- PitchOffset deleted
- Neue Preferences in Config_Lib.c
- Reste von HighWaterMark gelöscht

07.02.2022 Version 1.1.4

- Physics.c/.h : Neue Routine < Calc Ceiling>
- Generic_CAN_Ids : Anpassungen an Sensor Communications
- Generic_Field_Descriptor.c : Neue Felder :
 - o c CloudBase,
 - c_Tau_FastWind_Glide,
 - o c_Loc_Tau_FastWind_Glide,
 - o c_Tau_SlowWind_Glide,
 - o c_Loc_Tau_SlowWind_Glide,
 - o c_Tau_FastWind_Climb,
 - o c Loc Tau FastWind Climb,
 - c_Tau_SlowWind_Climb,
 - o c_Loc_Tau_SlowWind_Climb,
 - o c_CG_Hysteresis,
 - c_Loc_CG_Hysteresis,
 - c_SetUp_Yaw,
 - o c_SetUp_Roll,
 - c_SetUp_Nick,
- Generic_Field_Descriptor.c : alte Felder gelöscht
 - o c_Tau_Sensor_Vario,
 - o c_Tau_Sensor_Glide,
 - o c_Tau_Sensor_Switch,
 - c_Sensor_Yaw_Correction,
- Generic_Types.h : SensorOutQ Layout verändert

- PrgNav_Lib.c : Anpassungen an Sensor Communications :
 - SendSensorSetupData
 - o GetSensorSetupData

werden beim Beginn und beim Verlassen des Programms <c_Sensor_SetUp> aufgerufen

- CAN_Data_Digester.c : Einbau <Calc_Ceiling>
- CAN_Bus_Receiver : neue CAN-Pakete :
 - o c_CAN_Id_TimeConstants
 - o c CAN Id Switch Hysteresis
- CAN_Bus_Sender : Anpassung an geändertes SensorOutQ-LayOut

05.02.2022 Version 1.1.1

- BME680 integriert
- Asterisk für Frostanzeige, Ausgabefeld für Temperatur und Feuchte
- Ausgabe der Klappenpositionsanzeige über Text
- HighWaterMarks deleted

27.01.2022 Version 0.6.18

- Graphics_Lib.c : BigArrows über system_configuration.h einzeln unterdrückbar gemacht, zu Testzwecken
- Generic_CAN_Ids.h : Änderung an den CAN_Ids für "to Sensor", Vorbereitung für BME680 am Audio
- Generic_Common(_Org).h : Reorganisation
- Generic_Types.h : Zwei neue Qs : CAN_Bus_Send Q und CAN-Bus_Receive Q, Vorbereitung für BME680 am Audio
- Genereller Umbau auf g_DarkTheme als globale Variable, Vorbereitung f
 ür Konformit
 ät mit
 BootLoader
 - o Box_Lib.c
 - o BuildGMeterPage.c
 - o BuildHorizonPage.c
 - o BuildLogBookPage.c
 - o BuildRebootPage.c
 - o BuildTurnIndicatorPage.c
 - o Graphics_Lib.c
 - o task_BackGround : Übernahme der ConfigVariablen in GlobalCommon
 - task_ImageBuilder.c
- Buzzer : Ton verlängert
- CAN-Bus_Digester.c : Wind Berechnung umgebaut

- ffconf.h:
 - \circ _USE_LFN = 1
 - \circ FS EXFAT = 1

- \circ _FS_RENTRANT = 0
- Generic_Types.h / Generic_Const.h :
 - Generic_Common.h : g_CurrEEPromData verschoben hinter SDFatsFS
- Generic_Const.h + Generic_Types.h : c_OutPutOfPlaneData obsolete, deleted
- Generic_Field_Descriptor.c :
 - o Wind_Tau set to 300
 - o Field OutPutOfPlaneData obsolete, deleted
- SD Card Lib.c : Error corrected :
 - Line 523 "ASSERT (g_LogFile_Is_Opened == 1);" deleted
- Plane_Lib.c : Cleaning :

Routines Calculate_Current_WingLoad, Calculate_Q, Shift_Coefficients emulgated to Adapt_Coefficients

- CAN_Data_Digester ReWork :
 - Calculation of Mean_Wind (except when (in Glide and TurnRate > limit))
 - 3 ways to show wind
 - pure Klaus
 - my way with integration of mean only in glide except when TurnRate > limit
 - my way with integration in glide except when TurnRate > limit and in climb
- Config_Lib.c : various settings changed
 - Umbenennungen "Gradient" + "Glide" in "Mean"
- Einbau "Wind_Selektor" (experimentell) anstelle von "Wind_Avrge_Source"
- Plane_lib.c : Introduction of bugs deterioration by quadratic function
- task BackGround:
 - Log data generation to force the error with SD_card → so far to no avail
 - Reworking due to change in Plane_Lib, recalculation is doe more often and automatically, Only
 when bugs are changed, task_Background does calculate the coefficients anew
- task_SD_Handler.c: in c_Perform_logging sequence, open file of not yet open

- Generic_Common.h: g_CurrEEPromData verschoben hinter SDFatsFS
- Generic_Const.h + Generic_Types.h :
 - Umbenennungen "Gradient" + "Glide" in "Mean"
 - Einbau "Wind_Selektor" (experimentell) anstelle von "Wind_Avrge_Source"
- Generic_Field_Descriptor.h: Erweiterung der Text-Serie und entsprechende Umbauten im Code
- Plane_Lib.c:
 - Änderung Calling Sequence OptAS_For
 - Umbau OptAS_For
- CAN_Data_Digester.c : Einbau der Wahl für die Windbehandlung :
 - o ala Klaus
 - o 2 Derivate
- Config_Lib.c : Wegfall CurrentStatus in ForceConfig2NormalModeDefault
- Generell : Alle memset, memcpy, strcpy, etc auf portable ... umgestellt

- System_Configuration.h : Arie "Test_MacCready" eingebaut
- Portable_Utils.c : DateTimeToString jetzt mit Selektor "alles, nur Datum, nur Zeit"
- ffconf.h: #define _FS_REENTRANT 0 /* 0:Disable or 1:Enable */ // HMR 15.01.22
- ff.c: BPs Zeilen 3330 und 4180: return FR_INVALID_OBJECT
- Box_Lib.c : Farbliche Anpassung der Texte für "SensorAvg" und "ClimbAvg"
- Generic_FieldDescriptors.c:
 - o Neue Texte
 - "Config Appl LogBook Data saved 2 EEProm";
 - "Dir-List Filled";
 - "Normal Expert Mode Exchanged";
 - CmdCodeTranslator korrigiert/vervollständigt
 - o c_Color_Circle_AMM_Average : Farbe auf Magenta
- LogNError_OutPut_Lib.c : Queue_2_SDCard_Log überarbeitet
- task_MMI.c : Logging output überarbeitet
- CAN_Data_Digester.c :
 - Dämpfung OAS_Error jetzt hier
 - Logging FlightStatus korrigiert
- Plane_Lib.c : MacCready-Rechnung stark überarbeitet
- Routine Sensor_Coefficients_Lib.c/.h neu
- task_BackGround.c;
 - Umstellungen in der Startsequenz
 - o Init-Plane obsolete
- task_CAN_Bus_Receiver.c : Arie "Test_MacCready" viele Umbauten
- task_ImageBuilder.c :
 - o PopUpWindow neu
 - o g_FrontEndData.OAS_Error mit den Zeigern gedämpft

- Umbau der Polaren-Rechnung
 - Adaption von Winnies Geistesblitz, das in RealZeit zu machen, statt wie bisher durch Voabrechnung und LookUp
 - Es bleibt jedoch bei 4 Polaren / Winnie hat das akzeptiert und baut sein Tool um
 - Wir haben erkannt, dass es notwendig ist, mit diesem Toll neu eingestellte Polaren zu verproben. Im Fehlerfall (wenn sich die Polare "nicht benimmt") läuft die MacCeady-Rechnung nicht korrekt.
- Generic_Common: Parabeln jetzt im großen COMMON, waren vorher im Plane Objekt
- Generic_Types.h : neu der Parabel_Typ xParabel_t
- Generic_FieldDescriptors.c : Programm c_PolarCurve_Check Feld-Reihenfolge geändert
- BuildWindPage.h: textuelle Fehlerkorrekturen
- Graphics_Lib.h : PaintHorizonSpeedIndicator_LU eingefügt
- Plane_Lib.h/.c : größere Veränderungen siehe oben
- task_SD_Test_Integrated.h : fehlende Includes ergänzt
- task_SD_Test_Integrated.c : überflüssige Includes gelöscht
- CAN_Data_Digester.c:
 - Anpassung an neue Polarenrechnerei
 - o GetCurrentPlanesWingArea und GetCurrentPlanesNakedWeight durch direkte Zugriffe ersetzt
- Config_Lib.c:

- ASG32 Polare verändert nach Winnies Vorgaben
- o Initial-Berechnung der Referenz-Polaren eingefügt am Ende der Routinen
- o verschiedene kleine Wert-Veränderungen ohne große Relevanz
- NV_Main.c : ResetConfig2MasterDefault (); verschoben
- task_BackGround,c : Init_Plane durch Adapt_Coefficiens ersetzt
- task_ImageBuilder an neue Polaren-Rechnung angepasst

05.01.2022 Version 0.6.5

- Über alles : str... in portable_str...
- Generic_CAN_Ids erweitert um Ids für den Datenverkehr FE zu Sensorik
- Umbau der Prozesse, so dass CAN_Data_Digester als Subroutine voon ImageBuilder läuft
- Neue Felder / obsolete Felder : Generic_Const / Generic_Types
 - o c_Sensor_SetUp neu
 - o c_Mean_ClimbRate_Tau obsolet
 - o c_Audio_On_Interval obsolet
 - o c_Audio_Off_Interval obsolet
 - c_Var_Show_LocalAvrge
 - o c_Tau_Sensor_Vario neu
 - o c_Tau_Sensor_Glide neu
 - o c_Tau_Sensor_Switch neu
 - o c_Sensor_Yaw_Correction neu
- Generic_FieldDescriptors.c :
 - o Adaptionen für die vorgenannten neuen und alten Felder
 - Änderung von vielen Literalen in der Tabelle (alles deutsch!)
- LogNError_Output_Lib.c :
 - o Fehlerkorreektur
 - o Anpassung der Signalunterdrückungszeit
- PrgNav_Lib.c :
 - Überarbeitung der Programmfortschaltung
 - Vorbereitung für Sensor-Parameter-Übergabe
- task_MMI.c : Korrektur am Ende der Routine : ErrorOutput nur in Menue-Programmen
- CAN_Data_Digester. Statt task_CAN_Data_Digester
- task_BackGround : Vorbereitung für Sensor-Parameter-Übergabe
- task_CAN_Bus_Receiver.c:
 - Vorbereitung für Sensor-Parameter-Übergabe
 - Synchronisation mit task_ImageBuilder
- task_CAN_Bus_Sender.c : Vorbereitung f
 ür Sensor-ParameterÜbergabe
- task_ImageBuilder.c :
 - Aufruf von CAN_Data_Digester
 - Synchronisation mit task_CAN_Bus_Receiver.c

- Error correction in table for program control
- PrgNav_Lib.c : Error correction in rourines Next/Prev/Program
- · Correction troughout many modules for color handling

- Correction troughout many modules : Inversion Normal Expert / Mode
- New: PileWindow & SensorOfflineWindow

30.12.2021 Version 0.5.87

- Competition Mode handling changed in conjunction with Expert/Normal Mode handling
- Program switch adjusted to new requirements from mode changes
- Color theme handling now in real time (instead of compile time)
- Various corrections on the way (eye candies, subtle tiny errors)

28.12.2021 Version 0.5.81

- I2C.c: Dumping Q content if restart (Maxens idea to avoid I2C crash)
- Portable_Utils.c:
 - DateTimeToString expanded with "uint8_t NoDelimiters"
 - $\circ \quad DateTimeReConvert-uint16_t \ \to \ int16_t$
- ADC : Corrections in initialization, faulkty pin assignments
- Box_Lib.c : mod status and sel status separated, also in
 - o Generic_const.h
- Log file handling now in SD_Handler
- SD_Handler: SD function codes expanded
- SD_Card_Lib.c:
 - New SD_CARD_File_Rename
 - Chnages for Logfile Handling (mounted ...)
- LogNError_OutPut_Lib.c : massive changes
- PrgNav_Lib.c : Changed due to separation of selectability and focus
- Buzzer re-activated
- task_IO_FrontEnd : Changes to make multi-signal commands possible (pushed turn etc)
- Task_MMI : refelcting above changes to FrontEnd
- Config Lib.c: various changes, not very relevant,
- Graphics_Lib.c : Position of various little fields in Vario. Horizon, etc
- NV_Main : Cleansing code in data check routines
- Plane Lib.c : Umstellungen im Logging
- task_BackGriund:
 - Start sequence re-write
 - massive changes to ADC calls scale corrections
- task_CAN_Data_Digester : trigger for LogFile renaming
- task_ImageBuilder: changes to jump back mechanism
- task_SD_Handler : logging introduced

23.12.2021 Version 0.5.77

- new task IO FrontEnd, fully integrated
- Portable_Utils.h/.c : Corrections in routines
 - DateTimeReConvert
 - Portable_IntraDay_TimeDiff

- (Counted_)PreFix_Char
- stm32f4xx_HAL_MSP.c : Corrections in ADC initialization
- PopUp Window when changing Vario/SC Volumes and MacCready setting
- Throughout: Obsolete Local_CR_Average deleted wherever neccessary
- LogBook : LandingTime in grey, when still in flight
- Graphics_LIB.c : PileWindow new
- task_BackGround:
 - scale factor corrected (??)
 - o Button 5 load factory data
 - Button 4 reset logbook
- task_ImageBuilder: Adaption of more tasks to rejump schema from Menue pages

18.12.2021 Version 0.5.75

- Introduction Encoder and Button driver based on pure "C"
 - new: RotaryEncoderTIM4/5
 - obsolete and deleted : encoder_driver.h/cpp
 - obsolete and deleted : button_driver.h/cpp, user_input.h/cpp
 - Button handling in task_IO_FrontEnd, cycles at 10 ms, can deliver commands on key pressed and on key released with key pattern can deliver commands for encoder in/decrease with SEL pressed
 - o Features are not yet used
- At least part of Klausens SD driver crash remedy integrated (under scrutiny)
 - FreeRTOSConfig.h
 - System_Configuration.h
 - o stm32f4xx hal qspi.c
 - $\circ \quad stm32f4xx_ll_fmc.c$
- Newer version of RTOS integrated
- Portable_Utils.h/c : portable_strcut
- Major change: Introduction of task_SD_Handler, performing all uSD IO, management via dedicated Q
- task_IO_FrontEnde : total re-write
- evaluation of "g_ConfigData.LoggingOn" now concentrated in "Perform_Log_OutPut"
- PrgNav_Lib.c : Handling of "EXCLUDE_FUNCTIONS_NOT_ALLOWED_IN_COMPETITION" is now fitted seamlessly
- SD_Card_Lib.c reduced to pure code and streamlined, all mutex and delay stuff removed.
- Config_Lib.c now augmented to "ForceConfig2NormalModeDefault", to be used in case Expert and Normal Mode are changed
- BuildLogBookPage.c reworked
- task_BackGround :
 - scaling for ADC voltage reworked, still a problem
 - o start sequence reworked

27.11.2021 Version 0.5.72

• Introduction: LogBook as graphics page

- o I2C_Handler
- o Generic_Const
- o BuildLogBookPage
- o task_MMI
- Generic_LogBookMgmnt.c
- task_ImageBuilder
- o task_CAN_Bus_Digester

•

24.11.2021 Version 0.5.70

• Sink under dynamic wingload as base to calculate AMM

23.11.2021 Version 0.5.69

- system_configuration.h : Bright theme obsolete, delted
- Generic_Common:
 - o g_SpeedFault obsolete g_DangerMode instead
 - g_ExpertMode new
- Generic_Const.h et al : New arrangement of MenuePages to mirror sequence needed by QuickStart
- BoxLib.c : Correction in AdjustColorBySelectStatus : c_Color_Focus_None
- task_MMI.c : New usage method (Ideas by Winnie)
 - o increase / decrease program by button 4/3
 - o increase / decrease MacCready on small encoder
 - o increase / decrease volume (climb/cruise resp) on big encoder
 - o local climb average obsolete and delete
 - switching between sensor average and true average by single button 5
- TurnIndicator (Pinsel) thicker
- Cancel audible alarm for n seconds by hitting <ESC>
- task_CAN_Data_Digester.c :
 - untested changes to AMM mechanism
 - DangerMode handling, managment of audible alarms
- task_AudioController.c : Backtrack from declining Audio during take off
- turbulence handling (not final)

14.11.2021 Version 0.5.65

- WindPage: Anzeige-Unterdrückung für "Wind calm" und "N/A"
- Wind Patch obsolete, rausgenommen
- PaintVario als eigene Routine, die in BuildVarioPage und in BuildWindPage benutzt wird
- mehrere Umbauten in BuildGMeterPage : TAS und SD_Status
- PaintVarioPage zeichnet die WindPfeile nur im Flug
- PaintWindPage: jetzt mit FlightStatus und SD_Status, sowie TAS links unten, TAS Feld im Zentrum ist weg

12.11.2021 Version 0.5.64

- NV_Main: Initial page now c_Wind
- PrgNav_Lib.c : Fix for c_FT_TimeOfDay

- c_TakeOff_Time, c_Landing_Time, c_Flight_Duration now ordinary fieds
- WindPage Re-Write: Both arrows now in the center overlapping, GradientWind with bigger arrow in the back,, current wind, smaller arrow in front, wind in number only for gradient wind
- Fix for CurrentFlapsPosition
- Rearrangement of code in task_CAN_Data_Digester : flaps data input handling now in front and independent of sensor data arrival

10.11.2021 Version 0.5.62

- Generic_Const.h :
 - o c_Color_SpeedAlert_1 COLOR_DARK_YELLOW
 - Inverted Row and Pattern der FlapsLEDs
- Generic_FieldDescriptors.c .
 - c_NoOfFlapsPositions
 - o c FlapsLEDPattInverted
 - o c_FlapsLEDRowInverted
 - o c_SR_HiPass_Tau
- Generic_Type.h : SR_HiPass_Tau
- BuildGMeter.c : Alignments of PaintGForceData
- PaintGForceData changed
- task_CAN_Bus_Receiver : New Turbulence based on SR, not NettoAcceleration
- task_CAN_Bus_Sender:
 - Changes for Row and Pattern Inversion
 - FlapsData now sent every 5 msecs

08.11.2021 Version 0.5.56

- Wegfall c_GPS_ClimbRate_Tau
- Aufrüstung PaintGForceData: Turbulenz, TAS
- Korrektur an Klausen Wind Patch

08.11.2021 Version 0.5.54

• Wind Patch als Laufzeitschalter:

Wenn gesetzt wird in task_CAN_Bus_Digester (nur im Modus Circling) der aktuelle Wind durch den mittleren Wind (das ist der Wind des letzten Kreises) ersetzt

07.11.2021 Version 0.5.53 Update

- Klausens 1. Verbesserung am BA-Display-Treiber
- Einführung Farbschema dunkel versus hell, nur über Präprozessor Anweisung
- Portable_Utils.c: RotateFlatCoordinates portable_round_2wards_zero umgestellt auf portable_round_2_n_decmls für bessere Ergebnisse bei der Graphik von kleinen Strichen
- G-Meter Einführung:
 - o Common-s
 - o Generic Const.h

- o task MMI.c
- o task_CAN_Bus_Receiver.c
- Umbau des fzt-Formats :
 - Überlange Zeile beseitigt
 - c_No_Of_Items_PlaneType_File = 14
 - o Plane_lib.c
- Farb-Management :
 - o Generic Const.h
 - o Box Lib.c
 - o BuildHorizonPage.c
 - o Graphics Lib.c
 - o BuildRebootPage.c
 - o BuildTurnIndicatorPage.c
 - BuildVarioPage.cBuildWindPage.c
- SD_Card_Lib.c : Umbauten für USE_SD_MUTEX, SD_CARD_DELAY !! Aber ZZ keine der Optionen im Spiel !!!!!!!!
- Veränderungen an task_SD_Integrated.c, um den Test realitätsnaher zu gestalten

16.10.2021 Version 0.5.47

• Einführung WindPage zusätzlich zu VarioPage

- Generic_CAN_Ids.H für FrontEdnd to Sensor : Synchronisation der Mulation
- Generic_Const.h :
 - Konstanten for WindPage
 - o Reihenfolge der Programme umgestellt
- task_Backgriund :
 - o Umstellungen der Versatzstücke in der Startphase
 - o Einbau Logging in der Startphase
- task_CAN_Bus_Sender : Queue und Sendung für Sensor
- task_CAN_Data_Digester: Einbau Logging
- task:ImageBuilder : Adjust_Scale als Routine isoliert

12.10.2021 Version 0.5.44

- Log-Outputs ausgeweitet, dazu verschiedene Texten in Generic_FieldDescriptors.h/.c eingebaut
- SD_Card_Lib: Wait States über eine Compile Time Variable ein/ausschaltbar
- task_MMI : Logging für neue Commands (unvollständig)
- Plane_lib: Output und Loggings umgebaut
- task_BackGround : Logging timestamp jede Sekunden
- task_CAN_Data_Digester : Logging f
 ür FlightStatusChange und ClimbStatusChange
- task_ImageBuilder : Logging für Änderung der Max Skala

11.10.2021 Version 0.5.43

- Einbauten für PWM Display-Helligkeitssteuerung, erfolgreich
 - Generic_CAN_Ids.h Umsortierung, so dass die langen Signale am Anfang der Liste stehen
 - LogNError_OutPut_Lib.c
 - Vermeidung von doppelten Signalen per <SignalLastEvocation[cmaxSigId];>

- Umbau PushSignal
- Verlagerung von Output_to_SDCard_Log nach task-BackGround
- Generic_FieldDescriptors : Neues Feld <c_Signal_Volume>
- Generic_Types: Umorganisation des ConfigData Commons wegen des neuen Feldes
- Änderungen in PrgNav_Lib zur Vermeidung von doppelten Signalen
- SD_Card_Lib: wieder waits eingebaut

09.10.2021 Version 0.5.41

- Einbauten für PWM Display-Helligkeitssteuerung, erfolgreich
 - o PW SetValue neu
 - Generic_CAN_Ids.h:
 - c_CAN_Id_Wind : Definition überarbeitet
 - c_CAN_Id_Flaps_Status : LEDDutyCycle
 - o Beide COMMON...h
 - g_LCD_BackGround_DutyCycle
- SD_Card_Lib: c_Wait_4_Last_Disk_IO_2_Finish
- PaintFlapsSetting: Now color-coded
- task_BackGround: now includes Brightness Control of LCD
- task_CAN_Bus_Sender: adapted to send LEDDutyCycle to Audio
- task_CAN_Data_Digester : elaborated comments

26.09.2021 Version 0.5.38

- Einbauten für PWM Display-Helligkeitssteuerung, bisher nicht erfolgreich
- System_Configuration.h : Wegfall Horsts_Preferences
- Wegfall aller Referenzen auf Chevron
- Umbauten in task BackGround im ADC Part
- einige Taus jetzt bis auf 0.0 steuerbar

.

23.09.2021 Version 0.5.33

- ADC_Lib.c: Verbesserungen, aber noch nicht befriedigend, schnelleres Stabilisieren des Messwertes
- Portable_Utils.c : Korrekturen an <portable_ftoa>
- Generic Const.h:
 - Wegfall <SmoothPointer>
 - Neu <c_CurrentFlapsSetting>
- Generic_Types.h

 - OAS_Error jetzt float
- Generic_FieldDescriptors.c :
 - o Verschiedene Programm-Umorganisationen
 - Generell: TAUs jetzt float mit Möglichkeit den Wert auf Null zusetzen. Dann ist das Tau = 1.0 und es findet keine Dämpfung statt
 - o Wegfall : <SmootPointer>

- SD_Card_Lib.c : Wilde Delays , sehr unbefriedigend
- BuildVarioPage.c :
 - o Neu <PaintSpeedCommandBar>
 - o Wegfall: Anzeiger der Dreiecke für Klappenfehler

20.09.2021 Version 0.5.31

- IO_Exp_Lib.c : Wegfall IOExp_Init und IOExp_DeInit
- Portable_Utils.c : neue Routine <InvertBitsInAByte>
- Generic_CAN_Ids : Einführung <c_CAN_Id_Flaps_Status>, Übermittlung der Steuerdaten für die LED-Leiste
- Generic_Common: neu <g_FlapsFlashControl>
- Generic_Const.h:
 - o Einführung der Kontrollbits für die LED-Leiste
 - Einführung Signal_Mute
- Wegfall PushAlarm
- Generic_Field_Descriptors.c : Neues Feld <c_Signal_Mute>
- Prg_Nav_Lib.c:
 - <DateTimeToString> ersetzt Code-Strecke
 - Kommentierung für Verständnis
- Graphics_Lib.c :
 - o <PaintVoltage> neu
 - <PaintHorizonSpeedIndicator> erweitert für Warnfarben
- BuildVarioPage.c : Veränderung/Vereinfachung nach Verlagerung der KlappenLEDLeiste ins Audio
- Config_Lib.c:
 - Wegfall <VMC>, <VMO>, <VNE>
 - o ASG32 statt DG800
- NV_Main erweiter für Test der Config-Common-Größe auf 4 Byte Alignement
- Plane_Lib.c : Korrektur an <OptFlapsSettingFor>
- task_CAN_Bus_Sender.c : sendet jetzt autonom die neuesten Flaps-Setting-Daten ans Audio
- task_CAN_Data_Digester.c : Steuerung der Flaps-LED-Parameter

11.09.2021 Version 0.5.24

Diese Version sollte so stabil sein, dass sie in die Flugzeuge kann!!

ffconf.h:

```
#define _FS_LOCK 0 /* 0:Disable or >=1:Enable */ auf 0 gesetzt, war 2 (Klaus)
```

- heap_tlsf.c : Anpassung Heap (Klaus)
- emergency.c:

```
// 0x01 : Instruction access error (restricted code access)
```

- Generic_Common ... : Ausdünnungen : RadioQId + Time_Reception_Mutex + g_deferred_actio_timer
- Generic_Types.h:
 - Anpassungen in den Qs
 - Sensor_WD et al : jetzt float, war uint32_t

- Einführung G-Meter min/max
- Log_OutPut_Lib.h/c : Neue Routine <Queue_2_SDCard_Log>
- Generic_FieldDescriptors.c :
 - o neue Einheit: "g"
 - Wind Data Page : neue Felder
 - o neues Feld <MinG>
- task_IO_FrontEnd.c : Event Logging
- task_MMI.c : Event Logging
- BuildVarioPage.c : Steuerung der Chevrons und Klappen-Dreiecke umgebaut
- Plane Lib.c:
 - o Defaults zur Klappenmimik nach dem Laden
 - o Korrektur bei OptFlapsSettingFor
- task_AudioController.c : Korrektur für AudioClimbModeInCruise
- task_BackGround.c : Umbau zum Server für Log_OutPut
- task_CAN_Bus_Receiver.c : Große Umbauten zur Testunterstützung, muss im Release unwirksam sein
- task_CAN_Bus_Sender.c : Korrektur ClimbMode
- task_CAN_Data_Digester.c:
 - o G-Meter
 - Bedingung für FlightStatusCounter--; → Landungserkennung geändert !!!!
 - o Größere Umbauten und Korrekturen an der Windrechnung wegen Umstellung von uint32_t auf float

06.09.2021 Version 0.5.17

- main.h : Anpassung Prios
- FatFs_API\src\fats_platform.c : Einbau von Zeitstufen, um beim Einlegen einer usd-Karte FlipFlopSituationen zu vermeiden.
- Generic_Conts.h, Generic_Types, Generic_Field_Descriptors.c :
 - Einführung von zwei neuen Feldern: RMSTurbulence und MaxG
- Config_Lib: ForceSDSave, Turbulence_Tau, FlapsUL, FlapsUL verändert
- Plane_Lib.c : Force behavior as fixed wind plane without flaps, war vorher in task_BackGround .c
- task_CAN_Bus_Receiver
 - Fehlerbeseitigung : Ausbau des vTaskDelay aus dem Test
 - o g CanBusDataXfer wSensor established jetzt nur noch nach im Empfang der Euler-Winkel
 - o Dämpfung bei AmPressure und AmbDensity eingebaut
 - Einbau RMSTurbiulence und MaxG (experimentell)
 - Schleppzeiger für g_ConfigData.FlapsLL und g_ConfigData.FlapsUL
- task_CAN_Data_Digester.c : FlapsSpread
- task_ImageBuilder von Flaps-Gedöns befreit

03.09.2021 Version 0.5.16

Messung von AmbientLight und Versorgungsspannung

31.08.2021 Version 0.5.14

• Flash_F4xx_Lib.c : Set Vector Table reaktiviert

```
//#if (SET_VECTOR_TABLE) // TODO
    SCB->VTOR = APP_ADDRESS;
//#endif
```

• Generic_Signature.c : Länge von 5 auf 4 korrigiert

25.08.2021 Version 0.5.13

- c_No_Of_Items_PlaneType_File jetzt wieder nur ein Wert auch in Plane Lib
- Vario_Zeiger_Tau wieder eingeführt
- passiv (aus BL): Veränderungen in Flash_F4xx_Lib.c

25.08.2021 Version 0.5.10

- Einbau Totband in Flaps Sensorik
- Generic Consts: c FlapsSpread eingeführt
- Generic_Types : g_ConfigData.FlapsLL und -UL eingeführt
- Generic_FieldDescriptor : neues Feld c_FlapsSpread
- Config_LIB: g_ConfigData.FlapsLL/UL
- Plane_LIB: g_ConfigData.FlapsLL/UL
- task_ImageBuilder : Sonderbehandlung für Programm c_Flaps_Control

25.08.2021 Version 0.5.9

- c_Vario_Zeiger_Tau obsolete, deleted
- c_No_Of_Items_PlaneType_File1 und ..2 : Check Konsistenz beim Einlesen von Flugzeugdaten Temporärer Zustand bis sicher keine falsch formatierten fzts mehr auftauchen
- Generic_FieldDescriptors.c : viele optische Korrekturen an den Anzeige -Texten
- Überarbeitung/Straffung von PrgNav Lib im Kontext ChangeValue
- NV_Main : Straffung der Struktur Checks
- Plane_LIB: kann jetzt zwei Formate verarbeiten (temporär)
- Alle bisherigen fzt-s überarbeitet aufs neue Format gehoben

25.08.2021 Version 0.5.8

- Beim SystemStart Taste oben gedrückt halten führt zum Rücksetzen auf MasterDefaultCinfigData.
- Farbgebung für Alarmzustände überarbeitet
 - VarioFarben
 - Gelb : Überschreitung VRA
 - Rot : Überschreitung VNE / Unterschreitung VMIN
 - Magenta: Überschreitung der zugelassenen Geschwindigkeit für die anleigende Wölbklappenstellung
- Umbau auf neue Notierung der Wölbklappenstellungen
 - Convention :
 - Flaps 0% corresponds to max Flaps Setting aka Landing Position
 - Flap2 100% corresponds to min Flaps Setting aka High Speed

- Anpassung der Routinen in Plane_Lib
- Neue Routinen in Portable_Utils :
 - o uint32_t MakeLOCFromUTCTinme (uint32_t GPS_date_time, int8_t UTC_Offset);
 - void DateTimeToString (uint32_t date_time, uint8_t * timestring, uint8_t TimeOnly);
- Reduktion auf 3 SpeedAlert s
- VarioPage : Positionierung der Items über den Feldern neu justiert
- LogNError_OutPut_lib:
 - o neue Routine PushAlarm
 - Start_Log_Output erwitert : Jetzt mit Datum und Zeit-Ausgabe
 - Output_2_SDCard_Log ebenfalls um Zeit-Ausgabe erwitert (ms)
- Fehlerkorrektur in SD_Card_lib : SD_Card_File_Delete
- Umbau PrgNav_Lib : Nutzung de neuen ZeitString-Routinen
- Explanation Sonderfälle : Fehlerausgabe auskommentiert
- task_MMI: Vereinfachung durch ChanceValue Routine
- BuildVarioPage : Reduction auf 3 SpeedAlerts
- Config_Lib : MasterDefaults für DG800b/18m verbessert
- Plane Lib:
 - o Korrekturen in der String-Behandlung
 - $\circ \quad \text{Jetzt Flugzeugtyp-Bezeichnungen mit Sonderzeichen erlaubt} \\$
 - Routine CurrentFlapsPosition an das neue fzt-Format angepasst
- Erweiterung task_BackGround für User-Interaction für Start mit Master-Default Werten
- task_CAN-Data_Digester : Reduktion auf 3 SpeedAlerts

23.08.2021 Version 0.5.7

- System ist jetzt fest gegen uSD Wechsel
 - uSD kann im laufenden Betrieb eingeführt werden und arbeitet ok
 - Wenn die uSD im lauufenden Betrieb entfernt wird, erfolgt ein Neustart
- Wenn keine uSD im Slot ist, erscheint auf der Vario-Seite in der oberen rechten Ecke ein Hinweis
- SD_Card_Lib: Routine <SD_Link_and_Mount> erweietert zu <SD_Test_Link_and_Mount>
 - o alle entsprechenden Referenzen angepasst
- SD_Card_Lib: Neue Routine <SD_Card_Drop_File_Dir_List>
- BuildVarioPage : Paint_SD_Status (residiert in Graphics_Lib.c)

22.08.2021 Version 0.5.6

- I2C Handler: Variable <g I2C Init count> obsolete und entfernt
 - auch in NV_Main
- Variable <g deferred action counter> obsolete und entfernt
 - o auch in task_BackGround
- task_Buzzer : HighWaterMark eingeführt
- task IO FrontEnd: StackSize von 128 auf 64 reduziert
- task_CAN_Bus_Sender : HighWaterMark eingeführt

22.08.2021 Version 0.5.5

• Logging läuft (nur oberflächlich getestet, noch ohne Instrumentierung des Codes)

- Ausgabe der Flugzeugpolare ok
- alle Referenzen auf <DBGLogger> gelöscht
- alle Referenzen auf <SDCLogger> auf <Logger> umgebaut
- alle COMMON-Variablen bezügl <Plane_Lib> nach eben dort versch oben
- Generic_FieldDescriptor um die Text-Konstanen für <Plane_Lib> angereichert
- generell: <MaxGlideRatio> in <MaxLoD> umbenannt
- LogNError_OutPut um die Ropurinen <Start_Log_OutPut> und <Perform_Log_OutPut> erweitert
- SD Card Lib um delete-Funktion erweiert
- task Buzzer: Stack auf 256 reduziert
- Config_Lib / Flugzeugparameter um MaxTakeOffWeight und MaxBallast erweitert
- Plane_lib: Einbau der Ausgabe-Routinen, auch um MaxTakeOffWeight und MaxBallast erweitert

20.08.2021 Version 0.5.4

- TurbulenceValue ist jetzt eine Variable in g_SensorData
- TurbulenceLimit ist jetzt eine Variable in g_ConfigData
- Dafür zwei neue Felder in Generic_FieldDescriptor.c, entsprechende Änderungen auch in Generic_Types.h
- Noch einmal Änderungen an der Programm-Struktur (Experts_Setup, Experimental)
- GPS_UTC_Offset jetzt int8_t
- Buzzer wieder aktiviert
- Fix in task_MMI : fehlende Zeile <l_Command = cCmdNothing;> im Bereich <c_TurnIndicator>
 ASSERT am Ende der Loop beseitigt
- Config_Lib.c : Einbau Turbulence-Variablen
- task_BackGround : Verhinderung unsinniger Programmsituationen, wenn keine uSD gesteckt ist oder wenn ein Flugzeugtyp ohne Klappen benutzt wird.
- task_CAN_Bus_Receiver : Turbulence
- task_CAN_Data_Digester : Turbulence
- task_ImageBuilder: SweepLight vereinfacht

20.08.2021 Version 0.5.2

- Überarbeitung Menue-Schema
- Datenstruktur für Flugzeuge um MaxTakeOffWeight und MaxBallast erweitert, bisherige Datensätze entsprechend erweitert, alle sind einlesbar, Check der eingesetzten Werte steht aus.
- Überarbeitung der Nenue-Seite <Polar-Curve-Check>
- Einbau Turbulenz-Überwachung (experimentell)

19.08.2021 Version 0.5.1

- General-Umbau der Eingabe-Mimik mit dem Ziel, die Folgen einer Wertveränderung in Realzeit zu sehen, anstatt, wie vorher, immer auf das Abspeichern warten zu müssen.
- Das Paradigma wurde umgedreht: Jetzt wird der alte Wert im Hintergrund festgehalten, wenn ein Feld geöffnet wird (selected). Wennes durch ein weiteres SELECT-Kommando geschlossen wird, bleibt der verändrte Wert stehen. Wenn das Feld mit ESC geschlossen wird, wird jede eventuale Veränderung mit dem zuvor gespeicherten Wert wieder überschrieben.
- Beide Paradigmen führen zum gleichen Ergebnis, aber das neue Paradigma ist wesentlich benutzer-

freundlich.

- Generic_Const.h: <c_size_Explanation> auf 28 erhöht. Das ist wie in der kleinen Kirche: Wenn sie nicht alle reingehen, gehen sie alle rein. Wenn sie alle reingehen, gehen sie nicht alle rein. Will sagen: Bei der Darstellung von Strings mit vorwiegend breiten Buchstaben kann das Ende gekürzt sein.
- Die Reihenfolge der Programme und der Einträge in Generic_FieldDescriptors müssen in der gleichen Reihenfolge sein wie die Indices in Generic_Const. Dazu gibt es Verifikationsroutinen in NV-Main. Damit soll die Kosistenz sichergestellt werden. Die Routine
 GetFieldDescrTableIndexFor> wird damit nahezu obsolete.
- PrgNav_Lib.c wurde aufgebohrt :
 - Unset_Selected und Set_Selected ersetzen Select und DeSelecht
 - ChangeValue ist jetzt die zentrale und einzige Rourine zum Ändern von Werten
 - Save_Old_Value und Restore_Old_Value sind neu (siehe Paradigmenwechsel).
- task Buzzer ist weider da
- Umbau der Programmstruktur (noch tentativ)
- task_MMI : Paradigmenwechsel
- NV_Main : neue Struktur-Tests

19.08.2021 Version 0.4.42

- Letzte abgeschlossenen Version vor General-Umbau der Eingabe-Mechanismen mit Ziel:
 - Wirksamkeit nach DeSelect wird ersetzt durch Wirksamkeit während der Eingabe
 - Alter Wert wird beim Select gespeichert und bei Escape wieder eingespielt.

16.08.2021 Version 0.4.41

• Innerer Kreis der Vario-Seite wird bunt, wenn Betriebsgrenzen überschritten werden.

16.08.2021 Version 0.4.40

- Einlesen der neuen Polaren funktioniert
- Feld <u>OAS@MC</u> jetzt befüllt
- Anzahl der einlesbaren Items auf 8 begrenzt, war auf 9, ist in BL noch nicht umgesetzt
- Portable_Utils : portable_atof korrigiert
- aktuelle Polare wird in Menue zum Neuladen oben angezeigt, wenn das Laden schief geht (zB falsche Parameterzahl), bleibt der Wert stehen

15.08.2021 Version 0.4.39

 Einlesen der neuen Polaren funktioniert, Recalculation läuft auch schon durch, aber noch fehlerhaft

15.08.2021 Version 0.4.38

- Präprozessor Direktive SHORT_DEFER_TIME eingeführt als Testunterstützung
- Präprozessor Direktive SD_AVAILABLE entfernt
- Portable_Utils: portable_memcmp liefert jetzt int16_t statt uint16_t

- Kern der Routine wurde korrigiert, damit jetzt positive oder negative Indices zurückgeliefetr werden, die auf das erste unterschiedliche Byte weisen
- g_no_of_fzt_files_found eingeführt
- Generic_Const : SHORT_DEFER_TIME
- In ConfigData wurde wieder die korrekte ALTE Konstellation hergestellt, dass die <UpdDateTime>
 letztes Element im Strukt ist. Das ist notwendig, damit der Änderungsentdeckungsalgo in
 task_BackGround nicht jede Sekunde zuschlägt.
- SD_Card_Wait_Mutex wieder eingeführt
- SD_Card_Lib: größere Umbauten wegen der Mutex-Anbindung, konsequente Umstellung auf ASSERT
- Plane_Lib: bekam neue Member-Routine: ReadPlaneDataFromSD
- task_BackGround: liest die Liste der fzt-Files von der uSD.
- task_ImageBuilder: Mutex wieder auf den alten Zustand gebracht, der dann auch funktioniert.

11.08.2021 Version 0.4.37

- auf dem Weg zum Einlesen von Polarendaten
- Diese Version bitte nicht operativ nutzen

06.08.2021 Version 0.4.32

- Umbau der Wölbklappenanzeige auf globale Variable / VarioPage entlasten
- Anzeigealgo für die Wölbklappe geändert :

OAS_Error im Muting-Fenster
 OAS_Error > 0 zu langsam, schneller werden
 OAS_Error > 0 zu langsam, schneller werden
 OAS_Error > 0 zu langsam, schneller werden
 OAS_Error < 0 zu schnell, langsamer werden
 OAS_Error < 0 zu schnell, langsamer werden
 OAS_Error < 0 zu schnell, langsamer werden
 DEIM Kurbeln, keine Vorschläge für Wölbklappen (Dreiecke), keine Chevrons

05.08.2021 Version 0.4.31

- Rückbau auf ADC mit Draw Wire Poti
- Kommunikation mit Audio ok
- AAV BaDataTypes: math embedded_math if clause Einbau
- Generic CAN Ids: Anpassungen für ADC-Daten und DPI-Switches, und für Reboot
- Generic_Const.h: Anpassungen f
 ür DIP-Switches + viele kleine Änderungen (LIDAR weglassen, 5 Flugzeuge)
- Generic_Types.h : Anpassungen für DIP-Switches + AllowSwitchBack
- Generic_FieldDescriptors : Div Anpassungen (DIP-Switches, AllowSwitchBack, Wegfall LIDAR, Neubau ADC-Flaps
- Umbau I2C_Handler : bool weg, dafür uint8_t
- task_MMI : harter Sprung nach Application, ohne Umwege
- Config_Lib.c : AllowSwitchBack
- NV_Main : Anpassungen DIP-Switches
- Plane.c : ASW20

- task_CAN_Bus_Receiver.c : Anpassung an ADC und DIP-Switches
- task_ImageBuilder : AllowSwitchBack

29.07.2021 Version 0.4.28

- SD CARD Mutex vereinfacht.
- Config-Switch ADC_AMBIENTLIGHT ist weggefallen.
- ADC_Lib.c/h so umgebaut, dass mehrere Kanäle gemessen werden können (Hilfe von Max). ABER: Das ist noch nicht die große Lösung. ZZ wird doch nur einer gemessen.
- PWM_Lib.c/h jetzt ganz rudimentär
- Portable_Utils : neue Funktion : FirstBitNoSet
- EEProm_Lib: I2C1_Init im Fall von I2C Malfunction
- main.cpp : Minimale Änderungen, notwendig aus den o.g. Änderungen
- Generic_Const.h, Generic_Types.h, Generic_FieldDescriptors.c : textuelle und semantische Änderungen : FlapsPattern nach FlapsPosition zeiht sich durch die halbe Applikation
- BuildVarioPage: Flaps Setting jetzt immer sichtbar (rechts von der Track-Anzeige, kleine Ziffern und Buchstaben). Diese Anzeige ist nur sichtbar, wenn das Flugzeug über die Klappenanzeigemimik verfügt (FlapsControl)
- Plane.c: Änderungen aus der sematischen Änderung Pattern → Position, Routine CurrentFlapsPosition stark verändert
- task_BackGround : Wegfall ADC_AMBIENTLIGHT
- Generic CAN Ids.c: Noise, Temp, Humidity
- Signature verarmt um NextAction
- Config_Lib : Variable Brightness eingeführt

17.07.2021 Version 0.4.26

- EEProm Layout Konstanten sind umgezogen nach Generic_Const.h, deshalb war auch eine Änderungen in task_I2C_Handler.c notwendig.
- Fehlerbeseitigung : Am Ende von task_ImageBuilder musste die Sequence für SD_Card_Mutex umgestellt werden.

13.07.2021 Version 0.4.25

- Main.cpp korrigiert : MX_SDIO_SD_Init() war fälschlicherweise weg-optimiert worden. Dadurch lief der uSD-Zugriff nicht mehr. Toll, dass es einen Klaus gibt. Der findet sowas auf Anhieb. Dafür isser auch Professer.
- c_deferred_action_interval jetzt 15 Sekunden

Master Slave Switch eingeführt: Slave kann keine CAN Pakete schicken. Es existiert zZ
keine programmtechnische Verhinderung, dass mehr als ein AD57 als Master fungiert.
Diese Fehlerverhinderung obliegt dem Benutzer. Die Konsequenzen eines doppelten
Masters sind noch nicht eruiert.

30.06.2021 Version 0.4.22

- CAN Protokoll jetzt mit int32_t statt float für Normed_Frequency (auf Wunsch eines einzelnen Herrn)
- QNH und HomePort_Elevation sind jetzt im Zustand c_AirBorne änderbar, beides wirkt sich auf die Höhenberechnungen aus
- Audio wird nach dem Start jetzt mit Standard-Beep versorgt, bis CAN-XFER steht. Hintergrund: Nach dem Einschalten würde man sonst nicht wissen, ob das Audio mitspielt.
- AMM Rechnung in CAN_Data_Digester korrigiert (cos statt tan)

29.06.2021 Version 0.4.20

- Klausens Änderung an portable_ftoa wieder zurückgenommen
- Anpassung CAN-Datenverkehr an Wölbklappen per DGIO: Fast alle Generics
- Signal-Volume jetzt max (SC_Volume, Vario_Volume) * 1.25
- PrgNav_Lib : Modification in Flight korrigiert + Wölbklappen über DGIO
- task_MMI : Anpassungen für Wölbklappen über DGIO, Wegfall Calibration
- Layout BootPage korrigiert
- VarioPage: größere Umbauten für Übersichtlichkeit und für Wölbklappen-Mimik
- Config_lib: Anpassungen für Wölbklappen über DGIO
- NV_Main : Anpassungen für Wölbklappen über DGIO
- Plane.c : Anpassungen für Wölbklappen-Mimik
- task CAN Receiver: Anpassung CAN-Datenverkehr an Wölbklappen per DGIO
- task_CAN_Digester : QNH- HomePort-Elevation Handling
- task ImangeBuilder: OAS jetzt wieder gefiltert

24.06.2021 Version 0.4.18

- embedded_math eingeführt (Danke Klaus)
 - AAV BaGraphicFunctions.c angepasst
 - AAV BaGeoUtils.c angepasst
 - AAV BaMathUtils.c angepasst
 - Portable_Utils : portable_safe_tan angepasst
- Klausens Version von portable_ftoa wieder eingeführt nach Anpassung
- Indikator eingeführt, dass das Audio im Climb-Mode läuft, während das Vario noch im Cruise-Mode ist (Hochziehen unter Wolkenstraßen oder am Hang) kleines rotes Dreieck anstelle der Pfeile des Geradeausflugs (geht dann oft direkt ins Kurbeln über, dann wechselt das Dreieck auf den roten Kreis)
- Schalter <Allow_AudioClimbCruise> eingeführt, vorgenannter Indikator und die

22.06.2021 Version 0.4.14

- I2C_Mutex.c/h entfernt
- Portable Utils: strcat entfernt
- Generic_CAN_Ids.h enthält jetzt auch die Codes für Signale
- Generic_Const.h erweitert um Konstanten aus Audio Codes für Signale sind nach Generic_CAN_Ids gewandert
- task_Buzzer gelöscht, mit allen Anhängseln
- LogNError_OutPut_Lib.c für den Signal Transfer zum Audio ausgebaut
- PrgNav_Lib.c : verschiedene PushSignal eingebaut
- task_MMI.c : PushSignal eingebaut
- task_CAN_Data_Digester.c : Climb Umschalter versetzt, damit der Climb-Averager über die Höhe das mit bekommt.
- IntCircleModeSwitch Handling korrigiert

21.06.2021 Version 0.4.13

- IntCircleModeSwitch in Betrieb genommen, schaltet das Audio in den Climb-Mode, wenn eine Sollfahrt verlangt wird, die niedriger ist, als die Fahrt des besten Gleitens
- VarioPage.c AMM Anzeigen nur wenn AirBorne
- Task-Audio_Controller.c : Volume Berechnung stark vereinfacht für climb und cruise, Einbau IntCircleModeSwitch
- Task_CAN_Data_Digester.c :

Einbau IntCircleModeSwitch

Umbau der Reihenfolge der Average Steigen Rechnungen, um dem Einbau IntCircleModeSwitch Rechnung zu tragen

• Task ImageBuilder.c : Dämpfung OAS beseitigt

19.06.2021 Version 0.4.11

- Umschaltung T(akeoff) auf A(irBorne) in CAN_Data_Digester korrigiert (* c_Radian_per_Degree)
- Field Count korrigiert in Generic_Descriptor.c
- FlightStatus und SavedFlightStatus auf AirBorne gesetzt beim Programmstart
- ConfigData.Auto_on: Variable ist obsolet, gelöscht, gültige Schalter sind

ConfigData.Total_Mute und ConfigData.SC_Mute

- CAN Treiber jetzt mit Selbstheilung (Klaus): Läuft wieder an nach Beleidigung
- EEProm_Lib: Selbstheilung durch Re-Init von I2C nach sproadischem I2C-Fehler
- IO_Exp_Lib : Selbstheilung durch Re-Init von I2C nach sproadischem I2C-Fehler
- Neue Funktion : Portable_IntraDay_TimeDiff für Flugzeit
- Neue Felder : Startzeit, Landezeit, Flugzeit
- FreeRTOS_wrapper.h neu : Zeile 596 (Klaus)
- Main.cpp : Bereinigung von unbenutzten Funktionen
- Generic_Const.h : Farbverwaltung jetzt (weitestgehend) zentral
- Einbau einer neuen Funktion "Reset" zum Zurücksetzen der Config-Variablen ohne Versionshochzählen und Neustart / ResetConfig2MasterDefault und in der Folge: Änderung an NV_Main
- Fehler in Generic_Types.h beseitigt : MaxOffset muss int8_t sein statt uint8_t, kann in PrgNav_Lib.c negativ werden, führte zu unerklärlichem Verhalten beim Scrollen
- Einführung einer Variablen, um die AM-Errechnung nach Ellis ein/aus-schaltbar zu machen
- Basis der Ellis-Errechnung jetzt auf g_SensorData.Sensor_SR_Average gestellt, war vorher g_SensorData.GPS_ClimbRate, hat gezappelt
- Hintergrundfarbe von selektierbaren Felder jetzt cyan, denn himmelblau war in der Luft im Sonnenlicht mit UV- oder polarisierender Sonnenbrille schlecht lesbar
- Auto-SwitchBack im Zustand <! OnGround> wie gewohnt / <OnGround> fix nach 60 Sek
- Darstellung Wind im Menue-Feld nach rechts gerückt, damit keine Überschneidung mit dem Text stattfindet
- Textdarstellung für <Gradient Wind> und <Current Wind> in den Vario-Feldern verkürzt, um Überschneidungen in den Felder zu vermeiden
- "The_Master_I2C_Init" Funktion wird nicht mehr gebraucht / gelöscht
- Neues Feld "HomePort_Elevation"
- neues Feld "Start-Zeit"
- neues Feld "Lande-Zeit"
- neues Feld "Flug_Dauer"
- neue Anzeige-Stubs in PrgVal.c dafür
- SD_Card_Lib.c : Mutex-Handling bei SD_Card_Give_Mutex korrigiert
- Generell : Portable_str... und Portable_mem... funktion durch die Originale ersetzt
- Handling von <WakeIntvlImageBuilder> in task_MMI.c geändert
- BuildVarioPage.c : Farbmanagement neu
- task_BackGround.c : Einbau der Funktion zum Reset der Config-Values
- task_CAN_Bus_Receiver : Null-Setzung von Variablen, wenn keine Daten empfangen werden
- task_CAN_Data_Digester :
 - take_off und landing detection überarbeitet
 - Erfassung <HomePort-Elevation>
 - o Nullsetzung von Variablen wenn OnGround
 - o Start-, Lande- und Flugzeit-Errechung eingebaut
 - Automatik zuer Erkennung des FlightStatus
- task_ImageBuilder : smoothing verändert
- Resilienz gegen ReStart-in-the-Air, HomePort_Elevation bleibt jetzt bestehen (das war ein hartes Stück Arbeit)

05.06.2021 Version <früher>