

## **DEKODER**

## OPIS:

## SYMBOL:

Element logiczny **SX 830** posiada jedno wejście i jedno wyjście binarne. Odbiera sygnały na wejściu, rozróżniając czas ich trwania. Na wyjściu generuje sygnał, gdy odebrany zostanie ciąg sygnałów zgodny z ustawionym szyfrem.


Szyfr ustalany jest w *Ustawienia instalatora*, rozróżniane są krótkie i długie sygnały, a także krótkie i długie przerwy pomiędzy sygnałami.

WEJŚCIA					
rysunek	nazwa	typ	podłączenie		
	Kod	binarne	Wyjście binarne dowolnego elementu		

WYJŚCIA					
rysunek	nazwa	typ	podłączenie		
	Logiczne	binarne	Wejście dowolnego elementu		

\_\_\_\_\_\_

Ustawienia instalatora				
nazwa	opis	zakres		
Kod 1—4	Długość pierwszego wciśnięcia przycisku	krótkie/długie		
Przerwa 1—4	Długość pierwszej przerwy między wciśnięciami przycisku	krótkie/długie		



Przykład pokazuje alternatywne zastosowanie przycisku dzwonka. Górny moduł rH-R1S2 odpowiada za pracę dzwonka po wciśnięciu przycisku rH-S2. Drugi moduł rH-R1S2 to blokada drzwi. Ciąg sygnałów wprowadza się przyciskiem. Używając kombinacji naciśnięć zgodnej z *Ustawienia instalatora*, dekoder wysyła krótki impuls, który zostaje podtrzymany przerzutnikiem. Następnie sygnał zostaje przesłany do modułu odpowiedzialnego za odblokowanie drzwi

Wersja dokumenti