

## **KALENDARZ**

## OPIS:

SX 705 zarządza kalendarzem systemu. Posiada on trzy wyjścia bajtowe, na które generowane są sygnały w zależności od trybu aktualnego dnia: roboczy, weekendowy i świąteczny.

W elemencie ustalamy tryb wakacyjny, wpisując daty od – do jego trwania.

W zależności od naszej regularnej obecności w domu, możemy wyznaczyć powtarzalne tryby dnia dla wszystkich dni tygodnia. Możemy również wyznaczyć tryby wyjątkowe (urlopy, święta) od regularnego cyklu tygodnia, dla wybranych dni wpisując datę i ustalając tryb dnia.

Aby Ustawienia użytkownika w funkcji Zdalny dostęp stały się widoczne, należy w menu kontekstowym SX 705 załączyć Edytor dla użytkownika. Edytor przedstawiony jest za pomocą symbolu ołówka.



Kalendarz współpracuje z innymi elementami w sposób niejawny (bez podłączenia). Na danym projekcie może znajdować się tylko jeden taki obiekt — jest to element globalny. W przypadku jego braku na projekcie, elementy normalnie korzystające z ustawień kalendarza, przyjmują wszystkie dni (łącznie z sobotami i niedzielami) jako dni robocze.

Lista elementów korzystających z kalendarza:

- SX 653 czasowy profil temperatury
  SX 698 profil obecności użytkownika typy dni
  SX 761 profil pozycji rolety
- SX 850 timer

## SYMBOL:



WYJŚCIA					
rysunek	nazwa	typ	podłączenie		
10	Robocze	binarne	Wejście dowolnego elementu		
1234567	Weekendy	binarne	Wejście dowolnego elementu		
1234567 1234567 1234567	Święta	binarne	Wejście dowolnego elementu		
1234567	Wakacje	binarne	Wejście dowolnego elementu		

Ustawienia użytkownika						
tryb wakacji						
od	od	do	do			
data [RRRR/MM/DD GG:MM]	godzina	data (DD:MM)	godzina			
tryb dni regularnych						
dni tygodnia		tryb				
poniedziałek		robocze; weekendy; święta				
wtorek						
środa						
czwartek						
piątek						
sobota						
niedziela						
tryb dni wyjątkowych						
data		tryb				
DD:MM		robocze; weekendy; święta				