

## **REGULATOR TEMPERATURY**

## OPIS:

Element steruje i reguluje zadawanie temperatury w pomieszczeniu. Przetwarza sygnały wejściowe od czujników temperatury (np. rH-S4L2T1) oraz zadajników temperatury (SX 653 i SX 656). Steruje załączaniem/wyłączaniem zaworów ogrzewania lub klimatyzacji w zależności od ustawionej temperatury żądanej, poprzez wygenerowanie impulsu na odpowiednich wyjściach.

W przypadku odebrania sygnału od czujnika otwarcia okna/drzwi, element steruje zamknieciem zaworów grzania/chłodzenia, uniemożliwiając tym samym nadmiarowe grzanie lub chłodzenie. Jeśli jednak temperatura w pomieszczeniu obniży się do temperatury podanej jako parametr zamkniętego okna, zawory grzania załączą się, aby zapobiec pwychłodzeniu pomieszczenia.

WEJŚCIA						
rysunek	nazwa	typ	podłączenie			
	Temperatura zmierzona	temperatura	Czujniki temperatury			
• t°	Temperatura żądana	temperatura	Zadajniki temperatury			
	Czujnik otwarcia okna/drzwi	binarne	Czujnik otwarcia okna/drzwi			

## SYMBOL:



WYJŚCIA						
rysunek	nazwa	typ	podłączenie			
	Sterowanie ogrzewaniem	binarne	Przekaźnik			
+%	Sterowanie ogrzewaniem	procent	Sterowanie poziomem			

Ustawienia instalatora						
nazwa funkcji	opis	zakres	jednostka/opis			
Temperatura	Dotyczy temperatury podczas nieobecności użytkownika	nieobecność 100—250	0,1 °C			
	Dotyczy temperatury przy otwartym oknie	otwarte okno 0—250	0,1 °C			
	Dotyczy temperatury w czasie wakacji	wakacje 50—250	0,1 °C			
Wzmocnienie	Określa wartość wzmocnienia podzieloną przez 100	10—1000	•			
Czas otwarcia zaworu	Określa czas otwarcia zaworu	1—600	sekunda			
Numer pompy cyrkulacyjnej	Określa numer wybranej pompy cyrkulacyjnej	żaden, 1—4	-			

Wersja dokumentu