

KONWERTER POZIOMU PROCENT DO POZIOMU MOCY I SZYBKOŚCI ZAŁĄCZENIA OŚWIETLENIA

OPIS: SYMBOL:

Sterownik **SX 843** steruje pracą ściemniaczy. Posiada wejście do podłączenia sygnału poziomu procent. Do wyjścia ściemnialnego można równolegle podłączyć dowolną ilość modułów sterujących oświetleniem, np. rH-D1S2, rH-D2S2 bądź rH-PWM3.

SX 843 zamienia wartość procentową na wartość oświetlenia poprzez dodanie szybkości rozjaśniania i ściemniania. Ściemniacz zostaje załączony na wartość poziomu procent podaną na wejściu. Szybkość rozjaśniania oświetlenia do podanej wartości procent ustawiana jest w *Ustawienia instalatora*.

| WEJŚCIA | | | | | |
|---------|--------|---------|------------------------------------|--|--|
| rysunek | nazwa | typ | podłączenie | | |
| - % | Poziom | procent | Wyjście dowolnego sterownika | | |



| WYJŚCIA | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-------------|---|--|--|--|--|
| rysunek | nazwa | typ | podłączenie | | | | |
| 1 | Poziom natężenia światła | oświetlenie | Ściemniacz rH- D1S2, rH-D2S2 bądź rH-PWM3 | | | | |

| Ustawienia instalatora | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|----------------|--|--|--|
| nazwa funkcji | opis | zakres | jednostka/opis | | | |
| Szybkość rozjaśniania/ściemniania | Ustala szybkość rozjaśniania i ściemniania światła | 0—30 | s/100% | | | |

Wersja dokumentı