

## ZADAJNIK DO ZARZĄDZANIA TEMPERATURĄ

## OPIS:

## Element **SX 881** posiada wejście i wyjście typu temperatura. Wartość temperatury otrzymaną na wejściu $15^{\circ}\text{C}-26,5^{\circ}\text{C}$ , wyświetla w *Zdalny dostęp* i równocześnie generuje ją na wyjście typu temperatura.

Posiada możliwość ręcznego wybrania wartości, w tym celu należy kliknąć odpowiednią liczbę, zostanie ona wyświetlona i podana na wyjście typu temperatura.

Aby zablokować możliwość odświeżenia wartości z wejścia lub skasowania wartości ręcznej, należy kliknąć ikonę kluczyka. Dzięki temu na wyjściu podawana będzie zawsze wartość temperatury wybrana ręcznie.

Zadajniki pamiętają swój stan persystentnie. Po restarcie serwera lub po stworzeniu kopii zapasowej pamiętają ostatnią ustawioną wartość. Przy zmianie wartości z poziomu *Ustawienia użytkownika* wartości zapamiętywane są co każdą godzinę zegarową oraz każdorazowo przy uruchamianiu projektu.

## SYMBOL:



WEJŚCIA						
rysunek	nazwa	typ	podłączenie			
	Otrzymana temperatura	temperatury	Element temperatury			

WYJŚCIA						
rysunek	nazwa	typ	podłączenie			
	Zadana temperatura	temperatury	Element temperatury			

Ustawienia użytkownika						
nazwa funkcji	opis	zakres	jednostka/opis			
Temperatura	Ustala wartość temperatury dla zadajnika	15—26,5	0,5°C			

Wersja dokumentu