

MNOŻNIK TEMPERATURY

SYMBOL:

OPIS:

Element **SX 659** wykonuje operację mnożenia wartości temperatury na wejściu przez współczynnik ustawiony w *Ustawienia instalatora*. Posiada wejście do podłączenia wartości temperatury. Na wyjściu temperatury podawana jest wartość po dokonaniu operacji mnożenia.



WEJŚCIA					
rysunek	nazwa	typ	podłączenie		
*K	Wartość temperatury	temperatura	Element temperatury		

WYJŚCIA						
rysunek	nazwa	typ	podłączenie			
t° •	Wartość temperatury	temperatura	Regulator temperatury			

Ustawienia instalatora						
nazwa funkcji	opis	zakres	jednostka/opis			
K	Ustala współczynnik, przez który jest mnożona wartość na wejściu	1—1000	0,01			

Versja dokumentu

2.3