

Nachrichtentechniklabor

Wintersemester 2014

Übung C: RFID

Übungsdatum: 18.11.2014

Gruppe: 05

Protokollführer: Thomas Neff

Laborteilnehmer:

- 1. Daniel Freßl, 1230028
- 2. Thomas Neff, 1230319
- 3. Thomas Pichler, 1230320
- 4. Martin Winter, 1130688

Laborleiter: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Erich Leitgeb

Betreuer: Paul Seebacher

Graz, am 16. November 2014

Inhaltsverzeichnis

1	Rüc	ckwirkungsfreie Messung des H-Feldes zweier PCD-Schleifenantennen	
	\mathbf{mit}	unterschiedlichen Güten	2
	1.1	Aufgabenstellung	2
	1.2	Messaufbau	٠
	1.3	Tabellen	٠
	1.4	Formeln	4
	1.5	Berechnungsbeispiele	
	1.6	Diagramme	-
	1.7	Diskussion	١
2	Mes	ssung der H-Feldstärke über der Frequenz bei unterschiedlichen An-	
		-	6
	2.1	Aufgabenstellung	(
	2.2	Messaufbau	7
	2.3	Tabellen	7
	2.4	Formeln	8
	2.5	Berechnungsbeispiele	8
	2.6	Diagramme	Ć
	2.7	Diskussion	(
3	Arb	peitsbereich eines Lesegerätes	(
	3.1	Aufgabenstellung	(
	3.2	Tabellen	(
	3.3	Formeln	(
	3.4	Berechnungsbeispiele	(
	3.5	Diskussion]
4	Seit	enbandpegel der Rückmodulation	1
	4.1	Aufgabenstellung]
	4.2	Messaufbau	1
	4.3	Tabellen	1
	4.4	Formeln	1
	4.5	Berechnungsbeispiele	1
	4.6	Diagramme	1
	47	Diskussion 1	1

1 Rückwirkungsfreie Messung des H-Feldes zweier PCD-Schleifenantennen mit unterschiedlichen Güten

1.1 Aufgabenstellung

Der Zweck dieser Übung besteht darin, Energie- und Informatuonsübertragung (Von Lesegerät zu Transponder-Karte) für RFID-Systeme in Abhängigkeit der Güte der PCD-Sendeantenne deutlich zu machen. Bei gleicher Treiberleitsung kann man mit einer höheren Antennengüte eine höhere H-Feldstärke erreichen, verliert jedoch in der zeitlichen Auflösung von Pulsen, dies bedeutet eine geringere mögliche Datenrate.

- Nehmen Sie hierfür bei zwei Antennen, unterschiedlicher Güte, die Feldstärke in Abhängigkeit der Distanz auf.
- Nehmen Sie die Anstiegszeiten bei beiden Antennen auf.

1.2 Messaufbau

1.3 Tabellen

	I	I	T	T
	Q=50	Q=5	Q=50	Q=5
Distanz	$U_i(pp)$	$U_i(pp)$	H(rms)	H(rms)
[mm]	[V]	[V]	[A/m]	[A/m]
0	2.9	0.894		
0.5	2.75	0.863		
1	2.61	0.813		
1.5	2.44	0.756		
2	2.25	0.706		
2.5	2.06	0.637		
3	1.89	0.584		
3.5	1.7	0.531		
4	1.55	0.481		
4.5	1.39	0.434		
5	1.25	0.425		
5.5	1.13	0.425		
6	1.01	0.425		
6.5	0.92	0.425		
7	0.82	0.425		
7.5	0.75	0.425		
8	0.68	0.425		
8.5	0.62	0.425		
9	0.55	0.425		
9.5	0.5	0.425		
10	0.46	0.425		
10.5	0.41	0.425		
11	0.38	0.425		
11.5	0.35	0.425		
12	0.32	0.425		
12.5	0.29	0.425		
13	0.29	0.425		
13.5	0.29	0.425		
14	0.29	0.425		

1.4 Formeln

$$U_{ind} = 2 \cdot \pi \cdot f_r \cdot \mu_e \cdot \mu_r \cdot H \cdot A \tag{1}$$

$$U_{SS} = \sqrt{2} \cdot 2 \cdot U_{ind} \tag{2}$$

1.5 Berechnungsbeispiele

$$U_{ind} = 2 \cdot \pi \cdot f_r \cdot \mu_e \cdot \mu_r \cdot H \cdot A \tag{3}$$

$$U_{SS} = \sqrt{2} \cdot 2 \cdot U_{ind} \tag{4}$$

- 1.6 Diagramme
- 1.7 Diskussion

2 Messung der H-Feldstärke über der Frequenz bei unterschiedlichen Antennengüten

2.1 Aufgabenstellung

Der Zweck dieser Übung besteht darin, die starke Frequenzabhängigkeit bei Antennen hoher Güte (Bandpass-Filter) im Frequenzbereich zu zeigen. Hochgütige Antennen haben eine starke Resonanzerhöhung an der Resonanzfrequenz, niedergütige Antennen einen eher flachen Verlauf. Bei Frequenzen deutlich über oder unter der Resonanzfrequenz, im Fall von RFID-Systemen insbesondere den Unterträgern, welche die Transponderkarten zur Rückmodulation nutzen, können hochgütige Antennen durchaus eine deutlich größere Dämpfung haben, als niedergütige Sendeantennen. Dies hat Einfluss auf die Empfindlichkeit im Empfangszweig eines Lesegerätes.

• Messen Sie die Frequenzabhängigkeit zweier Antennen mit unterschiedleiher Güte und stellen Sie den Verlauf grafisch dar.

2.2 Messaufbau

2.3 Tabellen

				I
	Q = 50	Q=5	Q=50	Q=5
Frequenz	$U_i(pp)$	$U_i(pp)$	H(rms)	H(rms)
[MHz]	[V]	[V]	[A/m]	[A/m]
12	0.363	0.5		
12.2	0.425	0.575		
12.4	0.5	0.547		
12.6	0.784	0.813		
12.8	1	0.844		
13	1.3	0.869		
13.2	1.78	0.887		
13.25	1.97	0.894		
13.3	2.14	0.9		
13.35	2.31	0.906		
13.4	2.5	0.906		
13.45	2.64	0.906		
13.5	2.73	0.913		
13.55	2.76	0.913		
13.6	2.7	0.913		
13.65	2.61	0.919		
13.7	2.45	0.925		
13.75	2.31	0.925		
13.8	2.14	0.925		
14	1.59	0.925		
14.2	1.23	0.925		
14.4	1.02	0.919		
14.6	0.86	0.906		
14.8	0.734	0.9		
15	0.653	0.887		

2.4 Formeln

2.5 Berechnungsbeispiele

- 2.6 Diagramme
- 2.7 Diskussion

3 Arbeitsbereich eines Lesegerätes

3.1 Aufgabenstellung

• ???.

3.2 Tabellen

H(rms))	$U_i(pp)amScope$	$U_i(pp)amTransponder$
[A/m]	[V]	[V]
0	0	0
0.5	0.456	0.982
1	0.913	1.933
1.5	1.344	3.154
2	1.8	4.21
2.5	2.23	5.26
3	2.69	6.29
3.5	3.19	7.46
4	3.61	8.5
4.5	4.09	9.5
5	4.59	10.52
5.5	5.03	11.55
6	5.47	12.55
6.5	5.91	13.53
7	6.34	14.55
7.5	6.78	15.56
8	7.19	16.5

3.3 Formeln

3.4 Berechnungsbeispiele

3.5 Diskussion

4 Seitenbandpegel der Rückmodulation

4.1 Aufgabenstellung

• ???.

4.2 Messaufbau

4.3 Tabellen

H(rms))	$U_i(pp)oberesSeitenband$	$U_i(pp)unteresSeitenband$
[A/m]	[mV]	[mV]
1	320.6	41.95
2	866.21	727.24
3	158.54	32.35
4	218.7	312.14
5	175.37	61.54
6	323.9	267.93

4.4 Formeln

4.5 Berechnungsbeispiele

4.6 Diagramme

4.7 Diskussion

Literatur

[1] Markus Lenzhofer, Paul Meissner, Dr. Klaus Witrisal. Übung E: Messungen an digitalen Übertragungssystemen. Technische Universität Graz.