

PARA CONFIGURAR EL PUERTO ANTES ESCRIBIR EN EL TERMINAL

```
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
PRÁCTICA 1:ADELANTE ATRÁS.
// Configuramos los pines que vamos a usar
int motorDer1=2;//El pin 2 a In1 del L298N
int motorDer2=3;//El pin 3 a In2 del L298N
int motorIzq1=7;//El pin 7 a In3 del L298N
int motorIzq2=4;//El pin 4 a In4 del L298N
int derecho=5; //El pin 5 a EnA del L298N
int izquierdo=6;//El pin 6 aEnB del L298N
void setup()
 //Configuramos los pines como salida
 pinMode(motorDer1, OUTPUT);
 pinMode(motorDer2, OUTPUT);
 pinMode(motorIzq1, OUTPUT);
 pinMode(motorIzq2, OUTPUT);
 pinMode(derecho, OUTPUT);
 pinMode(izquierdo, OUTPUT);
void atras(){
 digitalWrite(motorDer1,HIGH);
 digitalWrite(motorDer2,LOW);
 digitalWrite(motorIzq1,HIGH);
```

```
digitalWrite(motorIzq2,LOW);
 analogWrite(derecho,200);//Velocidad motor
 analogWrite(izquierdo,200);
void adelante(){
 digitalWrite(motorDer1,LOW);
 digitalWrite(motorDer2,HIGH);
 digitalWrite(motorIzq1,LOW);
 digitalWrite(motorIzq2,HIGH);
 analogWrite(derecho,200);
 analogWrite(izquierdo,200);
void giraDerecha(){
 digitalWrite(motorDer1,HIGH);
 digitalWrite(motorDer2,LOW);
 digitalWrite(motorIzq1,LOW);
 digitalWrite(motorIzq2,HIGH);
 analogWrite(derecho,150);
 analogWrite(izquierdo,150);
void giraIzquierda(){
 digitalWrite(motorDer1,LOW);
 digitalWrite(motorDer2,HIGH);
 digitalWrite(motorIzq1,HIGH);
 digitalWrite(motorIzq2,LOW);
 analogWrite(derecho,150);
 analogWrite(izquierdo,150);
void parar(){
 digitalWrite(motorDer1,LOW);
 digitalWrite(motorDer2,LOW);
 digitalWrite(motorIzq1,LOW);
```

```
digitalWrite(motorIzq2,LOW);
analogWrite(derecho,200);
analogWrite(izquierdo,200);
}

void loop() {
   adelante();
   delay (2000);
   atras();
   delay (2000);
}
```

PRÁCTICAS PARA HACER

PRÁCTICA 2 (AVANZA ESPERA Y RETROCEDE ESPERA)

//# Avanza a 200 con los dos motores durante un segundo y medio , luego para durante 1 segundo, va hacia atrás durante otro segundo y medio, espera un segundo antes de repetir el proceso.

PRÁCTICA 3 (SERPIENTE)

//# Avanza a 200 con uno de los motores durante un segundo y medio , luego con el otro y asi sucesivamente describiendo el movimiento de una serpiente.

PRÁCTICA 4 (AVANZAR GIRO Y VOLVER)

//# Avanza a 200 con los dos motores un segundo y medio, se para un segundo, se gira 180 grados (probar con los tiempos y velocidades para que de la vuelta) y vuelve sobre sus pasos.

PRÁCTICA 5 (GIRO EN CÍRCULOS)

//# Gira en círculos para lo cual el motor derecho a 200 revoluciones y el izquierdo a 80 revoluciones, durante 5 segundos, espera uno y se hace girar con los mismos datos pero en sentido contrario

PRÁCTICA 6 (RECORRER UN CUADRADO)

//# Avanza los dos motores a 200 un segundo y medio, para un segundo, gira a 100 revoluciones 1,2 segundos para hacer mas o menos 90 grados, para un segundo y repite el proceso. (variar los tiempos y velocidades hasta conseguir describir el cuadrado.

PRÁCTICA MANEJO BLUETOOH

```
// Configuramos los pines que vamos a usar
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 12
#define txPin 13
int motorDer1=2;//El pin 2 a In1 del L298N
int motorDer2=3;//El pin 3 a In2 del L298N
int motorIzq1=7;//El pin 7 a In3 del L298N
int motorIzq2=4;//El pin 4 a In4 del L298N
int derecho=5; //El pin 5 a EnA del L298N
int izquierdo=6;//El pin 6 aEnB del L298N
int velocidad=150;
// configura un nuevo puerto
SoftwareSerial miPuertoSerie = SoftwareSerial(rxPin, txPin);
int unChar;
void setup()
miPuertoSerie.begin(9600);
 //Configuramos los pines como salida
 pinMode(motorDer1, OUTPUT);
 pinMode(motorDer2, OUTPUT);
 pinMode(motorIzq1, OUTPUT);
 pinMode(motorIzq2, OUTPUT);
 pinMode(derecho, OUTPUT);
 pinMode(izquierdo, OUTPUT);
```

```
void atras(){
 digitalWrite(motorDer1,HIGH);
 digitalWrite(motorDer2,LOW);
 digitalWrite(motorIzq1,HIGH);
 digitalWrite(motorIzq2,LOW);
 analogWrite(derecho,200);//Velocidad motor
 analogWrite(izquierdo,200);
void adelante(){
 digitalWrite(motorDer1,LOW);
 digitalWrite(motorDer2,HIGH);
 digitalWrite(motorIzq1,LOW);
 digitalWrite(motorIzq2,HIGH);
 analogWrite(derecho, 200);
 analogWrite(izquierdo,200);
void giraDerecha(){
 digitalWrite(motorDer1,HIGH);
 digitalWrite(motorDer2,LOW);
 digitalWrite(motorIzq1,LOW);
 digitalWrite(motorIzq2,HIGH);
 analogWrite(derecho,150);
 analogWrite(izquierdo,150);
void giraIzquierda(){
 digitalWrite(motorDer1,LOW);
 digitalWrite(motorDer2,HIGH);
 digitalWrite(motorIzq1,HIGH);
 digitalWrite(motorIzq2,LOW);
 analogWrite(derecho,150);
 analogWrite(izquierdo,150);
```

```
void parar(){
 digitalWrite(motorDer1,LOW);
 digitalWrite(motorDer2,LOW);
 digitalWrite(motorIzq1,LOW);
 digitalWrite(motorIzq2,LOW);
 analogWrite(derecho,200);
 analogWrite(izquierdo,200);
void loop() {
// escucha la llegada de nuevos datos serie:
char unChar = miPuertoSerie.read();
// imprime el caracter:
if (unChar > 0) {
switch (unChar) {
case '2':
adelante();
delay (1000);
break;
case '3':
giraIzquierda();
delay (300);
break;
case '1':
giraDerecha();
delay (300);
break;
case '0':
parar();
delay (1000);
```

```
break;
case '9':
atras();
delay (1000);
break;
}
```

PRÁCTICA ESQUIVA-OBSTÁCULOS

```
#include <Servo.h> //incluye la librería servo
Servo servoX; //llamamos al servo 1 servo X
int motorDer1=2;//El pin 2 a In1 del L298N
int motorDer2=3;//El pin 3 a In2 del L298N
int motorIzq1=7;//El pin 7 a In3 del L298N
int motorIzq2=4;//El pin 4 a In4 del L298N
int derecho=5; //El pin 5 a EnA del L298N
int izquierdo=6;//El pin 6 aEnB del L298N
int velocidad=150;
long distancia0;
long tiempo;
long distancia1;
long distancia2;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT); /*activación del pin 13 como salida: para el pulso ultrasónico*/
pinMode(12, INPUT); /*activación del pin 12 como entrada: tiempo del rebote del ultrasonido*/
servoX.attach(8); //le damos señal al servo X con el pin 8
servoX.write(45); //le damos orden de reinicio a 45 grados
 //Configuramos los pines como salida
 pinMode(motorDer1, OUTPUT);
```

```
pinMode(motorDer2, OUTPUT);
 pinMode(motorIzq1, OUTPUT);
 pinMode(motorIzq2, OUTPUT);
 pinMode(derecho, OUTPUT);
 pinMode(izquierdo, OUTPUT);
void atras(){
 digitalWrite(motorDer1,HIGH);
 digitalWrite(motorDer2,LOW);
 digitalWrite(motorIzq1,HIGH);
 digitalWrite(motorIzq2,LOW);
 analogWrite(derecho,200);//Velocidad motor
 analogWrite(izquierdo,200);
void adelante(){
 digitalWrite(motorDer1,LOW);
 digitalWrite(motorDer2,HIGH);
 digitalWrite(motorIzq1,LOW);
 digitalWrite(motorIzq2,HIGH);
 analogWrite(derecho,200);
 analogWrite(izquierdo,200);
void giraDerecha(){
 digitalWrite(motorDer1,HIGH);
 digitalWrite(motorDer2,LOW);
 digitalWrite(motorIzq1,LOW);
 digitalWrite(motorIzq2,HIGH);
 analogWrite(derecho,150);
 analogWrite(izquierdo,150);
void giraIzquierda(){
```

```
digitalWrite(motorDer1,LOW);
 digitalWrite(motorDer2,HIGH);
 digitalWrite(motorIzq1,HIGH);
 digitalWrite(motorIzq2,LOW);
 analogWrite(derecho,150);
 analogWrite(izquierdo,150);
void parar(){
 digitalWrite(motorDer1,LOW);
 digitalWrite(motorDer2,LOW);
 digitalWrite(motorIzq1,LOW);
 digitalWrite(motorIzq2,LOW);
 analogWrite(derecho,200);
 analogWrite(izquierdo,200);
void calculo0(){
servoX.write(45); //le decimos que el servo X vaya a la posición de 90 grados
delay(500);
digitalWrite(13,LOW); /* Por cuestión de estabilización del sensor*/
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(13, HIGH); /* envío del pulso ultrasónico*/
delayMicroseconds(10);
tiempo=pulseIn(12, HIGH); /* Función para medir la longitud del pulso entrante. Mide el tiempo que transcurrido entre el envío
del pulso ultrasónico y cuando el sensor recibe el rebote, es decir: desde que el pin 12 empieza a recibir el rebote, HIGH, hasta que
deja de hacerlo, LOW, la longitud del pulso entrante*/
distancia0 = int(0.017*tiempo);
void calculo1(){
servoX.write(90); //le decimos que el servo X vaya a la posición de 90 grados
```

```
delay (500);
digitalWrite(13,LOW); /* Por cuestión de estabilización del sensor*/
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(13, HIGH); /* envío del pulso ultrasónico*/
delayMicroseconds(10);
tiempo=pulseIn(12, HIGH); /* Función para medir la longitud del pulso entrante. Mide el tiempo que transcurrido entre el envío
del pulso ultrasónico y cuando el sensor recibe el rebote, es decir: desde que el pin 12 empieza a recibir el rebote, HIGH, hasta que
deia de hacerlo. LOW, la longitud del pulso entrante*/
distancia1= int(0.016669*tiempo);
void calculo2(){
servoX.write(0); //le decimos que el servo X vaya a la posición de 90 grados
delay (500);
digitalWrite(13,LOW); /* Por cuestión de estabilización del sensor*/
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(13, HIGH); /* envío del pulso ultrasónico*/
delayMicroseconds(10);
tiempo=pulseIn(12, HIGH); /* Función para medir la longitud del pulso entrante. Mide el tiempo que transcurrido entre el envío
del pulso ultrasónico y cuando el sensor recibe el rebote, es decir: desde que el pin 12 empieza a recibir el rebote, HIGH, hasta que
deja de hacerlo, LOW, la longitud del pulso entrante*/
distancia2= int(0.017001*tiempo);
void loop(){
 calculo0();
 calculo1();
 calculo2();
```

```
servoX.write(45);
Serial.println("Distancia ");
Serial.println(distancia0);
Serial.println(distancia1);
Serial.println(distancia2);
Serial.println(" cm");
if (distancia0<=30 || distancia1<30 || distancia2<30)
parar();
delay(100);
atras();
delay(300);
parar();
delay(200);
calculo1();
delay(200);
calculo2();
delay(200);
if (distancia1>distancia2)
 giraDerecha();
 delay(500);
 parar();
 delay(200);
}else
```

```
giraIzquierda();
delay(500);
parar();
delay(200);
}
}else
{
adelante();
}
```