МЭИ

| SK3AMEHAЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 | Зав. кафедра ВМСС | Дисциплина МСПИ II часть | 109.01.22 г.

- Виды линий связи (передачи информации). Свойства различных линий, критерии классификации линий передачи.
- Применение метода полных сопротивлений и расширенного метода полных сопротивлений для расчета характеристик радиолинии.

## 1. Виды линий связи (передачи информации). Свойства различных линий, критерии классификации линий передачи.

Линии связи – структуры, предназначенные для передач электромагнитных волн.

В зависимости от среды распространения сигналов ЛС делят на проводные (воздушные), кабельные (медные и волоконно-оптические) и радиоканалы наземной и спутниковой связи.

Проводные (воздушные) линии связи представляют собой провода без каких-либо изолирующих или экранирующих оплеток, проложенные между столбами и висящие в воздухе. Скоростные качества и помехозащищенность этих линий оставляют желать много лучшего.

Кабельные линии состоят из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции: электрической, электромагнитной, механической. В компьютерных сетях применяются три основных типа кабеля: кабели на основе скрученных пар медных проводов, коаксиальные кабели с медной жилой, а также волоконно-оптические кабели.

Скрученная пара проводов называется витой парой. Витая пара существует в экранированном варианте, когда пара медных проводов обертывается в изоляционный экран, и неэкранированном, когда изоляционная обертка отсутствует. Скручивание проводов снижает влияние внешних помех на полезные сигналы, передаваемые по кабелю.

Коаксиальный кабель имеет несимметричную конструкцию и состоит из внутренней медной жилы и оплетки, отделенной от жилы слоем изоляции.

Волоконно-оптический кабель состоит из тонких (5-60 микрон) волокон, по которым распространяются световые сигналы. Это наиболее качественный тип кабеля - он обеспечивает передачу данных с очень высокой скоростью (до 10 Гбит/с и выше) и к тому же лучше других типов передающей среды обеспечивает защиту данных от внешних помех.

Радиоканалы наземной и спутниковой связи образуются с помощью передатчика и приемника радиоволн.

Разделение линий передачи по критерию структуры полей электромагнитных волн на односвязные и многосвязные структуры.









Рис. 2.6 — Односвязная (*a*)и многосвязные ( $\delta$ ,  $\epsilon$ ) структуры, отличающихся числом проводящих и не связанных друг с другом поверхностей

Разделение линий передачи по критерию функционального назначения: в зависимости от частотного спектра применяется те или иные виды линии, например: в диапазоне 2400-2450 МГц применение витой пары нерационально ввиду больших потерь мощности, лучше использовать коаксиальные линии. Если требуется реализовать LMDS-структуру (выше 20 ГГц) рационально применить полые волноводы. (Тут своими словами можно сказать так – для конкретных задач конкретные линии передачи использовать логичнее исходя из потерь мощности, скорости передачи и др.)

Также существует разделение линий передачи в соответствии с определенными требованиями МСЭ (Международного союза электросвязи).

Оптоволокна разделяют по виду преломления сердцевины на ступенчатые и градиентные:



a)  $\delta$ ) Рис. 2.14 — Профиль показателя преломления ступенчатого (a) и градиентного  $(\delta)$  OB

Оптоволокна также разделяют по количеству видов волн на многомодовые и одномодовые, зависит это от значения нормированной частоты  $\nu=\frac{D\pi}{\lambda}\sqrt{n_1^2-n_2^2}$  (одномодовый режим реализуется при  $\nu<2,405$ )

Радиоволны в соответствии с Международным регламентом связи МСЭ-Р разделены на диапазоны. Дополнительно они подразделяются по процессу распространения.

## 2. Применение метода полных сопротивлений и расширенного метода полных сопротивлений для расчета характеристик радиолинии.

Задача расчета проникновения плоской волны внутрь области, ограниченной стенами здания, решается с применением алгоритма, названного методом полных сопротивлений и его развитием – расширенным методом полных сопротивлений. Это рассмотрение ориентировано на оценку радиолиний формируемых, как правило, для создания локальных сетей.

Алгоритм метода полных сопротивлений заключается в сведении задачи распространений электромагнитной волны в проводящей среде к задаче распространения волны в эквивалентной длинной линии.

Задача поведения плоской волны в однородной среде с потерями.

Процесс распространения гармонических волн в проводящих средах сопровождается постепенным уменьшением амплитуд векторов напряженностей электрического и магнитного полей, связанных между собой уравнениями поля.

Сначала определяется диэлектрическая проницаемость среды и устанавливается её эффективная проводимость.

Затем определяются вторичные параметры, характеризующие радиолинию в исследуемой среде.

С учетом вторичных параметров записываются выражения для полей плоской волны в частотной области на расстоянии z от плоской поверхности

$$\begin{cases} \underline{E} = \underline{E}_0 e^{-\underline{p}z} = \underline{E}_0 e^{-az} e^{-j\beta z} \\ \underline{H} = \underline{H}_0 e^{-\underline{p}z} = \underline{H}_0 e^{-az} e^{-j\beta z} \end{cases}$$

Для определения амплитуды поля в стене надо связать поля падающей на стену волны с полями в стене. Это можно сделать, используя граничные условия.

Для упрощения анализа волны, падающие на стену, приближенно принимают за плоские, так как строгое решение на практике не имеет смысла, так как не поддерживается в расчетной модели достоверной сложной неоднородной системой слоев, соответствующей реальной среде.

Полагаем вектор Пойнтинга направленным ортогонально поверхности плоской (бесконечной во все стороны) стены и согласно общему решению уравнений Максвелла в свободном пространстве представим структуру полей волны в полупространстве до стены уравнениями:

$$\begin{cases} \underline{E}_{BW\tau} = Z_0 H_0 (\underline{A}_1 e^{-jzk_0} + \underline{A}_1 e^{-jzk_0}) \\ \underline{H}_{BW\tau} = H_0 (\underline{A}_1 e^{-jzk_0} + \underline{A}_1 e^{-jzk_0}) \end{cases}$$

Амплитуда  $H_0$  поля в свободном пространстве приближенно оценивается, исходя из мощности излучателя Р.

Применим ГУ на поверхности стены в приближении скачкообразного изменения волнового сопротивления в длинной линии - модели радиолинии (при переходе из окружающего пространства в среду стенки экрана).

Стационарное распределение полей во внешнем пространстве непосредственно вблизи плоскости стены для гармонических сигналов в частотной области, определится коэффициентом отражения волны излучателя в сечении стены

$$\underline{n}_0 = \frac{\underline{Z}_H - \underline{Z}_0}{\underline{Z}_H + \underline{Z}_0}$$

Внутри стены непосредственно на границе, из ГУ на границе раздела получается 
$$\underline{E}_{npow} = \underline{E}_{ew} + \underline{E}_{ew \ omp} = \underline{E}_{ew} \frac{2\underline{Z}_0}{\underline{Z}_n + \underline{Z}_0}$$
 
$$\underline{H}_{npow} = \underline{H}_{ew} + \underline{H}_{ew \ omp} = \underline{H}_{ew} \frac{2\underline{Z}_0}{\underline{Z}_n + \underline{Z}_0}$$

Нас интересует поле в помещении за стеной в «ограничиваемом» ею полупространстве. Это поле определится волной, дошедшей до стены, ограничивающей внутреннюю полуплоскость (в техническом смысле – помещение). Эта волна определяется коэффициентом затухания.

В соответствии с уравнениями длинных линий, заменив U на Е и I на Н, для длинной линии (ДЛ) области 2 можно записать

$$\begin{cases} \underline{E}_{npow} = \underline{H}_{em} \{ Z_0 ch \underline{p} d + \underline{Z}_{cm} sh \underline{p} d \} \\ \underline{H}_{npow} = \underline{H}_{em} \underline{H}_{em} \{ \underline{Z}_{cm} ch \underline{p} d + sh \underline{p} d \} \end{cases}$$

С учетом ГУ и компонентного уравнения можно переписать систему в виде

$$\begin{cases} \underline{E}_{\mathit{BH}} \frac{2\underline{Z}_{0}}{\underline{Z}_{\mathit{H}} + \underline{Z}_{0}} = \frac{\underline{E}_{\mathit{BM}}}{Z_{0}} \{ Z_{0} ch \, \underline{p} \, d + \underline{Z}_{\mathit{cm}} sh \, \underline{p} \, d \} \\ \underline{E}_{\mathit{BH}} \frac{2}{\underline{Z}_{\mathit{H}} + \underline{Z}_{0}} = \frac{\underline{E}_{\mathit{BM}}}{Z_{0}} \{ \frac{Z_{0}}{\underline{Z}_{\mathit{cm}}} ch \, \underline{p} \, d + sh \, \underline{p} \, d \} \end{cases}$$

Из второго уравнения системы после несложных преобразований получим: 
$$\underline{E}_{\mathit{вm}} = \frac{2Z_0 \underline{E}_{\mathit{вш}}}{ch\underline{p}\,d\{\underline{Z}_{\mathit{cm}}\left(\frac{Z_0}{\underline{Z}_{\mathit{cm}}} + th\underline{p}\,d\right) + Z_0(\frac{Z_0}{\underline{Z}_{\mathit{cm}}}th\underline{p}\,d + 1)}$$

Основное назначение алгоритма – оценка экранирующих свойств различных полостей, образованных параллельными стенками. Причем расчет поля в ограниченной области с применением этого метода не учитывает влияния противоположной стенки полости.

Учесть влияние обеих параллельных стенок полости на уровень поля, проникающего в неё, можно с применением расширенного метода полных сопротивлений.

По существу, этот алгоритм повторяет действия «метода полных сопротивлений», но «продлевает» трассу до области за второй стенкой.

Основное применение расширенного метода полных сопротивлений - оценка экранирующего действия металлических полостей, т.е. замкнутых экранов.

Оба метода являются пригодными лишь для приближенных оценок, так как:

- 1) при расчете учитывается лишь действие параллельных плоских стенок и не учитывается влияние ортогональных им стенок, замыкающих исследуемую область;
- 2) метод не позволяет учитывать влияние неоднородностей в стенах, или неоднородностей в стенках экранов и неоднородных граничных условий во внутренней полости, в том числе, и ребер за счет пересечения ортогональных стенок и особенно углов - точек пересечения ребер;
- 3) метод справедлив лишь при нормальном падении плоской волны на плоскость стенки экрана, т.е. в строгой постановке задачи он не пригоден для оценок свойств радиолиний (или свойств экранов) в полях зоны индукции.

Приведем краткий алгоритм и результаты применения метода для плоскопараллельной системы бесконечных стен:

- Считаем известными амплитуды полей плоской волны
- Расчет осуществляется на основе волновых Т –матриц передачи
- Такое описание ЧП позволяет для каскадного соединения п ЧП записать волновую матрицу передачи [Т] в виде произведения волновых матриц передачи [Ті] входящих в нее ЧП
- Элементы [Т]-матрицы могут быть легко найдены на основе известных коэффициентов матрицы рассеяния
- Рассматривается электродинамическая модель рис. 17.2 как каскадное включение четырехполюсников некоторых типов
  - В явном виде записываются Т- матрицы для волн
  - Выражаются соотношения для волн в точке М
  - Записывается коэффициент передачи S
- После подстановки в полученное выражение соотношения коэффициентов отражения для Евш (величину Е  $r_0$  ) и Нвш (величину  $r_0$ Н ), получаем составляющие для электрического и магнитного полей:

Реализуя алгоритм, мы получили связь внешних полей (возбуждаемых источником сигнала) с полями внутри помещений здания. Значения интенсивности полей (т.е. сигналов) в конкретных условиях можно оценить, проводя последовательное рассмотрение изменения уровней

мощности, начиная от мощности, подводимой к антенне излучателя (генератора сигнала), затем определению уровня мощности на внешней границе помещения и, наконец, оценке уровня мощности внутри помещения.