Лекции №№ 1 – 2 (17 февраля 2022)

Глава I. Основные понятия, цели и принципы автоматического управления.

1.1. Исходные положения.

Onp. Управление состоит в том, чтобы, оказывая воздействие на какое-либо устройство (объект), изменять протекающие в нем процессы для достижения определенной <u>цели</u>.



Если управление осуществляет человек, то такое управление называют ручным (неавтоматическим).


Управление называется <u>автоматическим</u>, если оно осуществляется без непосредственного участия человека с помощью специальных технических устройств.

Опр. Объект управления (ОУ) (или управляемый объект; для краткости просто – объект) – это техническое устройство (часть окружающего мира) или процесс, состоянием которого можно и нужно управлять.

Целью управления управляемым объектом является поддержание заданного режима.

Под <u>заданным режимом</u> понимается поддержание постоянной или изменение по заданному закону некоторой величины, характеризующей состояние объекта управления.

Данная величина (может быть векторной) называется управляемой или выходной переменной (величиной). Обозначается: y (\vec{y}).




Примеры целей автоматического управления:

- поддержание постоянным напряжения или частоты в энергосистемах (управляемая величина U или ν);
- поддержание постоянной температуры в холодильнике (управляемая величина -t);
- изменение курса самолета или корабля (управляемая величина координаты объекта)
 и другие.

Часть объекта управления, на которую оказывают воздействие при управлении, называется управляющим (или регулирующим) <u>органом</u>.


При автоматическом управлении устройство, осуществляющее управление объектом, называется управляющим устройством (УУ).



Частным случаем управления, целью которого является поддержание постоянства управляемой величины, является <u>регулирование</u>. При этом управляющее устройство называют <u>регулятором</u>.

Onp. Объект управления с взаимодействующим с ним управляющим устройством образуют <u>систему управления</u>.

Все системы управления делятся на два класса:



I <u>АСУ</u> — <u>автоматизированные системы управления</u> (функционирующие с участием человека (принимает решение о необходимом воздействии на объект).

II <u>САУ</u> – <u>системы автоматического управления</u> (функционируют без непосредственного участия человека).

Простейшим видом САУ является система автоматического регулирования (<u>САР</u>), которая служит для поддержания постоянства управляемой величины. Однако в литературе термины «САУ» и «САР» (так же, как «регулирование» и «управление») часто применяются как синонимы.

Опр. Теория автоматического управления (ТАУ) — это научно-техническая дисциплина, в рамках которой изучаются свойства системы автоматического управления, разрабатываются принципы расчета и построения таких систем.

ТАУ является разделом <u>кибернетики</u> — науки об общих закономерностях процессов управления в системах не только технического характера, но и в живых организмах, экономических системах, общественных организациях (основатель кибернетики — американский ученый Норберт Винер, он же ввел этот термин).

<u>ТАУ</u> как самостоятельная научная дисциплина <u>начала формироваться в 30-е годы XX</u> <u>века</u>. Это было вызвано необходимостью создания автоматических регуляторов, позволяющих поддерживать постоянство или изменение по заданной программе, например, числа оборотов паровых машин, электродвигателей, температуры в печах и т.д. Появились автопилоты для самолетов и авторулевые для кораблей.

<u>Первые регуляторы</u> стали использоваться еще на рубеже нашей эры – арабы снабдили поплавковым регулятором уровня водяные часы для повышения их точности.

<u>В средние века</u> появились центробежные маятниковые уравнители скорости хода водяных мукомольных мельниц. Здесь возникновение регуляторов было связано с необходимостью управлять процессами, подверженными очень сильным помехам (утрачивалась не только точность, но и работоспособность всей системы).


В 1675 г. Христиан Гюгенс (голландский физик, механик, математик и астроном) встроил в часы маятниковый регулятор хода.

Первые промышленные регуляторы:

- 1) автоматический поплавковый <u>регулятор питания котла паровой машины,</u> построенный в 1765 г. Иваном Ивановичем Ползуновым (изобретатель, создатель первой в России паровой машины и первого в мире двухцилиндрового парового двигателя) и
- 2) центробежный регулятор скорости паровой машины Джеймса Уатта (англ. изобретатель, создатель универсального парового двигателя), 1784 г.
- повлекли за собой теоретические исследования, но последовавшие за ними публикации не стали основой новой науки, поскольку <u>регуляторы рассматривались отдельно от</u> машин (OY) и считались лишь вспомогательным придатком к машине.

Основоположниками ТАУ являются <u>Иван Алексеевич Вышнеградский</u> (русский ученыймеханик и государственный деятель) и <u>Джеймс Максвелл</u> (англ. физик, создатель теории электромагнитного поля), написавшие в <u>60-х –70-х гг. 19-го века</u> свои фундаментальные работы о регуляторах, в которых они рассмотрели регулятор и объект регулирования как единую динамическую систему.

В общем случае блок-схему САУ можно представить следующим образом:



Выходная переменная объекта управления у является и выходной (управляемой) переменной системы управления.

Канал связи, по которому информация о текущем состоянии объекта управления (ОУ) поступает в управляющее устройство (УУ), называется <u>обратной связью</u>.

Внешнее воздействие (g,) которое определяет требуемый закон изменения выходной переменной, называется <u>задающим воздействием</u>.

Здесь, как это часто делают, задающее воздействие выведено за пределы управляющего устройства, в то время как оно вырабатывается входящим в состав УУ задающим устройством (задатчиком).

Как правило, на ОУ действует возмущение f влияние внешней среды (воздействие, не зависящее от системы управления).

Возмущения делятся на: 1) нагрузка, либо 2) помеха. Бывают контролируемые и неконтролируемые.

Действие возмущений приводит к отклонению управляемой переменной от требуемого значения.

Выходная переменная управляющего устройства, являющаяся входной переменной объекта управления, называется управляющим воздействием. Обозначается: (u)

Объекты управления в зависимости от реакции на внешние воздействия (u/f) делятся: устойчивые, неустойчивые, нейтральные.

Опр. Объект называется устойчивым, если после кратковременного внешнего воздействия он с течением времени возвращается к исходному состоянию. Т.е. при малом изменении u или f на короткий интервал времени:

$$u^0 o u = u^0 + \Delta u o u = u^0$$
 (или $f^0 o f = f^0 + \Delta f o f = f^0$) (Δu , Δf –малы)

выходная переменная с течением времени примет первоначальное значение $y = y^0$: $y(t) \to y^0$ при $t \to \infty$.

 \S Более строгое определение устойчивости будет в главе V.


Если переменная y после кратковременного внешнего воздействия принимает новое постоянное значение ($y(t) \to y^* \neq y^0$ при $t \to \infty$), то объект называется нейтральным.

Если переменная y не стремится к первоначальному или новому постоянному значению (т.е. продолжает изменяться), как бы мало ни было внешние воздействие, то объект называется <u>неустойчивым</u>.

<u>Для устойчивого ОУ</u> *механической аналогией* является <u>шарик, находящийся в лунке,</u> который может быть смещен при внешнем воздействии, однако возвращается обратно при окончании воздействия:


для нейтрального ОУ – шарик на горизонтальной плоскости:

для неустойчивого OУ — шарик на вершине холма (продолжает удаляться от положения равновесия):



1.2. Функциональная схема САУ.

Опр. <u>Функциональная схема</u> САУ – это схема, в которой каждому функциональному элементу системы соответствует определенное звено (т.е. элемент).



САУ включает в себя УУ и ОУ.

Структура УУ зависит от принципа управления.

Элементы функциональной схемы:

1) ОУ – объект управления (включает в себя управляющий орган – УО).


Остальное – управляющее устройство (УУ).

- 2) <u>ИЗмУ измерительное устройство</u>. Его назначением является измерение действительного значения управляемой переменной (осуществляется <u>ЧЭ чувствительным элементом</u>, который также измеряет возмущения) и преобразование управляемой величины в величину, вообще говоря, иной физической природы, удобную для дальнейшего использования.
- 3) <u>ЗУ задающее устройство</u> (<u>задатчик</u>). Вырабатывает задающее воздействие (изменяемое по какому-либо закону или постоянное).

Как и измерительное устройство, ЗУ часто является преобразователем: величина на выходе ЗУ должна быть одинаковой природы с величиной на выходе измерительного устройства.

4) <u>СУ — сравнивающее устройство</u>. <u>Его назначением</u> является сопоставление значения управляемой величины с её заданным значением (и следовательно, <u>выявление</u> отклонения управляемой величины от заданного значения — <u>ошибки Δ </u>).

Поэтому иногда СУ называют <u>датчиком ошибки</u> (датчиком отклонения/рассогласования). СУ обычно осуществляет операцию вычитания величин(на схеме обозначается так:



Иногда устройства 2) - 4) совмещены.

- 5) УПУ усилительно-преобразовательное устройство. Предназначено для усиления мощности сигнала ошибки. В простейших САУ может отсутствовать.
- В САУ используются электронные, магнитные и гидравлические усилители.
- 6) <u>ИУ исполнительное устройство</u> воздействует на управляющий орган объекта (пример ИУ: двигатель в следящей системе).

При разработке и исследовании алгоритмов управления обычно ИУ и другие элементы, обладающие инерционностью, объединяют с объектом управления.

- Иногда в состав исполнительного устройства входит исполнительный механизм (рычаг, передача) который в ряде САУ отсутствует, а воздействие на объект осуществляется изменением какой-либо величины (без помощи механических устройств).
- 7) <u>КУ корректирующее устройство</u>. Применяется для придания системе определенных динамических свойств.

КУ могут быть включены по-разному.


Часто КУ используется для формирования управляющих воздействий, зависящих от возмущений f.

В ряде САУ те или иные функциональные устройства совмещены или отсутствуют.

Элементы САУ, как правило, обладают свойством однонаправленности: элемент не оказывает обратной реакции на предшествующие элементы (т.е. не изменяет их состояния).

Если хотя бы один элемент в САУ является однонаправленным, то <u>САУ</u> также <u>является однонаправленной</u>. В конечном итоге <u>такая САУ реагирует</u> на отклонение управляемой переменной от заданного значения (т.е. на ошибку).


Блок-схема замкнутой САУ:



Пример. Система стабилизации температуры в холодильнике.

Задача (цель) данной САУ состоит в стабилизации температуры в камере холодильника при изменении массы и температуры закладываемых продуктов (или при открывании дверей).

Упрощенная функциональная схема системы стабилизации температуры:



Здесь $U_{3a\partial}$ — задающее воздействие (g) — напряжение, соответствующее заданной температуре.

<u>УМ – усилитель мощности</u> с релейной характеристикой, который используется в качестве управляющего устройства (УУ). Он включает или отключает <u>холодильный агрегат (ХА)</u>, «прокачивающий» хладоагент через трубки камеры.

 ΔT — датчик температуры. U_{κ} — напряжение с датчика температуры (выходной сигнал ΔT , пропорционален температуре камеры) — выходная переменная САУ (у).

<u>л — разница между заданной (низкой) и действительной (повышенной) температурами (ошибка).</u>

Как правило, в холодильнике не применяются операционные усилители, сравнение заданной и действ. температур происходит непосредственно \rightarrow на схеме используется сумматор –

Возмущение (f) – количество тепла в закладываемом продукте.

Состояние – температура внутри камеры.

Схема работает следующим образом: если открыть камеру и положить некоторую массу теплых продуктов, то сразу повышается температура в камере $\rightarrow |\Delta| \uparrow \rightarrow$ включается УМ (при достижении некоторого порогового значения ошибки) и работает ХА \rightarrow через некоторое время разница между заданной и действительной температурами (Δ) становится меньше порогового значения \rightarrow реле отключается.


Такая система работает только «в одну сторону» – на охлаждение.

1.3. Принципы автоматического управления.

Существуют различные <u>принципы управления</u>, представляющие собой способы организации управления.

- І. <u>Регулирование по возмущению</u> (или <u>принцип компенсации</u>, или <u>принцип Понселе́</u> по имени французского инженера Жана Виктора Понселе́, предложившего в 1830 г. принцип регулирования паровой машины по моменту сопротивления на ее валу, т.е. по возмущению)
- это такой способ управления, при котором <u>измеряются</u> действующие на объект <u>возмущения</u> и на их основе вырабатывается управляющее воздействие, компенсирующее влияние возмущений.

Функциональная схема системы регулирования по возмущению имеет следующий вид:



у – управляемая (выходная) переменная,

g — задающее воздействие (внешнее воздействие, определяющее требуемый закон изменения управляемой переменной),

f – возмущение (влияние внешней среды на ОУ),

u — управляющее воздействие (управление).

Действие возмущения приводит к отклонению управляемой переменной y от требуемого значения g (появляется ошибка $\Delta = g - y$).

В системах с данным принципом управления <u>управляющее воздействие подбирается</u> таким образом, чтобы в установившемся режиме отклонение отсутствовало ($\Delta = 0$).

Например, если в статике объект управления описывается уравнением

$$y = K_u \cdot u - K_f \cdot f ,$$

то, выбирая управление $u = \underset{\text{некот.} \phi - uus}{\nearrow} F(f) = \frac{g + K_f \cdot f}{K_u}$,

получим:
$$y = g + K_f \cdot f - K_f \cdot f = g$$
 (т.е. $\Delta = 0$).


Достоинства принципа регулирование по возмущению:

- 1) Принципиальная возможность полной компенсации возмущения.
- 2) Управление по возмущению реализуется в разомкнутой системе, поэтому отсутствует проблема обеспечения устойчивости таких систем (система всегда устойчива при устойчивом объекте управления).
- 3) Быстрота реакции на изменение возмущения.

Недостатки:

- 1) Принцип неприменим, если возмущение f является неконтролируем (не может быть измерено). Кроме того, этот принцип нельзя использовать (из-за несоответствия между g и y), если математическое описание объекта недостаточно точное, а также если объект является нейтральным или неустойчивым.
- 2) Управление по возмущению может учесть только действие контролируемых возмущений, поэтому оно менее точное (по сравнению с управлением по отклонению).
- 3) Для учета нескольких возмущений требуется несколько компенсирующих цепей, а это увеличивает сложность системы (и уменьшает ее надежность).
- II. <u>Принцип регулирования по отклонению</u> (принцип обратной связи или принцип <u>Ползунова-Уатта</u>)
- это такой способ управления, при котором <u>определяется отклонение текущего значения</u> выходной переменной от требуемого значения и на его основе вырабатывается управляющее воздействие.

Управление по отклонению <u>реализуется в замкнутой системе управления</u> (системе с отрицательной обратной связью), *функциональная схема* которой имеет вид:



В устройстве управления систем, реализующих данный принцип, сравниваются две величины: g(t) и y(t) — и вырабатывается такое управляющее воздействие u(t), которое будет обеспечивать минимальное значение отклонения (ошибки):

$$\Delta(t) = g(t) - y(t) \rightarrow \min$$

Первыми промышленными регуляторами, построенными по принципу обратной связи, были регулятор уровня жидкости в котле паровой машины Ивана Ивановича Ползунова (1765 г.) и регулятор угловой скорости паровой машины Джеймса Уатта (1784 г.). Поэтому данный принцип иногда называют принципом Ползунова-Уатта 2.


¹ русский изобретатель-теплотехник, создатель первой в России паросиловой установки.

² шотландский инженер, изобретатель-механик. Ввел первую единицу мощности — лошадиную силу. Его именем названа единица мощности — Ватт.

Примеры САУ, работающих по данному принципу:

- 1) САР температуры в холодильнике (см. выше).
- 2) Поплавковый регулятор уровня бензина.

Наиболее распространенным современным регулятором уровня является *поплавковый регулятор уровня бензина*, устанавливаемый в карбюраторе¹ автомобильных двигателей. В нем реализован способ регулирования по отклонению.




Объектом управления является камера, в которой уровень бензина \mathbf{H} (= y) непосредственно измеряется положением поплавка. Системой рычагов с поплавком связана игла, регулирующая приток бензина \mathbf{Q} (= u) в камеру.

<u>Задача</u> заключается в <u>поддержании требуемого уровня \mathbf{H}_0 (= \mathbf{g}).</u>

При уровне $H = H_0$ игла полностью закрывает канал притока бензина, т.е. Q = 0.

<u>G</u> – расход бензина, поступающего к жиклерам двигателя (внешнее неконтролируемое воздействие) (=f). Этот расход приводит к уменьшению уровня бензина в камере.

Функциональная схема поплавкового регулятора имеет вид:



Элементы данной функциональной схемы:

ОУ – камера (ОУ совмещен с измерительным устройством – поплавком).

Н – выходная величина – уровень бензина,

Но – задающее воздействие – требуемый уровень бензина,

<u>Исп. Устр. – исполнительное устройство</u> – представляет собой <u>канал притока бензина</u>, задающий величину Q (<u>управление</u>). Исп. устройство управляется изменением положения поплавка и перемещением иглы.

Принцип регулирования по отклонению широко используется не только в технике. Он также присущ живым организмам и обществу. Например:


¹ Карбюратор – прибор для приготовления горючей смести из легкого жидкого топлива и воздуха для питания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания.

Жиклёр – деталь с калиброванным отверстием для дозирования расхода жидкости / газа.

3) Системы регуляции температуры живых организмов функционируют по данному принципу.

4) Рыночная экономика

– представляет собой систему управления, в которой <u>регулятором</u>, работающем по принципу обратной связи, является <u>рынок</u>. Рынок определяет дисбаланс между предложением и спросом и воздействует на производство того или иного товара:




Достоинства принципа обратной связи:

- 1) <u>Универсальность</u>: возможность использования в условиях отсутствия информации о возмущениях. (Действительно, при реализации данного принципа не надо знать, какие возмущения действуют на объект и чем вызвано отклонение управляемой переменной от требуемого значения.)
- 2) Замкнутые системы позволяют получить более высокую точность, чем разомкнутые.

Недостатки:

- 1) Система может стать неустойчивой при устойчивом объекте. (Для замкнутых систем существует проблема противоречия между точностью и устойчивостью системы: увеличение точности может привести к неустойчивости системы.)
- 2) Принципиальная невозможность полной компенсации возмущений. Это связано с тем, что при данном способе управления управляющее воздействие начинает вырабатываться только после того, как возмущение, начав действовать, вызывает отклонение управляемой величины от требуемого значения. Т.е. принцип предполагает, что ошибка в системе допускается.
- III. <u>Принцип комбинированного управления</u> (управление по возмущению и отклонению).

Функциональная схема системы с комбинированным управлением:



Принцип комбинированного управления используется, например, в тех случаях, когда на объект действует много возмущений, одно (или несколько) из которых оказывают наибольшее влияние и может быть измерено. В подобных случаях влияние превалирующего возмущения можно нейтрализовать, используя принцип компенсации, и нейтрализовать влияние остальных возмущений, используя принцип обратной связи.

Комбинированные регуляторы объединяют *достоинства* обоих рассмотренных выше принципов: <u>быстроту реакции</u> на изменение возмущения и <u>высокую точность</u> <u>регулирования независимо от того, какая причина</u> вызвала отклонение управляемой величины от требуемого значения.


1.4. Типовые законы управления.

Опр. <u>Законом управления</u> (или <u>алгоритмом управления</u>) называется зависимость выходной величины u(t) управляющего устройства от входной $x_{ev}(t)$:

$$u = F(x_{ex})$$
,

где $x_{ex}(t)$ — может быть задающим воздействием (g(t)), возмущением (f(t)) или ошибкой ($\Delta(t)$) в зависимости от принципа управления.

Рассмотрим типовые законы управления, реализуемые регуляторами по отклонению (т.е.



1) <u>Пропорциональный закон</u> (обозначается: <u>П-закон</u>; соответствующий регулятор – <u>пропорциональный регулятор</u> или <u>П-регулятор</u>):


$$u(t) = K_{\Pi} \cdot \Delta(t)$$
,

где K_{Π} – <u>коэффициент усиления</u> регулятора.

Достоинства закона: простота, высокое быстродействие.

Недостаток: нельзя получить высокую точность.

Действительно, при пропорциональном управлении которое имеет, например, следующий вид:




из-за инерционности элементов управляющего устройства (усилителей, исполнительных устройств и т.д.) управляющее воздействие в своем изменении будет запаздывать (пунктирная кривая) по отношению к изменению Δ . Поэтому в момент времени t_1 , когда ошибка станет равной нулю, управляющее воздействие будет продолжать действовать в прежнем направлении, вынуждая ошибку вновь увеличиваться, изменив знак. В результате процесс в системе может стать слишком колебательным и даже расходящимся.

2) Интегральный закон (И-закон; соответствующий регулятор – И-регулятор)

$$u(t) = \frac{1}{\sqrt{T_{\rm H}}} \int_{0}^{t} \Delta(t) dt ,$$

где константа $\underline{T_{\text{и}}}$ называется <u>постоянной времени интегрирования</u> (имеет размерность времени).



Достоинства регулятора:

Интегральный регулятор — <u>астатический</u> (т.е. статическая ошибка с таким регулятором = 0) — высокая точность (т.к. после окончания переходного процесса при $\Delta = 0$ управляющее воздействие может сохраниться).

Недостаток: применение интегрального управления <u>снижает быстродействие</u> системы (в т.ч. быстродействие ниже, чем у системы с П-регулятором), а также приводит к <u>ухудшению устойчивости</u> (последнее будет показано в гл. 5).

Быстродействие И-регулятора ниже, чем у П-регулятора, т.к. величина управляющего взаимодействия (интеграла) в некоторый момент времени пропорциональна соответствующей площади под кривой $\Delta(t)$. Поэтому при возникновении ошибки управляющее воздействие накапливается постепенно, запаздывая по отношению к изменению ошибки).

3) <u>Пропорционально-интегральный закон</u> (<u>ПИ-закон, изодромное управление;</u> соответствующий регулятор – <u>ПИ-регулятор</u>):

$$u(t) = K_{\Pi} \cdot \Delta(t) + K_{H} \cdot \int_{0}^{t} \Delta(t) dt$$

(Здесь K_{Π} — коэффициент усиления пропорциональной части регулятора, K_{Π} — коэффициент усиления интегральной части регулятора.)

Сочетает в себе высокую точность интегрального управления (так же, как и И-регулятор, обеспечивает астатическое регулирование) с большим быстродействием пропорционального управления.

В первые моменты времени при появлении ошибки система с таким законном управления работает как система пропорционального управления. В дальнейшем — как система интегрального управления, т.к. с течением времени преобладающее значение начинает приобретать второе слагаемое.

4) <u>Пропорционально-интегрально-дифференциальный закон</u> (<u>ПИД-закон</u>; соответств-ий регулятор – <u>ПИД-регулятор</u>):

$$u(t) = K_{\Pi} \cdot \Delta(t) + K_{\Psi} \cdot \int_{0}^{t} \Delta(t) dt + T_{\Pi} \cdot \frac{d\Delta(t)}{dt}, \qquad (*)$$

где $T_{\text{д}}$ – постоянная времени дифференцирования.


Достоинства:

- 1. ПИД-регулятор так же, как и И-регулятор (и ПИ-регулятор), обеспечивает астатическое регулирование.
- 2. Повышенное быстродействие.
- 3. Производная $\frac{d\Delta}{dt}$ вводится в закон регулирования для повышения качества процесса регулирования (т.к. управление с ПИД-регулятором (за счет управления по производной) позволяет учитывать не только наличие ошибки, но и скорость её изменения).

Дифференциальный закон управления (управление по производной):

$$u(t) = T_{\perp} \cdot \frac{d\Delta(t)}{dt}$$

– управляющее устройство реагирует не на саму ошибку, а на скорость её изменения:



и поэтому действует с упреждением, стремясь не допустить появления ошибки.

Однако <u>самостоятельного</u> <u>значения управление по производной не имеет,</u> т.к. в установившемся режиме, когда ошибка постоянна, производная от ошибки равна нулю и управление прекращается.

Третье слагаемое в (*) играет роль в переходных процессах, а с течением времени система начинает работать как система интегрального управления (т.е. преобладающее значение приобретает второе слагаемое).

В алгоритме управления:

интеграл от ошибки – для улучшения точности,

производная ошибки – для улучшения динамических свойств САУ.