мэи	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20	Утверждаю:
	Кафедра ВМСС	Зав.кафедрой
	Диспиплина МСПИ II часть	00.01.22.5
	Институт ИВТ	09.01.22 г.

- Области (частотные и функциональные) применения различных линий.
- Особенности моделей длинных линий односвязных структур диний передачи.

## 1. Области (частотные и функциональные) применения различных линий.

Частотный диапазон указывает на функциональную область возможного применения различных видов линий передачи.

Коаксиальные линии применяют:

- для создания систем GPS или ГЛОНАСС (с частотным диапазоном от 1,5 ГГц до 2 ГГц);
- для создания кабельных локальных сетей с применением радио удлинителей (Wi-Fi или Blutuse системами) (с частотами около 2,5 ГГц).

Волновые линии применяют:

- в системах MMDS (связь точка-точка) и LMDS (связь точка-многоточка или «раздаток» с частотным диапазоном до 8 ГГц);
- в оптоволоконных линиях передачи особых видах диэлектрических волноводов, применяемых в оптическом диапазоне длин волн. Минусом данных линий является единственность приемлемого вида модуляции информационных сигналов импульсной модуляции. Также они не взаимодействуют с низкочастотными полями и широко используются в средах, насыщенных сильными электромагнитными полями, которые являются помехами в отношении полезных сигналов цифровой информации.

## 2. Особенности моделей длинных линий односвязных структур линий передачи.

Особенностью моделей длинных линий односвязных структур линий передач является то, что нет возможности рассматривать первичные параметры. В односвязных линиях нет величин  $r_0,\ Z_0,\ C_0,\ L_0$ . Т.е. нет видимых позиций для введения интегральных характеристик напряжения (поперечного) и тока (продольного). Кроме того, введение вторичных параметров односвязных структур с применением традиционных для двусвязных линий соотношений между током и напряжением также невозможно ввиду отсутствия последних.

При этом можно, при необходимости, ввести понятие волнового сопротивления как отношения поперечной составляющей напряженности электрического поля к поперечной составляющей напряженности магнитного поля в договорной точке поперечного сечения волноводной структуры. Но стоит учитывать, что данное понятие не имеет практического применения при расчете волновых структур.

Написанное выше справедливо для односвязных структур, как в виде полых волноводов, так и диэлектрических волноводов. Ограничим рассмотрение структурами полых волноводов.

Для определения постоянной затухания электромагнитной волны (определяет потери мощности полезного сигнала), распространяющее вдоль волновода следуют аналогии рассмотрения волн в проводящих средах (не вводятся погонные первичные параметры). Погонные потери энергии в волноводах определяются тепловыми потерями за счет потока мощности, направленного внутрь стенок, т.е. определяемого как поток вектора Пойнтинга в направлении перпендикулярном направлению распространения волны в линии.

Потери энергии обычно малы и можно (в первом приближении) считать, что они не вызывают изменения поперечной структуры поля (вызывают изменения только амплитуды). Но постоянная распространения становится комплексной величиной.

Тогда: 
$$\underline{\gamma} = \alpha + j\beta$$
.

При этом продольная зависимость поля аналогично волне в проводящей среде описывается множителем:  $e^{\gamma z} = e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$ , где  $\alpha$  - коэффициентом затухания, а  $\beta$  - коэффициентом фазы.

Общий вид коэффициента затухания может быть найден из энергетических соображений (по закону сохранения энергии).

$$\alpha = \frac{p_{\pi}}{2P},$$

где  $p_n = p_n^{\partial} + p_n^{np} - moщность nomepь,$  (где оба слогаемых пока справедливы предпосылки, считаются независимимы),

$$a P в общем виде P = \frac{1}{2} \int_{S} E_{\tau m} H_{\tau m} dS$$
.

Из-за разделения мощности потерь, разделяется и коэффициент затухания:

$$\alpha = \alpha_{\partial} + \alpha_{np}; \quad \alpha_{\partial} = \frac{p_n^{\partial}}{2P}; \quad \alpha_{np} = \frac{p_n^{np}}{2P}$$

Для нас более важной является оценка потерь в проводнике, потому что прямолинейные волноводы диэлектриками обычно не заполняются и чаще находят применение полые (или, если говорить о коаксиальных линиях, то – практически полые, за исключением внутренних элементов крепления жилы) волноведущие структуры. ( $\alpha_{o}$  принебрежива в сравнении с  $\alpha_{np}$ )

Затухание, обусловленное потерями в проводнике, рассчитывается с помощью вектора Пойтинга и рассмотрения определения полной мощности.

Формула погрешности проводника: 
$$\alpha_{np} = \frac{p_n^{np}}{2P} = \frac{\frac{1}{2\sigma z_0} \oint\limits_{L_n} \left(H_{0m}\right)^2 dl}{2Z_e \int\limits_{S} \left(H_{0m}\right)^2 dS}.$$

Аналогично волноводным структурам, ВОЛС (волоконно-оптические линии) характеризуются только вторичными параметрами, важнейшим из которых является потери передаваемой мощности, которые определяют длину ретрансляционного участка линии связи, т.е. расстояние на которое можно передавать сигнал без усиления.

В отличии от прямолинейного волновода свойства ВОЛС характеризуют понятия диэлектрическое затухание (поглощение) и затухание за счет рассеивание энергии в окружающие пространстве (рассеивание).

Потери на рассеяние (переизлучение) энергии «разделяются» на линейное и нелинейное рассеяние.

При линейном рассеянии мощность рассеивается пропорционально мощности падающей волны. В этом случае происходит частичное изменение направления потока энергии (изменение и уменьшение потока энергии). При нелинейном рассеянии в спектре рассеиваемой мощности наблюдаются новые частотные компоненты. Приводит к увеличению спектра сигнала, что приводит к увеличению частотных искажений, а значит искажение сигнала.

Перечисленные причины соответствуют потерям и затуханию энергии в одиночных прямолинейно расположенных волоконных световодах  $\alpha$ в. Также при процессе изготовления ВОЛС возникают кабельные потери $\alpha$ к, поэтому итоговое затухание равно  $\alpha$  =  $\alpha$ в +  $\alpha$ к .