МЭИ	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19	Утверждаю:
	Кафедра ВМСС	Зав.кафедрой
	Дисциплина МСПИ II часть	00.01.22.5
	Факультет ИВТ	09.01.22 г.

 Анализ физических процессов передачи энергии в плоскопаралдельных системах.

2. Конструктивные типы линий передачи информации.

## 1. Анализ физических процессов передачи энергии в плоскопараллельных системах.

Плоскопараллельные системы – системы, которые формируют плоскопараллельное поле. Главное внимание уделяется двухсвязным линиям передачи.

Расчет передачи мощности в двухсвязных линиях основан на допущении о характере поля в системе, соответствующей, зоне индукции (или ближней зоне  $d << \lambda$ ), где:

d- поперечные размеры системы проводников

λ- длиной волны

В реальных системах это соотношение выполняется до очень высоких частот.

Электрическое поле представляет собой квазистатическое поле, а магнитное поле – квазистационарное магнитное поле. При расчете мощности (вектора Пойнтинга) в двусвязных системах применяем выражения для электростатического и для стационарного магнитного полей, предполагая, что это не независимые поля, а переменные, удовлетворяющие полной системе уравнений Максвелла (т.е. системе, учитывающей связь между составляющими электромагнитного поля).

Далее рассмотрим передачу энергии по длинной двухпроводной линии. Запишем поток вектора Пойнтинга через дуговые четырехугольники, образованные в плоскости поперечного сечения в результате пересечения силовых линий электрического и магнитного полей.

Углы при вершинах этих дуговых четырехугольников прямые, так как это углы между силовыми линиями электрического поля и эквипотенциальными линиями. Площадь элементарного четырехугольника ds=da db, поэтому поток плотности вектора Пойнтинга через него равен:

$$\Pi ds = [E, H]ds = z^{0}(E*H)z^{0}(da*db) = (E*da)(H*db) = \Pi_{z}ds.$$

Ι

где учтено, что вектора напряженностей электрического и магнитного полей лежат в плоскости поперечного сечения, ортогональной продольной оси z линии и сами взаимно ортогональны. Причем из рисунка видно, что в каждом четырехугольнике направление da совпадает с направлением вектора E, а направление db с направлением H. Суммируя все элементарные потоки по элементарным площадкам ds поперечного сечения, получим

следующее: 
$$P = \int_S \Pi_z ds = \int_l \oint_l EH \, db \, da = \int_l E \, da \, \oint_l H \, db = UI,$$

так как интеграл  $\int_{I} Eda$ , взятый от одного провода линии до другого её провода равен

напряжению между проводами, а интеграл  $\oint_I H db$ , согласно закону полного тока равен

току в проводе.

Приходим к тому, что поток энергии, проходящей в единицу времени через поперечное сечение линии равен передаваемой по этой линии мощности. Этот поток сосредоточен в пространстве между проводами линии, которые выполняют роль волноведущей структуры. Часть потока, ответвляющаяся внутрь каждого провода, равная  $RI^2$ , определяет потерю мощности, а полезная мощность в двухпроводных линиях передается в пространстве между проводами.

## 2. Конструктивные типы линий передачи информации.

Для линий передачи есть рекомендации относительно допустимых геометрических размеров: обязательные и желательные.

Желательные относятся к линиям, которые возможно конструктивно сопрячь без особенных проблем, но может быть, с некоторой потерей в параметрах передаваемых сигналов.

Обязательные конструктивные параметры соответствуют коаксиальным и волноводным линии передачи.

Конструктивные параметры коаксиальных линий передачи определяются двумя основными причинами:

Первая причина — при каскадном соединении линий для обеспечения согласованного режима нужно выполнение равенства сопротивлений, что, при условии выполнения согласования отрезков линий на их противоположных концах, приводит к необходимости равенства их волновых сопротивлений. Поэтому в технике применяют коаксиальные линии с установленным стандартом.

Вторая причина, ограничивающая номенклатуру коаксиальных линий, определяется конструкцией соединителей. Для соединения коаксиальных линий применяют специальные разъёмы, которые называются «присоединители», они обеспечивают соединение центрального проводника, «жилы», и одновременно соединение «оболочки».

Номенклатура волновых сопротивлений коаксиальных линий ограничена двумя значениями: 75 Ом и 50 Ом. Причем, в зависимости от требований коаксиальные линии могут быть выполнены с различными диаметрами жилы и оболочки.

С ростом диаметров жилы и оболочки, а также толщины стенки оболочки, погонные омические сопротивления коаксиальных линий уменьшаются.

В коммерческих целях обычно применяют гибкие коаксиальные кабели, оболочка которых выполнена в виде оплетки из медной проволоки, или из алюминиевой фольги. Такие коаксиальные линии имеют относительно больше погонные потери.