мэи	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 Кафедра ВМСС	Утверждаю: Зав.кафедрой
WISH	Дисшиплина МСПИ II часть	09.01.22 г.
	Институт ИВТ	

- 1. Характеристики однородной линии. Входное сопротивление длинной линии. Коэффициент отражения волны длинной линии.
- Общие характеристики антенн.
- 1. Характеристики однородной линии. Входное сопротивление длинной линии. Коэффициент отражения волны длинной линии.

Характеристиками однородной линии являются:

- Коэффициент затухания амплитуд а характеризует изменение амплитуды волны и измеряется в децибелах (если посмотришь старые билеты тут есть огромное еще дополнение, но мне оно не кажется таким важным)
- Коэффициент фазы характеризует изменение фазы, его определяют в радианах на единицу длины (рад/м).

Коэффициенты затухания и фазы рассчитываются по формулам: 
$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{2}(Z_0Y_0 + r_0g_0 - \omega^2L_0C_0)}\;; \quad \beta = \sqrt{\frac{1}{2}(Z_0Y_0 - r_0g_0 + \omega^2L_0C_0)}$$
 Где  $Z_0 = \sqrt{(r_0^2 + \omega^2L_0)}$  – модуль продольного удельного сопротивления. 
$$Y_0 = \sqrt{(g_0^2 + \omega^2C_0)}$$
 – модуль поперечной удельной проводимости.

Волновое сопротивление  $Z_B = Z_B$  е  $^{j\theta}$  определяет токи прямой и обратной волн по соответствующим напряжениям. Для расчета применяются формулы:

$$\underline{Z}_{6} = \sqrt{\frac{Z_{0}}{Y_{0}}} e^{j\theta}, \ \epsilon \partial e \ \theta = arctg \frac{\omega(g_{0}L_{0} - r_{0}C_{0})}{r_{0}g_{0} + \omega^{2}L_{0}C_{0}}$$

$$\underline{Z}_{6} = r_{6} + jr_{6} = \sqrt[4]{\frac{r_{0}^{2} + \omega^{2}L_{0}^{2}}{g_{0}^{2} + \omega^{2}C_{0}^{2}}} e^{j\theta}$$

 $\underline{Z_{\!_{\!\scriptscriptstyle \theta}}}$  представляет из себя комплексную величину, у которой знак начальной величины – фазы θ, есть величина отрицательная. Начальная фаза меняет значение от 0, на бесконечности до 0. Модуль волнового сопротивления, как правило, описывается убывающей функцией, имеет

определённое значение на нулевой частоте:  $\sqrt{\frac{r_0}{g_0}}$  и при фазовой скорости, соответствующей

скорости света, значение: 
$$\sqrt{\frac{L_0}{C_0}}$$

Фазовая скорость волн в линиях это скорость перемещения какой либо определенной фазы (состояния возмущения, или определенного мгновенного значения напряжения или тока) колебания, которая в течение времени t и по мере увеличения расстояния x, пройденного волной, остается постоянной. Вычисляется по формуле:

остается постоянной. Вычисляется по формуле: 
$$\nu = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\sqrt{\frac{1}{2}(Z_0Y_0 - r_0g_0 + \omega^2L_0C_0)}}$$

Для неискажающей передачи информации необходимо обеспечить постоянство по частоте фазовой скорости  $\nu$  и волнового сопротивления  $Z_B$  .

Напряжения U(x) и токи I(x) в сечениях линии связаны между собой сопротивлением Z(x), называемым входным сопротивлением линии. Под входным сопротивлением линии понимают сосредоточенное сопротивление, которым можно заменить линию вместе с приемником на ее конце при расчете режима в начале линии. Входное сопротивление связывает напряжение и ток в сечении x длинной линии соотношением  $Z_{Bx}=U(x)/I(x)$ . Далее вспомним уравнения длинной линии с гиперболическими функциями и упростим выражение для сопротивления введя  $Z_{H}$ .

$$\underline{\underline{Z}}_{gx} = \frac{\underline{\underline{U}}(x)}{\underline{\underline{I}}(x)} = \frac{\underline{\underline{U}}_{2} ch\underline{\underline{\gamma}}x + \underline{\underline{Z}}_{g}\underline{\underline{I}}_{2}sh\underline{\underline{\gamma}}x}{\underline{\underline{U}}_{2}} = \underline{\underline{Z}}_{g} \frac{ch\underline{\underline{\gamma}}x \left(\frac{\underline{\underline{U}}_{2}}{\underline{\underline{I}}_{2}} + \underline{\underline{Z}}_{g}th\underline{\underline{\gamma}}x\right)}{ch\underline{\underline{\gamma}}x \left(\frac{\underline{\underline{U}}_{2}}{\underline{\underline{I}}_{2}}th\underline{\underline{\gamma}}x + \underline{\underline{Z}}_{g}\right)} = \underline{\underline{Z}}_{g} \frac{\underline{\underline{Z}}_{H} + \underline{\underline{Z}}_{g}th\underline{\underline{\gamma}}x}{\underline{\underline{Z}}_{g} + \underline{\underline{Z}}_{H}th\underline{\underline{\gamma}}x}$$

Рассмотрим входное сопротивление в разных режимах

- Холостой ход на выходных зажимах  $\underline{Z}_{_{H}}=\infty$ 

$$\underline{Z}_{\theta x \, x} = \underline{Z}_{\theta} \frac{1}{th\gamma x} = \underline{Z}_{\theta} cth\underline{\gamma} x$$

- Короткое замыкание на выходных зажимах  $\underline{Z}_{_H} = 0$ 

$$\underline{Z}_{\theta X K} = \underline{Z}_{\theta} \frac{\underline{Z}_{\theta} t h \underline{\gamma} x}{\underline{Z}_{\Theta}} = \underline{Z}_{\theta} t h \underline{\gamma} x$$
Тогда  $\underline{Z}_{BX} = \underline{Z}_{\Theta} \frac{\underline{Z}_{H} + \underline{Z}_{BX K}}{\underline{Z}_{BX X} + \underline{Z}_{H}}$ 

## Координата х отсчитывается от нагрузки.

комплексный коэффициент отражения волны ( коэффициент отражения  $n^{\sim}$ ) — нужен для определения величины обратной волны в любом сечении, введя его как отношение в произвольном сечении линии напряжения обратной волны в этом сечении к напряжению прямой волны в этом сечении.

$$\underline{\tilde{n}} = \frac{\underline{A}_4 e^{-\underline{\gamma}x}}{\underline{A}_3 e^{\underline{\gamma}x}} = \frac{\underline{U}_2 - \underline{Z}_6 \underline{I}_2}{\underline{U}_2 + \underline{Z}_6 \underline{I}_2} e^{-2\underline{\gamma}x} = \frac{\underline{\underline{U}_2}}{\underline{\underline{I}_2}} - \underline{Z}_6 e^{-2\underline{\gamma}x} = \frac{\underline{Z}_n - \underline{Z}_6}{\underline{Z}_n + \underline{Z}_6} e^{-2\underline{\gamma}x} = \underline{\tilde{n}}(0) e^{-2\underline{\gamma}x}$$

где  $\underline{\widetilde{n}}$  (0)— коэффициент отражения от нагрузки (при x = 0), который принято обозначать отдельным идентификатором  $n_0$ 

## Тильда говорит, что коэффициент отражения в некотором сечении линии.

Через коэффициент отражения можно выразить входное сопротивление: 
$$\underline{Z}_{ex} = \frac{\underline{U}(x)}{\underline{I}(x)} = \frac{\underline{U}_{np}(0)(1e^{\underline{\gamma}x} + \underline{n}_0e^{-\underline{\gamma}x})}{\underline{I}_{np}(0)(1e^{\underline{\gamma}x} - \underline{n}_0e^{-\underline{\gamma}x})} = \underline{Z}_e \frac{1 + \underline{\widetilde{n}}}{1 - \underline{\widetilde{n}}}$$

## 2. Общие характеристики антенн.

Рассмотрим основные характеристики, применяемые для описания антенн:

- 1)Диаграмма направленности антенны (ДН) отражает разность величин энергий, которые данная антенна принимает/излучает в разных направлениях. Чаще всего изображается в виде годографа концов векторов в полярной системе координат, где длина векторов пропорциональна уровню принимаемого/излучаемого сигнала, а угол соответствует направлению приема/излучения. При этом длина векторов нормируется к максимальной излучаемой/принимаемой мощности данной антенной. Направление, в котором достигается максимальная мощность называют главным направлением приема и принимают за начало отсчета  $\alpha=0^\circ$ . В соответствии с тем, что в полярной системе координат определенное направление задается двумя углами, диаграммы направленности антенн строят в меридиональной (главной плоскости, плоскости антенны) и перпендикулярной ей азимутальной плоскостях.
  - 2) Направление (угол  $\theta$ ) максимума главного лепестка.
- 3) Ширина диаграммы направленности (главного лепестка) по уровню половинной мощности. Может быть выражена как в градусной мере в виде величины угла, в пределах которого напряженность поля уменьшается не более чем в  $\sqrt{2}$  раз по сравнению с напряженностью поля в направлении максимального излучения, так и в виде коэффициента направленного действия. равного выраженному в децибелах отношению ширины диаграммы изотропного излучателя к ширине диаграммы направленности главного лепестка данной антенны.
  - 4) Число п боковых лепестков диаграммы направленности.
  - 5) Значения углов  $\alpha_n$ , соответствующих максимумам боковых лепестков.
- 6) Максимальные значения уровней боковых лепестков. Максимальные значения напряженности поля в каждом из боковых лепестков ДН антенны. Обычно нормируются к максимальному значению напряженности поля (УБЛ – уровни боковых лепестков).
- 7) Усиление антенны G отношение мощности  $P_a$ , принимаемой этой антенной, к мощности  $P_N$ , которая была бы принята резонансным симметричным вибратором в условиях, когда обе эти антенны находятся в однородном поле, облучающем их с направления максимума главного лепестка. Коэффициент усиления указывается по мощности ( $G=10lg\frac{P_a}{P_N}$ ) или по напряжению

$$(G=20lgrac{U_a}{U_N})$$
. Понятие «усиление антенны» показывает, во сколько раз больше энергии

антенна принимает/излучает в направлении главного лепестка относительно всех других направлений.

- 8) Сопротивление излучения антенны параметр, который характеризует свойства антенны в дальней зоне и выражается как отношение излучаемой антенной мощности к действующему значению тока в точке питания.
  - 9) Частотная характеристика антенны.