МЭИ	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3	Утверждаю:
	Кафедра ВМСС	Зав.кафедрой
	Дисциплина МСПИ II часть	09.01.22 г.
	Институт ИВТ	

- Особенности методов расчета и оценки параметров различных линий. Понятие «длинная линия».
- 2. Пример алгоритма расчета радиолинии передачи информации.

## 1. Особенности методов расчета и оценки параметров различных линий. Понятие "длинная линия".

Все особенности методов расчёта заключаются в интегрировании уравнений, описывающих все возможные линии, а все возможные линии описываются системой уравнений Максвелла.

$$\begin{cases} \oint_{l} Hdl = \int_{S} J^{9} ds + \frac{d}{dt} \int_{S} Dds \\ \oint_{l} Edl = -\frac{d}{dt} \int_{S} Bds \\ \oint_{S} Dds = \int_{V} \rho dV = Q \\ \oint_{S} Bds = 0 \end{cases}$$


В данной системе первое уравнение представляет из себя закон полного тока. Второе уравнение – это закон Фарадея. Третье уравнение – теорема Гаусса (или закон Кулона). Последнее уравнение – это утверждение отсутствия магнитных зарядом.

Двухпроводные линии описываются системой плоскопараллельных полей, значит поле описывается системой уравнений на плоскости. Особенностью является то, что можно рассмотреть электрическую и магнитную составляющую поля, что соответствует уравнениям Максвелла.

$$\begin{cases} \oint_{l} Edl = 0 \\ \oint_{S} Dds = \int_{V} \rho dV = Q \end{cases}$$
$$\begin{cases} \oint_{l} Hdl = \int_{S} J^{3} ds \\ \oint_{S} Bds = 0 \end{cases}$$

В результате решения рассчитываются параметры, которые позволяют определить вторичные параметры линий.

Длинная линия – линия, у которой продольные размеры соизмеримы с длиной волны λ, в результате чего проявляется эффект запаздывания при передаче сигнала вдоль линии передачи. В поперечном направлении линии передачи геометрические размеры много меньше длины волны. Действие источника мгновенно проявляется на удаленных объектах, что называется свойством "дальнодействия". В противовес этому в длинных линиях проявляется эффект "близкодействия", когда реакции подвержены участки цепи, находящиеся в непосредственной близости к источнику возмущения. При этом само возмущение перемещается последовательно между соседними участками цепи, а этому соответствует задержка в проявлении реакции на подключенное к цепи внешнее воздействие.



В простейшем случае длинную линию можно представить в виде параллельно размещённых проводников двухпроводной линии.

Однородная длинная линия – линия, у которой вдоль ее длинны постоянные

первичные параметры.

## 2. Расчет радиолинии передачи информации.

Рассмотрим алгоритм проектирование радиолинии в общем случае.

Проектирование радиолинии начинается с Технического задания, в котором указывается требование по обеспечению передачи информационного сообщения, занимающего некоторую полосу частот.

Выбор частотного диапазона ретранслятора проводится, ориентируясь на регламент радиосвязи МСЭ. Исходя из которого делается вывод о возможности создания требуемого ретранслятора в определенных диапазонах частот.

Оценка параметров радиоканала начинается с расчета радиолинии между передающей антенной и каждой приемной антенной.

Оценка влияния среды на ослабление сигнала заключается в учете факторов, влияющих на ослабление. К этим факторам относятся кислород воздуха, водяные пары в атмосфере, а также гидрометеоры (дождь, снег, град, туман), которые зависят от географического местоположения трассы.

Свойства радиолинии определяются свойствами среды распространения электромагнитных волн, характеристиками антенн на обоих концах, мощностью передатчика и чувствительностью приемника.

Разработка требований к антенным устройствам передатчика и приемника устанавливаются в зависимости от конкретных условий развертывания радиоканала. Антенные системы приемников в любом случае должны обеспечивать узкую диаграмму направленности (в идеальном варианте – «игла»).

Опираясь на значения коэффициентов усиления передающих и приемных антенн, можно получить соотношение между мощностью сигнала на входе усилителя Рпр и излучаемой передатчиком мощностью Рпер с учетом ослабления сигнала в радиолинии. Это соотношение устанавливается формулой:

$$P_{np} = \frac{\lambda^2 G_{nep} G_{np} \eta_{nep} \eta_{np}}{16\pi^2 R^2 L_{\partial np}} P_{nep} \quad (1)$$

Минимальное допустимое значение Рпр определяется требованием системы индикации по соотношению ст. ... сигнал/шум  $S_i/N_i$  на входе приемника ... коэффициентом шума N первого (входного) каскада.  $N = \frac{S_i/N_i}{S_0/N_0} \quad (2)$ соотношению сигнал/шум на её входе, т.е. на выходе приемника. Это связывает соотношение сигнал/шум  $S_i/N_i$  на входе приемника и соотношение сигнал/шум  $S_0/N_0$  на его выходе

$$N = \frac{S_i/N_i}{S_0/N_0} \quad (2)$$

Из формулы (2) следует допустимый минимальный уровень входной мощности приемного устройства SI.

С учетом полученного значения можно оценить теоретическую дальность радиолинии в зависимости от мощности передатчика из формулы (1)