
GtCommand Setup

- Benutze den folgenden Installer: GTCommandSetup_5.1.4.0.exe
- Belasse immer den Standard, ausgenommen:

Deaktiviere Online Backup



- Wieder überall den Standard, bis zur erfolgreich abgeschlossenen Installation.

Produkt aktivieren

• Kopiere den Lizenschlüssel: APUQRPZ004065KSCABQ3


• Kopiere den Registrierungschlüssel: 2UG

Schienensystem laden

Im Menü: File -> Load System -> EBL 14Sat.got

TCP aktivieren

- Gehe auf die Verknüpfung GTCommand
- Rechtsklick -> Properties
- Ergänze das Target Feld mit: TCPSendPos:18002



Zusätzliche Dokumentation

- documents/GOT-DE.pdf
- documents/GOT-EN.pdf
- documents/GT-Position_IP_interface_setup.pdf