FOR var = inicio TO fim (STEP incremento) Inicia um loop onde a variàvel indicada percorre os valores desde o inicial ao final em incremento de 1 ou em outros passos especificados após STEP. O loop è delimitado por uma instrução NEXT.

> Ex: FOR I = 1 TO 30FOR I = 1 TO 30 STEP 2

FOR N = 16 TO \emptyset STEP -1

FRF (0) Fornece o número de bytes utilizados na memòria com sinal negativo.

Ex: PRINT FRE(Ø)

GET variavel

Aceita um único caracter do teclado sem mostrar o mesmo na tela.

Ex: GET L\$

GOSUB número de linha

Chama uma rotina BASIC na linha especificada. O retorno è feito com uma instrucão RETURN.

Ex: GOSUB 330

GOTO número de linha

Desvio incondicional à linha especificada.

Ex: GOTO 54

Define modo de baixa resolução na GR tela no formato de 40 x 40 blocos e

4 linhas de texto.

Ex: GR

HCOLOR= nůmero.

Define a cor em alta resolução.

4 - azul Ø – preto

1 - azul 5 - vermelho

6 - cian 2 - verde 3 - branco 7 - branco

Ex: HCOLOR= 4

HGR Define modo de alta resolução com

280 x 160 pontos e 4 linhas de texto

no final da tela.

Ex: HGR