

VC-B11U

高清摄像机 (USB Camera)

使用手册-简体中文



[重要]

最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、
软件、驱动程序等，请至 Lumens 网站下载

<https://www.Lumens.cn/support>

目 录

版 权 资 讯.....	2
第 1 章 安全指示.....	3
第 2 章 配件清单.....	4
第 3 章 产品功能介绍.....	5
3.1 产品说明.....	5
3.2 系统需求.....	5
第 4 章 安装说明.....	6
4.1 安装说明.....	6
4.2 连接装置.....	7
第 5 章 遥控器按键说明	8
第 6 章 常用功能说明.....	9
6.1 我要控制摄像机.....	9
6.2 我要使用 Skype 进行视频会议.....	9
6.3 我要储存目前的画面位置数据	9
6.4 我要清除储存的位置数据	9
6.5 我要调整影像亮度	9
6.6 我要调整画面的拍摄方向	9
6.7 我要放大/缩小影像	9
6.8 我要使用智能取景	9
第 7 章 常见问题排除.....	10

版权资讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，谨此保留变更产品规格，恕不另行通知。本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。

第 1 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

- 1 操作

1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用

1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。

1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。

1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。

1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。

1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：

■ 电源线有磨损或损坏时。

■ 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。
- 2 安装

2.1 基于安全性考虑，请确认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。
- 3 存放

3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。

3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。

3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。
- 4 清洁

4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。
- 5 电池（若产品、配件含有电池）

5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池

5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
--	---	---	---------------------------

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 B 类设备的限制。这些限制旨在为在住宅安装中的有害干扰提供的合理的保护。


■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

第 2 章 配件清单


VC-B11U




安装说明



遥控器



USB 线(USB 3.0
Type A to Type C)




合格证



第 3 章 产品功能介绍

3.1 产品说明



NO.	项目	功能说明
1.	镜头模块	850 万画素，4K 广角镜头
2.	红外接收传感器	接收红外信号
3.	LED 指示灯	使用 USB 输出影像时显示蓝灯，未使用时不亮灯
4.	麦克风	进行拍摄时收音
5.	USB 3.0 Type C 端口	连接计算机供电与传输影像使用
6.	脚架锁孔	1/4" 锁孔，用于固定摄像机

3.2 系统需求


- Windows 系统：Windows 7 以上
- Chrome 系统
- Mac 系统：Mac OS X 10.12 以上

第 4 章 安装说明

4.1 安装说明




4.1.1 我想要将摄影机安装于屏幕上

- 将 VC-B11U 摄像机放至屏幕上方，透过调整支架将其稳固安装在屏幕上。




4.1.2 机器尺寸

- 长 x 宽 x 高：
 - 不包含底座支架：30mm × 210mm × 35mm (1.2"×8.3"×1.4")
 - 包含底座支架：47.4mm × 210mm × 73.6mm (1.9"×8.3"×2.9")
- 重量：0.5 kg (1.1lbs)

正面	
侧面	
底部	


4.2 连接装置

4.2.1 软件视频会议---连接 PC




- 将 USB 线一端连接至摄像机，另一端连接至计算机上，VC-B11U 驱动程序将自动安装于计算机。

4.2.2 连接触控电视/触控屏幕



- 可于 App 商店下载触控电视搭配之视讯软件进行操作。

第 5 章 遥控器按键说明



项目	说明
数字键 1~6	加载该组 Preset 储存之位置
Preset	指定 ID(1~6)，储存目前位置数据
Reset	指定 ID(1~6)，清除该位置数据
Zoom + / -	放大及缩小影像
Home	短按：画面回到最广角端 长按 3 秒：回复为出厂设定
◀, ▶, ▲, ▼	移动镜头
Pan Right	调整画面向右方向
Pan Left	调整画面向左方向
Tilt Up	调整画面向上方向
Tilt Down	调整画面向下方向
BRT + / -	调整影像亮度
Auto Frame	智能取景

第 6 章 常用功能说明

6.1 我要控制摄像机

1. 使用遥控器控制 VC-B11U。
2. 可利用 **USB PTZ Camera Controller** 软件进行操控。

<说明>请至 Lumens 网站下载软件及 USB PTZ Camera Controller 手册。

6.2 我要使用 Skype 进行视频会议

参考[第 4 章 安装说明](#)完成 VC-B11U 及计算机连接，打开 Skype，选择联络人，按下 ，即可开始视讯。

如未能使用，请参考以下步骤设定摄像机：

1. 打开 **Skype**->[设定]->[音频及视讯]
2. 相机选择 [**Lumens VC-B11U Video Camera**]
3. 音讯选择 [**Lumens VC-B11U Audio**]
4. 完成设定后，即可开始使用视讯。

6.3 我要储存目前的画面位置数据

使用遥控器按 [**Preset**] 键，再于三秒内按下[**ID**]，储存目前的位置数据。

<说明> ID 为数字 [1~6]。

6.4 我要清除储存的位置数据

使用遥控器按 [**Reset**] 键，再于三秒内按下[**ID**]，清除指定的位置数据。

<说明> ID 为数字 [1~6]。

6.5 我要调整影像亮度

1. 使用遥控器按 [**BRT +**] 可增加亮度。
2. 使用遥控器按 [**BRT -**] 可减少亮度。

6.6 我要调整画面的拍摄方向

1. 使用遥控器按 [**Tilt ▲**] 或 [**Tilt ▼**] 做上或下的方向调整。
2. 使用遥控器按 [**Pan ►**] 或 [**Pan ◀**] 做左或右的方向调整。

6.7 我要放大/缩小影像

1. 使用遥控器按 [**Zoom +**] 放大影像。
2. 使用遥控器按 [**Zoom -**] 缩小影像。

6.8 我要使用智能取景

使用遥控器按 [**Auto Frame**]，摄像机会依照会议场景人数变化，自动侦测人体位置，并自动缩放画面到能容纳所有参与者的最适合大小。

第 7 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-B11U 时常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	VC-B11U 无影像输出	1. 更换 USB 线材确认是否线材故障。 2. 确认计算机或设备是否侦测 VC-B11U 摄像机并正确连接。
2.	遥控器无法操作 VC-B11U	1. 请确认 VC-B11U 已连接计算机，并已开启视讯软件。 2. 请确认 VC-B11U LED 灯号，机器若接收遥控器信号正常，LED 灯号会显示闪烁。
3.	VC-B11U 输出分辨率低	VC-B11U 默认输出分辨率为 1920x1080，请至连接的视讯软件设定，调整视讯输出分辨率。 <说明>部分视讯软件可能无提供分辨率变更，如 Skype
4.	VC-B11U 画面出现水波纹	请使用 Windows 10 系统内建的相机应用程序或第三方软件，如 AMCap，手动调整适用的防闪烁值。(日本地区预设为 50Hz)