

# VC-BC301P 快速使用手冊


## ⚠ 重要

\*最新版本的软件、各国语系的使用手册及快速使用手册，可至 Lumens™ 网站下载：<https://www.Lumens.cn/support>。


## 1. 产品外观说明

### 1.1 外觀說明


前面板



底部




后面板




## 2. 安装摄像机

可使用配件中的支架配件包，将摄像机安装于墙面或桌面

### 2.1 壁挂架：安装于墙面上



### 2.2 三脚架：安装于桌面上



## 3. 连接说明

### 3.1 供电


- 1.使用配件 DC12V电源线供电。
- 2.使用支援 IEEE 802.3 af的路由器或集线器 PoE供电。

### 3.2 HDMI输出

- 1.VC-B301P出厂输出解析度为 4K/ 29.97p，请确认所连接显示设备支援 4K解析度。

## 4. 单台摄像机连接说明

4.1 IP输出：使用网路线连接电脑，透过 IP 输出画面并控制 VC-BC301P




4.2 HDMI输出：使用 HDMI 线连接萤幕观看画面，以控制键盘透过 IP 控制 VC-BC301P



## 5. 多台摄像机连接说明

5.1 将多台 VC-BC301P、控制键盘和电脑连接至同一路由器，以控制键盘透过 IP 控制 VC-BC301P，并使用电脑观看画面



## 6. 开始使用

6.1 开启浏览器，在网址列输入 VC-BC301P IP 位址

\* 预设 IP：192.168.100.100

Address

6.2 输入帐号和密码以观看画面及控制 VC-BC301P



帐号：admin  
密码：9999

