

VC-BC301P 快速使用手冊

www.MyLumens.com **Lumens**[®]

⚠ 重要


*請啟用你的保固：www.MyLumens.com/reg。

*最新版本的軟體、各國語系的使用手冊及快速使用手冊，可至 Lumens[™]網站下載：<https://www.MyLumens.com/support>。


1. 產品外觀說明

1.1 外觀說明


前面板



底部




後面板




2. 安裝攝像機

可使用配件中的支架配件包，將攝像機安裝於牆面或桌面

2.1 壁掛架：安裝於牆面上



2.2 三腳架：安裝於桌面上



3. 連接說明

3.1 供電


- 1.使用配件 **DC12V**電源線供電。
- 2.使用支援 **IEEE 802.3 af**的路由器或集線器 **PoE**供電。

3.2 HDMI輸出

- 1.VC-B301P出廠輸出解析度為 **4K/ 29.97p**，請確認所連接顯示設備支援 **4K**解析度。

4. 單台攝像機連接說明

4.1 IP輸出：使用網路線連接電腦，透過 IP輸出畫面並控制 VC-BC301P




4.2 HDMI輸出：使用 HDMI線連接螢幕觀看畫面，以控制鍵盤透過 IP控制 VC-BC301P



5. 多台攝像機連接說明

5.1 將多台 VC-BC301P、控制鍵盤和電腦連接至同一路由器，以控制鍵盤透過 IP控制 VC-BC301P，並使用電腦觀看畫面




6. 開始使用

6.1 開啟瀏覽器，在網址列輸入 VC-BC301P IP位址

* 預設IP: 192.168.100.100

Address

6.2 輸入帳號和密碼以觀看畫面及控制 VC-BC301P



帳號 : admin
密碼 : 9999

