

Designrules Fräsmaschinen

BA-06/2012

Pos.		Kriterium	Maschinentyp	Schnaidt WT (hoher Shuttle)	Self made WT	MAGNOPLATE	MAGNOPLATE Plus	Dringlich- keit
	Abmes- sungen	Fräsbereich X, Y (mm)	SAR 1400 CL	350 x 430	350 x 430	261 x 343	310 x 417	muss
			SAR 1000 B CL	430 x 350	430 x 350	343 x 261		muss
	oungon		SAR 1300 B	350 x 430	350 x 430	261 x 343	310 x 417	muss
			SAR 1400 CL	370 x 544	370 x 544			muss
		maximale Nutzengröße X, Y (mm)	SAR 1000 B CL	544 x 370	544 x 370			muss
		SAR 1300 B		370 x 544	370 x 544			muss
		Folgende Kriterien gelten für alle SAR-B-Maschinen						
1		Max. Bauteilhöhe Frässeite (mm)		20	20	20	20	muss
2	Bauteile	Max. Bauteilhöhe unten (mm)		50(130)	20-25	36	36	muss
3		Hohe Bauteile möglichst auf eine Seite (unten)		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
4		Staubempfindliche Teile nach unten		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
		Abstand Bauteile zu Rand: >1mm, möglichst nicht direkt am						
		Frässteg positionieren. Falls Abstand zu Frässteg < 1 mm,						
5		dann Stressmessung durchführen		gilt	gilt	gilt	gilt	muss
		Überkragende Bauteile über oder unterm Fräsbereich						
6		vermeiden		gilt	gilt	gilt	gilt	muss
7		Abfall-Restrahmen des Nutzens zusammenhängend. Dünnste Stelle ca. 2mm		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
8	Nutzen- rahmen	Umlaufender Randstreifen für Einzelplatine. Skelett mit einzelnen Nestern (siehe Zeichnung)		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
9		Im Nutzenrand 3 Bohrungen als Verdrehschutz		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
		2 Indexbohrungen in Einzelplatine mit Bohrtoleranz +/-0,05						
10	Einzel- platine	mm und Bohrdurchmesser D>1mm und D < 3,5mm		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
11		Fräskonturtoleranz vom Leiterplattenhersteller +/- 0,1 mm,		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
12		Breite der Vorfräsung: zwischen 1,4mm und 2,4mm		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
		Im Fräsbereich Cu möglichst um 0,5 mm zurückgesetzt.		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
13		Max. Leiterplattendicke: 3,2mm		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
14		Abstützung und Positionierung im Konturbereich der Einzelplatte durch Bauteilfreie Zonen ermöglichen.		gilt nicht	gilt	gilt	gilt	muss
		Symmetrische Anordnung der Einzelplatinen (zur programmierung mit copy-paste)		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
15		Abstand Steg zu Steg: ca. 50mm		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
	1	Fräsungen frei von Lötstopplack, Cu und anderen Metallen		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
	Stege	Optimale Breite Steg (=Vorfräsung): zwischen 1,4mm und			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
16		2,4mm		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
17		Optimale Steglänge: >1mm und < 3mm		gilt	gilt	gilt	gilt	kann
18		Passermarken: Im Bildausschnitt (5x5mm) keine verwechselbaren Konturen positionieren (z.B bei Bohrungen, oder Verwechslung mit dem Restring des Stoplacks).		gilt	gilt	gilt	gilt	muss
19	Passer- marken			gilt	gilt	gilt	gilt	muss
20		Passermarken: Möglichst großer Abstand der Passermarken zueinander (für hohe Genauigkeit) Zu lesende Codes und Passermarken auf Frässeite		gilt	gilt	gilt	gilt	muss
		positionieren		gilt	gilt	gilt	gilt	muss