Proyecto 2: Manejo de dimmer con PWM

Alumnos:

- Garré, Sebastián Nehuen
- Mosler, Santiago Agustín
- Mozo, Demian Nehuel
- Trigo, Nicolás Daniel

Introducción

El objetivo es **aprender PWM (modulación por ancho de pulso)** y **manejo de retardos temporales** mediante un ejemplo práctico. Se requiere configurar jumpers, pines y programar el comportamiento deseado.


Funcionamiento:


- 1) LEDs rojo y verde al 100% (2 seg).
- 2) Ambos apagados (1 seg).
- 3) LED rojo al 100%, verde apagado.
- 4) Transición:


 Rojo baja intensidad progresivamente .


 Verde sube intensidad progresivamente .
- 5) Se invierte el proceso.
- 6) El ciclo se repite indefinidamente.


Diagrama de flujo











Definiciones en código (en main.c)

```
/* Private define ------*/
#define TENCENDIDO 2000 // Tiempo en ms luces encendidas al inicio
#define TAPAGADO 1000 // Tiempo en ms luces apagadas antes de transición
#define TCAMBIO 20 // Retardo entre cambios de PWM
#define VALCAMBIO 640 // Paso de cambio de ciclo de trabajo (1% de 64000)
```

Loop principal

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
 // CONDICIONES INICIALES
 inicio();
 /* USER CODE END 2 */
 /* Infinite loop */
 while (1) {
   /* USER CODE BEGIN 3 */
   transicion1(); // gradualmente disminuye rojo, aumenta verde
   transicion2(); // gradualmente disminuye verde, aumenta rojo
 /* USER CODE END 3 */
```

Función inicio

```
void inicio(void) {
  // Obtenemos el valor máximo de ciclo de trabajo de la configuración del hw
  uint16 t ciclomaximo = TIM4->ARR; // Valor máximo de ciclo de trabajo
  // Configuramos el PWM para que inicie con los LED encendidos
  TIM4->CCR1 = ciclomaximo; // LED verde al 100 %
  TIM4->CCR2 = ciclomaximo; // LED rojo al 100 %
  // Arrancamos el PWM
 HAL_TIM_PWM_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_1); // Inicio de la modulación PWM, LED verde
 HAL_TIM_PWM_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_2); // Inicio de la modulación PWM, LED rojo
  // Mantenemos los LED encendidos por un tiempo
  HAL Delay(TENCENDIDO); // Retardo de TENCENDIDO milisegundos
  // Apagamos los LED
  TIM4->CCR1 = 0; // LED verde al 0 %
  TIM4->CCR2 = 0; // LED rojo al 0 %
  // Mantenemos los LED apagados por un tiempo
  HAL_Delay(TAPAGADO); // Retardo de TAPAGADO milisegundos
  // Encendemos el LED rojo
  TIM4->CCR2 = ciclomaximo; // LED rojo al 100 %
```

Ejemplo función de transición

```
/*----*/
// Disminuve rojo, aumenta verde
void transicion1(void) {
 // Obtenemos valores de la configuración del hw
 uint16 t ciclomaximo = TIM4->ARR: // Valor máximo de ciclo de trabajo
 uint16_t cicloverde = TIM4->CCR1; // Valor actual de ciclo de trabajo en LED verde
 uint16 t ciclorojo = TIM4->CCR2; // Valor actual de ciclo de trabajo en LED rojo
 do {
   // Esperamos un tiempo antes de cambiar las intencidades de lso LED
   HAL Delay(TCAMBIO); // Espera por TCAMBIO milisegndos
   // Disminuimos un poco la intensidad del LED rojo
   ciclorojo = (ciclorojo > VALCAMBIO) ? ciclorojo - VALCAMBIO
                                       : 0; // Decremento con saturación en 0 %
   TIM4->CCR2 = ciclorojo; // Actualiza el ciclo de trabajo en LED rojo
   // Aumentagmos un poco la intensidad del LED verde
   cicloverde = (ciclomaximo - cicloverde > VALCAMBIO) ?
                                                               cicloverde + VALCAMBIO
                    : ciclomaximo; // Incremento con saturación en 100 %
   TIM4->CCR1 = cicloverde; // Actualiza el ciclo de trabajo en LED verde
   // Verficamos si repetimos o invertimos
 } while (ciclorojo > 0 && cicloverde < ciclomaximo); // Repetimos mientras no se alcance un límite
```

Desafío

- 1) Inicia con LED amarillo al 100%
- 2) Aumenta rojo a 100% progresivamente
- 3) Disminuye amarillo a 0% progresivamente
- 4) Aumenta verde a 100% progresivamente
- 5) Disminuye rojo a 0% progresivamente
- 6) Aumenta amarillo a 100% progresivamente
- 7) Disminuye verde a 0% progresivamente
- 8) Repetir indefinidamente pasos 2–7.

Loop principal

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
// CONDICIONES INICIALES
inicio(); // (amarillo al 100%)
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
while (1) {
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  transicion1(); // Aumenta rojo a 100%
  transicion2(); // Disminuye amarillo a 0%
  transicion3(); // Aumenta verde a 100%
  transicion4(); // Disminuye rojo a 0%
  transicion5(); // Aumenta amarillo a 100%
  transicion6(); // Disminuye verde a 0%
/* USER CODE END 3 */
```

Función inicio()

```
/*----*/
void inicio(void) {
 // Obtenemos el valor máximo de ciclo de trabajo
 uint16 t ciclomaximo = TIM4->ARR;
 // Iniciamos con LED amarillo al 100%
 TIM4->CCR4 = ciclomaximo; // LED amarillo al 100%
 // Arrancamos los PWM
 HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_1); // Verde
 HAL TIM PWM Start(&htim4, TIM_CHANNEL 2); // Rojo
 HAL TIM PWM Start(&htim4, TIM CHANNEL 4); // Amarillo
```

Ejemplo función de transición

```
/*----- Transición 1: Aumenta rojo a 100% -----*/
void transicion1(void) {
 uint16_t ciclomaximo = TIM4->ARR;
 uint16 t ciclorojo = TIM4->CCR2;
 do {
   HAL Delay(TCAMBIO);
   ciclorojo = (ciclomaximo - ciclorojo > VALCAMBIO) ? ciclorojo + VALCAMBIO
                                                     : ciclomaximo;
   TIM4->CCR2 = ciclorojo;
 } while (ciclorojo < ciclomaximo);</pre>
```