来源于网络。

今天我们来讨论一下如何调整四轴的 4 个电机的转速,来使四轴朝 4 个方向运动起来的。 多旋翼可能有很多轴,或者对称或者不对称。我们以四轴, X 形状为例。



为方便说明,我们把电机进行编号, 右下为9号,右上为10号,左下为11,左上为3号电机。

- 1.飞行器保持悬停, 4 个电机的转速保持一致,来使飞行器保持水平。
- 四个电机的转速=悬停油门
- **2.当我们希望飞行器向右飞的时候**,我们设定在第一种情况的基础上,增加左边两个电机(3,11)的转速,减小右边两个电机(9,10)的转速。
- 9号电机=悬停油门 右倾的量
- 10 号电机= 悬停油门 右倾的量
- 11 号电机 = 悬停油门 + 右倾的量
- 3号电机= 悬停油门 + 右倾的量
- **3.当我们希望飞行器向左飞的时候**,上面的公式依然成立,只不过右倾的量是负数了。
- **4.当我们希望飞行器向前飞的时候**,那么我们要增加后面一组电机(**11,9**)的转速,减小前面一组电机(**3,10**)的转速
- 9号电机=悬停油门+前飞的量
- 10号电机=悬停油门-前飞的量
- 11号电机 = 悬停油门 + 前飞的量
- 3号电机= 悬停油门 前飞的量
- **5.飞行器向后飞的情况**,上面公式依然成立,前飞的量为负数。
- **6.当我们希望飞行器顺时针旋转**, 我们增加 10 号,11 号 对角线两个电机的转速,减小 3 号,9 号这条对角线电机的转速。
- 9号电机=悬停油门-旋转的量
- 10 号电机= 悬停油门 + 旋转的量
- 11 号电机 = 悬停油门 + 旋转的量
- 3号电机= 悬停油门 旋转的量

- **7.当我们希望飞行器逆时针旋转**, 我们减小 10 号, 11 号对角线两个电机的转速,增加 3 号, 9 号这条对角线电机的转速。继续使用上面的公式。
- 8. 最后,针对一个电机,它同时要负责前后左右和旋转的情况, 那它就叠加了4种情况下的值:

```
9 号电机 = 悬停油门 - 右倾的量 + 前飞的量 - 旋转的量 10 号电机 = 悬停油门 - 右倾的量 - 前飞的量 + 旋转的量 11 号电机 = 悬停油门 + 右倾的量 + 前飞的量 + 旋转的量 3 号电机 = 悬停油门 + 右倾的量 - 前飞的量 - 旋转的量
```

所以实现代码如下:

#ifdef QUADX

motor[0] = PIDMIX(-1,+1,-1); //REAR_R motor[1] = PIDMIX(-1,-1,+1); //FRONT_R motor[2] = PIDMIX(+1,+1,+1); //REAR_L motor[3] = PIDMIX(+1,-1,-1); //FRONT_L #endif

一切对称,不对称的多旋翼布局都基于此理论,如果有爱的童鞋,可以补充解释 Y3,Y6 ,V 尾的公式。甚至可以创造自己发明的布局,有创意的话就晒出来吧。