



Redes de Computadores





Tipos de Redes

- 1.- Redes de Difusión
 - 1 sólo canal de TX/RX compartido
 - Todas las estaciones pueden TX y RX

Ej: sala de clases, canal=aire, estaciones=personas

- Clasificación de mensajes según # de receptores:
 - Broadcast: "A todos los asistentes, favor de pasar al salón 2"
 - Multicast: "A los pasajeros del vuelo 256, pasar a la entrada 7"
 - Unicast: "Sr. Pedro Muñoz, pasar al andén 5"


Tipos de Redes

2.- Redes punto a punto

- no existen máquinas intermedias, sólo sus extremos
- Sus extremos son usualmente equipos de comunicaciones:
 - Repeaters (Repetidores)
 - Bridges (Puentes)
 - Routers (Ruteadores o Enruteadores)
 - Gateways (Pasarelas)


En general:

- redes pequeñas --> difusión
- redes grandes --> punto a punto





Clasificación de redes según distancia

nterprocessor distance	Processors located in same	Example
0.1 m	Circuit board	Data flow machine
1 m	System	Multicomputer
10 m	Room	
100 m	Building	Local area network
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country]]
1,000 km	Continent	→ Wide area network
10,000 km	Planet	The internet




- Red de tipo <u>difusión</u>
- 3 características
 - tamaño (restricción min y máx de distancia)
 - tecnología de TX
 - topología, topografía
- Ej: Red privada de un edificio
 - típicamente: 10 a 1000 Mbps (!= MB/seg)






Topología Bus


- Se conectan todos los nodos al medio de transmisión único
- una sola estación TX a la vez
- Todos los nodos poseen igual jerarquía
- El throughput decae cuando aumenta el número de estaciones
- Mecanismo de Acceso al medio: Central o Distribuido
- Al cortarse un segmento del cable, la red entera queda inutilizable
- Ejemplo: IEEE 802.3 Ethernet 10Base2






Topología Anillo


- Existe 1 sentido de TX
- Cada nodo regenera la señal óptica
- El throughput decae cuando aumenta el número de estaciones
- La falla de un enlace compromete la integridad y funcionalidad de toda la red
- Existen varios mecanismos de arbitrajes de acceso al medio
 - Ej: IEEE 802.5 Token Ring (4 o 16 Mbps).






Topología Estrella

- Todos los nodos se conectan a un "concentrador" común
- Punto crítico de falla es el "concentrador" de distribución
- Concentradores comunes: Hub, Switch, MAU
- Flexibilidad para agregar o retirar nodos
- Cables: par trenzado, coaxial, fibra
- Ej: IEEE 802.3 Ethernet 10BaseT.




Topología v/s Topografía



Topología: anillo

Topografía: anillo




Topología: anillo


Topografía: estrella

■ <u>Topología</u>: define la interconexión lógica

Topografía: define la interconexión física





- Asignación del canal (permiso para TX a través del cable)
 - Estática: Slot fijo para cada estación (TDM, FDM, WDM, DWDM)
 - Dinámica: asignación en base a demanda
 - Centralizado
 - Distribuido



Redes MAN (Metropolitan Area Network)


- Características similares a una LAN
- Estándar: DQDB (Distributed queue dual bus) IEEE 802.6






Redes WAN (Wide Area Network)


- Red punto a punto
- Area geográfica extensa: País, Continente
- 2 componentes
 - líneas de TX (circuitos, canales o troncales)
 - equipos de comunicaciones: Routers, Switch, Bridge, Repeater
 - Store & Forward (excepto con satélites)





Redes Inalámbricas y sus Aplicaciones


- Oficina Portátil (fono, fax, email)
- Control de Inventario Bodegas
- Control de Tráfico Aéreo, Marítimo
- Aplicaciones Militares
- Sistemas de Emergencias (Incendios)
- Alarmas
- Aplicaciones móviles



Redes Inalámbricas

- BW de 1 a 11 Mbps (IEEE 802.11)
 - tasa error TX inalámbrica > tasa error TX alambrica
 - Interferencia entre varios computadores

Wireless	Mobile	Applications
No	No	Stationary workstations in offices
No	Yes	Using a portable in a hotel; train maintenance
Yes	No	LANs in older, unwired buildings
Yes	Yes	Portable office; PDA for store inventory



Interredes (Internets)

■ Interconexión de varias redes LAN

- Existen traductores llamados "gateways"
 - traducen protocolos de hardware y/o software

■ Ejemplo típico: varias LAN unidas por una WAN