Shield Android TVはJetson TX1の代わりに使えるか? by tomohiro

NVIDIA Shield Android TV

- テレビに繋げてゲームをしたり4K動画を鑑賞できる
- Android TVが入ってる
- •\$199.99
- •日本からAmazon.comで購入すると合計約3万円
- 略してSATV

NVIDIA Shield Android TV

- Tegra X1
 - 256 core GPU
- 64bit ARM Cortex A57 CPU
- ストレージ 16GB
 - Pro版だと500GBのHDD搭載

NVIDIA Shield Android TV

- MicroSD card slot
- USB 3.0
- Gigabit Ethernet
- HDMI 2.0
- 802.11ac dual-band Wifi



Shield Android TV, Jetson TK1, Raspbery PI 2 Model Bの大きさ比較



NVIDIA Jetson TX1

- 組み込みビジュアルコンピューティング開発向けボード
- \$599
- Tegra X1
- Linux For Tegra(L4T)
- 64-bit ARM® A57 CPU
- 4GB memory
- 16GB フラッシュストレージ
- 802.11ac Wi-Fi
- カメラモジュール

NVIDIA Jetson TX1

- Full-SizeSD
- USB 3.0/2.0
- HDMI
- Gigabit Ethernet
- SATA
- GPIO, I2C, I2S, SPI
- PCI-E x4
- TTL UART
- 等

SATV 対 Jetson TX1

- GPUは同じ
- SATVのほうが安い
- インターフェースはJetson TX1のほうが多い
- SATVのOSはAndroid TV
 - プログラム開発はホストPCで
 - NVIDIA CodeWorks for Android
 - CUDA, OpenGL, OpenCVなども使える
- Jetson TX1はLinux For Tegra
 - 本体でプログラム開発できる
 - Linuxのほうが柔軟性が高い

Jetsonを小型PCとして使う

- 動画再生
- プログラミング学習
- ネット閲覧
- サーバー

Jetson TK1は性能の割に値段が安くて小型PCとしても使う人がいる けどJetson TX1はちょっと高い

SATVでLinuxが使えたらいいなと思う人は多い Using Shield TV as a development kit (need Linux4Tegra)

SATVにLinuxを入れられるか

- 海外フォーラムでSATVにインストールできるLinuxが公開される
 - Ubuntu Utopic for nvidia shield tv
 - Linuxは動くがGPUが使えない
- その後Jetson TX1公開
- その後SATVにJetson TX1向けL4Tをインストールする方法がみつかる
 - Build kernel from source and boot to Ubuntu using L4T (Linux for Tegra) ro otfs
 - LinuxでGPUが使える!
- 公式サポート無し
- 保証を受けられなくなるかも
- ・ 自己責任で

SATVにL4Tをインストールできた

- CUDAサンプルをビルドして動かすことができた
 - 一部ビルドに失敗するサンプルもあり
- 元々入っていたAndroid TVもブートできる
- Jetson TK1より速い
- Jetson TK1と同じUbuntuなので使用感も同じ

現状のLinuxインストールの問題点

- 公式にサポートされていない
- 起動時にLinuxのコンソールが表示されない
- シリアルコンソールがない
 - もし起動中に失敗しても原因がわからない
- 最悪壊れて直せなくなる
 - 海外フォーラムでそういう人がいるらしい
 - 自分は何回かboot.imgを書き換えたが大丈夫だった
 - Shield Android TV SW Version 1.3以前ならファイルを書き込まなくてもLinuxを起動させられるらしい
 - 次のアップデートでfastboot bootが使えるようになるらしい
 - https://forums.geforce.com/default/topic/893616/shield-android-tv/bootloader-issues/post/473785
 4/#4737854
- ディスプレイによっては何も表示されないこともあるらしい
- SDカードも物によっては動かないこともあるらしい
 - Jetson TK1もそんな感じだが
- 多くの人が開発に関われば安定するようになるかも

L4Tは32bit

- カーネルは64bitで動くが、プログラムは32bitで動く
 - これはSATVもJetson TX1も同じ
- 全プログラムを64bitにできるらしいが、ドライバは 32bitのみ対応
- ・ 将来的にはすべて64bit化されるかも

SATVにL4Tを入れるのに必要な基礎知識 Boot loaderについて

Boot loaderについて

- JetsonはU-Boot
- SATVI‡fastboot
 - U-BootやGRUBのように直接本体でコンソールを動か せない
 - SATVとホストPCをUSBケーブルで繋ぐとホストPCから fastbootのコマンドを送れる

fastboot

- bootパーティションかrecoveryパーティションからbootイメージを読み込んでOSを起動
 - デフォルトではbootパーティションから起動
 - bootイメージはkernel, ramdisk, 起動設定ファイルをまとめたもの
 - abootimgというツールで作成
- SATVをfastbootモードで起動するとホストPCからコマンドを送れる
 - ホストPCからコマンドを送るツールの名前もfastboot
 - Android SDKまたはNVIDIA CodeWorks for AndroidからホストPCに入れる fastbootとadbをインストールできる
 - adbはSATVをfastbootモードで起動するときに使う
- recoveryパーティションからブートする場合もfastbootモードになる必要がる

SATVをfastbootモードで起動する

こんな画面になります

```
Tap on power button to navigate menu options.

Hold down power button for 2 sec and release for selecting Fastboot menu:

Continue Boot recovery kernel Reboot PowerOff Forced Recovery
```

fastbootモードで起動するときは 赤丸で囲んだUSBコネクタをホストPCに接続



SATVをfastbootモードで起動する

- SATVでAndroid TVが動いている場合
- 1.Android TVのホーム画面からSettings → Device → Aboutの画面に移動
- 2.Buildを選択してAボタンを8回ぐらい連続で押すとDeveloperモードになる
- 3.Settings->Preferences->Developer options->Debugging->USB debuggingをon
- 4.ホストPCから以下のコマンドを実行して, "List of devices attached"の下にシリアルナンバーが表示されていれば,ホストPCとShield Android TVがUSBで通信できる 状態になっている
 - > \$ adb devices
- このときにAndroidの画面にHost PCからデバッグを許可するか確認する画面が表示されるのでOKする
- 5.以下のコマンドでSATVが再起動してfastboot modeになる
 - > \$ adb reboot bootloader

SATVをfastbootモードで起動する

- SATVの電源ボタンを使う方法
 - Shield Android TV SW Versionが2.1(2016/1/24時点で最新)の場合
 - SW Versionによって電源ボタンを押すタイミングや時間が違う
 - 失敗するとそのまま起動する
 - Android TVが起動しない場合はこれしかない
- 1.一度電源を切る
- Android TV起動中はシャットダウンが開始するまで電源ボタンを押し続ける(約10秒)
 - (途中で画面にコントローラが表示されても気にせず押し続ける)
- Linux起動中だと
 - \$ sudo shutdown -h now
- 2. 電源ボタンを一度触って電源を入れる。(緑のLEDが光る)
- 3.約一秒待つ
- 4.fastboot menuがでるまで電源ボタンを触り続ける(約5秒)

fastbootモード

- ホストPCから以下のコマンドを実行してシリアルナンバーが表示されていれば、SATVがfastboot modeになっていてホストPCと通信できる
- \$ fastboot devices
- 以後はホストPCからfastbootコマンドを実行できる

SATVにL4Tを入れる方法

元ネタはこちら

必要なもの

- ホストPC
 - Ubuntu 14.04か15
 - カーネルビルド, fastboot操作, SD cardの書き込み
- ホストPC上で必要なソフト
 - fastboot(boot imageの書き込み等)
 - クロスコンパイラ(カーネルをビルドしない場合は不要)
- micro SD card 16GB以上(ここにL4Tを入れる)

microSD cardにL4T書き込み

- Linuxの入ったホストPCから書き込む
- 1.Linux For Tegra Archiveから最新のJetson TX1用Linux for Tegraの"Driver Packages"と"Sample Root Filesystem"をダウンロードする
- 2.Driver Packageを解凍
- > \$ sudo tar xpf Tegra210 Linux R23.1.1 armhf.tbz2
- Linux_for_Tegraというディレクトリができる
- 3.microSDをext4にフォーマット
- > \$ sudo mkfs.ext4 /dev/<デバイスファイル>
- 4.microSDをLinux_for_Tegra/rootfsにマウント
- > \$ sudo mount /dev/<デバイスファイル> Linux_for_Tegra/rootfs
- 5.Sample Root Filesystemを書き込む
- \$ cd Linux_for_Tegra/rootfs/
- \$ sudo tar xpf ../../Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R23.1.1_armhf.tbz2
- 6.NVIDIAのドライバ等を書き込むスクリプトを実行
- > \$ cd ../
- \$ sudo ./apply_binaries.sh
- 7.microSD cardをアンマウントしてSATVに挿入
- \$ sync
- > \$ sudo umount rootfs

boot.imgを用意する

- 作成済みのものをホストPCへダウンロード
- tomohiroがビルドしたboot.img
 - 自分のSATVで動作確認済み
- またはboot.imgを作成
 - UbuntuがインストールされたホストPC上で作業

boot.imgに入れるkernelをビルド

- 1.SATV用kernelのソースコードをダウンロード
- 2.ソースコードを解凍
- > \$ tar xzvf cm-12.1.tar.gz
- > \$ cd cm-12.1
- 一応first.shの中身を確認する
- "make O=\$TEGRA_KERNEL_OUT zImage"の行の最後に-jN(NをCPUのコア数+1の数字に置き換える)を付けるとビルドが速くなる
- 3.コンパイラのインストールとkernelコンパイルを開始する。
- \$ source first.sh
- コンパイラをインストールするときにインストールの確認メッセージが表示されるのでyを押してエンターを押す。
- •-jNオプションを付けると約15分ぐらいかかる
- 問題が無ければ../cmOutDir1/arch/arm64/bootに"image"ファイル(kernel本体)が作られる

boot.imgを作成

- 1.initrd.tar.gzをcm-12.1と同じディレクトリへダウンロード
- 2.解凍する
- > \$ cd ...
- \$ tar xzvf initrd.tar.gz
- 3.abootimgをインストールする
- \$ sudo apt-get install abootimg
- 4.boot.imgを作成する
- \$ cd initrd
- \$ make
- > \$ cd ...
- 5."cmOutDir1"ディレクトリにboot.imgが作られる

boot.imgの書き込み

- 1.fastbootモードでSATVを起動
- 2.Boot loaderをアンロックする。
- \$ fastboot oem unlock
- このときにデバイス内のユーザデータが削除される。
- 詳しくは以下のテキストを参照
- 3.boot.imgを書き込む
- リカバリ領域にboot.imgを書き込む
- \$ sudo fastboot flash recovery boot.img
- boot領域にboot.imgを書き込む
- > \$ sudo fastboot flash boot boot.img
- Host PCからboot.imgを読み込んで起動する
- \$ sudo fastboot boot boot.img
 - SATVには書き込みされない
 - Shield Android TV SW Versionが1.4~2.1だとこのコマンドは成功しない

L4Tを起動

- boot.imgを書き込んだ後は1回終了しないと起動に失敗 することが多い気がする・・・
- リカバリ領域に書き込んだ場合はfastboot menuを出して"Boot recovery kernel"を選ぶ
- L4Tが起動したら以下のコマンドを一回呼び出す
 - \$ sudo apt-mark hold xserver-xorg-core
 - apt-get upgradeでNVIDIAのドライバが上書きされるのを防ぐ
- 以下のコマンドでNVIDIAのドライバが正常か確認できる
 - \$ sha1sum -c /etc/nv_tegra_release

元に戻す方法

- NVIDIAから公開されているリカバリーOS imageを 以下からダウンロードしてSATVに書き込む
 - https://developer.nvidia.com/gameworksdownload
 #?search=SHIELD ANDROID TV Recovery&tx=\$additional,shield

ご清聴ありがとうございました