

Versione 3.22.xx <u>leeno.org</u>

Manuale d'uso

(questo manuale è in aggiornamento continuo, pertanto potrebbe essere disallineato rispetto alla versione del software che accompagna)

LeenO - Computo metrico assistito Copyright (C) 2014-2022 Giuseppe Vizziello

Software Libero per computi metrici estimativi

Questa estensione per LibreOffice si basa su UltimusFree di Bartolomeo Aimar ed è distribuita con licenza LGPL.

è garantito il permesso di copiare, distribuire e/o modificare questo documento seguendo i termini della Licenza per Documentazione Libera GNU, Versione 1.1 o ogni versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation; senza Sezioni Non Modificabili, nessun Testo Copertina, e senza Testi di Retro Copertina. Una copia della licenza è acclusa nella sezione intitolata "Licenza per Documentazione Libera GNU".

a Bart, alla sua ironia...

Indice generale

	Note legali - Licenza per Documentazione Libera GNU	6
	Scarico di Responsabilità e Avvertenze	6
	Contatti	
	L staff	
	Stato di revisione.	
	Crediti	
	Premessa	
	Glossario e Convenzioni	
1	CHE COSA È LeenO.	
-•	Presentazione	
	Per cosa starebbe "LeenO"?	13
	Il Computo su formato OpenDocumentFile (ODF)	
	A chi è destinato.	
	Caratteristiche	
	Requisiti	
	Avvertenze	
2.	INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO	
	Installazione	
	Aggiornamento di LeenO.oxt	
	Se qualcosa va storto	
	Tenere un archivio delle estensioni.	
	La gestione delle versioni (vecchi lavori e librerie recenti)	
3	ZOOM, VISTE E VISIBILITÀ	
٠.	Zoom	
	Viste	
	Vista in struttura	
	Visualizza>Schermo intero	
	Filtri, ricerche ed altro	
	Filtra Codice della voce corrente	
	Filtra descrizione corrente	
	Trova voce in Elenco Prezzi/Analisi	
	Inserimento di link a documenti esterni	
4.	ORGANIZZAZIONE DEL FILE DI LAVORO	
	Le tabelle principali	
	Stili e colori	
	Stili di Cella	26
	Stili di Pagina	26
	Anagrafica Generale	
	Impostazioni di Configurazione	26
5.	L'ESECUZIONE DEI COMANDI	28
	Menù Principale	29
	Menù a tendina	29
	Toolbar (icone)	29
	Scorciatoie di tastiera	29
6.	L'ELENCO PREZZI	30
	Inserire un nuovo prezzo	30
	Inserire voci da file già predisposti	30
	Importazione da altri formati	
	Codici doppi in Elenco prezzi	31
	Sommari e Quadri di raffronto	31
	Prefisso a Codice Articolo	32
	Lista delle Lavorazioni e delle Forniture	32
	Conversione delle cifre in lettere	
	Aggiornamento dell'Elenco Prezzi	
7.	L'ANALISI DI PREZZO	34
	Creare una voce di Analisi di prezzo	34

8. IL COMPUTO METRICO E LA VARIANTE	36
Nuovo computo	
Inserire una nuova voce di computo	37
Spostare una voce di computo	37
Elimina voce	
Azzeramento della quantità di una voce	
Vedi voce precedente	
Inserisci parziale	38
Viste COMPUTO e VARIANTE	
Vista	
Vista>Visualizza	
Vista>Caratteri Descrizione	
Vista>Trova voci ricorrenti	
VARIANTE	
CONTABILITÀ	
Suddivisione in Categorie	
Riepilogo e/o firme in calce	
Documenti per richiesta di offerta	
9. LA CONTABILITÀ	42
10. COPERTINE E DOCUMENTI DI GESTIONE	44
11. MANIPOLAZIONI FINALI E STAMPA	46
Premesse alla stampa	46
Tre diversi metodi di produrre stampe in formato PDF	47
I metodo	47
II metodo	48
III metodo	
12. TRASFERIRE I DATI TRA FILE	49
Invia voci al DP	
Accodare un file di Computo ad un altro	
Adeguamento di un vecchio file	
13. CONCLUSIONI	51

> Note legali - Licenza per Documentazione Libera GNU

LeenO è un fork derivato da Ultimus che fu ideato e scritto da Bartolomeo Aimar.

LeenO è Copyright © 2014-2022 di Giuseppe Vizziello ed è coperto da Licenza LGPL http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt, perciò se ne può fare un uso personale e professionale libero.

Questo documento è Copyright © 2014-2022 di Giuseppe Vizziello ed è in gran parte basato sulla documentazione scritta da Bartolomeo Aimar per Ultimus.

Puoi distribuire e/o modificare questo documento nei termini della Licenza GFDL http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html; per una traduzione non ufficiale in italiano si faccia riferimento a http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Testo della GNU Free Documentation License/traduzione.

Tutti i marchi citati in questo documento sono dei legittimi proprietari.

> Scarico di Responsabilità e Avvertenze

Come era scritto nel manuale d'uso e ripiegamento di un paracadute:

"... non so cosa sia questo oggetto, nemmeno a cosa possa servire, ma nel caso ti venga in mente di usarlo come paracadute ti consiglio di seguire scrupolosamente le istruzioni contenute in questo manuale!"

Lo stesso vale per LeenO. Lo staff non si assume alcuna responsabilità in merito agli usi propri o impropri che vorrai fare dell'insieme di macro contenute nella libreria LeenO.oxt, come non è responsabile della possibile perdita dei tuoi dati.

Qualsiasi applicativo, che si tratti di Software Libero oppure no, richiede consapevolezza, quindi responsabilità personale.

Attenzione



I computi realizzati con le precedenti versioni possono non essere compatibili con la versione corrente di LeenO, ma rimangono gestibili con gli ordinari comandi di Calc.

Attenzione



Il presente manuale è in costante revisione e aggiornamento. Per questo motivo può essere disallineato dalla versione del software che accompagna.

Note

LeenO non ha l'ambizione di presentarsi come un ottimo software e certamente non sarà mai una *killer app* (http://bit.ly/2bNDnL8), ma ritengo un eccellente compromesso sopportare alcuni disagi derivanti dal suo uso in cambio della libertà di poter condividere sia il programma che qualsiasi lavoro prodotto con esso senza alcuna limitazione legale o tecnica.

> Contatti

Web: leeno.org

[e]: <u>supporto@leeno.org</u>

Telegram: https://t.me/leeno_computometrico

<u>https://t.me/LeenoChannel</u>
Giuseppe Vizziello mob: 328/2009610

> L staff

- > mrjive (Davide Pesenti) webmaster
- ➤ giuSerpe (Giuseppe Vizziello) sviluppo
- > tutti coloro che partecipano attivamente, in senso ampio, allo sviluppo ed alla diffusione di LeenO

Lo staff presiede un vivace gruppo Telegram https://t.me/leeno_computometrico che costituisce una sede virtuale in cui incontrarsi per indirizzare lo sviluppo verso obiettivi condivisi.

> Stato di revisione

Numero	Data	Descrizione	Nome
3.8.xx-rev.1.1	Novembre 2013	Aggiunto par. "Prezzari in più capitoli"	G. V.
3.9.xx-rev.1.2	Marzo 2014		
3.11.xx-rev.1.3	Maggio 2015		
3.12.0-rev.1.4	Novembre 2015		
3.13.xx-rev1.5	Febbraio 2016		
3.20.xx-rev1.6	Maggio 2020		
3.20.xx-rev1.7	Marzo 2021		
3.22.xx-rev2.0	Dicembre 2022		

> Crediti

Difficile citare e ringraziare tutti, perché ho usato ampiamente la tecnica del copia/incolla, perdendo spesso per strada gli autori del codice originale.

Ma, al di là del codice, ringrazio innanzi tutto Carla Alessandria, che ha creduto in Ultimus (e in me) quando tutti - ad ogni clang del PC – si mettevano a ridere dicendo "...ma perché non usate Primus?"

Poi viene Paolo Mantovani, profondo conoscitore di OpenOffice e dei suoi linguaggi di programmazione, che mi ha sostenuto tecnicamente e moralmente. Senza di lui non avrei portato a termine questo lavoro (anzi, non l'avrei nemmeno iniziato). A lui devo molto... spero non si risenta nel vedere il suo nome "a copertura" di codice spesso pasticciato.

Lido Bernardini ha messo insieme, di sua propria e autonoma mano, molte parti del codice di Ultimus (quelle migliori). Gli dovrei una intera cassa di birra...

Un ringraziamento a tutta la lista dev@it.OpenOffice, che mi ha sopportato ed aiutato... in particolare ad Antonello Cerrato, Emanuele (emanuele54@interfree.it), Fabio Fiorentini, Marco Caresia, Michele Zarri,... (chi ho dimenticato?)

Mrjive (al secolo Davide Pesenti) ha messo a disposizione lo spazio sul suo server e, insieme a giuSerpe (Giuseppe Vizziello), sta brigando con script, grep, e altri ammennicoli per rendere disponibili in Ultimus altri Prezzari regionali.

Ma in particolare voglio ringraziare Giuseppe Vizziello (noto come giuSerpe), lo zoccolo duro dello staff, che si è occupato (e spero continui a farlo) di testare Ultimus in condizioni estreme su computi reali (sempre da consegnare con urgenza)... e su contabilità complicate. Di questo aiuto gli sono molto grato.

A Laurent Godard ho plagiato un po' di codice ed ho fatto tesoro dei suoi consigli.

Con Andrew PitonyaK, Michael Dannenhöfer e DannyB non ho avuto contatti diretti, ma ho attinto ad ampie mani dal loro materiale pubblicato in rete... un ringraziamento anche a loro, e a tutti quelli che ho dimenticato di citare!

Bart Aimar

Ho assunto l'impegno di mantenere vivo il progetto di LeenO (già Ultimus) a seguito della scomparsa di <u>Bart Aimar</u>, avvenuta il 28 settembre 2013, per espressa sua volontà, ma l'avrei fatto comunque. Bart, fino alla fine, mi ha trasmesso "l'urgenza" di lavorare per LeenO e con LeenO. Produrre qualcosa che sia davvero utile a molti dà soddisfazione, e questo ci rende vivi. Bart ha prodotto un gran lavoro e, fino all'ultimo, ha creduto nel suo progetto. Lo ringrazio per avermi preparato a tutto questo.

Oltre che associarmi ai ringraziamenti di Bart, ringrazio Carmen e Marianna Aimar che mi hanno accolto come se ci fossimo conosciuti da sempre e mi hanno permesso di accedere al PC di Bart come fosse stato il mio; le ringrazio per non aver permesso che tutto ciò si fermasse e per avermi incoraggiato a proseguire per la strada intrapresa dal loro caro. Davide Pesenti per il grosso supporto tecnico e logistico oltre che amichevole: è lui che sostiene, si occupa del sito Internet e mi incita a proseguire. Alberto Vallortigara per la sua preziosissima disponibilità a testare LeenO tempestivamente ad ogni nightly build e per suggerirmi pratiche soluzioni. Matteo F. Vescovi quale attento suggeritore per l'uso di git. Massimo Del Fedele per aver operato un refactoring spinto dando un aspetto decisamente più professionale all'intero progetto. Marina Latini che si rende disponibile ad intercedere con gli sviluppatori di LibreOffice dando voce alle nostre esigenze. Ringrazio coloro che, direttamente o indirettamente, con il mantenimento del sito web, la condivisione delle proprie conoscenze, lo sviluppo, la conversione dei prezzari, la produzione di video tutorial, le donazioni, i consigli o la visibilità sul web, nel corso degli anni hanno contribuito a far crescere dapprima Ultimus e adesso LeenO.

Qualcuno mi sfuggirà e me ne scuso.

Giuseppe Vizziello

> Premessa

Questo è un manuale d'uso e potrete riscontrarvi delle ripetizioni. Consideratele fisiologiche: il proposito è

proprio quello di renderlo il più chiaro possibile a chi ne consulta solo le porzioni che ritiene di volta in volta più interessanti. Altre volte è possibile che alcuni comandi non siano nemmeno citati, in quanto la loro esecuzione dà esiti inequivocabili. Del resto LennO è destinato a tecnici già edotti sulla redazione di computi metrici e contabilità dei lavori.

Quando tutto è cominciato, con Ultimus, c'era StarOffice 5.2 con il suo Basic incerto. Per questo Bart ripiegò verso Excel; poi, nel corso degli anni, vi aggiunse man mano macro ed accrocchi vari, fino ad arrivare al salto qualitativo: la "traduzione" in StarBasic, quindi il passaggio al FreeSoftware.

Su quelle tabelle assistite furono redatti molti computi metrici per opere di restauro complesse, per differenti amministrazioni e diversi enti finanziatori, e il "metodo" fu ampiamente testato. Usandolo si evidenziarono le doti di flessibilità delle tabelle di calcolo ad adattarsi a situazioni molto diverse, ma senza le tediose e ripetitive operazioni tipiche della fase di compilazione del computo.

La flessibilità di un computo metrico estimativo esclusivamente "tabellare" rappresenta infatti il suo punto di forza. Un Computo Metrico che possa in ogni momento essere modificato, riformattato, stampato usando anche soltanto i normali comandi di un qualsiasi programma in grado di editare quelle tabelle.

Il codice dell'applicativo non è così elegante, ma conto sulla collaborazione degli utenti per migliorarlo. Intanto una porzione di questo è stata tradotta in Python, e ciò gli impone un ordine rigido nella sua struttura che lo rende molto più facile da comprendere a chi volesse dargli uno sguardo. Cosa non altrettanto facile per la parte scritta in StarBasic che, invece, risulta disordinata.

LeenO ormai funziona egregiamente e si propone come ottimo strumento di analisi degli elaborati, avendo alle spalle Calc e LibreOffice. Ma siccome "ogni scarrafone è bello a mamma sua" vorrei conoscere le vostre impressioni!

Fatemi sapere.

Note

LeenO lavora con Calc ed è testato sull'ultima versione disponibile di LibreOffice.



Se non avete mai usato LibreOffice, vi consiglio, prima ancora di installare LeenO, di prendere dimestichezza con Calc e le sue tabelle.

Per una migliore fruizione di questo manuale, è consigliabile la sua consultazione cercando riscontro immediato con un file di esempio.

Il MANUALE_LeenO.PDF è incluso in LeenO.oxt ed è consultabile dalla voce di menù LeenO>Manuale...

> Glossario e Convenzioni

L'uso di un font piuttosto che un altro individua nomi di elementi di diversa natura.

Esempio	Significato
AB, 12, S1.H31, Elenco Prezzi	In neretto: Nomi di colonne, di righe e di celle, di fogli e tabelle
LeenO>Manuale	In <i>neretto corsivo</i> : Nomi di menù a tendina, dialoghi e scorciatoie da tastiera e comandi in genere
file.ods, 18	In <i>corsivo</i> noni di file, valore opzionale

In questo manuale d'uso:

- Per template di LeenO si intende il file OTS a cui LeenO fa riferimento per creare un nuovo lavoro che sia un computo metrico.
- **DP** o **Documento Principale**: Si tratta del file su cui si sta lavorando e al quale arrivano dati inviati da altri documenti.
- Per codice-articolo si intende una stringa alfanumerica che individua univocamente una voce di elenco prezzi completa di descrizione, unità di misura, prezzo unitario ed incidenze percentuali.
- Per "voce" si intende sempre il singolo record (in analogia con un record di database).
 Avremo pertanto:
 - voce di Elenco prezzi;
 - voce di Analisi di Prezzo;
 - composta da una o più voci di misurazione che sono le misure ed i prezzi elementari delle lavorazioni che formano il nuovo prezzo;
 - o voce di Computo o Libretto delle Misure
 - composta da una o più voci di misurazione che individuano le diverse quantità di dettaglio e così via
- Lavorazione, Prezzo (o Costo Elementare): vengono così genericamente definite le Voci di Elenco prezzi.
- Per "header" si intende "Riga Intestazioni di pagina". Per "footer" si intende "piè di pagina".
- L'abbreviazione LO sta per LibreOffice, sviluppato e sostenuto da <u>The Document Foundation</u> fondazione indipendente autogestita dagli utenti di LibreOffice.



Per problemi di incompatibilità con Apache OpenOffice e perché questo progetto risulta abbandonato, **LeenO è testato solo con LibreOffice**.

• Nei fogli di lavoro, le aree colorate in rosa indicano generalmente le celle dove si devono immettere i dati. Tutte le altre celle sono destinate a ricevere dati solo per via indiretta, se non per casi eccezionali, attraverso le formule in esse contenute. (*Figura 1*)

33	(An. f/02) Esecuzione di sabbiatura su pareti o volte, s a indicato dalla D.L Il tutto compreso la campionatu escluso i ponteggi.							
	intradosso volta corpo A	o volta corpo A 97,000						
	pareti a stima	areti a stima 100,000						
				SOMMA	NO [mq.]	197,00	21,88	4.310,36

Figura 1 - voce di computo metrico

Tip

Per distinguere a colpo d'occhio i valori in formato *testo* dai valori in formato *numero* o *formula* presenti nelle varie celle, dal menù *Visualizza>Evidenzia valori* (*Ctrl+F8*).

Attivata questa opzione, i valori di tipo **testo** assumono il colore nero, quelli di tipo **numero** avranno un colore blu e i valori **formula** o **link** avranno colore verde.

Questa modalità impedirà la visualizzazione dei colori attribuiti al testo e alle celle con la formattazione. *Ctrl+F8* ripristinerà la visualizzazione precedente.

1. CHE COSA È LeenO

> Presentazione

LeenO è un applicativo per LibreOffice Calc, strutturato per la redazione di Computi Metrici e Contabilità tecnica di cantiere.

Un tempo i computi metrici venivano fatti compilando a mano un modulo A3 cartaceo, composto da righe e colonne. L'elenco prezzi era un analogo modulo in formato A4.

LeenO è esattamente la stessa cosa, ma su tabelle elettroniche relazionate fra loro.

Partendo dal menù *LeenO>Nuovo...>Computo* si ottiene un file composto da diverse tabelle (dette anche sheets, tabs, fogli, ecc.) sulle quali viene strutturato il computo metrico (con allegati quali: elenco prezzi, analisi di prezzo e quant'altro utile) e la contabilità lavori. In sintesi LeenO è un insieme di fogli di calcolo arricchito da diversi comandi di automazione.

LeenO viene distribuito come unico file con nome *LeenO.oxt*. Un file.ods di esempio è presente su www.leeno.org, nella sezione download.

I lavori prodotti con LeenO rimangono liberi da LeenO stesso che non è necessario installare per accedere ai dati. Il lavoro rimane modificabile anche ricorrendo ai comuni comandi di Calc.

LeenO, che eredita da LibreOffice tutte le sue caratteristiche, ne completa l'offerta, proponendo all'ufficio tecnico un sistema integrato per la gestione delle progettazioni e degli appalti, a partire dalla organizzazione della documentazione a base di gara, anche con l'ausilio di Writer, fino alla gestione dell'appalto in fase di esecuzione dei lavori ed alla conclusione dell'opera. Lavorando in ambiente Calc, LeenO consente un'ampia manovrabilità e personalizzazione degli elaborati.

LeenO non lavora su database ma su tabelle di Calc.

> Per cosa starebbe "LeenO"?

(Da un post su Google Plus)

LeenO sta per Lino (abbreviativo di Bartolomeo).

Qualche tempo fa, sul canale IRC freenode.net/#libreoffice.it, si discuteva (Bart, mrjive ed io) cercando un nuovo nome per Ultimus. Siamo passati per 9vero (nòvero) che però si prestava a "non vero". Scherzando e ridendo abbiamo anche usato "Coso":D.

Alla fine ci siamo soffermati su LeenO, con L ed O maiuscole per richiamare LibreOffice, perché ha assonanza con Linux e perché era giusto che portasse il nome di Bart, anche se lui non ne è mai stato persuaso.

Quando Bart se n'è andato ci siamo convinti, soprattutto perché, alla fine, ha pubblicato ufficialmente la sua estensione con questo nome: http://extensions.libreoffice.org/extension-center/leeno-alias-ultimus

Ci saremo anche abituati, ma "Ultimus" non si può proprio sentire. Richiama troppo la ACCA:D.

Il nome Ultimus era stato scelto per gioco e non mi va che sia associato nemmeno per scherzo ad ACCA, che rispetto, ma con la quale Ultimus non ha niente a che vedere.

Ultimus è Libero, come lo è sempre stato Bart fino alla fine ed oltre.

Sto conoscendo Bart mentre studio e modifico il suo codice. Mi piace anche pensare che continui a guidarmi, visto che tra le macro trovo suggerimenti che sembrano rivolti a me direttamente. Non mi aveva mai invitato a lavorare sul codice e nemmeno credo l'abbia fatto con altri, ma nel suo codice continuo a trovare commenti del genere: "Adesso accontentiamo giuserpe che non la vuole al fondo..." oppure: "Sub Inserisci_Utili_giuserpe ' MODIFICATA PER GIUSERPE..."

Fino al momento in cui, cercando qualcosa di pronto che gestisse l'indice sul nuovo schema di prezzario ho trovato: "non so se è quello che cerchi ma io ci provo...".

Ancora oggi non riesco a leggere quella riga senza emozionarmi.

Mi piace pensare che Lino continui a guardarmi le spalle. Ecco, mi sono dilungato troppo. Non è da me :)

> Il Computo su formato OpenDocumentFile (ODF)

LibreOffice genera e gestisce file in formato OpenDocument (ODF) che è un formato standard aperto ISO/IEC 26300:2015. LeenO, essendo un add-on per LibreOffice, aderisce perfettamente allo stesso standard. https://it.libreoffice.org/scopri/cosa-e-open-document/

OpenDocument, come tale, garantisce interoperabilità senza barriere tecniche e legali anche tra sistemi operativi diversi, assicurando lo scambio dei dati corretto e sicuro. Garantisce il mantenimento della compatibilità con vecchie versioni dello stesso formato assicurando l'accesso ai dati a lungo termine. Le sue specifiche tecniche sono di pubblico dominio, per cui favorisce la concorrenza impedendo che dette specifiche siano detenute da un singolo produttore di software.

> A chi è destinato

LeenO è destinato ad utenti di LibreOffice Calc che sanno come si fa un computo metrico e vogliono guadagnare velocità nella compilazione senza perdere margini di manovra e controllo dell'elaborato, preferendo, proprio per questo, l'utilizzo di fogli di calcolo.

Il marketing insegna che un programma di computo più rigido incontra maggiori consensi e aiuta l'operatore meno esperto, ma chi cerca un maggior controllo preferisce più libertà e LeenO aiuta permettendo un'altissima personalizzazione del modo di lavorare e di presentare gli elaborati prodotti.

Nonostante le premesse poco orientate al marketing si è comunque constatata un notevole facilità di approccio anche per utenti non particolarmente esperti.

Il *codice* di LeenO è comunque aperto: nessuna protezione o password; l'utente ha il totale controllo della situazione.

> Caratteristiche

LeenO consente:

- Di tenere nel file di lavoro contemporaneamente **Elenco prezzi**, **Analisi di Prezzo**, **COMPUTO**, **VARIANTE** e **CONTABILITA** e di queste tabelle può conservarne più copie/versioni.
- Di manipolare i documenti prodotti come un qualsivoglia software in grado di gestire il formato ODS, anche a *work in progress*, con l'ausilio dei soli comandi per lavorare con i fogli di calcolo (i file prodotti con l'ausilio di LeenO rimangono consultabili e gestibili senza installare LeenO).
- la gestione centralizzata dei dati di computo e di progetto (**Anagrafica Generale**) che vengono utilizzati da tutti i documenti emessi.
- Importare prezzari da diversi formati XML.
- Importare/esportare computi metrici dal formato XPWE (formato di interscambio per Primus di ACCA). Questa sua capacità consente di assemblare più computi in lavori complessi.
- La selezione diretta delle voci dall'**Elenco prezzi** dagli altri elaborati.
- La visualizzazione preconfigurata anche in struttura delle voci in COMPUTO e VARIANTE.
- La gestione analitica delle incidenze di manodopera, sicurezza ed altre a tutti i livelli.
- La formazione di nuovi prezzi nel foglio di **Analisi di prezzo** sulla base del modello di riferimento pubblicato da ANAC (<u>link</u>).
- L'inserimento degli oneri di sicurezza afferenti l'impresa¹.
- Di spostare intere voci di computo o righe di misura nell'ambito dell'elaborato.
- Di riutilizzare le voci di **COMPUTO** e/o **VARIANTE** in **CONTABILITA**.
- L'esportazione come nuovo documento consolidato di qualsiasi tabella.
- L'applicazione di filtri di ricerca per visualizzazione di specifiche voci o precise righe di misura.
- La visualizzazione "abbreviata" (o troncata) delle descrizioni.
- 1) Questo dato è trattato come notizia e, perciò, non è coinvolto direttamente nella determinazione del prezzo di applicazione, ma viene annotato per poi poter essere trasferito in **Elenco Prezzi**.

- Il riordino delle **Analisi di Prezzo** secondo l'ordine il codice-articolo.
- La suddivisione in tre livelli di categorie e riepilogo con relativi subtotali in coda a COMPUTO e VARIANTE.
- La copia da un file all'altro di voci di computo metrico, di elenco prezzi, di analisi si prezzo.
- La eliminazione delle voci di **Elenco Prezzi** che non sono utilizzate in altri elaborati.
- La eliminazione delle righe di misura vuote.
- La composizione di semplici preventivi attraverso la diretta immissione dei dati in COMPUTO
 (anziché utilizzare la formula di collegamento a Elenco Prezzi, si possono digitare direttamente
 descrizioni e prezzi nella stessa cella in COMPUTO).
- Di avere nell'**Elenco Prezzi** il sommario delle quantità inserite in **COMPUTO**, **VARIANTE** e **CONTABILITA** con quadro di raffronto in tempo reale.
- L'uso di un Wizard per l'emissione degli atti contabili: **Libretto delle Misure**, **Registro di Contabilità**, **SAL**. (Sommario del Registro e Certificato di pagamento di futura implementazione)
- La compilazione di copertine predisposte e collegate all'Anagrafica Generale.
- L'esportazione in tutti i formati gestibili da Calc².

> Requisiti

Perché LeenO possa funzionare c'è bisogno di:

- Un PC con sistema operativo su cui lavori LibreOffice.
- Una versione <u>Still</u> di <u>LibreOffice</u>. È noto che è considerata stabile, quindi più indicata per la produzione, la versione che porta come numero di minor release il **4** o superiore: ad es. 3.6.**4**, 4.2.**5** e così via. Dal sito di LibreOffice si legge: "N.B. Il terzo numero del rilascio indica un aggiornamento del rilascio stesso (il numero varia da 0 a 7). Pertanto se desiderate una versione con nuove caratteristiche, ma meno testata, potete scaricare una versione con il terzo numero di rilascio più basso; se desiderate una versione con caratteristiche più datate, ma più testata e stabile scaricate invece una versione con il terzo numero più alto."
- Su sistemi Linux, installare il bridge **Python-UNO** ed il provider di scripting Python (**python3-uno** e **libreoffice-script-provider-python**) che permettono a LibreOffice di leggere ed interpretare il linguaggio Python con cui è scritta una parte di LeenO. Per completare, **default-jre** che non è di vitale importanza, ma evita la presentazione di un messaggio di errore (non bloccante) all'apertura di LibreOffice. Si può utilizzare qualsiasi gestore dei pacchetti di installazione o lavorare su terminale.

Da terminale, su sistemi Linux derivati da Debian, la riga di comando è questa:

sudo apt-get install python3-uno libreoffice-script-provider-python default-jre Info su https://pypi.python.org/pypi/unotools

- Prendere l'estensione (add-on) LeenO.oxt disponibile nell'area download di leeno.org.
- Installate l'applicativo.
- Abilitare l'uso delle macro in LibreOffice scegliendo dal pannello Strumenti>Opzioni>LibreOffice>Sicurezza almeno il livello di sicurezza Medio.
- Abilitare la visualizzazione dei punti di controllo da *Strumenti>Opzioni>LibreOffice Calc>Vista> Finestra Punti*.

²⁾ L'esportazione (o il salvataggio) del computo in formato diverso da quello di ODS darà come conseguenza la perdita delle macro con disattivazione di tutti gli automatismi di LeenO.

Attenzione



Il nome delle tabelle di partenza e gli stili di cella del file di lavoro non vanno cambiati! Nessuna delle componenti del file di lavoro è o deve essere protetta!

Il codice di LeenO si orienta in base al nome delle tabelle contenute nel file così come, nell'ambito di ogni tabella, si orienta in base al nome degli stili attribuiti alle celle. Per questo motivo alcune caratteristiche del file di lavoro non devono essere **inalterate**!

Variando il nome di queste tabelle, il nome degli stili di cella o proteggendo il file, si compromettono le capacità di LeenO.

Note

Nello stesso file è consentita la presenza di più copie delle tabelle di lavoro (es.: COMPUTO_2, VARIANTE_elettrico), ma LeenO continuerà a lavorare solo sulle tabelle principali come **COMPUTO**, **VARIANTE**, **Elenco Prezzi** e così via.

L'utente può apportare cambiamenti allo stile delle celle, ma non al loro nome né al nome delle tabelle.

Il cambio di queste caratteristiche comprometterà l'uso di LeenO, ma non influirà sulla validità dei dati oggetto di computo che rimarranno gestibili con i comuni comandi ci Calc o di qualsiasi altro software in grado di trattare il formato OpenDocument (ODF).

2. INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO

> Installazione

Prima di iniziare è consigliabile prendere dimestichezza con LibreOffice e con la sua interfaccia standard. Poi è bene fare un po' di prove con il computo di esempio che si trova sul sito. Osservate come sono strutturate le tabelle, le formule e i link che le collegano. Questo vi permetterà di familiarizzare costituendo una sorta di fase di "orientamento" alla quale potrà seguire l'installazione del pacchetto.



Figura 2: Dialogo di installazione/aggiornamento di LeenO

La libreria è distribuita come estensione di LibreOffice, ed ha nome del tipo *LeenO.oxt* scaricabile da http://leeno.org. E' sufficiente un doppio click sul file OXT per l'installazione.

Se ancora non lo avete fatto, dovete abilitare l'uso delle macro in LibreOffice scegliendo almeno il livello di sicurezza *Medio* dal pannello *Opzioni>LibreOffice>Sicurezza*.

Note

Alla conclusione del processo della prima installazione potreste avere le toolbar visualizzate male. Questo non è un errore: la creazione di un nuovo computo o l'apertura di un computo esistente completano la configurazione di LeenO e le toolbar saranno correttamente visualizzate.

In Calc o in Writer, dal menù, a tendina *LeenO>Nuovo...>Computo* o, solo con Calc, usando la combinazione *Ctrl+0* sarà possibile avviare la redazione di un nuovo computo.

> Aggiornamento di LeenO.oxt

La libreria *LeenO.oxt* è soggetta a frequenti rilasci con correzioni e miglioramenti. Pertanto consiglio sempre di aggiornare all'ultima versione disponibile!

Aggiornare LeenO è semplice: scaricate da http://leeno.org o da http://extensions.libreoffice.org/extensions-center/leeno-2 la versione più recente della libreria *LeenO.oxt*. Poi basta un doppio click sul file OXT per installare.

In alternativa è possibile utilizzare il gestore di estensioni di LibreOffice dal menù **Strumenti>Gestione estensioni** dal pulsante **Controlla aggiornamenti**




Figura 3: Controllo disponibilità aggiornamenti.

Se qualcosa va storto



Prima di procedere passo passo alla esecuzione dei comandi indicati in questo paragrafo, ne è consigliata la lettura completa.

Può succedere che la libreria da aggiornare non sostituisca in modo corretto la precedente installazione che permane nel sistema causando malfunzionamenti.

Se si hanno molte istanze di LibreOffice aperte può sfuggire qualche processo di troppo. Un modo certo per resettare LibreOffice è controllare, nel gestore dei processi del vostro sistema operativo, che non ve ne siano aperti con nome "soffice" (in Windows Ctrl+Maiusc+Esc).

In GNU/Linux, "pkill -9 soffice" (con i privilegi di root) dato da terminale toglie ogni dubbio.

Nel caso abbiate ancora problemi con l'installazione del pacchetto OXT, vi rimane una soluzione radicale: eliminare la parte corrotta dal vostro profilo utente di LibreOffice. Prima di tutto bisogna trovarlo con Strumenti> Opzioni...>LibreOffice>Percorsi. La maggior parte delle directory menzionate nella finestra di dialogo che compare fa parte del profilo utente di LibreOffice. Le cartelle sono nascoste, per cui assicuratevi che il vostro file manager sia impostato per mostrare i file e le directory nascoste.

Con Windows è possibile far ricorso alla combinazione di tasti Win+R, indicando "%appdata%\ LibreOffice\4\user" nella casella di ricerca.

Per chi usa GNU/Linux il percorso è:

\$HOME/.config/libreoffice/4/user

Per quanti usano Mac il percorso è:

/Users/<user name>/Library/Application Support/LibreOffice/5/user

Una preventiva copia di backup dell'intero profilo non è mai una cattiva idea.

Nel vostro profilo utente individuate la cartella cache (/.../5/user/uno_packages/cache/) e svuotatela eliminando tutti i file e le dir che vi sono contenute. Questo cancellerà tutte le estensioni installate in LibreOffice.

Riavviate LibreOffice e la cartella verrà rigenerata. Reinstallate *LeenO.oxt* (più le altre estensioni che avrete inevitabilmente perso).

Tenere un archivio delle estensioni

Se volete essere certi di poter gestire un computo anche a distanza di tempo senza stress o sorprese, salvate col lavoro svolto anche la versione della libreria di LeenO che avete usato per redigerlo. All'occorrenza potrete installare la versione compatibile con il vostro *file.ods*.

In ultima analisi, su www.leeno.org è presente un archivio di tutte le versioni rilasciate negli anni.

Versioni differenti della stessa estensione non possono convivere. L'installazione di una versione, anche obsoleta, elimina la precedente installazione. Un doppio click sul file OXT provocherà la comparsa di una richiesta di prosecuzione.

Comunque consiglio sempre di usare la versione più recente di LeenO.

Tip

I file rimangono gestibili con i comandi ordinari di Calc. Quindi, aprire un vecchio lavoro, anche senza LeenO, non è mai un problema.

Attenzione



I pacchetti presenti nell'archivio del sito di versione pari o superiore alla 3.14.xx dovranno essere rinominati in LeenO.oxt prima dell'installazione.

> La gestione delle versioni (vecchi lavori e librerie recenti)

Può capitare di dover rimettere mano ad un vecchio computo con una versione di LeenO aggiornata. In tal caso, all'apertura del file, viene restituito un messaggio che rileva l'incompatibilità.

LeenO è composto da un "Template" (ovvero un *file.ods* Calc) con una serie di macro raccolte nella libreria *LeenO.oxt* la cui versione è indicata da tre numeri separati da un punto (es. LeenO.oxt 3.8.62). Questa libreria è specifica per una determinata famiglia di Template e con questa lavora meglio.

LeenO, all'apertura di un file, ne verifica il livello di compatibilità e, nel caso ci siano problemi, vi informa con una richiesta che propone l'adeguamento automatico del file alla versione corrente installata.




Figura 4: Adequamento del file alla versione di LeenO installata

Le informazioni relative alla versione di LeenO installata ed al numero di template in uso sono reperibili nella finestra di dialogo del *Menù Principale (Ctrl+0)*. Il numero del template in uso è visibile anche dal menù *File>Proprietà...>Proprietà personalizzate - Versione*.

La terna di numeri che indica la versione di LeenO individua **major release**, **minor release** e **subversion**, Osservando i tre gruppi di cifre che individuano la versione di LeenO possiamo avere tre situazioni:

- Il cambio di **major release** indica innovazioni di una certa portata sia nel software che nella struttura del file di template di LeenO. L'adeguamento del lavoro è fattibile, ma comporta una manipolazione spinta delle tabelle consistente nell'aggiunta o sottrazione di colonne o, comunque, una manomissione importante della struttura del file.
- La variazione del numero di **minor release** significa l'implementazione di nuove piccole funzionalità che non comportano problemi di compatibilità. Questa è generalmente assicurata dall'automatismo di adeguamento che mostra il dialogo di Figura 4.
- Il cambio di **subversion** indica solo piccoli aggiornamenti e correzione di errori.

Il template è incluso nel pacchetto LeenO.oxt ed è, appunto, il file modello sulla base del quale vengono generati i nuovi computi.

3. ZOOM, VISTE E VISIBILITÀ

Per lavorare comodamente con LeenO è sufficiente una definizione video almeno pari a 1024x768. Caratteristica comune nei PC in commercio.

> Zoom

Al caricamento del documento la schermata standard riempie la finestra disponibile.

Nel caso preferiate avere un fattore di zoom indipendente per ciascuna tabella, occorre togliere la spunta dall'impostazione raggiungibile con il comando menù *Strumenti>Opzioni...>LibreOffice Calc>Vista>Zoom>Sincronizza fogli*.

Di lì in avanti potrete regolare lo zoom di ogni singolo foglio a seconda delle necessità tenendo premuto *Ctrl* e agendo sulla rotella del mouse.

C'è ancora una possibilità. Dopo aver selezionato le colonne che si intende visualizzare al meglio, da menù selezionate: *Visualizza>Zoom...>Ottimale*.

In LibreOffice c'è anche un cursore + 120%, in basso a dx nella riga di stato, che consente l'aggiustamento dello zoom.

Esistono ancora altri modi per adattare le schermate di LeenO alle proprie esigenze. Potete agire su:

- Strumenti>Opzioni...>LibreOffice>Vista>interfaccia Utente>Scala
- Strumenti>Opzioni...>LibreOffice>Vista>interfaccia Utente>Dimensione e stile icona
- Strumenti>Opzioni...>LibreOffice>Caratteri>Applica Tabella di sostituzione
- larghezza delle colonne, cambiandola a secondo delle esigenze del momento;
- utilizzo di uno stile di testo del tipo *Narrow*.

Per le operazioni di stampa, invece, è comodo attivare *Opzioni...> LibreOffice Calc>Vista>Interruzioni di pagina*.

In questo modo i bordi dell'area di stampa e i salti pagina sono visibili anche in *vista Normale*. In ogni caso la leggibilità delle varie tabelle va impostata anche con le opzioni *Finestra>Fissa* e *Finestra>Dividi*, secondo le proprie necessità.

> Viste

Il comando **\(\) \(**

Aprendo questo menù da **Elenco Prezzi** o da **COMPUTO/VARIANTE** vedrete sulla sinistra del dialogo una sezione dedicata alle impostazioni di visualizzazione che consentono di nascondere alcune colonne.




Figura 5 Menù Viste in Elenco Prezzi



Figura 6 Menù Viste in COMPUTO

Come è evidente in Figura 6, la gestione della visualizzazione delle descrizioni in

COMPUTO/VARIANTE è affidata al pulsante [...] *Descrizione breve ON/OFF*. Agendo su di esso la visualizzazione delle descrizioni di prezzo viene gestita con un numero definito di caratteri partendo dall'inizio e dalla fine della descrizione stessa, secondo i valori indicati in *Inizio voce* e *Fine voce*.

Il comando [...] *Descrizione breve ON/OFF* usato in **Elenco Prezzi** e/o in **Analisi di Prezzo** si limita a ridimensionare l'altezza delle celle di descrizione in modo da mostrare sono tre righe del contenuto. In **COMPUTO** e **VARIANTE** la descrizione breve visualizza un numero di caratteri a partire dall'inizio della descrizione e dalla fine della stessa. Lo stesso vale anche per **CONTABILITA**, ma tale funzione è inibita quando è già stato registrato un **Libretto delle Misure**, quindi emesso un **SAL**.

Il dialogo *Viste* sulla tabella **CONTABILITA** mostra i pulsanti che indicano gli elaborati producibili. Mancano dalla generazione degli Atti Contabili il Sommario del Registro ed il Certificato di Pagamento che sono di futura implementazione.



Il comando *Vista > Predefinita* riporta a "default" le larghezze di righe e colonne quando queste sono state modificate.

L'esito dell'uso del comando Adatta altezza righe 🚖 è intuibile.

Vista in struttura

E' possibile strutturare la vista di **COMPUTO/VARIANTE** in gruppi di righe di caratteristiche omogenee con l'icona della toolbar **EStruttura ON**.

Una volta attivata la vista in struttura, attraverso l'uso dei punti di controllo che compaiono sulla sinistra delle righe raggruppate, sarà possibile visualizzare o nascondere i gruppi di righe. In alto a sinistra, in corrispondenza degli stessi punti di controllo, vengono visualizzati dei pulsantini numerati da 1 a 4 (quando nel computo sono presenti titoli di Categorie e Sottocategorie) che consentono di decidere quale livello di visualizzazione abilitare, come segue:

- 1. Sono visibili solo i titoli di Categoria.
- 2. Sono visibili anche i titoli di Sottocategoria.
- 3. Sono visibili anche le descrizioni con i relativi totali.
- 4. Sono visibili anche i singoli righi di misurazione (visualizzazione completa).

La stessa possibilità è disponibile anche sul foglio di **CONTABILITA**, in cui, una volta attivata, le voci vengono raggruppate secondo il numero di libretto delle misure in cui sono state registrate, offrendo così, in cima al foglio di calcolo, una sintesi della situazione contabile.

In **Analisi di Prezzo** l'attivazione della vista in struttura produce una visualizzazione dei dati di analisi molto simile a quella di **Elenco Prezzi**.

Per disattivare la visualizzazione in struttura è sufficiente usare la combinazione da tastiera *Alt*+- o da toolbar *Struttura OFF*.

> Visualizza>Schermo intero

Questa è una possibilità offerta da LibreOffice con *Visualizza>Schermo intero* oppure *Ctrl+Maiusc+J*. Può essere comodo se si guadagna una discreta percentuale di visibilità, ma inibisce alcune capacità.

In questa modalità visuale LeenO necessita dell'uso esclusivo di comandi impartiti tramite scorciatoie da tastiera perché vengono nascosti i menù a cascata e le toolbar che, ovviamente, rimangono inutilizzabili.

Il vantaggio è lavorare con minori distrazioni, concentrati sull'elaborato da trattare.

Per ripristinare la visualizzazione standard si procede con *Ctrl+Maiusc+J*.

Per cambiare la visualizzazione si può anche usare la barra di ripristino della visualizzazione standard che appare quando si attiva lo "Schermo Intero".



Figura 8

> Filtri, ricerche ed altro

Filtra Codice della voce corrente

Filtra codice della voce corrente ON/OFF, da toolbar o da menù a tendina *LeenO*>, applica un filtro di visualizzazione che nasconde le voci escluse dalla scelta. Attivando il comando da **Elenco Prezzi**, qualora il contenuto della cella **C2** mostri la dicitura <*DIALOGO*>, viene mostrato un dialogo che richiede di scegliere l'elaborato a cui applicare il filtro.

Lo stesso comando attivato in **COMPUTO/VARIANTE** o **CONTABILITA** procede subito a nascondere tutte le voci a cui non è assegnato il codice di prezzo della voce selezionata.

Filtra descrizione corrente


In **COMPUTO/VARIANTE** o **CONTABILITA**, la combinazione *Ctrl+Shift+D* attiva una richiesta di stringa proponendo il contenuto della cella corrente; il risultato è la visualizzazione delle sole voci che contengono la descrizione indicata. La ricerca viene effettuata solo sulla colonna delle Descrizioni.

Trova voce in Elenco Prezzi/Analisi

Trova voce in *Elenco Prezzi/Analisi* accessibile da toolbar o da menù a tendina *LeenO*>, "insegue" la voce di elenco prezzi applicata alla misura corrente, fino all'analisi di prezzo, se presente.

Inserimento di link a documenti esterni

Nella colonna B, di fianco alla riga di misura scelta, è possibile inserire il percorso di ricerca su disco di un documento esterno (ad esempio una foto, un disegno, un PDFo anche un video). La combinazione *Ctrl+Shift+H* sostituirà il percorso digitato con la stringa ">>>" che conterrà il link allo stesso percorso.



4. ORGANIZZAZIONE DEL FILE DI LAVORO

All'apertura di un file-computo di LeenO sarà mostrato il **Menù Principale** (*Ctrl+0*) da cui poter raggiungere le varie tabelle di lavoro. Nel dialogo del **Menù Principale** sono presenti alcune informazioni relative agli importi già calcolati ed alla versione dell'applicazione installata.

Importo Computo:	€ 0.00 Versi	ione di LeenO installata:	a: LeenO-3.22.0			
Importo Variante:	Versi	ione seriale template:	217 avvio			
Importo Contabilità:	€ 842,333.38 ☑ <u>M</u>	ostra questo dialogo all'a				
	Lee	estimativo con LibreOffice				
<u>D</u> ati di q	Lee	e estimativo con LibreOffice	rafica gene	erale		
<u>D</u> ati di qi <u>E</u> lenco Prezzi	il computo metrico	e estimativo con LibreOffice	afica gene	erale C <u>O</u> NTABILITA		

Figura 9

Al momento dell'apertura del file, alcune macro vengono applicate ai principali fogli di lavoro di modo da reagire al verificarsi di alcuni eventi come il semplice passaggio da un foglio di calcolo ad un altro. Dette macro vengono cancellate al momento di chiudere il file per renderlo gestibile anche senza che LeenO sia installato. Per questo motivo, pur avendo già salvato il lavoro, viene chiesto un nuovo salvataggio che bisogna assecondare.

> Le tabelle principali

Le tabelle principali visibili all'apertura di un nuovo file di computo sono:

- Elenco Prezzi
- COMPUTO

Le altre tabelle, che vengono create in automatico durante l'uso del programma, sono:

- Analisi di Prezzo
- VARIANTE
- CONTABILITA
- Registro
- SAL

Detti elaborati possono coesistere nello stesso file di lavoro. Questo consente di ottenere, in tempo reale, dei quadri di raffronto che permettono di tenere d'occhio le differenze tra previsioni progettuali e avanzamento di spesa.

Oltre a queste tabelle ve ne sono altre secondarie, di supporto e spesso nascoste, ma indispensabili al funzionamento del programma (M1, S1, S2, S3, S5), che contengono l'Anagrafica generale, le Variabili generali l'elenco delle Scorciatoie ed altro che sarà bene ignorare del tutto per evitare inconvenienti.

Attenzione



Le tabelle sono collegate tra di loro: non è **MAI** il caso di cambiarne il nome o di cancellarle! La manomissione non attenta dei fogli di lavoro e/o di supporto può compromettere il funzionamento di LeenO.

Vi è ancora una serie di tabelle dedicate alla produzione delle diverse copertine degli elaborati che sono visualizzabili dal menù: *LeenO>Gestione Copertine...>...*

Nel documento di lavoro è possibile aggiungere tante tabelle quante ne riesce a gestire il computer, quindi è possibile conservare più versioni degli elaborati, tenendo conto che LeenO, per lavorare, prenderà in considerazione solo le tabelle che avranno i nomi predefiniti. Ad esempio, potranno coesistere più tabelle con nome **COMPUTO_1**, **COMPUTO_2**, **COMPUTO_copia** e così via, ma LeenO continuerà a lavorare sull'unica tabella con nome **COMPUTO**. Ciascuno potrà ancora aggiungere altre tabelle per i diversi Quadri Economici, opportunamente collegate³ a valori contenuti altrove, oppure compilate con valori statici, ma in questo caso non si apprezzeranno le potenzialità proprie di un computo su tabelle di calcolo.

I prezzari si presentano come file ODS che contengono solo l'**Elenco Prezzi**. Questi sono dei file accessori dai quali andremo a prelevare delle voci di prezzo da inserire nell'**Elenco Prezzi** del file di lavoro.

E' il momento di introdurre un concetto fondamentale: quello del "*Documento Principale*", abbreviato in **DP.** E' possibile tenere aperti più lavori di LeenO, ciascuno contenete il suo computo, ma uno solo di questi è il **DP** ovvero il documento al quale sono inviati i prezzi presi da altri file.

Per definire il **DP** è sufficiente andare sul **\(\sum Menù Principale (Ctrl+0) \)** e cliccare su **set DP** (*Figura 9*).

Il risultato è la comparsa della dicitura evidenziata DP: Questo documento sulla prima riga dei fogli principali del file e da quel momento tutti i documenti aperti sapranno qual è il **DP** su cui stiamo lavorando e verso il quale saranno inviate le voci col pulsante della toolbar DP *Invia voci al DP*.

LeenO fa uso dei colori di sfondo delle celle. Queste colorazioni hanno diversi scopi. Nei fogli di lavoro, le celle colorate in rosa indicano generalmente quelle destinate all'immissione dati. Tutte le altre celle sono destinate a ricevere dati solo per via indiretta, salvo casi particolari, attraverso le formule in esse contenute (*Figura 1*). In fase di stampa è possibile scegliere di applicare a tutte le celle lo sfondo bianco. In taluni casi le celle possono essere escluse dalla stampa.

Attenzione



L'utente può modificare gli stili di pagina o di cella.

LeenO lavora prendendo come riferimento il nome di stile delle celle. Quindi è possibile cambiare le caratteristiche degli stili vari, ma non è MAI una buona idea cambiarne il nome!

Altrettanto è bene evitare di eliminare righe e/o colonne che costituiscono la struttura dei vari elaborati.

Dal **Omenù Principale** (*Ctrl+0*)>*Variabili generali* si ha accesso, tramite il golio **S1**, alla gestione manuale di diverse variabili che condizionano il comportamento del programma; sarà bene evitare di manometterle se non avendone una piena conoscenza. Le stesse variabili sono gestite più comodamente anche da altri menù.

Il comando **LeenO**>**Opzioni...** visualizza il dialogo delle **Impostazioni di Configurazione** (Figura 10) che consente di gestire variabili che influenzano il comportamento del programma. Si ha accesso alle variabili che condizionano il comportamento dei singoli elaborati direttamente dal menù **EViste**.

Attenzione



La riga rossa al fondo delle tabelle principali (**Elenco Prezzi**, **Analisi di Prezzo**, **COMPUTO**, **VARIANTE** e **CONTABILITA**) serve ad individuare il margine delle stesse. Può essere nascosta o visibile, ma **non va mai cancellata!**

Nel caso di cancellazione accidentale, il comando *LeenO>Uility...>Inserisci riga rossa di chiusura* la ripristinerà.

3) Si raccomanda l'uso di riferimenti assoluti al nome della tabella di origine (\$nome_tab_origine.alfaxx). Questo per evitare sorprese quando si duplica il foglio e/o lo si manda in stampa usando le procedure di LeenO.

> Stili e colori

Nei fogli di lavoro, le aree colorate in rosa indicano generalmente le celle dove si devono immettere i dati. Tutte le altre celle sono destinate a ricevere dati solo per via indiretta, se non per casi eccezionali, attraverso le formule in esse contenute. (*Figura 1*)



LeenO usa i nomi degli stili di cella come riferimento per eseguire diverse operazioni. Pertanto il cambio di detti nomi provoca inevitabilmente dei malfunzionamenti.

Se ne possono cambiare le caratteristiche, ma il nome degli stili di cella NON deve essere cambiato!

Stili di Cella

È necessario distinguere fra due tipi di formattazione:

- formattazione **diretta o forzata**, ovvero una o più proprietà applicate direttamente ad una cella (o ad un range di celle);
- formattazione **indiretta** applicata usando lo stile di cella (formattazioni registrate in uno "stile di cella" che viene applicato alle varie celle). Il menù degli stili di cella è visualizzabile premendo *F11*.

La formattazione diretta si sovrappone a quella indiretta e può essere rimossa selezionando le celle interessate e agendo con il comando di menù a tendina *Formato>Elimina la Formattazione Diretta Ctrl+M*.

La formattazione diretta risulta utile per attribuire colori alle celle in maniera estemporanea: si possono mettere in evidenza voci da ricontrollare in modo da tenerne una traccia visibile al volo.

Stili di Pagina

In LeenO sono predisposti diversi stili di pagina che sono già applicati agli elaborati da produrre. Il nome dello stile applicato al foglio corrente è visualizzato nella riga di status in basso ed è modificabile con un doppio click su di esso o con lo stilista *F11*.

> Anagrafica Generale

I dati relativi all'oggetto del progetto, alle figure coinvolte e all'aspetto economico della gestione sono raccolti nel foglio **S2** – Anagrafica Generale. Il foglio **S2**, che normalmente rimane nascosto, è visualizzabile agendo sul pulsante *Anagrafica generale* dal *Omenù Principale (Ctrl+0)*

Nella stessa tabella sono raccolti i dati della **Situazione contabile** che danno una visione generale dello stato di avanzamento dei lavori.

Sul fondo di questa tabella è possibile aggiungere annotazioni di qualsiasi genere.

> Impostazioni di Configurazione




Figura 10: LeenO>Opzioni...

Le *Impostazioni di configurazione* sono gestibili agendo su **\$\overline{Q}LeenO > Opzioni...\$** e servono a condizionare il comportamento del software.

- Pesca codice automatico: porta il cursore sul foglio di Elenco Prezzi per la scelta del codicearticolo quando si inserisce una nuova voce di COMPUTO, VARIANTE, CONTABILITA o
 Analisi di Prezzo.
- Torna a partenza dopo invio voce: riporta il cursore sul file di partenza quando si usa il comando DP Invia voci al DP.
- *Descrizione in una colonna*: visualizza le descrizioni delle voci di prezzo nella sola colonna C invece che occupare le colonne da C ad I.
- Nascondi toolbar di LibreOffice: mostra solo la toolbar di LeenO.
- Visualizza tutti i fogli: mostra tutti i fogli del file.
- *L'invio passa*: la pressione del tasto [Invio] sposta il cursore verso ...
- Caratteri del Vedi voce: indica il numero di caratteri che accennano alla descrizione della voce di riferimento.
- *Righe di testo visibili*: indica il numero di righe di desrizione da mostrare all'attivazione del comando [...] *Voce breve* su **Elenco Prezzi** o **Analisi di prezzo**.
- *Numero copie di backup*: indica il numero di copie di sicurezza che vengono generate nella cartella ../leeno bk.
- *Pausa backup in minuti*: indica il lasso di tempo in minuti tra una copia di sicurezza e la successiva.

Tip

Rimane buona prassi attivare la voce di menù *Strumenti>Opzioni...>Carica/salva>Generale>Crea sempre copia di backup*

5. L'ESECUZIONE DEI COMANDI

I comandi di LeenO possono essere impartiti dai menù di dialogo, dal menù a tendina *LeenO*, dalla toolbar o tramite scorciatoie da tastiera. In linea di principio le icone che rappresentano ogni comando e le didascalie sui pulsanti hanno lo scopo di produrre l'esito che ci si aspetta con l'intenzione di dare all'interfaccia la maggior intuitività possibile.

Il **Omenù Principale** (Ctrl+0) serve a raggiungere alcuni dei comandi e delle opzioni e viene presentato all'apertura del programma.



Figura 11 - Menù di dialogo

Il menù a tendina *LeenO* si trova tra il menù *Dati* e Il menù *Finestra* di Calc.




Figura 12 - menù a tendina

La toolbars è visibile subito al di sopra dell'area di lavoro.

Figura 13 - Toolbar

Alle modalità citate si aggiungono le scorciatoie da tastiera (shortcuts); un elenco delle scorciatoie attive è visualizzabile attraverso il pulsante *Elenco scorciatoie* dal *Menù Principale (Ctrl+0)*

> Menù Principale

Il *Menù Principale* è raggiungibile tramite *Ctrl+0* o icona della toolbar . Viene presentato all'apertura del software ovvero alla creazione di un nuovo computo, anche partendo dal menù a tendina *LeenO* presente aprendo Writer. Dà accesso ai diversi moduli che, se non presenti, vengono creati e raccoglie informazioni relative agli importi raggiunti dai vari elaborati presenti nel file e alla versione del programma installato.

Nella parte alta è visibile ed editabile il titolo del progetto. Gli altri dati progettuali sono accessibili tramite *Anagrafica generale* e sono tutti quegli elementi a cui LeenO accede per la compilazione degli elaborati, come quelli relativi agli importi contrattuali con le relative date e ribassi piuttosto che ai dati dell'ente appaltante, dei progettisti e delle imprese esecutrici dei lavori e così via.

Nella parte bassa della finestra vi è il pulsante *set DP* (*Figura 11*) che imposta il così detto *Documento Principale* che è il file principale su cui si sta lavorando, ovvero il documento al quale sono inviati i dati presi da altri file contemporaneamente aperti, attraverso l'uso di comandi specifici. La selezione di detto pulsante dà come risultato la comparsa della dicitura evidenziata DP: Questo documento sulla prima riga dei fogli principali e da quel momento tutti i documenti aperti sapranno qual è il **DP** su cui si sta lavorando.

> Menù a tendina

Il menù a tendina *LeenO* si trova tra il menù *Dati* e Il menù *Finestra* di Calc e di Writer. In quest'ultimo permette solo la creazione di un nuovo computo. Consente la gestione delle importazioni/esportazioni da e verso altri formati. Comprende l'uso di utility valide anche per i comuni file di Calc, altre alla gestione della visualizzazione dei vari fogli di lavoro, l'accesso alle impostazioni generali del programma ed alle impostazioni di stampa degli elaborati.

Da questo menù è possibile raggiungere il sito Internet di riferimento ed il gruppo Telegram.

> Toolbar (icone)

Nella toolbar sono a portata di mano comandi comunque eseguibili anche dagli altri menù. Portando il cursore su queste icone appare una breve descrizione (tooltip) che aiuta a comprenderne il fine.

Note

Alla conclusione del processo della prima installazione potreste avere le toolbar visualizzate male. Questo non è un errore: la creazione di un nuovo computo o l'apertura di un computo esistente completano la configurazione di LeenO e le toolbar saranno correttamente visualizzate.

Questa modalità di immissione dei comandi non risulta visibile dai comuni file di Calc e viene mostrata solo nei file gestiti con LeenO.

La toolbar risulta contestualizzata, quindi i comandi di volta in volta disponibili sono quelli effettivamente utili nel foglio/elaborato visualizzato.

Scorciatoie di tastiera

In LeenO sono attive molte scorciatoie da tastiera (shortcuts). Con queste scorciatoie, usate in alternativa a menù di schermo (dialoghi o pulsanti), al menù a tendina e alla toolbar, potete attivare una buona parte dei comandi di LeenO.

Non riporto qui la tabella delle scorciatoie, che può essere richiamata dal **Menù Principale** (*Ctrl+0*), in quanto soggetta a revisioni.

6. L'ELENCO PREZZI

> Inserire un nuovo prezzo

Le descrizioni ed i prezzi delle lavorazioni possono confluire nella tabella di Elenco Prezzi in modalità diverse:

- per immissione diretta, aggiungendo un nuovo rigo vuoto tramite il pulsante $\stackrel{+}{\Longrightarrow}$ della toolbar o con *Ctrl+Maiusc+N*, e compilando le varie celle con i rispettivi dati;
- tramite l'ausilio di file esterni già predisposti;
- per importazione da altri formati;
- tramite il foglio di **Analisi di prezzo**;

Il codice usato nella colonna **A** dell'**Elenco Prezzi** è ciò che in un database si definisce "chiave primaria" e, in quanto tale, deve essere *univoca* poiché collega la tabella di **Elenco Prezzi** con le altre: **Analisi di prezzo COMPUTO, VARIANTE, CONTABILITA,**. Nell'**Elenco Prezzi** posso coesistere codici proveniente da altri elenchi e codici nuovi.

Inserire voci da file già predisposti

Note

LeenO aggiunge a Calc solo delle facilitazioni, quindi molte delle operazioni qui descritte rimangono eseguibili con i comandi ordinari di Calc.

Da tempo, ormai il formato dei file gestiti da LeenO è uniforme e tiene in sé tutti insieme gli elaborati progettuali e contabili compreso l'**Elenco Prezzi** completo in ogni sua parte. Sul sito <u>leeno.org</u> sono resi disponibili diversi prezzari nella medesima forma.

Per inserire un nuovo prezzo da un file esterno occorre copiare un o più righe da detto prezzario al nostro **Elenco Prezzi**. È, perciò, sufficiente un *Copia* delle righe selezionate nel file di partenza e un *Incolla speciale* nel file di destinazione, avendo cura di posizionare il cursore subito sotto la riga di intestazione dell'**Elenco Prezzi** e di selezionare le opzioni *Incolla>Tutto* e *Sposta celle>In basso* nel menù di dialogo che Calc presenta.

Questa operazione può essere facilitata con il comando \overrightarrow{DP} *Invia voci al DP* che, com'è intuibile, fa il lavoro sopra descritto al posto nostro, inviando, appunto, le righe selezionate dall'**Elenco prezzi** esterno all'**Elenco Prezzi** del file definito come **DP** dal $\overrightarrow{DMenù}$ *Principale* alla voce *set DP*. Questa modalità risulta, però, rallentata se il prezzario di partenza è corposo.

Importazione da altri formati

Oltre a poter utilizzare elenchi prezzi già predisposti, è possibile importarli da formati esterni. Al momento sono disponibili le importazioni da:

- XML con *LeenO>Nuovo...>Importa voci da prezzario in formato XML* che creerà un nuovo file di partendo da un file vuoto.
- XPWE con *LeenO>Nuovo...>Importa/Accoda dati da archivio XPWE*. In questo caso, invece, si potrà scegliere se creare un nuovo file o accodare l'archivio XPWE al file aperto.



L'importazione da altri formati non autorizza l'uso libero dei prezzari così ottenuti a meno che questi non siano rilasciati direttamente dagli enti emittenti con licenza permissiva.

Codici doppi in Elenco prezzi



I codici ripetuti in **Elenco Prezzi** non possono coesistere, perché il codice di prezzo costituisce l'equivalente della chiave primaria di un database che deve necessariamente essere univoca.

> Sommari e Quadri di raffronto

Nell'**Elenco Prezzi** è possibile calcolare le quantità totali e relativi import, per ognuna delle voci, con il comando $\stackrel{\circ}{=}$ *VISTE>Visualizza>Sommari*, così come annoverate in **COMPUTO**, **VARIANTE** e **CONTABILITA**.




Figura 14: menù di dialogo Scenari, Viste e Azioni di Elenco Prezzi

La generazione dei *Quadri di raffronto* consente di avere un raffronto in tempo reale tra le lavorazioni preventivate in fase progettuale e le modifiche introdotte in fase di variante al progetto o, ancora, in fase di contabilizzazione dell'esecuzione lavori. Inoltre, le voci per le quali le previsioni progettuali risultano superate dalle variazioni o dalle misurazioni contabili saranno evidenziate in giallo.

Si tenga bene a mente che stiamo lavorando su Calc, quindi possiamo sfruttarne tutte le potenzialità. È molto utile poter ricorrere alla voce di menù *Formato>Formattazione condizionata>Barra dati...* Dopo aver generato un *Quadro di raffronto*, ad esempio tra **COMPUTO** e **CONTABILITA**, selezionata la colonna **AA** dov'è annotata la **VAR.** % ed attivato il comando appena citato, si ottiene un ottimo colpo d'occhio sulla loro entità, risultando colorate con una gradazione di blu le quantità variate che risultano eccedenti rispetto alle previsioni di computo o, viceversa, colorate con una gradazione di rosso.

Si potrà fare uso del comando *Inserisci*>*Grafico...* per monitorare gli importi contabilizzati rispetto a quelli previsti in fase di progetto, essenziale operazione per tenere sotto controllo il budget di spesa.

Codice Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità computo	Importi computo	Quantità contabilità	Importi contabilità	Quantità yariaz,	IMPORTI in più	IMPORTI in meno	VAR. %
S.01.019.01	Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per luce fino a m 3.	mq	51,13	48,52	2.480,83	,00,	0,00	-48,52		2.480,83	-100,00%
S.01.031.01	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermaniede, valutato per metro quadro di superficie effettiva. Nolo per i primi 6° mesi.	mq	5,70	100,00	570,00	100,00	570,00				-
S.01.034.01	Ponteggi completo in opera con basette supporti agganci, tavolato, fermepiede, schemature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottat, valuato in verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di copertura, più un metro e venti (mt 1.20) ed in ortizontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente monato. Per i primi d'mesi.	mq	13,07	1.849,89	24.178,06	1.967,02	25.708,95	117,13	1.530,89		6,33%
S.01.037.01	Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro a parte. Valutate al giunto secondo le seguenti tupologie ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1.8 giunto/mq ed i 1.8 m di tubo per giunto a) montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni.	mq/30g	7,58	500,00	3.790,00	500,00	3.790,00				
Fine elenco	Questa riga NON deve essere cancellata, MAI!!! (ma può rimanere tranquillamente NAS	COSTA!)		TOTALE	557.638,59	TOTALE	52.267,75	TOTALE	2.812,49	508.183,33	-100,00%

Figura 15: Quadro di raffronto

> Prefisso a Codice Articolo

Prefisso a Codice Articolo, com'è facile intuire consente l'aggiunta di un prefisso ai codici di articolo tale da rendere facilmente individuabile l'origine delle voci mano mano utilizzate nel documento corrente; es:. BAS22_1C.01.050.0040.a.

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Il comando si attiva da **EViste**-Lista Lavorazioni e Forniture e genera il foglio Richiesta offerta che riporta l'elenco delle descrizioni, privo dei prezzi ma con le quantità previste in **COMPUTO** per l'esecuzione dei lavori. Detto foglio presenta colonne in bianco da compilarsi a cura della ditta offerente. La colonna dell'**Importo** conserva la formula del prodotto tra **Quantità a Computo** e **Prezzo unitario**.

Si può rendere indipendente il foglio di **Richiesta offerta** dal resto del lavoro con il comando *LeenO>UTILITY>Duplica il foglio attivo FUORI da questo file*. Questo comando rimane utilizzabile partendo da qualsiasi tabella.

> Conversione delle cifre in lettere

Nella Lista Lavorazioni e Forniture, generata come al paragrafo precedente, compare una colonna in cui indicare il Prezzo Unitario espresso in lettere.

LeenO permette la conversione di cifre in lettere, e questa possibilità può essere impiegata su qualsiasi documento Calc. È sufficiente selezionare (in colonna) una o più celle da convertire, poi agire con il menù *LeenO>UTILITY...>Numeri in lettere*.

Il comando si occuperà di inserire una nuova colonna, a destra di quella selezionata, nella quale andrà a scrivere la traslitterazione dei numeri selezionati (es.: 145,18 è tradotto in *centoquarantacinque/18*).

Un sistema alternativo per ottenere lo stesso esito è l'utilizzo dello stile di testo smart *"Linux Libertine G:name=1"*, ma in questi termini: *145,18* è tradotto in *centoquarantacinque,diciotto*.



Ai fini dell'offerta, farà fede, in ogni caso, la dicitura indicata in lettere. Sarà, perciò, opportuno e indispensabile effettuare un controllo accurato delle cifre annotate in offerta, prima ancora di controllare le relative diciture "in lettere".

Questo automatismo, come in genere qualsiasi operazione eseguita con strumenti software, non solleva l'utente dalla responsabilità sui risultati ottenuti.

> Aggiornamento dell'Elenco Prezzi

A volte succede che sia necessario rivedere il computo ed aggiornarlo con prezzi più recenti. Questo è ciò che si definisce in gergo "aggiornamento prezzi" ed è una di quelle operazioni che tutti vorrebbero poter fare in automatico.

In LeenO **NON** esistono automatismi per questa operazione. In ogni caso ritengo che per un'operazione così delicata non ci si possa affidare ad automatismi. L'onere del controllo visivo non deve essere evitato. Nulla, impedisce, però di utilizzare le proprie abilità nell'uso di formule e filtri che consentono di isolare da un nuovo prezzario le voci usate per poi trasferirle, tutte insieme ed in un solo colpo, nel file di lavoro.

L'aggiornamento dei prezzi va effettuato <u>importando nuovamente ogni singola voce dal nuovo Prezzario</u> o dal foglio di **Analisi di prezzo**. Ovviamente la voce "vecchia" va eliminata o disattivata ad esempio aggiungendo un suffisso al codice oppure, molto più banalmente, colorando le celle delle voci da sostituire con uno sfondo diverso da quello di default; in questo modo, al primo riordino dell'**Elenco Prezzi**, la voce vecchia verrà messa vicino a quella nuova, ma sarà immediatamente riconoscibile e potrà essere eliminata.

7. L'ANALISI DI PREZZO

> Creare una voce di Analisi di Prezzo

Il modulo di **Analisi di Prezzo** è impostato secondo il modello di riferimento dell'ANAC (modello ANAC).

Tutti i prezzi ricavati dalle analisi confluiscono nell'**Elenco Prezzi** insieme ai costi elementari (materie prime, noli etc.) che sono serviti per ricavarli, diventando essi stessi potenziali costi elementari per altri nuovi prezzi.

La tabella **Analisi di Prezzo** è visualizzabile attraverso il *Menù Principale (Ctrl+0)*. Viene proposta una tabella per la compilazione dell'analisi.

COD./N.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI	incidenza manodopera	importo manodopera	importo sicurezza
AP	<< <scrivi analizzare<="" da="" della="" descrizione="" la="" nuova="" td="" voce=""><td>U.M. ?</td><td></td><td>€/U.M. ?</td><td></td><td>#N/A</td><td></td><td>#N/A</td><td>#N/A</td><td>€ 0,00</td></scrivi>	U.M. ?		€/U.M. ?		#N/A		#N/A	#N/A	€ 0,00
	MANODOPERA									
Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,00	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A	
Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,00	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A	
Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,00	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A	
A	totale manodopera #N/A #N/A									
	MATERIALI									
Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,00	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A	
В					totale materiali	#N/A	#N/A			
	NOLI									
Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,00	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A	
С					totale noli	#N/A	#N/A			
	TRASPORTI									
			0,00	€ 0,00	€ 0,00					
D					totale trasporti	€ 0,00	#N/A			
	ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI									
			0,00	€ 0,00	€ 0,00					
E				totale altre forni	ture e prestazioni	€ 0,00	#N/A			
F				totale costi diret	ti (A+B+C+D+E)	#N/A	#N/A			
G	Spese Ger	colate su F)	14,00%	#N/A						
Н	Utili d'Impre	sa (calcola	nta su F+G)	10,00%	#N/A					
I	tota	le costi in	diretti (Spe	se Generali e Utili o	l'Impresa) (G+H)	#N/A				
L		#N/A								
						-	-	-	-	-

Figura 16: Tabella di Analisi di Prezzo

Note

Nei fogli di lavoro, le aree colorate in rosa indicano generalmente le celle dove si devono immettere i dati. Tutte le altre celle sono destinate a ricevere dati solo per via indiretta, se non per casi eccezionali, attraverso le formule in esse contenute.

Il pulsante $\stackrel{+}{=}$ *Nuova Voce (Ctrl+Maiusc+N)* inserisce una nuova tabella da compilare, subito sotto a quella corrente.

L'**Elenco Prezzi** viene ordinato secondo l'alfabeto. Se per le analisi si sceglie un prefisso adeguato (es.: *NP*_), queste saranno poi raggruppate nell'**Elenco prezzi** in modo ordinato.

La natura dei dati da inserire nella prima riga è di facile intuizione. A seguire, riga per riga nei rispettivi capitoli, è necessario compilare la casella del codice e della quantità per ogni costo elementare.

Il codice del costo elementare, nella colonna **A**, è editabile per digitazione diretta o con il comando **Pesca Codice (Crl+Ins)** che porta in primo piano l'**Elenco Prezzi**. Una volta scelta la voce di costo, basta posizionare il cursore in qualsiasi punto della stessa e ripetere il comando **Pesca Codice (Crl+Ins)** per ritrovarsi sullo stesso rigo di analisi da elaborare con il codice del costo inserito. L'immissione del valore

della quantità, nella colonna **D**, completa il rigo di misura.

Se il numero dei componenti dell'analisi eccede il necessario, questi possono essere eliminati con il pulsante *Elimina le righe selezionate* o usando i normali comandi di LibreOffice. In questo secondo caso, però, si dovrà procedere con attenzione: i comandi di LibreOffice *non eseguono* controlli tali da impedire la cancellazione di righe vitali per il funzionamento di LeenO.

La dicitura "*Cod. Art.*?" ha funzione di indicazione per l'utente. Per conservare integra la forma della scheda di analisi, è conveniente che per i singoli capitoli rimanga una riga di misura, anche se vuota. A tal fine è sufficiente cancellare la dicitura "*Cod. Art.*?" dalla cella nella colonna **A**, così come in Figura 16.

Se invece i componenti non bastano, se ne aggiungono nuovi con il pulsante *Ctrl+Maiusc+A* partendo da un componente già inserito.

L'Analisi del prezzo sarà corretta quando il prezzo che compare sulla stessa riga della descrizione sarà coincidente col **prezzo unitario offerto (F+I)** nella riga **L**.

Quando la voce analizzata è completa la si può registrare nell'**Elenco Prezzi** posizionandosi sulla stessa e agendo su $\stackrel{\cong}{=} {}^{\searrow}$ *Crea Nuovo Prezzo dall'Analisi*.




Figura 17 - Menù Viste – Analisi di Prezzo

L'utilizzo del pulsante *Invia TUTTE ad E.P.* è scontato.

Le voci di Analisi possono essere spostate nell'ambito del foglio di **Analisi di Prezzo** oppure riordinate alfabeticamente in base al Codice Voce con *Ordine alfabetico*.

8. IL COMPUTO METRICO E LA VARIANTE

Il *file.ods*⁴ di esempio disponibile sul sito ufficiale comprendente **COMPUTO**, **Elenco Prezzi** e **Analisi di prezzo**.

Vi ricordo che le linguette colorate in basso vi indicano su quale tabella siete, e sono comode per spostarsi da una all'altra in alternativa al *Menù principale (Ctrl+0)*.




Evitate sempre di salvare il file in formati diversi da quello di LO Calc. Il formato Excel è sì compatibile, ma il salvataggio in XLS provoca la disattivazione IRREVERSIBILE delle macro contenute nel documento.

Riservate il salvataggio in formato XLS solo per output finali verso strutture esterne che non utilizzano LO (controllate che LO non sia impostato per il salvataggio delle tabelle Calc in formato XLS).

> Nuovo computo

Al primo avvio di Calc dopo l'installazione di LeenO, si potrà avere accesso ad un nuovo file di computo agendo sul pulsante home \square della toolbar o con Ctrl+0. Nel caso in cui stiate già lavorando su di un computo e le toolbar risultino non visibili, il Ctrl+0 attiverà la loro visualizzazione.

Una volta avviato Calc, partendo da *LeenO>Nuovo...>Computo* si ottiene un file che contiene diverse tabelle comprendenti computo metrico, elenco prezzi, analisi di prezzo e quant'altro utile.



rigura 16 - Computo Metrico

Appena sarà creato un nuovo documento di computo, LeenO ci proporrà la schermata di salvataggio del file. Questo passaggio è indispensabile se vogliamo definire come **DP** (Documento Principale) il file appena creato.

Inserire una nuova voce di computo

Sulla tabella **COMPUTO** posizionare il cursore prima della riga di TOTALE; cliccare sul pulsante $\stackrel{\pm}{=}$ *Nuova Voce (Ctrl+Maiusc+N)* e una nuova voce verrà inserita. In linea di principio ogni nuovo elemento viene inserito sotto quello corrente, che sia un'intera voce o una singola riga di misurazione.

La prima colonna annota la numerazione progressiva e non richiede interventi manuali.

4) LeenO è essenzialmente un foglio di calcolo (.ods) e le macro servono soltanto per automatizzare le operazioni più ripetitive.

La seconda richiede l'immissione del codice-articolo, come suggerisce il contenuto di default "Cod. Art.?", che collega la voce in esame all'**Elenco Prezzi**. L'inserimento del codice può avvenire per digitazione diretta o con l'uso di **Pesca codice (Crl+Ins)** che porta in primo piano l'**Elenco Prezzi** dove poter cercare la voce che interessata. Una volta scelta la lavorazione, basta posizionare il cursore sulla riga della stessa e ripetere il comando **Pesca Codice (Crl+Ins)** per tornare sulla voce di **COMPUTO** da elaborare con il codice prezzo inserito.

L'intervento successivo consiste nella compilazione delle righe di misura, subito sotto la descrizione della lavorazione, che possono essere aggiunte con pulsante *Ctrl+Maiusc+A*.

Se il numero delle righe di misura eccede il necessario, queste possono essere eliminate con il pulsante **Elimina le righe selezionate** o usando i normali comandi di LibreOffice. In questo secondo caso, però, si dovrà procedere con attenzione: i comandi di LibreOffice *non eseguono* controlli tali da impedire la cancellazione di righe vitali per il funzionamento di LeenO.

Spostare una voce di computo

Con **Sposta** la voce corrente viene selezionata e viene presentato un messaggio di richiesta che rimane in attesa dell'indicazione della nuova posizione. La voce sarà inserita subito sotto alla voce su cui sarà portato il cursore.

Elimina voce

Il comando **Elimina** seleziona la voce corrente e ne consente la cancellazione. Se in questa voce è presente un il riferimento ad una voce precedente, viene presentato un messaggio di richiesta:




Figura 19

Azzeramento della quantità di una voce

Con la scorciatoia $\stackrel{\equiv}{=} {}^{>0}$ *Ctrl+Maiusc+E* è possibile azzerare tutta la quantità calcolata della voce corrente.

La dicitura "*** VOCE AZZERATA ***" sarà aggiunta in fondo a questa e nella colonna delle **P.U. Coeff.** l'intera somma della quantità calcolata sarà detratta.

Questo consente di continuare a conservare una voce in attesa di capire se questa è davvero utile alla formazione del computo senza che distragga dall'importo da calcolare.

Questa riga potrà essere eliminata agendo nuovamente con la scorciatoia *Ctrl+Maiusc+E*.

Agendo rispettivamente sui pulsanti =>0=>0=>0 della toolbar, si potrà:

- azzerare o ripristinare la quantità della voce,
- nascondere le voci azzerate o
- cancellarle definitivamente dal COMPUTO.

Vedi voce precedente

Con **Vedi voce precedente** è possibile inserire, tra le voci di misurazione, il riferimento alla quantità calcolata in una voce precedentemente inserita. Richiamando questo comando, sarà proposto di selezionare una qualsiasi delle voci precedenti o di indicarne il suo numero d'ordine, ottenendo sulla riga corrente i riferimenti al numero d'ordine, al codice-articolo, ad uno stralcio della descrizione ed alla quantità della voce selezionata.

	Α	В	С	F	G	Н	1	J	L	S
1			DP:							
2	53	58.286,39	QUESTA RIGA NON VIENE STAMPATA						558.286,39	
3	N.	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	P.U. Coeff.	Lung.	Larg.	Alt. Peso	Quantità	Prezzo unitario	Importo€
145										
146	8	B.02.015.04	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimi caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili compreso colicamento su idoneo automezzo ed esci risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimi pietrini, marmette, gres, mosaico di gress.							
147			LIVELLO 0 - PIANO INTERRATO							
148			- civico 64:							
149			- amb. 32/2V	7,550				7,55		
150			LIVELLO I - PIANO TERRA							
151		\ \	- civico 46b - amb. 36V	6,200				6,20		
152			civico 64 - amb. 19V	5,220				5,22		
153			LIVELLO II PRIMO PIANO							
154		\	- civico 39	4,570				4,57		
155						SOMM	ANO [mq]	23,54	12.00	282.48
156			23,04						,	,
157	9	B.02.014.03	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualstati tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di eferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm;							
158			LIVELLO -PIANO INTERRATO							
159			- vedi voce art. B.02.015.04 - Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivesti [mq 23,54]	2,000				47,08		
160			- a detrarre ► (2,5+3,6)	6,100				-6,10		
161						Pa	rziale [mq]	40,98		
162			- vedi voce n.6 - art. O.01.025 - Rimozione, con recupero, di pavimento di qualsiasi [mq 197,22]	2,000				394,44		
163						SOMM	ANO [mq]	435,42	2,00	870,84
Figura 20										

Per ovvi motivi potrà essere scelta solo una voce con numero d'ordine inferiore al numero di quella che si sta elaborando.

Per rintracciare al volo il riferimento di un Vedi voce è possibile utilizzare il comando di Calc *Strumenti>Detective>Individua precedenti (Maiusc+F9)*. Questo disegnerà una freccia con la testa sulla cella selezionata. Un doppio click sulla testa o sulla coda di questa freccia consentirà di spostarsi tra cella *precedente* e cella *dipendente*.

_Inserisci parziale

Con **Inserisci parziale** è possibile inserire, tra le voci di misurazione, una somma parziale che comprende le quantità fino all'inizio della voce o fino ad un precedente parziale.

Avere a disposizione un dato del genere in un foglio di calcolo significa poter fare riferimento allo stesso da altre celle, sia nell'ambito della stessa voce che da voci successive.

> Viste COMPUTO e VARIANTE

Il comando **EViste** dà accesso a varie opzioni di visualizzazione e ad altri comandi contestuali che rimangono valide sia per il **COMPUTO** che per la **VARIANTE**.




Figura 21 - Menù Viste COMPUTO

Vista

Sono disponibili, come preimpostate, la *Vista Predefinita* e la *Vista Incidenza Manodopera*. La visualizzazione delle colonne rimane a discrezione dell'utente. Il ricorso ad una delle opzioni disponibili, ricondurrà ad una visualizzazione preimpostata.

Vista>Visualizza

Dettaglio misure: Le colonne disponibili per i dettagli di misura possono non essere sufficienti per le specifiche di misurazione (es. formula di Erone). Nelle celle si possono introdurre delle formule, ma queste non vengono visualizzate e in stampa se ne vede solo il risultato. L'attivazione di questa opzione aggiunge la specifica delle misure alla descrizione della riga separata dal carattere " \blacktriangleright ". Es.: "- *amb.* 32/P - *volta* $\blacktriangleright (1,2*3,1)*0,250$ ".

Le altre opzioni disponibili consentono di visualizzare le relative colonne di dati.

Vista>Caratteri Descrizione

I valori di *Inizio voce e Fine voce* indicano il numero di caratteri, appunto, partendo dall'inizio della descrizione di voce e dalla sua fine, che vengono visualizzati attivando la [...]*Vista abbreviata* dalla toolbar.

In condizioni normali, l'importo totale del **COMPUTO** compare, oltre che nella relativa riga, anche nelle celle **A2** ed **S2**. Questo, oltre che a tenere sempre a vista il risultato raggiunto, serve anche ad avere un controllo visivo della situazione. Durante la compilazione del computo metrico il totale la cella **S2** può riportare il valore #N/D. Nella cella **A2** si avrà comunque l'ammontare delle voci correttamente compilate. La compilazione delle voci di misura è corretta solo quando i due totali coincidono.

Vista>Trova voci ricorrenti

Mostra una lista di codici di voce dalla quale è possibile applicare un filtro al **COMPUTO** che mostrerà solo le voci di misurazione a cui il codice scelto è applicato.

VARIANTE

Quando nel file non è già presente la **VARIANTE**, agendo sull'apposito pulsante, verrà subito creato il foglio relativo copiato dal **COMPUTO** e sarà presentata una richiesta per decidere se lasciare il nuovo documento tal quale o svuotarlo dei dati.

CONTABILITÀ

Alla stessa maniera della **VARIANTE**, viene creata la contabilità in un nuovo foglio vuoto con nome **CONTABILITA**, ma a questa è dedicato un capitolo a parte.

Suddivisione in Categorie

Il lavoro può essere organizzato in tre livelli di categorie, sia in COMPUTO che in VARIANTE. I titoli di categoria si possono inserire, in qualsiasi punto del computo, con l'uso dei pulsanti che indicano rispettivamente SuperCategoria, Categoria e SubCategoria associate a rispettive tonalità di colore. Nella riga del titolo di categoria vengono annotati il numero d'ordine e l'importo relativo. Il numero d'ordine delle categorie consiste in tre indici progressivi ed univoci separati da un punto (#.#.#) e merita un piccolo approfondimento. Per ogni livello di categoria a titolo uguale corrisponde indice uguale.

N.	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI P.U. Lung. Larg. Alt. Peso Quantità Prezzo unitario								
	1	NUOVA UNITA' MUSEOGRAFICA_OPERE EDILI								
	1.1	OPERE CIVILI								
	1.1.1	RECINZIONE DI CANTIERE								
	1.1.2	OPERE PROVVISIONALI E PONTEGGI								
	1.1.3	PAVIMENTI RIVESTMENTI E ZOCCOLINI								
	1.1.4	OPERE DA PITTORE								
	1.1.5	SISTEMAZIONI ESTERNE								
	1.2	CORTI ESTERNE								
	1.2.5	SISTEMAZIONI ESTERNE								
	1.2.6	OPERE A VERDE								
	1.3	ASSISTENZA EDILE AGLI IMPIANTI								
	1.3.7	ASSISTENZA CLIMATIZZAZIONE								
	2	MODULO IPPODAMEO_OPERE EDILI								
	2.4	IMPIANTO DI CANTIERE								
	2.4.1	RECINZIONE DI CANTIERE								
	2.4.8	OPERE PROVVISIONALI E PONTEGGI								
	2.1	OPERE CIVILI								
	2.1.9	DEMOLIZIONI								
	2.1.10 MOVIMENTI DI TERRA									

Figura 22: Suddivisione in categorie

Nell'esempio in *Figura 23* si nota come alla SubCategoria "SISTEMAZIONI ESTERNE" è associato l'indice #.#.5 per ogni sua ricorrenza. Quindi, quando il titolo "SISTEMAZIONI ESTERNE" ricorrerà ancora in SubCategoria, pur appartenendo a Categoria diversa, sarà sempre associata allo stesso indice univoco #.#.5; in questo caso 1.1.5 e 1.2.5.

Si può forzare la rinumerazione degli indici dal menù a tendina *LeenO>UTILITY...>Rinumera Categorie*.

Riepilogo e/o firme in calce

Il comando, attivabile con l'icona della toolbar, aggiunge in calce agli elaborati un riepilogo delle categorie con gli importi rispettivi e relative incidenze percentuali sul totale. Subito sotto vengono aggiunte luogo, data e firma del progettista che vengono lette dall'anagrafica generale.

Documenti per richiesta di offerta

Conclusa la fase progettuale rimane la parte relativa alla predisposizione dell'appalto.

Sono state predisposte un paio di procedure con lo scopo di generare due diversi e utili tabelle in forma modulistica:

- 1. un Computo Metrico per lo studio dell'offerta,
 - un modulo con su il Computo Metrico ma senza i suoi prezzi (che andranno poi ricompilati a cura degli offerenti),
 - oppure una copia del Computo Metrico estimativo ma esportabile fuori dal documento

2.	una "Lista delle compilare a cura	Lavorazioni e dell'offerente.	delle F	orniture"	previste ne	l Computo	con le	e colonne i	n bianco da

9. LA CONTABILITÀ

Al foglio di contabilità, con nome **CONTABILITA** (senza accento), si accede dall'apposito tasto presente sia sul **Menù principale** (*Ctrl*+0) che su **EVISTE** da **COMPUTO** o da **VARIANTE**.




Figura 23: CONTABILTA

Differisce dal foglio del **COMPUTO** per l'aggiunta di colonne tipiche del Libretto delle Misure, come la distinzione tra **Quantità Positive** e **Quantità Negative**, oltre che di quelle destinate a contenere notizie utili alla formazione degli altri atti contabili quali il **Registro** di contabilità e il **SAL** (Stato di Avanzamento dei Lavori).

La riga **2**, posta sopra l'intestazione della tabella, fornisce notizie utili ad avere un quadro completo della situazione sempre a disposizione: vi sono presenti, in cima alle rispettive colonne, l'importo totale raggiunto (colonna **P**), l'importo di SAL SUCCESSIVO (colonna **Z**), che corrisponde al valore delle lavorazioni non ancora registrate, oltre a importo **Materiali e Noli, Incidenza MdO** ed **Importo MdO** (colonne **AC**, **AD** e **AE**). Nella cella **Z3** è annotato il numero dell'ultimo SAL già registrato.

L'immissione e la gestione delle voci, quindi dei righi di misurazione, è del tutto identica a quella del **COMPUTO**. Unica aggiunta è la gestione delle partite provvisorie. I due tasti = e =, sulla destra della toolbar del foglio **CONTABILITA**, consentono rispettivamente l'aggiunta delle diciture **Inserisci Partita Provvisoria** e **Detrai Partita Provvisoria** tra i righi di misurazione. Ricorrendo ai comuni comandi di Calc, sarà possibile riferire l'una all'altra.

Anche nel foglio di **CONTABILITA** è possibile fare uso dei titoli di categoria, ma la produzione degli atti contabili non ne terrà conto.

Il menù **"-Viste** consente la generazione degli atti contabili, la loro eliminazione, la visualizzazione degli atti relativi ad uno specifico SAL indicato ed altro ancora.

> Generazione Atti Contabili

Dopo la richiesta del numero della prima e dell'ultima voce di libretto delle misure da registrare, raggruppa le voci del range indicato sotto una riga di colore giallo con l'indicazione del numero di Libretto delle Misure relativo e gli importi raggiunti. Sarà individuata la rispettiva area da stampare e la visualizzazione sarà commutata in *Vista>Interruzioni di pagina*. Inoltre, sarà dato a tutte le celle coinvolte, uno sfondo bianco. Il Libretto delle Misure così generato sarà completato con le diciture di rito riguardanti date e firme da apporre in calce al documento.

Contestualmente vengono generati i fogli del **Registro** e del **SAL**. Anche in questi fogli gli atti sono separati tra loro dalla riga di colore giallo che raccoglie alcune notizie.



Nel menù $\stackrel{\circ}{=}$ *Viste*, tra gli altri, compare la lista di scelta **Mostra SAL n.** che consente la visualizzazione di uno dei set di atti contabili relativi al numero scelto, impostandone le rispettive aree di stampa.

Il *Ricicla voci da*:, anch'esso lista di scelta, permette di decidere da quale tra gli elaborati di **COMPUTO** e **VARIANTE**, è possibile copiare le voci utilizzando il comando *Ricicla* per poi inserirle nel foglio di **CONTABILITA** per gli aggiustamenti eventualmente dovuti.

10. COPERTINE E DOCUMENTI DI GESTIONE



Da *LeenO*>*Gestione Copertine...* si accede alle voci di menù dedicate alla visualizzazione dei fogli relativi.




Figura 26

La copertina del **COMPUTO**, che in figura è visualizzata in modalità *Interruzione di pagina*, è ampiamente personalizzabile, preleva i dati dall'**Anagrafica generale**, ma ne accetta anche l'immissione diretta.

Le copertine relative agli atti contabili comprendono quelle del **Registro di Contabilità** e del **SAL**, oltre ad un predisposto **Certificato di Pagamento**; al momento non vengono prodotti con automatismi, salvi fatti i collegamenti tra le opportune celle di dati.

Tip

Per distinguere a colpo d'occhio i valori in formato *testo* dai valori in formato *numero* o *formula* presenti nelle varie celle, dal menù *Visualizza*>*Evidenzia valori* (*Ctrl+F8*).

Attivata questa opzione, i valori di tipo **testo** assumono il colore nero, quelli di tipo **numero** avranno un colore blu e i valori **formula** o **link** avranno colore verde.

Questa modalità impedirà la visualizzazione dei colori attribuiti al testo e alle celle con la formattazione. *Ctrl+F8* ripristinerà la visualizzazione precedente.

Il foglio **cT_Doc_accorp** contiene i preimpostati di **Verbale di consegna lavori**, **Richiesta di proroga ultimazione lavori** ed **Ordine di servizio**. <u>I riferimenti alle norme in essi indicati possono non essere aggiornati, quindi tocca prestare attenzione</u>. Si tratta di esempi utilizzabili così come sono oppure completamente modificabili nell'aspetto e nella struttura.

Rimane all'utente la libertà di creare nuove copertine.

11. MANIPOLAZIONI FINALI E STAMPA

Premesse alla stampa

La stampa dei documenti di può essere fatta in qualsiasi modo usando le stesse opzioni di stampa (o di esportazione in PDF) di LO, oppure usando i comandi di LeenO.




Figura 27

Per la scelta dello stile di pagina si utilizza il menù *Stili>Gestisci gli stili (F11)* e *Stili di pagina*; lo stile scelto si applica con un doppio sul nome che lo identifica.

Tre diversi metodi di produrre stampe in formato PDF

Note

I diversi metodi di stampa che si vanno ad illustrare non si escludono tra loro. L'intento dello staf è valutare, con i suggerimenti degli utenti e la propria esperienza, quali degli aspetti di ognuno di questi sia il più pratico al fine di condurli in un unico sistema facile ed intuitivo da usare.

I metodo

Qui sono visibili le voci di menù dalle quali attivare le diverse utility e procedure di stampa. Nello stilista *Stili>Gestisci gli stili (F11)* sono già predisposti alcuni stili di stampa.

Il comando *LeenO*>*STAMPA...*>*ESPORTA in PDF foglio attivo e copertina (cP_Cop)* dà esito scontato. Verranno uniti insieme, appunto, i fogli **cP_Cop** ed il foglio corrente in un unico PDF.




Figura 28 - LeenO>STAMPA...

Per procedere per passi è necessario farlo secondo l'ordine che segue:

- 1. *Duplica il foglio attivo...* produce una copia del foglio corrente con suffisso "_*print*", al quale vengono sostituiti i valori alle formule.
- 2. *Approssima area di stampa...* individua l'area da stampare in base al nome del foglio.
- 3. **Sbianca il foglio (nasconde i colori)** forza la formattazione dell'area di stampa con uno sfondo bianco per tutte le celle. Operazione reversibile selezionando il foglio **(CTRL+A)**, o solo una porzione di celle, ed agendo su **Formato>Cancella formattazione diretta (Ctrl+M)**.
- 4. *Prepara il foglio per la stampa* esegue in ordine le operazioni dalla 1 alla 3.
- 5. *Imposta salti pagina...* è attivo solo sul foglio di **Analisi di Prezzo** e fa sì che ogni analisi sia stampata in un foglio a sé.
- 6. *Elimina tutti i salti pagina!* È di esito scontato.
- 7. Infine **ESPORTA** in **PDF** foglio attivo e copertina (cP_Cop).

Il file PDF prodotto sarà salvato nella stessa cartella del file di origine. Il nome del file è automatico, ed è ottenuto aggiungendo a quello originale il nome del foglio, la data e l'ora per tenere traccia della successione di diverse esportazioni dello stesso elaborato.

II metodo

Uso delle voci di menù *LeenO>Impostazioni di stampa ed export PDF* per la gestione di alcune opzioni, e *LeenO>esporta documenti in PDF*.




Figura 29 - LeenO>Impostazioni di stampa ed export PDF

III metodo

Da Anteprima di stampa sulla toolbar si ottiene la seguente richiesta:




Figura 31

A questa segue direttamente un'anteprima di stampa. Questo metodo imposta le intestazioni ed i piè di pagina attingendo dall'**Anagrafica generale**. Rimane facoltà dell'utente operare le modifiche che ritiene opportune, ricorrendo, poi, all'anteprima di stampa di LibreOffice ad evitare una nuova sovrascrittura delle impostazioni scelte prima.

12. TRASFERIRE I DATI TRA FILE

Spesso si lavora in squadra e un coordinatore, lavorando sul computo generale delle opere, avrà necessità di aggiungere a questo alcune voci da altri computi o assemblare interi computi tra loro, ad esempio, relativi alle opere murarie, agli impianti elettrici, ai termici e quant'altro.

> Invia voci al DP

L'invio di singole voci da un computo all'altro è praticabile col pulsante della toolbar $\stackrel{\equiv}{\triangleright}$ *Invia voci al DP*. Per definire il **DP** è sufficiente andare sul $\stackrel{\frown}{\triangleright}$ *Menù Principale (Ctrl+0)* e cliccare su *set DP* (*Figura 9*).

Il risultato è la comparsa della dicitura evidenziata DP: Questo documento sulla prima riga dei fogli principali del file e da quel momento tutti i documenti aperti sapranno qual è il **DP** su cui stiamo lavorando e verso il quale saranno inviate le voci col pulsante della toolbar DP *Invia voci al DP*.

Il passo successivo consiste nella scelta della posizione di destinazione sul **DP** considerando che la voce sarà inserita sotto quella corrente, e nella posizione di partenza della voce dall'altro computo da cui avviare il comando. Saranno portati nel **DP**, oltre alla voce scelta, la rispettiva voce di **Elenco Prezzi** e l'eventuale **Analisi di prezzo** con tutti i costi elementari utilizzati.

Il trasferimento di più articoli insieme è consentito solo da un **Elenco Prezzi** all'altro e, in tal caso, è ammessa la selezione di più voci dal documento di partenza.

> Accodare un file di Computo ad un altro

All'unione, quindi all'accodamento, di più lavori si provvede ricorrendo alla combinazione di esportazione ed importazione del formato XPWE.

Dal menù *LeenO>Importa/esporta...>Importa/Accoda dati da archivio XPWE* è possibile aggiungere, in coda ai dati già presenti nel computo corrente i dati provenienti da una precedente esportazione fatta con *LeenO>Nuovo...>Esporta dati in archivio XPWE* o da un file generato direttamente con Primus.

Il formato XPWE di ACCA Software, come si legge sul forum ufficiale di Primus http://bit.ly/2bEhzS2, "... è il formato dati di PriMus creato e pensato da ACCA per l'interscambio dati con altri software. Tale formato è libero e le specifiche tecniche sono, da sempre, a disposizione di qualunque altra casa software o privato voglia utilizzarlo."

Peccato che il formato XPWE di ACCA Software non sia così *aperto*, tanto che nemmeno Primus ci mette dentro tutto ciò che serve.

Con Primus, salvando il lavoro in formato XPWE, si ottiene un messaggio qui di seguito:






Figura 32: il salvataggio di Primus v.UNICO in formato XPWE.

Tuttavia è consigliata un'attenta lettura della licenza d'uso dei prodotti ACCA https://download.acca.it/Files/LicenzaUso E1 R 12 IT 18012022.pdf e/o di altre case software, per avere piena conoscenza delle possibilità e degli obblighi da questa derivanti anche per ciò che riguarda l'uso dei dati generati con detti software.

Accodare un file di computo al lavoro corrente è semplice; da *LeenO>Importa/esporta...>Importa/Accoda dati da archivio XPWE* si accedete ad un dialogo che elenca i documenti già presenti nel file con i rispettivi

importi raggiunti. Da questo dialogo è possibile scegliere a quale di questi documenti accodare quello da importare. È altrettanto possibile scegliere di generare un nuovo file.

A monte di questa procedura sarà il caso di accertare che nei diversi documenti da accodare non vi siano voci di prezzo diverse contraddistinte da un codice-articolo identico già presente nel computo corrente, in quanto ciò porterebbe a risultati inattesi.



Figura 33 -LeenO>Importa/esporta...>Importa/Accoda dati da archivio XPWE

> Adeguamento di un vecchio file

L'adeguamento di vecchi lavori alla versione di LeenO installata è proposta, all'apertura di questi file con un messaggio, quando alcuni parametri di confronto tra caratteristiche del file da gestire e versione di LeenO installata non vengono verificati.




Figura 34

Si potrà scegliere di non effettuare l'adeguamento del vecchio lavoro, ma in tal caso potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.

Nulla vieta l'esclusione di tutti i comandi di LeenO in favore dell'uso di quelli ordinari di Calc.

Accettando l'adeguamento del file, verranno operate su di esso diverse azioni non esclusa una revisione degli stili applicati alle celle e delle formule in esse presenti.

In caso di divario eccessivo tra versione del software installato e parametri di confronto nel file da trattare che impedisca il corretto adeguamento, è preferibile tentare una esportazione dati in formato XPWE per una successiva importazione in un nuovo file aggiornato.

13. CONCLUSIONI

Ultimus era scritto con LibreOffice Basic.

LeenO è derivato da Ultimus; il suo codice è stato tradotto in gran parte in Python. Rimangono ancora delle piccole porzioni scritte in Basic, molte delle quali necessariamente abbandonate.

Molti dei riquadri di dialogo di LeenO sono prodotti con il compositore grafico di LibreOffice Basic.

La parte in Python di LeenO è scritta con l'editor Geany (licenza GNU GPL).

Per la redazione di questo manuale è stato fatto uso di Writer.

Per la cattura e manipolazione al volo delle schermate è stato utilizzato ShareX (licenza GNU GPL).

Le icone inserite nei menù sono state disegnate con Inkscape (licenza GNU GPL).