

Содержание

Введение.....

		1	. +	Іазначение						4				
		2	2 C	остав и хар	актери	стикі	1			5				
		2	2.1	Техническ	ие хара	актер	истики			5				
		2	2.2	Состав сте	нда		5							
	3 Устройство и работа													
	3.1 Устройство стенда													
		3	3.2	Режимы р	аботы (стенд	ца			7				
		3	3.3	Переустан	овка си	иенн	ых элементов стенда			11				
		3	3.4				фланцевых соединений							
		4	l N				1 работе со стендом							
		5		-		-	· ı транспортировка							
		5	5.1		-									
Подпись и дата		5	5.2				ировка							
дпись							ное) Схемы строповки сменных э.							
잍			, ,	iomenne n	(00/134	10/10/	Tocy exemble expendency emerically s	remerri	ob crenz	,u 10				
/бл.														
Инв.№ дубл.														
₹														
₽														
Взам. инв. №														
B3	4													
Та														
сь и да														
Подпись и дата							K.700.09.00.00	0.PЭ						
	┛	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	·	Лит.	Лист	Листов				
j E		Разра		Елжов			ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД	и	2	17				
7о⊔ ō	딝	Пров		Алейникова			ДЛЯ ИМИТАЦИИ ПРОТЕЧЕК							
Инв.Nº подп.	457/1	Н.кон		Арженовская			Руководство по эксплуатации	ипя	Т НИЯУ І	ИФИ				
		Утв.		Иванова										

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) экспериментального стенда для контроля протечек, черт. К.700.09.00.000, (далее – стенд) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством и работой стенда, основными техническими данными и характеристиками, а также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации и обслуживания стенда.

Стенд спроектирован и изготовлен в соответствии со СНиП 3.05.05-84, установка приборов, средств контроля и управления, электротехнических устройств и систем автоматизации - в соответствии с требованиями СНИП 3.05.06 - 85.

При выполнении работ на стенде дополнительно следует руководствоваться рабочей программой на проведение экспериментальных исследований на стенде и эксплуатационными документами на составные части стенда:

- Трубчатый электронагревательный блок регулируемый ТЭНБР. Паспорт и руководство по эксплуатации;
- Портативный измеритель температуры ИТ-17К-02. Руководство по эксплуатации и паспорт. ТФАП.405111.002 РЭ;
- Опрессовочные насосы EHA-60, EHA-60A. Паспорт и инструкция по эксплуатации;
 - Насос консольный К 50-32-200. Руководство по эксплуатации;
 - Манометр MП-3-У-4.0 МПа x 1.5 ТУ 25-02-180335-84. Паспорт;
- Электропривод общепромышленный МэП-Н-А 100/18-У1 ТУ 3791-001-986664264-2010. Руководство по эксплуатации;
- Привод электрический многооборотный ПЭМ-А11X, выходной вал с кулачками. Руководство по эксплуатации;
- Электропривод общего назначения с сальниковым вводом H-Б1-03 Р У1. Руководство по эксплуатации.

1 Назначение

- 1.1 Стенд предназначен для проведения экспериментальных исследований методов и средств контроля протечек оборудования АЭС.
- 1.2 Стенд позволяет проводить экспериментальные исследования с запорной арматурой следующих видов:
- задвижка электроприводная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с964нж Ру 25 Ду 50;
- задвижка электроприводная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с964нж Ру 25 Ду 100;
- задвижка электроприводная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с964нж Ру 25 Ду 150;
 - клапан запорный стальной фланцевый 15с22нж Ру 40 Ду 50;
 - клапан запорный стальной фланцевый 15с22нж Ру 40 Ду 100;
 - клапан запорный стальной фланцевый 15с22нж Ру 40 Ду 150.

Подпись и дата							
Инв.№ дубл.							
Взам. инв. №							
Подпись и дата							
.дп.							
Инв.№ подп. 457/1	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К.700.09.00.000.РЭ	_{Лист}

2 Состав и характеристики

2.1 Технические характеристики

Технические характеристики стенда приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики стенда

Наименование параметра	Значение
Питание стенда	от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В
Потребляемая мощность, кВт, не более	16
Испытательная среда	вода техническая
Максимальное рабочее давление, МПа (кг/см²)	2,0 (20)
Температура рабочей среды, °С, не более	+80
Давление гидроиспытаний, МПа (кг/см²)	2,5 (25)
Температура гидроиспытаний, °С	+5+40

2.2 Состав стенда

В состав стенда входят:

2.2.1 Арматура:

Подпись и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подп.

- а) установленная на трубопроводе:
- кран шаровой АМ.Ф.П.0.050.025.11-У1;
- кран шаровой муфтовый Ду 15 Ру 30 АС.001.0015.00;
- кран шаровой ALSO КШ.Ф.П.050.40-01;
- кран трехходовой для манометра FARO STS со спускником гайка-гайка (ручка-рычаг);
- регулятор давления сильфонный РДС-Н3-32-(0,025-0,63);
- фильтр VT.192.N.07;
- б) для испытаний:
- задвижка 30с964нж Ру 25 Ду 50 стальная под электропривод клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая;

	выдвижным шпинделем фланцевая;													
		-	задвижка	30c964	нж Ру	25	Ду 10	00	стальная	под	электропривод	клиновая	я с	
	выдвижным шпинделем фланцевая;													
	- задвижка 30с964нж Ру 25 Ду 150 стальная под электропривод клиновая с													
	выдвижным шпинделем фланцевая;													
\dashv	- клапан запорный стальной фланцевый 15с22нж Ру 40 Ду 50;													
_														
157/1									10.700	00.00	000 PD		Лист	
7						К.700.09.00.000.PЭ 5								
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									

- клапан запорный стальной фланцевый 15с22нж Ру 40 Ду 100;
- клапан запорный стальной фланцевый 15с22нж Ру 40 Ду 150;
- бак (ёмкость) V=0,4 м³.
- 2.2.2 Электрооборудование
- электропривод общепромышленный МэП-Н-А 100/18-У1 ТУ 3791-001-986664264-2010;
 - привод электрический многооборотный ПЭМ-А11Х, выходной вал с кулачками;
 - электропривод общего назначения с сальниковым вводом Н-Б1-03 Р У1;
 - насос консольный К 50-32-250;
 - опрессовочный насос ЕНА-60А:
 - трубчатый электронагревательный блок регулируемый ТЭНБР, 5 кВт.
 - 2.2.3 Измерительное оборудование:
 - манометр MП-3-У-4,0 МПа x 1,5 ТУ 25-02-180335-84;
- портативный измеритель температуры ИТ-17К-02, от минус 50° С до плюс 150° С ($\pm 0.5^{\circ}$ С).
- 2.2.4 Соединительные стационарные трубопроводы и сменные участки трубопроводов с испытательной арматурой.

Подпись и дата							
Инв.№ дубл.							
Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв.№ подп. 457/1	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К.700.09.00.000.РЭ	Лист

- 3.1 Устройство стенда
- 3.1.1 Конструкция стенда представлена на рисунке 1.
- 3.1.2 Стенд представляет собой систему трубопроводов для имитации протечек в арматуре.
- 3.1.3 Подача воды в систему осуществляется из бака поз. 1 (емкостью 0,4 м³), установленного на высоте 1,15 м.
- 3.1.4В днище бака расположены два патрубка, один из которых соединен с всасывающим патрубком насоса поз. 2, а другой соединен с нижней веткой трубопроводов Ду50.
- 3.1.5 Насос поз. 2 предназначен для создания давления 0,5 МПа и обеспечивает циркуляцию воды в системе. Регулятор давления поз. 3 позволяет обеспечить заданное давление, сброс воды осуществляется в боковой патрубок бака.
- 3.1.6 С помощью опрессовочного насоса поз. 4 в верхней ветке трубопровода при закрытых шаровых кранах поз.5 создается давление до 2,0 МПа.
- 3.1.7В процессе проведения испытаний на стенде для имитации протечек в различных типоразмерах арматуры, перечисленных в п.1.2, происходит переустановка арматуры поз.6, присоединяемых к ней трубных блоков поз. 7, 8 и отвода поз. 9.
- 3.1.8Для установки арматуры и сменных элементов стенда использованы фланцевые соединения.
- 3.1.9 Горизонтальные участки трубопроводов установлены на неподвижную опору поз. 10 и подвижные опоры поз. 11 и имеют уклон 0,002 в сторону организованного дренажа. В трубопроводах предусмотрены воздушники для возможности удаления воздуха при заполнении водой и дренажи для опорожнения системы.
 - 3.1.10 Все основные элементы стенда выполнены из углеродистой стали.
- 3.1.11 Для нагрева воды до 80° С в баке установлены два регулируемых электронагревательных блока.
 - 3.2 Режимы работы стенда

Схема гидравлическая стенда представлена на рисунке 2. Стенд может работать в следующих основных режимах.

3.2.1 Режим подготовки


Режим подготовки используется для заполнения бака водой и имеет следующие характеристики:

Инв.№ подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

К.700.09.00.000.РЭ

Лист



- а) насосы Н-1 и Н-2 выключены;
- б) шаровые краны КШ₁, КШ₂ закрыты;
- в) бак Б-1 заполняется до метки, нанесенной на его внутреннюю стенку (V=0,3 м³).
- 3.2.2 Режим заполнения

Режим заполнения используется для удаления воздуха из системы и заполнения ее водой. Режим имеет следующие характеристики:

- а) испытательная арматура 3₁(K₁) и шаровые краны КШ₁, КШ₂, КШ₃, КШ₄, КШ₇ открыты, шаровые краны КШ₅, КШ₆, КШ₈ закрыты;
- б) регулятор давления РД-1 в положении 6,3 кг/см²;
- в) работает насос Н-1, обеспечивающий заполнение системы водой;
- г) удаление воздуха из системы контролируется по прекращению выхода пузырьков воздуха в баке Б-1;
- д) после завершения выхода пузырьков воздуха в баке Б-1 открывается кран шаровой трехходовый КШТ₃ для выхода оставшегося воздуха. При появлении на выходе воды кран КШТ₃ закрывается.


ЗАМЕЧАНИЕ: перед переходом в режим заполнения необходимо выполнить следующие действия:

- а) настроить опрессовочный насос H-2 на минимальное давление и убедиться, что бак Б-2 полностью заполнен;
- б) открыть кран КШ₄;
- в) запустить насос Н-2;
- г) контролировать уровень воды в баке Б-2. При достижении минимально возможного уровня воды в баке Б-2 выключить насос Н-2.
- 3.2.3 Режим разогрева

Режим разогрева используется для нагрева воды в контуре трубопровода и имеет следующие характеристики:

- а) испытательная арматура З₁(К₁) шаровые краны КШ₁, КШ₂, КШ₃, КШ₂ открыты, шаровые краны КШ₄, КШ₅, КШ₅, КШв закрыты;
- б) электронагревательные блоки НЭ-1 и НЭ-2 включены и на них установлена необходимая температура;
- в) работает насос Н-1, обеспечивающий циркуляцию воды в контуре;
- г) температура воды в баке Б-1 контролируется портативным измерителем температуры Т-1.

2//						
4						
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	



Рабочий режим используется для имитации протечек и проведения измерений и имеет следующие характеристики:

- а) испытательная арматура З₁(К₁) и шаровые краны КШ₃, КШ₅, КШҕ, КШв закрыты, шаровой кран КШ₄ открыт, циркуляция воды в контуре отсутствует;
- б) работает насос H-2, создающий перепад давления на запорном органе испытательной арматуры $3_1(K_1)$.
- 3.2.2 Режим слива

Режим слива используется для слива воды из контура трубопровода и имеет следующие характеристики:

- а) насосы Н-1 и Н-2 выключены;
- б) испытательная арматура $3_1(K_1)$ шаровые краны $K \coprod_3$, $K \coprod_5 K \coprod_7$, $K \coprod_8$ открыты, шаровые краны $K \coprod_1$, $K \coprod_2$ закрыты.
- 3.3 Переустановка сменных элементов стенда
- 3.3.1 Переустановка испытательной арматуры поз. 6, присоединяемых к ней трубных блоков поз. 7, поз. 8 и отвода поз. 9 (рисунок 1), а также перемещение их к месту складирования осуществляются
 - для Ду 50, Ду 100 вручную;
 - для Ду 150 с использованием гидравлического крана.
- 3.3.2 Схема строповки испытательной арматуры и трубных блоков приведены в Приложении А.
 - 3.4 Требования к сборке фланцевых соединений
 - 3.4.1 Сборку фланцевых соединений следует производить в следующем порядке:
- а) очистить уплотнительные поверхности от загрязнений, обезжирить уайтспиритом по ГОСТ 3134 или ацетоном по ГОСТ 2768 и осущить;
- б) нанести тонкий слой смазки Литол-24 ГОСТ 21150 на резьбовую часть болтов и гаек;
- в) подготовить и установить прокладку. Неравномерное выступание прокладки не допускается. Установить крепеж во фланцевое соединение;
- г) завинтить гайки до достижения их контакта с фланцем и контакта уплотнительных поверхностей фланцев с прокладкой без затяжки крепежа;
- д) произвести равномерную в крестообразной последовательности и в три-четыре прохода затяжку крепежа, контролируя после каждого прохода зазор между фланцами.

ИНВ.№ подп. Подпись и дата Взам. инв. № ИНВ.№ дубл. Подпись и дата 457/1

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

К.700.09.00.000.РЭ

Лист

- 3.4.2 При разборке фланцевых соединений крепеж следует освобождать в последовательности, обратной последовательности затяжки. Отклонение параллельности уплотнительных поверхностей фланцев не должно быть более 0,25 толщины прокладки, но не более 0,4 мм.
- 3.4.3 Паронитовые прокладки перед установкой во фланцевые соединения следует натереть с обеих сторон разведенным в воде серебристым чешуйчатым графитом.
- 3.4.4 Для затяжки крепежа при сборке фланцевых соединений должны применяться гаечные ключи с нормальной длиной рукоятки по ГОСТ 2838, ГОСТ 2839, специальные ключи, а также динамометрические ключи. Применение различных рычагов в целях удлинения плеча при затяжке крепежа фланцевых соединений ключами не допускается.
- 3.4.5 Затяжка крепежа фланцевых соединений должна контролироваться по крутящему моменту и осуществляться до достижения его значения, указанного в таблице 2.

Таблица 2 – Момент затяжек резьбовых соединений

Наименование	Диаметр резьбы	Окончательный момент затяжки, Н*м (кгс*м)
Фланцевое соединение Ду32	M16	50+5 (5+0,5)
Фланцевое соединение Ду50	M16	70+7 (7+0,7)
Фланцевое соединение Ду100	M20	80+8 (8+0,8)
Фланцевое соединение Ду150	M24	130+13 (13+1,3)

Подпись и дата Инв.№ дубл. 읟 Взам. инв. Подпись и дата Инв.№ подп. Лист К.700.09.00.000.РЭ 12 Лист № докум. Подп. Дата

- Во время эксплуатации стенда строго руководствоваться требованиями настоящего документа и руководствами (инструкциями) по эксплуатации комплектующих частей.
 - 4.2 Перед началом эксплуатации:
- а) осмотреть и подготовить рабочее место, рабочий инструмент, приборы, приспособления и вспомогательный материал разложить в удобном и безопасном порядке;
- б) действия проверить срок поверки манометров исправность предохранительных устройств;
- в) произвести внешний осмотр стенда в случае обнаружения трещин, вспучивания стенок, пропускания жидкости, отпотевания сварных В неисправности или некомплектности крепежных деталей, неисправности отсутствия регулятора давления или предохранительных клапанов, манометров, термометров, сигнальных устройств и т. д. эксплуатация стенда не допускается.
 - 4.3 Во время эксплуатации:

Подп.

Лата

- а) допускать к эксплуатации стенда только персонал, ознакомленный с требованиями настоящего документа, имеющий письменное разрешение проведение работ, выданное руководителем или назначенным ответственным лицом, и имеющий допуск для работы с электроустановками до 1000 В;
 - б) работу со стендом должны осуществлять не менее двух человек;
 - в) работа со стендом должна быть немедленно прекращена:
- 1) если давление поднялось выше разрешенного и не снижается, не смотря на меры принятые персоналом;
- 2) при выявлении неисправности предохранительных устройств от повышения давления;
- 3) при обнаружении в стенде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, вздутий, разрыва прокладок;
- 4) при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;
 - 5) при неисправности предохранительных блокировочных устройств;
- г) ремонт стенда и его функциональных элементов, находящихся под давлением - не допускается, при обнаружении неисправности давление должно быть снижено до атмосферного.

Подпись и дата Инв.№ дубл. 읟 Взам. инв. Подпись и дата

Изм

Пист

№ докум.

- 4.4 При замене сменных элементов стенда:
- а) стенд должен быть обесточен;
- б) из внутренних полостей сменных элементов должна быть предварительно слита вода;
- в) сменные элементы размещать в специально отведённых местах (на штатных стеллажах), размещение в проходах и рабочей зоне персонала не допускается;
- г) к стропальным работам допускается персонал, прошедший соответствующий инструктаж по охране труда;
- д) перед началом работ необходимо убедиться в исправности подъёмных механизмов, строп, оснастки и креплений;
 - е) стропить согласно схемам, приведённым в Приложении А.

	_						
Подпись и дата							
Инв.№ дубл.							
Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв.№ подп.	45//7			<u> </u>			Лист
MHB.N	Изм. С	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К.700.09.00.000.РЭ	14

Маркировка, упаковка и транспортировка

- 5.1 Маркировка
- 5.1.1 Маркировка позволяет идентифицировать элементы изделия при монтаже и эксплуатации.
- 5.1.2 Сборочные единицы маркировку, выполненную изделия имеют соотвествии с требованиями ГОСТ 26828, РКД.
 - 5.1.3 На стенде установлена табличка, содержащая следующие данные:
 - а) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
 - б) заводской номер;
 - в) год изготовления;
 - г) рабочее давление;
 - д) рабочая температура;
 - е) давление гидравлических испытаний;
 - ж) тип рабочей среды.
- 5.1.4 Транспортная маркировка соответствует приведенным данным, товаросопроводительной документации. и выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 и РКД на упаковку и погрузку.
 - 5.2 Упаковка и транспортировка
- 5.2.1 Транспортировка стенда производится отдельными частями. Упаковка обеспечивает сохранность от механических повреждений, воздействия климатических

Подпись и дата и биологических факторов и загрязнения при транспортировании и хранении. Категория упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170. Внутренняя упаковка ВУ-0 по гост 9.014. Инв.№ дубл. 읟 Взам. инв. Подпись и дата Инв. № подп. Лист К.700.09.00.000.РЭ 15 Лист Изм № докум. Подп. Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Схемы строповки сменных элементов стенда




Рисунок А1- Схема строповки испытательной задвижки




Рисунок А.2- Схема строповки трубных блоков Dy 150

лдп.							
민	57/1						
Инв.№ подп	45						
Z		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
				<u> </u>			<u> </u>

Подпись и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

К.700.09.00.000.РЭ

16

Лист

				Лист регис	страции измене	ний			
	Ном	Номера листов (страниц)				No.		-	
Изм.	изме-	заме- ненных	новых	аннули- рованных	(страниц) в докум.	№ докум.	Подпись	Дата	
								Лист	
l I					К.700.09.00.000.РЭ				