
Nokia5110 液晶屏完全新手学习笔记(二)

2 人收藏此文章, 我要收藏 发表于1年前,已有2690次阅读 共1个评论

四、时序图

没错,要向液晶屏写入数据,我们需要通过模拟一个串行总线协议来写入数据。

先来看看传送一个字节(指令)的时序图:



如果能看懂时这些序图的兄弟,就不要听我废话啦。请飘过~~

从时序图 1 看出:

- 1. SCE 片选为 0 时开始发送数据。
- 2. 时钟信号 SCLK 仅在 SCE 片选为 0 时有效。
- 3. SDIN 数据输入,需要在时钟信号 SCLK 有效时开始发送数据,且在 SCLK 的正边缘取样,注意,数据是从高位开始发送的。

知道了传送数据的时序,我们需要使用程序来模拟这个时序,从而发送指令控制液晶屏。

接下来,看看实例。

五、程序实例

代码一:

```
sdin=0;
dt=dt<<1;
sclk=0;
sclk=1;
}
dc=1;
sce=1;
scin=1;</pre>
```

代码分析:

这个是一个写入一个字节数据的模拟时序函数,具有两个参数,dt为要写入的字节,command为数据/命令选择。

首先,需要 sce 拉低电平,开始发送数据。

i 循环 8 次 , 写入 8 位数据 , 现以"设置扩展指令集"(即写入 0x21) 全过程如下:

```
i = 0: dt = 0x21 = 0010 0001 b
dt & 0x80:
0010 0000
1000 0000 &
0000 0000 = 0,则 sdin = 0 (DB7),
dt 左移 1 位,dt<<1 = 0100 0010 b,</li>
模拟时钟信号 sclk = 0, sclk = 1,
以使采样
```

```
• i = 1: dt = 0100 0010b
  dt & 0x80:
  0100 0010
  1000 0000 &
  0000\ 0000 = 0, M sdin = 0 (DB6),
  dt 左移 1 位, dt <<1 = 1000 0100 b,
  模拟时钟信号 sclk = 0, sclk = 1,以使
  采样
• i = 2: dt = 1000 0100b
  dt & 0x80:
  1000 0100
  1000 0000 &
  1000 0000 != 0, M sdin = 1 (DB5),
  dt 左移 1 位, dt <<1 = 0000 1000 b,
  模拟时钟信号 sclk = 0, sclk = 1,以使
  采样
• i = 3 : dt = 0000 1000b
  dt & 0x80:
  0000 1000
  1000 0000 &
```

```
0000 0000 = 0,则 sdin = 0 (DB4),
dt 左移 1 位, dt << 1 = 0001 0000 b,
模拟时钟信号 sclk = 0, sclk = 1,以使
```

i = 4: dt = 0001 0000b
dt & 0x80:
0001 0000
1000 0000 &
0000 0000 = 0,则 sdin = 0 (DB3),
dt 左移1位,dt<<1 = 0010 0000 b,
模拟时钟信号 sclk = 0, sclk = 1,以使

dt & 0x80:
0010 0000
1000 0000 &
0000 0000 = 0,则sdin = 0 (DB2),
dt 左移 1 位,dt<<1 = 0100 0000 b,
模拟时钟信号 sclk = 0, sclk = 1,以使

• i = 5 : dt = 0010 0000b

```
i = 6:dt = 0100 0000b
dt & 0x80:
0100 0000
1000 0000 &
0000 0000 = 0,则 sdin = 0 (DB1),
dt 左移 1 位, dt <<1 = 1000 0000 b,</li>
模拟时钟信号 sclk = 0, sclk = 1,以使
```

```
i = 7: dt = 1000 0000b
dt & 0x80:
1000 0000
1000 0000 &
1000 0000!= 0,则 sdin = 1 (DB0),
dt 左移 1位,dt<<1 = 0000 0000 b,</li>
模拟时钟信号 sclk = 0, sclk = 1,以使
```

可见 ,这样循环 8 次 ,写入了 8 位数 ,DB7~DB0 = 0010 0001b = 0x20 ,正是 "扩展指令集" 的指令值。

代码二:

代码分析:

初始化步骤可以参照芯片手册中的编程示例:

表6 编程示例

步骤	串行总线字节									= v	48. 16. 44-77
	D/C	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	显示Y	操作技巧
1	开始	开始									SCE 变低 (LOW)
2	0	0	0	1	0	0	0	0	1		功能设置 PD=0和 V=0, 选择扩展指令集 (H=1)
3	0	1	0	0	1	0	0	0	0		设置 Vop; Vop 设为 a+16 × b [V]
4	0	0	0	1	0	0	0	0	0		功能设置 PD=0和 V=0, 选择标准指令集 (H=0)
5	0	0	0	0	0	1	1	0	0		显示控制, 设置标准模式 (D=1和E=0)

代码三:

代码分析:

我们可以使用字模软件,求出一个6*8大小的字符 "A",该组值为:

unsigned char A[6] = $\{0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C\}$;

这些很容易理解,还原看一下:

000100

001010

010001

010001

011111

010001

010001

000000

上面的矩阵,就是一个字母"A",可见只要把这组值写入即可以显示"A"。

最后,到这里,我们已经学会了 Nokia 5110 液晶屏的原理和基本控制。是不是觉得很简单。呵呵~~~希望帮到大家,写得不好,请见谅,写的不对,望指正!

小 Jay 累了。