易打印操作手册



1、软件安装

声明:由于某些杀毒软件对于未见过的程序全部采用删除的策略,为了安装后可以正常使用,请您在安装软件时暂时退出杀毒软件,待软件安装完成后,将安装路径添加到杀毒软件白名单。

操作方式: 双击运行易打印-企业版安装包; 点击下一步选择安装路径, 点击完成, 软件安装成功。







启动安装

选择安装路径

安装完成


桌面图标

2、登录易打印软件


操作方式:在易打印菜单界面,点击登录-TSZ,进入登录界面;首次登录可使用手机号+验证码登录,登录成功后可设置登录密码,下次可采用手机号+密码方式登录。

易打印-企业版 易批注(S) 易协同CAD
登录-TSZ(未登录)
打印并签章(PDF/DWG/DWF)
插入图框
批量编辑图框
批量编辑图签
修复打印异常
打印全局设置
图签检查
图号检查
图号重排
双击编辑开关
检查软件更新
清空历史记录

易打印菜单界面



易打印登录界面




首次登录设置密码界面

3、插入图框

操作方式: 1、点击易打印菜单内的插入图框命令。

- 2、选择模型空间或布局空间及比例。
- 3、输入图签内的信息,点击确定,图框成功插入图纸空间。







4、打印出图


操作方式: 1、设置打印成果文件本地保存路径。

2、选择打印范围:全图/框选。

3、设置打印比例/图纸尺寸,默认选择按设定比例打印。

4、选择/设置打印成果文件。

5、设置文件名处理方式。





打印列表预览界面

打印出图界面

Thanks

