


CY4502 EZ-PD™ CCG2开发套件

通过CY4502,设计师可以评估Type-C型EMCA(电子辨识线缆组件)线缆中的EZ-PD™ CCG2控制器的功能

• 从网址www.cypress.com/CY4502上下载并安装最新的套件设置

CY4502Setup.exe

• 打开该套件, 然后验证该套件上的所有跳线器均为默认设置




跳线器的默认设置

跳线器	设置
J5	打开
J6	关闭
J7	1 - 2
J8、J13	打开

CY4502电路板设计用于CCG1主机和设备演示电路板。当使用其他设置运行CY4502电路板时,请确保该电路板被放置在坚实的底座上。这是为了避免对CY4502 PCB和Type-C型连接器产生压力。

CY4502 EZ-PD™ CCG2开发套件

- 在Type-C型使能主机(例如,笔记本电脑、计算机)和带有Type-C型插座的Type-C型使能器件(例如,监视器、USB硬盘)之间连接CY4502。CY4502上靠近主机的LED点亮则表示CY4502电路板被供电。现在,CY4502作为Type-C型EMCA线缆运行
- 如果Type-C型使能主机或器件不可用,那么请联系赛普拉斯以获取CCG1主机/设备 演示套件,并按照CY4502 CCG2开发套件指南中介绍的步骤测试CY4502。更多 有关CCG1的信息,请访问www.cypress.com/CCG1/
- 浏览到<Install Directory>\Cypress\CY4502 CCG2 DVK\<Version>\Documentation,从而获取CY4502 CCG2开发套件指南。32位操作系统(OS)的默认安装目录为C:\Program Files, 64位操作系统的默认安装目录为C:\Program Files (x86)



更多有关CY4502 EZ-PD CCG2开发套件的信息,请访问www.cypress.com/CY4502 要想获取技术支持,请访问www.cypress.com/support

