Практическая работа №4 Вариант 6

Кирилл Денисов ИВБО-02-19

18 ноября 2021 г.

Таблица 1 – Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
S1	VLAN 1	192.168.6.11	255.255.255.0
S2_DENISOV	VLAN 1	192.168.6.12	255.255.255.0
PC-A	NIC	192.168.6.3	255.255.255.0
PC-B	NIC	192.168.6.2	255.255.255.0

Часть 1. Создание и настройка сети

Шаг 1.1. Подключите все устройства в соответствии с топологией Построим топологию сети в соответствии с заданием (см. рис. 1).




Рисунок 1 – Топология сети

Шаг 1.2. Настройте узлы ПК

Шаг 1.3. Настройте базовые параметры каждого коммутатора

- 1. Настроим имена устройств в соответствии с топологией.
- 2. Настроим ІР-адреса, как указано в таблице адресации.
- 3. Назначим cisco в качестве паролей консоли и VTY.
- 4. Назначим class в качестве пароля привилегированного режима EXEC

Приведем running configuration коммутаторов S1 и S2_DENISOV, после проведения вышеописанных шагов. Switch S1:

```
Building configuration...
    Current configuration: 1221 bytes
    version 15.0
   no service timestamps log datetime msec
   no service timestamps debug datetime msec
    service password-encryption
   hostname Switch
11
    enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
17
    spanning-tree mode pvst
    spanning-tree extend system-id
    interface FastEthernet0/1
23
    interface FastEthernet0/2
    interface FastEthernet0/3
    interface FastEthernet0/4
    interface FastEthernet0/5
    interface FastEthernet0/6
```

```
interface FastEthernet0/7
35
    interface FastEthernet0/8
37
    interface FastEthernet0/9
    interface FastEthernet0/10
41
    interface FastEthernet0/11
43
    interface FastEthernet0/12
    interface FastEthernet0/13
47
    interface FastEthernet0/14
49
    interface FastEthernet0/15
    interface FastEthernet0/16
    interface FastEthernet0/17
55
    interface FastEthernet0/18
    interface FastEthernet0/19
    interface FastEthernet0/20
61
    interface FastEthernet0/21
    interface FastEthernet0/22
    interface FastEthernet0/23
    interface FastEthernet0/24
    interface \>\>\> Gigabit Ethernet 0/1
    interface GigabitEthernet0/2
73
    interface Vlan1
    ip address 192.168.6.11 255.255.255.0
    line con 0
    password 7 0822455D0A16
```

Switch S2_DENISOV:

```
Building configuration...
    Current configuration: 1241 bytes
    version 15.0
    no service timestamps log datetime msec
    no service timestamps debug datetime msec
    service password-encryption
    hostname Switch
    enable \ secret \ 5 \ \$1\$mERr\$9cTjUIEqNGurQiFU. ZeCi1
13
    no ip domain-lookup
19
    spanning-tree mode pvst
    spanning-tree extend system-id
21
    interface FastEthernet0/1
    interface FastEthernet0/2
    interface FastEthernet0/3
```

```
interface FastEthernet0/4
29
    interface FastEthernet0/5
    interface FastEthernet0/6
33
    interface FastEthernet0/7
35
    interface FastEthernet0/8
    interface FastEthernet0/9
39
    interface FastEthernet0/10
41
    interface FastEthernet0/11
    interface FastEthernet0/12
45
    interface FastEthernet0/13
47
    interface FastEthernet0/14
    interface FastEthernet0/15
51
    interface FastEthernet0/16
53
    interface FastEthernet0/17
    interface FastEthernet0/18
57
    interface FastEthernet0/19
59
    interface FastEthernet0/20
    interface FastEthernet0/21
    interface FastEthernet0/22
65
    interface FastEthernet0/23
    interface FastEthernet0/24
69
    interface GigabitEthernet0/1
71
    interface GigabitEthernet0/2
    interface Vlan1
    ip address 192.168.6.12 255.255.255.0
```

Часть 2. Изучение таблицы МАС-адресов коммутатора Как только между сетевыми устройствами начинается передача данных, коммутатор выясняет МАС- адреса и строит таблицу.

Шаг 2.1. Запишите MAC-адреса сетевых устройств Откроем командную строку на PC-A и PC-B и введем команду *ipconfig /all*. Приведем физические адреса адаптера Ethernet. (см. рис. 2,3).




Рисунок 2 – Физический адрес компьютера РС-А




Рисунок 3 – Физический адрес компьютера РС-В

PC - A: 0050.0F42.E358

PC - B : 0030.F25B.6B35

Какая часть MAC-адреса этого устройства соответствует OUI?

PC - A:0050.0F

PC - B : 0030.F2

Какая часть MAC-адреса этого устройства соответствует серийному номеру?

PC - A: 42.E358

PC - B : 5B.6B35

Подключимся коммутаторам S1 и S2_DENISOV через консоль и введем команду для отображения MAC-адресов интерфейсов, задействованных в нашей топологии, на каждом коммутаторе.

Назовите адреса оборудования (или зашитый адрес — bia). Необходимо указать адреса интерфейсов, с помощью которых соединяются 2 коммутатора

Коммутаторы соединяются с помощью интерфейсов FastEthernet 0/2

 $S1F0/2 \ bia: 0001.c798.5c02$

 $S2_DENISOVF0/2\ bia:0090.2ba1.9702$

Шаг 2.2. Просмотрите таблицу MAC-адресов коммутатора Подключимся к коммутатору S2_DENISOV через консоль и просмотрим таблицу MAC-адресов с помощью команды *show mas-address-table* до и после тестирования сетевой связи с помощью эхо-запросов. Ответим на вопросы:

- 1. Записаны ли в таблице МАС-адресов какие-либо МАС-адреса? **Ответ** — $\mathcal{I}a$
- 2. Какие МАС-адреса записаны в таблице? С какими портами коммутатора они сопоставлены и каким устройствам принадлежат? Игнорируйте МАС-адреса, сопоставленные с центральным процессором.
 - **Ответ** B таблице представлена одна запись. Она сопоставлена с портом F0/2 и принадлежит коммутатору S1
- 3. Если вы не записали MAC-адреса сетевых устройств в шаге 1, как можно определить, каким устройствам принадлежат MAC-адреса, используя только выходные данные команды для отображения таблицы MAC-адресов? Работает ли это решение в любой ситуации?

Ответ — сделать вывод о том, каким устройствам принадлежан MACадреса можно по столбцу "Ports" в выводе команды show mac-address-table. Этот способ работает, если мы имеем представление о строении логической топологии сети

Шаг 2.3. Очистите таблицу МАС-адресов коммутатора S2_ФАМИЛИЯ и снова отобразите таблицу МАС-адресов

В привилегированном режиме EXEC введем команду clear mac address-table dynamic.

S2# clear mac address-table dynamic

Снова быстро отобразим содержимой таблицы коммутации. Указаны ли в ней MAC-адрес для VLAN 1? Указаны ли другие MAC-адреса?

Oтвет - нет, не указаны




Рисунок 4 – Очистка mac-address-table в S2_DENISOV

Через 10 секунд снова введите команду для отображения таблицы МАСадресов и нажмите клавишу ввода. Появились ли в ней новые адреса?

Ответ — B таблице появились MAC-адреса, содержащиеся в ней до удаления

- **Шаг 2.4.** С компьютера РС-В отправьте эхо-запросы устройствам в сети и просмотрите таблицу МАС-адресов коммутатора
- 1. На компьютере PC-В откройте командную строку и введите команду для отображения ARP-кэша узла. Не считая адресов многоадресной и широковещательной рассылки, сколько пар IP- и MAC-адресов устройств было получено через протокол ARP?
 - Ответ Две пары адресов. Для двух коммутаторов (см. рис. 5).
- 2. Из командной строки PC-B отправьте эхо-запросы на компьютер PC-A, а также коммутаторы S1 и S2_DENISOV. От всех ли устройств получены ответы?
 - **Ответ** Да, ответы получены от всех устройств в сети
- 3. Подключившись через консоль к коммутатору S2_DENISOV, введите команду для отображения таблицы MAC-адресов. Добавил ли коммутатор в эту таблицу дополнительные MAC-адреса? Если да, то какие адреса и




Рисунок 5 – Результат команды *arp -a* на РС-В

устройства?

Ответ — Да, коммутатор добавил в таблицу два дополнительных МАС-адреса. Данные адреса принадлежат РС-А и РС-В (см. рис. 7).

4. На компьютере PC-A откройте командную строку и еще раз введите команду из пункта «а». Появились ли в ARP-кэше компьютера PC-A дополнительные записи для всех сетевых устройств, которым были отправлены эхо-запросы?

Ответ — Да, появились сведения о всех остальных устройствах в сети (см. puc. 6).

Часть 3. Защита лабораторной работы (ответ на контрольные вопросы и вопросы преподавателя)

1. В сетях Ethernet данные передаются на устройства по соответствующим МАС-адресам. Для этого коммутаторы и компьютеры динамически создают ARP-кэш и таблицы МАС-адресов. Если компьютеров в сети немного, эта процедура выглядит достаточно простой. Какие сложности могут возникнуть в крупных сетях?

Ответ — При большом количестве устройств в сети таблица МАС-адресов может переполнится, что приведет к выходу коммутатора из строя на некоторое время. Когда таблица МАС-адресов наполняется фиктивными МАС-адресами, коммутатор входит в так называемый режим с пропусканием трафика. В этом режиме коммутатор отправляет все кадры по




Рисунок 6 – Результат работы команды *arp -a* на РС-А




Рисунок 7

широковещательной рассылке всем устройствам в сети. На данной уязвимости основана т.н. лавинная атака.

- 2. Можете ли вы использовать широковещательную рассылку на уровне 2? Если да, то каким будет ее MAC-адрес?
 - **Ответ** Да, можем. Адрес широковещательной рассылки на уровне 2 модели OSI - FF-FF-FF-FF
- 3. Зачем нужно знать МАС-адрес устройства?
 - **Ответ** Если нужно организовать фильтрацию по МАС-адресам. Для получения информации о изготовителе прибора, номере его серии

4. Для чего нужен протокол ARP?

Ответ — Протокол ARP позволяет автоматически определить MAK-адрес компьютера по его IP-адресу. Протокол работает в режиме запрос-ответ.