# Практическая работа №8 Вариант 6

Кирилл Денисов ИВБО-02-19

29 января 2022 г.

Таблица 1 — Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	ІР-адрес	Маска подсети	Шлюз по
				умолчанию
R1_DENISOV	G0/1	192.168.1.6	255.255.255.0	_
S1	VLAN 1	192.168.1.16	255.255.255.0	192.168.1.6
PC-A	NIC	192.168.1.26	255.255.255.0	192.168.1.6

#### Часть 1. Настройка основных параметров устройств

#### Шаг 1.1. Создание сети согласно топологии

Создадим сеть для выполнения данного практического задания согласно топологии. (см. рисунок 1).

# **Шаг 1.2.** Выполнение инициализации и перезагрузки маршрутизатора и коммутатора

Дождемся инициализации маршрутизатора и коммутатора S1 и выполним их перезагрузку.

# Шаг 1.3. Настройка маршрутизатора

Подключимся к маршрутизатору R1\_DENISOV и произведем его настройку в соответствии с заданием. Приведем текущую конфигурацию маршрутизатора.




Рисунок 1 — Топология сети

```
R1_DENISOV#show running-config
     Building configuration...
     Current configuration: 1211 bytes
     version 15.1
     no service timestamps log datetime msec
     no service timestamps debug datetime msec
      service password-encryption
      security passwords min-length 10
     hostname R1_DENISOV
12
      login block-for 30 attempts 2 within 120
14
      enable secret 5 $1$mERr$5wXi8fVAu3dNc0gNCjvIQ1
      ip cef
18
     no ipv6 cef
20
      username SSHadmin privilege 15 secret 5 $1$mERr$uMzC7If3IbCZVifeGQ3rg/
22
      license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX15244MJ5-
24
      ip domain-name cisco-lab.ru
26
```

```
spanning-tree mode pvst
28
      interface GigabitEthernet0/0
      no ip address
30
      duplex auto
      speed auto
      shutdown
      interface GigabitEthernet0/1
      ip address 192.168.1.6 255.255.255.0
36
      duplex auto
      speed auto
      interface Vlan1
40
      no ip address
      shutdown
42
      ip classless
      ip flow-export version 9
46
      ip access-list extended sl_def_acl
48
      deny tcp any any eq telnet
      deny tcp any any eq www
      deny tcp any any eq 22
      permit tcp any any eq 22
52
      banner motd ^CAuthorized users only!^C \,
54
      line con 0
      exec-timeout 5 0
      password 7 0822455D0A16
58
      login
60
      line aux 0
      line vty 0 4
      exec-timeout 5 0
      password 7 0822455D0A16
      login local
      transport input ssh
        !
      end
```

После проведения настройки сохраним текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации с помощью команды copy running-config

startup-config.

#### Шаг 1.4. Установка более надежных паролей

Согласно данным рекомендациям по лучшим практическим методикам надежные пароли, примеры которых приведены в этой лабораторной работе, необходимо всегда использовать в реальной работе. Однако для упрощения выполнения работы в остальных лабораторных работах данного курса используются пароли cisco и class.

Измените зашифрованный пароль привилегированного режима EXEC в соответствии с рекомендациями. Установите следующий пароль: **Enablep@55** с помощью команды enable secret Enablep@55.

Установим минимальную длину 10 символов для всех паролей с помощью команды security passwords min-length 10.

**Шаг 1.5.** Настройка компьютер РС-А Настроим для РС-А IP-адрес и маску подсети и шлюз по умолчанию в соответствии с заданием, приведенным в таблице 1 (см. рисунок 2).




Рисунок 2

#### Шаг 1.6. Проверка подключения к сети

Пошлем с PC-A эхо-запрос на маршрутизатор R1\_DENISOV . Убедимся, что эхо-запрос выполнен успешно (см. рисунок 3).




Рисунок 3 - Эхо запрос на маршрутизатор R1 DENISOV

**Часть 2.** Настройка маршрутизатора для доступа по протоколу SSH и обеспечение базовых мер безопасности

# Шаг 2.1. Настройка аутентификации устройств

Перейдем в режим глобальной конфигурации. Зададим имя для маршрутизатора с помощью команды hostname R1\_DENISOV . Зададим домен для устройства с помощью команды ip domain-name cisco-lab.ru

# Шаг 2.2. Создание ключа шифрования с указанием его длины

Перейдем в режим глобальной конфигурации. Создадми ключ шифрования с помощью команды crypto key generate rsa modulus 1024.

# Шаг 2.3. Создание пользователя в локальной базе учетных записей

Перейдем в режим глобальной конфигурации. Создадим пользователя с помощью команды username SSHadmin privilege 15 secret Admin1p@55.

# **Шаг 2.4.** Активация протокола SSH на линиях VTY

Перейдем в режим конфигурации линии с помощью команды line vty 0 4.

Активируем протокол SHH с помощью команды transport input telnet ssh.

Изменим способ входа в систему таким образом, чтобы использовалась проверка пользователей по локальной базе учетных записей с помощью команды login local.

**Шаг 2.5.** Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации Для сохранения конфигурации выполним комнаду ору running-config startup-config.

**Шаг 2.6.** Установка соединения с маршрутизатором по протоколу SSH Установим соединение с маршрутизатором R1\_DENISOV из командной строки компьютера PC-A (см. рисунок 4).




Рисунок 4 — Авторизация на маршрутизаторе R1\_DENISOV по SHH

После совершения аутентификации видим приглашение для ввода привилегированного режима.

# Шаг 2.7. Проверка соблюдения требований безопасности

**Вопрос:** Подключитесь к маршрутизатору R1\_DENISOV по протоколу Telnet. Разрешает ли R1\_DENISOV подключение по протоколу Telnet? Дайте пояснение.



Рисунок 5 — Отклонение подключения к R1 DENISOV по протоколу telnet

**Ответ:** Подключение отклонено, потому что мы установили только SSH в качестве протокола соединения с маршрутизатором (см. рисунок 5).

**Вопрос:** Подключитесь к маршрутизатору R1\_DENISOV по протоколу SSH. Разрешает ли R1\_DENISOV подключение по протоколу SSH?

Ответ: Да, подключение выполнено успешно (см. рисунок 4).

**Вопрос:** Намеренно укажите неверное имя пользователя и пароль, чтобы проверить, будет ли заблокирован доступ к системе после двух неудачных попыток. Что произошло после ввода неправильных данных для входа в систему во второй раз?

**Ответ:** Возможность подключения заблокирована на 30 секунд после того, как в течение 120 секунд неправильные данные были введены больше 2 раз.

**Вопрос:** Из сеанса подключения к маршрутизатору с помощью консоли отправьте команду show login, чтобы проверить состояние входа в систему.

#### Ответ:

**Вопрос:** По истечении 30 секунд повторите попытку подключения к R1\_DENISOV по протоколу SSH и войдите в систему, используя имя SSHadmin и пароль Admin1p@55. Что отобразилось после успешного входа в систему?

**Ответ:** По истечении 30 секунд попытка авторизации на маршрутизаторе R1\_DENISOV прошла успешно. Таймаут истек. После совершения аутентификации видим приглашение для ввода привилегированного режима.

**Вопрос:** Войдите в привилегированный режим EXEC и введите в качестве пароля Enablep@55. Если вы неправильно вводите пароль, прерывается ли сеанс SSH после двух неудачных попыток в течение 120 секунд? Дайте пояснение.

**Часть 3.** Настройка коммутатора для доступа по протоколу SSH и обеспечение базовых мер безопасности




Рисунок 6 — Результат работы команды show login на маршрутизаторе R1 DENISOV

#### Шаг 3.1. Настройте основные параметры коммутатора

По аналогии с маршрутизатором  $R1\_DENISOV$  , настроим коммутатор S1 . Приведем его конфигурацию.

```
S1#show running-config
Building configuration...

4 Current configuration : 1711 bytes
!
6 version 15.0
no service timestamps log datetime msec
8 no service password-encryption
10 !
hostname S1
12 !
enable secret 5 $1$mERr$5wXi8fVAu3dNc0gNCjvIQ1
14 !
no ip domain-lookup
16 ip domain-name cisco-lab.ru
!
username SSHadmin secret 5 $1$mERr$uMzC7If3IbCZVifeGQ3rg/
!
spanning-tree mode pvst
```

```
spanning-tree extend system-id
22 !
 interface FastEthernet0/1
 interface FastEthernet0/2
26 shutdown
28 interface FastEthernet0/3
 shutdown
 interface FastEthernet0/4
32 shutdown
34 interface FastEthernet0/5
 shutdown
 interface FastEthernet0/6
38 shutdown
40 interface FastEthernet0/7
 shutdown
 interface FastEthernet0/8
44 shutdown
46 interface FastEthernet0/9
 shutdown
 interface FastEthernet0/10
50 shutdown
52 interface FastEthernet0/11
 shutdown
54 !
 interface FastEthernet0/12
56 shutdown
58 interface FastEthernet0/13
 shutdown
60 !
 interface FastEthernet0/14
62 shutdown
64 interface FastEthernet0/15
 shutdown
66 !
 interface FastEthernet0/16
68 shutdown
```

```
70 interface FastEthernet0/17
  shutdown
  interface FastEthernet0/18
74 shutdown
76 interface FastEthernet0/19
  shutdown
  interface FastEthernet0/20
80 shutdown
82 interface FastEthernet0/21
  shutdown
  interface FastEthernet0/22
86 shutdown
ss interface FastEthernet0/23
  shutdown
  interface FastEthernet0/24
92 shutdown
94 interface GigabitEthernet0/1
96 interface GigabitEthernet0/2
  shutdown
98 !
  interface Vlan1
ip address 192.168.1.16 255.255.255.0
banner motd ^CAuthorized users only!^C
104
106 line con 0
  password 7 0822455D0A16
108 login
  exec-timeout 5 0
110 !
  line vty 0 4
112 exec-timeout 5 0
  password 7 0822455D0A16
114 login local
  transport input ssh
116 line vty 5 15
```

```
exec-timeout 5 0
password 7 0822455D0A16
login local
transport input ssh
!
end
```

#### Шаг 3.2. Настройка коммутатора для соединения по протоколу SSH

По аналогии с маршрутизатором R1\_DENISOV произведем настройку коммутатора S1 для соединения по протоколу SSH.

Перейдем в режим глобальной конфигурации. Зададим имя для маршрутизатора с помощью команды hostname R1\_DENISOV . Зададим домен для устройства с помощью команды ip domain-name ciscolab.ru.

Создадми ключ шифрования с помощью команды crypto key generate rsa modulus 1024.

Создадим пользователя с помощью команды username admin privilege 15 secret Enablep@55.

Перейдем в режим конфигурации линии с помощью команды line vty 0 4.

Активируем протокол SHH с помощью команды transport input telnet ssh.

Изменим способ входа в систему таким образом, чтобы использовалась проверка пользователей по локальной базе учетных записей с помощью команды login local.

#### Шаг 3.3. Отключение неиспользуемых портов

Перейдем в режим глобальной конфигурации, затем в режим конфигурации множества интерфейсов с помощью команды interface range FastEthernet0/2 – 24 и выключим их с помощью команды shutdown. После этого, все неиспользуемые порты будут отключены.

# **Шаг 3.4.** Установка соединение с коммутатором по протоколу SSH

С компьютера РС-А установим подключение по протоколу SSH к интерфейсу SVI коммутатора S1. Подключение проведено успешно (см. рисунок 7), причем соединение по протоколу telnet отклоняется по соображениям безопасности.




Рисунок 7 — Соединение с коммутатором S1 по протоколу SSH

#### Шаг 3.5. Проверка мер безопасности

Убедимся что протокол Telnet на коммутаторе отключен.

Подключимся к коммутатору по протоколу SSH и намеренно укажем неверное имя пользователя и пароль, чтобы проверить, будет ли заблокирован доступ к системе.

По истечении 30 секунд повторим попытку подключения к R1\_DENISOV по протоколу SSH и войдем в систему, используя имя пользователя **SSHadmin** и пароль **Admin1p@55**.

**Часть 4.** Настройка протокола SSH с использованием интерфейса командной строки (CLI) коммутатора

# Шаг 4.1. Параметры для клиента SSH в Cisco IOS

Воспользуемся подсказкой «?» для команды ssh (см. рисунок 8).



Рисунок 8 — Параметры команды ssh в Cisco IOS

**Шаг 4.2.** Установка соединения с маршрутизатором R1\_DENISOV по протоколу SSH с коммутатора S1

Чтобы подключиться к маршрутизатору R1\_DENISOV по протоколу SSH, введем команду ssh -1 SSHadmin 192.168.1.6. Это позволит нам войти в систему под именем SSHadmin. При появлении приглашения введите в качестве пароля **Admin1p@55** (см. рисунок 9).




Рисунок 9 — Установка соединения с маршрутизатором R1\_DENISOV по протоколу SSH с коммутатора S1

**Часть 5.** Защита лабораторной работы (ответ контрольные вопросы и вопросы преподавателя)

**Вопрос:** Как предоставить доступ к сетевому устройству нескольким пользователям, у каждого из которых есть собственное имя пользователя?

**Ответ:** Нужно настроить доступ по SSH и создать несколько пользователей на узле при помощи команды username.

**Вопрос:** Какие версии протокола SSH поддерживаются при использовании интерфейса командной строки?

**Ответ:** Существует две версии SSH, SSH версии 1 и SSH версии 2. Второй обеспечивает более высокий уровень безопасности.