AEROCLUBUL ROMÂNIEI



NOTE DE CURS ale Organizației de Pregătire Aprobate (ATO)

PROCEDURI OPERATIONALE



Aceste Note de Curs sunt proprietatea AEROCLUBULUI ROMÂNIEI și sunt dedicate folosirii exclusiv de către personalul AEROCLUBULUI ROMÂNIEI.

Nici o parte și nici o informație din aceste Note de Curs nu poate fi reprodusă sau transmisă cu nici un scop și sub nici o formă persoanelor neautorizate fără acordul scris al AEROCLUBULUI ROMÂNIEI.

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

APROB DIRECTOR GENERAL

NOTE DE CURS

ale Organizației de Pregătire Aprobate (ATO)

PROCEDURI OPERATIONALE

Cod: AR-NCPO-ATO Ediția 1 - Ianuarie 2015

Controlat: Da 🖂

Nu 🗆

AVIZAT


Şef Birou Managementul Calității și Mediu Alice IACOBESCU

VERIFICAT

Şef al Activităților de Pregătire László FERENCZ

ÎNTOCMIT

Teodor MUNTEANU



Proceduri Operaționale



Note de Curs

Lista de evidență a amendamentelor

Versiune amendament	Pagini afectate	Data introducerii	Numele / Semnătura

Lista de evidență a amendamentelor

0. ed.1/ianuarie 2015

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER

Lista de evidență a amendamentelor

0. ed.1/ianuarie 2015

Proceduri Operaționale



Note de Curs

CUPRINS

1.	G	eneralitati	9
1.	.1.	Cuvant inainte	9
1.	.2.	Definitii	9
2.	Pr	oceduri operationale speciale	13
2.	.1.	MEL	13
2.	.2.	Manualul de zbor al aeronavei	13
2.	.3.	Degivrare si protectia la givraj	13
2.	4.	Impactul cu pasari	14
2.	.5.	Decompresia cabinelor presurizate	14
2.	.6.	Foc si fum	15
	2.6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2.6		
	2.6		
	2.6	·	
	2.6		
	2.6	.7. Fum in cabina	18
2.	.7.	Prevenirea și reducerea zgomotului	18
3.	In	cursiuni neautorizate la pistă	21
3.	.1.	Cauze ale incursiunilor pe pista	21
3.	2.	Confuzia pistelor	21
3.	.3.	Rulajul	23
3.	4.	Marcaje si semnale	24
4.	Τυ	rbulenta de siaj	27
4.	.1.	Definitie	27
4.	2.	Caracteristici	27
4.	.3.	Evitarea turbulentei de siaj	28
4.	.4.	Recuperare din turbulenta de siaj	29
5.	M	icroburst si curenti de forfecare	31
6.	Λŧ	erizarea de urgenta si aterizarea preventiva	33
		Definitii:	
0.		.1. Aterizarea de urgenta preplanificata	
	6.1		
7.	Pr	oceduri privind utilizarea echipamentului de salvare și oxigen	35
7.	.1.	Verificarea echipamentului de urgență înainte de zbor	35
7.	.2.	Vestele de salvare	35
Сι	ıpr	ins	0. ed.1/ianuarie 2015

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

Proceduri Operaționale



Organizația de Pregătire Aprobată (ATO)

Note de Curs

7.3.	Bărcile de salvare	36
7.4.	Echipamentul cu oxigen	36
8. C	ontaminarea pistelor	39
8.1.	Contaminanti	40
8.2	Coeficientului de frângre pe suprafetele de miscare	40

Cuprins



1. Generalitati

1.1. Cuvant inainte

Procedurile oprationale prevazute in normele interne si internationale sunt emise cu scopul de a fi adaptate si respectate de catre toti operatorii aerieni, prin aceasta efectuandu-se operarea aeronavelor in deplina siguranta si la costurile ce determina economicitatea operatorului.

In cadrul acestor operatiuni, sunt prevazute atat norme ce implica desfasurarea zborurilor in deplina siguranta, cat si operatiunile si activitatile ce determina eliminarea efectelor unor situatii ce au determinat aparitia evenimentelor, incidentelor sau accidentelor.

1.2. Definitii

Activitati aeronautice civile: Totalitatea activitatilor legate de proiectarea, constructia, atestarea, reparatia, intretinerea si operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor si a altor obiective de infrastructura a aeronauticii civile, de dirijarea si controlul traficului aerian, de informarea aeronautica si meteorologica a operatorilor aerieni, pregatirea si perfectionarea personalului aeronautic civil, precum si a activitatilor aeronautice civile conexe acestora:

Activitati aeronautice conexe: Totalitatea serviciilor care contribuie direct la asigurarea desfasurarii activitatilor aeronautice civile.

Aeronavele de cautare-salvare: O aeronava dotata cu echipament corespunzator pentru coordonarea eficienta a cautarii si salvarii.

Agent aeronautic civil: Orice persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitati aeronautice civile.

Agentia internationala de operare: O agentie a carei natura este prezentata in articolul 77 al Conventiei.

Alerfa: Expresie conventionala care indica "faza de alarma".

Ancheta: Un proces condus in vederea prevenirii accidentelor care include colectarea si analiza informatiilor, expunerea concluziilor, determinarea cauzei (lor) si cand e cazul, stabilirea de recomandari de securitate.

Ancheta administrativa: Activitatea concreta de identificare, de strangere si de analiza a informatiilor pentru determinarea cauzelor, emiterea concluziilor si, pe baza lor, stabilirea unor recomandari privind siguranta zborurilor, precum si formularea unor propuneri si recomandari de imbunatatire a activitatilor in vederea prevenirii accidentelor si incidentelor de aviatie.

Anchetatorul desemnat: Persoana insarcinata pe baza calificarilor sale de catre organizatie cu responsabilitatea organizarii, conducerii si controlului unei anchete.

Autoritate ATS competenta: Autoritate adecvata desemnata de catre statul insarcinat cu furnizarea serviciilor circulatiei aeriene intr-un spatiu aerian dat.

Generalitati 0. ed.1/ianuarie 2015

Proceduri Operationale



Note de Curs

Autoritate competenta: Appropriate authority.

- a) Pentru zborurile desfasurate deasupra marii, autoritatea adecvata a statului de inmatriculare;
- b) in toate celelalte cazuri, autoritatea adecvata a statului caruia ii revine teritoriul survolat.

Autorizatie de operator aerian: Documentul care atesta autorizarea unui operator aerian sa efectueze activitati de lucru aerian sau de aviatie generala.

Cauza: Actiune(i), omisiune(i), eveniment(e), conditie(i) sau toate combinatiile acestor elemente diverse care duc la accident sau incident.

Centrul de coordonare a salvarii: Unitate responsabila cu promovarea eficienta a serviciilor de cautare si salvare, si pentru coordonarea operatiunilor de dirijare a cautarii si salvarii in regiunea respectiva.

Certificat de operator aerian: Documentul care atesta capacitatea unui operator aerian de a efectua activitati de transport aerian public.

Detresfa: Expresie conventionala care indica "faza de pericol".

Faza de alarma (alerta) : Situatia in care exista temere in ceea ce priveste securitatea unei aeronave si a ocupantilor sai.

Faza de dificultate: Expresia semnificand o faza de incertitudine, o faza de alarma sau de pericol, dupa caz.

Faza de incertitudine: Situatia in care exista o incertitudine privind securitatea aeronavei si a ocupantilor ei.

Faza de pericol: Situatia in care exista un motiv sa se creada ca aeronava si ocupantii unei aeronave sunt amenintati de un pericol grav si iminent sau ca au nevoie de ajutor imediat.

Faza de urgenta: Un termen generic, ce inseamna, in functie de fiecare caz in parte: faza de incertitudine, faza de alerta sau faza de urgenta (pericol).

Faza de urgenta: Situatie in care exista o anumita certitudine ca o aeronava si pasagerii sai sunt in pericol si se solicita imediat asistenta.

Incerfa: Expresie conventionala care indica "faza de incertitudine".

Situatia in care exista o incertitudine in siguranta aeronavei si a pasagerilor sai.

Incident: Un eveniment, altul decat un accident, asociat cu utilizarea unei aeronave care afecteaza sau ar putea afecta securitatea exploatarii.

Inregistrator de bord: Orice tip de inregistrator instalat la bordul unei aeronave in vederea facilitarii anchetei asupra accidentului/incidentului.

Membru al echipajului de pilotaj: Membru de echipaj titular al unei licente, insarcinat sa exercite functii esentiale in conducerea unei aeronave pe timpul zborului.

Membru al echipajului de zbor: Flight crew member. Un membru al echipajului, posesor al unei licente, caruia ii revin sarcini esentiale pentru operarea aeronavei in timpul zborului;

Generalitati 0. ed.1/ianuarie 2015

Proceduri Operationale



Note de Curs

Misiune: Activitatea unui membru al echipajului din momentul in care acesta intra in serviciu, dupa o perioada de odihna corespunzatoare, dar inaintea inceperii unui zbor sau a unei serii de zboruri, pana in momentul in care acel membru al echipajului iese din serviciu dupa incheierea acelui zbor sau a seriei de zboruri.

Navigabilitate: Caracteristica aeronavei pregatite pentru zbor, constand in conformarea acesteia la reglementarile de admisibilitate la zbor.

Operarea aeronavei: Folosirea aeronavei pentru scopuri de navigatie aeriana, care include navigarea aeronavei. Orice persoana fizica sau juridica care efectueaza operatiuni cu aeronave, inclusiv in calitate de proprietar sau detinator, cu sau fara drept legal de comanda asupra aeronavei, va fi considerata angajata in operarea aeronavei.

Operator: Persoana, organizatie sau intreprindere care efectueaza sau se ofera sa efectueze servicii aeriene. Persoana, organizatie sau intreprindere angajata in operatiunile aeriene de salvare. O persoana, organizatie sau intreprindere angajata sau care se ofera sa se angajeze in exploatarea aeronavelor.

Operator aerian: Persoana fizica sau juridica autorizata si/sau licentiata, angajata in operarea aeronavelor.

Personal de conducere al aeronavei: Membru al echipajului, titular al unei licente, insarcinat sa execute operatiuni privind functionarea aeronavei pe tot parcursul zborului.

Personal critic pentru siguranta zborului: Safety-sensitive personnel. Persoane care pot periclita siguranta zborului daca executa in mod inadecvat atributiile lor. Aceasta definitie include atat membrii echipajelor, cat si personalul de intretinere al aeronavelor si controlorii de trafic aerian;

Post de alerta: Unitate desemnata pentru primirea informatiilor de la aeronava in regim de urgenta si urmarea informatiilor de la centrul de comanda.

Ranirea grava: O rana suferita de o persoana in cursul unui accident si care:

- a) necesita spitalizare pentru o perioada mai mare de 48 ore, incepand in sapte zile de la data la care a suferit ranirea;
- b) are ca rezultat o fractura de os (cu exceptia fracturilor simple de la degete, degetele de la picioare sau nas);
- c) implica ruperi/sfasieri care sunt cauza unor hemoragii grave, leziuni ale nervilor, muschilor sau tendoanelor;
- d) implica leziunea unui organ intern;
- e) implica arsuri de gradul doi sau trei sau arsuri care afecteaza mai mult de 5% din suprafata corpului.


Recomandare de securitate: Propunerea formulata de serviciul de anchetare al statului care conduce ancheta bazata pe informatiile ce rezulta din ancheta, facuta cu scopul de a preveni accidentele sau incidentele.

Registrul aerian (Registrul de stat): Statul in al carui registru este luata in evidenta (inregistrata) aeronava;

Securitate aeronautica: Ansamblu de masuri, resurse materiale si forte umane, coordonate, mobilizate si utilizate in scopul protectiei aeronauticii civile impotriva actelor de interventie ilicite;

Generalitati 0. ed.1/ianuarie 2015

AEROCLUBUL ROMÂNIEI





Organizația de Pregătire Aprobată (ATO)

Note de Curs

Serviciu de alertare: Serviciu asigurat pentru alertarea organelor adecvate atunci cand aeronavele au nevoie de ajutorul organismelor de cautare si salvare precum si de a acorda acestor organe tot concursul necesar.

Serviciul de alarmare: Alerting service. Un serviciu furnizat pentru informarea organizatiilor si autoritatilor desemnate, referitor la aeronavele care necesita actiuni de cautare si salvare precum si pentru a asista organizatiile respective conform necesitatilor. Serviciul asigurat pentru anuntarea organelor competente, despre aeronavele in dificultate si pentru furnizarea de informatii necesare acestor organe in operatiunile de cautare si salvare.

Siguranta zborului: Capacitate a activitatii aeronautice constand in evitarea afectarii sanatatii sau pierderii de vieti omenesti, precum si a producerii de pagube materiale.

Sistem pentru evitarea coliziunilor in zbor: Airborne collision avoidance system(ACAS). Un sistem al aeronavei bazat pe semnalele unui transponder radar de supraveghere secundar (SSR) care functioneaza independent de echipamentul situat la sol si care furnizeaza pilotului indicatii privind aeronave, echipate cu transpondere SSR, in conflict potential cu aeronava sa.

Statul pe al carui teritoriu s-a produs evenimentul: Statul pe al carui teritoriu s-a produs un accident sau incident.

Unitate de cautare: este compusa din personal calificat si dotat cu echipament corespunzator pentru activitatile de coordonare a cautarii si salvarii.

Generalitati 0. ed.1/ianuarie 2015

AR

Note de Curs

2. Proceduri operationale speciale

2.1. MEL

Operatorul trebuie să stabilească, pentru fiecare aeronavă, Lista Echipamentului Minim (MEL) care trebuie să fie aprobată de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Aceasta trebuie să se bazeze pe Lista Master a Echipamentului Minim (MMEL) a tipului respectiv de aeronavă (care este eliberat de constructorul/proiectantul aeronavei), sau pe alte documente echivalente şi nu trebuie să fie mai puțin restrictivă decât aceasta.

2.2. Manualul de zbor al aeronavei

La bordul fiecarei aeronave, trebuie sa se afle manualul de zbor al aeronavei aprobat și amendat la zi, care contine informati despre:

- (a) limitari de operare;
- (b) limite de centraj si cantarire;
- (c) limitari de viteza;
- (d) limitarile motorului;
- (e) limitarile echipamentelor si sistemelor:
- (f) alte limitari cu privire la siguranta;
- (g) informatii despre operatiuni si proceduri:

2.3. Degivrare si protectia la givraj

Orice depozit de gheata sau zapada pe aeronava, poate afecta serios performantele aeronavei.

Givrajul poate afecta:

Performantele aerodinamice – depozitul de gheata poate afecta curgerea aerului pe profilul aerodinamic, crescand rezistenta la inaintare, scazand portanta si marind viteza de angajare;

Controlul aeronavei – depozitul de gheata poate limita miscarea comenzilor de zbor;

Centrul de greutate al aeronavei - depozitarea ghetii pe aeronava o va ingreuna in diverse parti ale acesteia;

Functionarea motorului – depunerea inegala de gheata pe elice duce la vibratii puternice; depunerea de gheata in carburator poate afecta puternic performantele motorului

Functionarea aparatelor – prizele de presiune statica si totala sunt vulnerabile la depunerile de gheata; O depunere pe prizele de presiune duce la indicatii eronate a aparatelor de bord care folosesc acele presiuni.

Înaintea inițierii unui zbor în condiții certe sau probabile de givraj, pilotul comandant al aeronavei trebuie să se asigure că aeronava este certificată și echipată să facă față unor astfel de condiții în timpul zborului.

Operatorul va opera o aeronavă în condiții de posibilă pregătire sau de existență a givrajului, pe timp de noapte, numai în cazul în care aeronava este echipată cu mijloace de iluminare sau de detectare a formării gheții.

Degivrarea presupune procedura de indepartare a ghetii de pe aeronava. Acesta degivrare se poate realiza la sol si in zbor, cu sisteme de degivrare cu aer (presiunea aerului umfla camerele din cauciuc de pe aripa), cu rezistente electrice, cu lichid de degivrare.

Protectia la givraj este procedura de prevenire a givrajului, care se realizeaza cu lichid anti-givraj.



2.4. Impactul cu pasari

Impactul cu pasarile, denumit si Birdstrike, sunt o amenințare serioasă pentru siguranța zborului, și au cauzat un număr de accidente cu victime umane.

Cele mai multe accidente au loc atunci cand pasărea lovește parbrizul sau sunt aspirate în motoare. Acestea provoacă daune anuale care au fost estimate la 1.2 miliarde dolari pentru avioane comerciale la nivel mondial.

Impactul cu păsări se întâmpla cel mai adesea în timpul decolarii, aterizarii, sau în timpul zborului la joasa altitudine. Cu toate acestea, coliziuni cu păsări au fost raportate la altitudini mari, de la 6.000 m (20.000 ft) pana la 9,000 m (30.000 ft) deasupra solului.



Fig 2.1 Impactul cu pasari

Altitudinea maxima la care s-a produs un impact cu o pasare, este de 11.300 m (vultur).

Majoritatea impacturilor cu pasari apar pe aeroporturi sau in zona acestora (90%, potrivit ICAO), în timpul decolarii, aterizarii și a fazelor asociate acestora, mai puțin de 8% din lovituri apar la peste 900 m (3.000 ft) si 61% apar la mai puțin de 30 m (100 ft).

Informatiile referitoare la riscul de impact cu pasari pot fi găsite:

- (a) în Sistemul de informatii OACI (IBIS ICAO Bird Strike Information System);
- (b) Publicatia de informare aeronautica AIP, Grafice si suplimente;
- (c) în mesaje ATS, de exemplu. NOTAM.

Responsabilitatea pilotului comandant

Pentru imbunatatirea informatiilor cu privire la zone de risc pentru impactul cu pasari, formularul de raportare ICAO Bird Strike trebuie să fie completat de pilotul comandant in urma unei coliziuni a aeronavei cu o pasăre. Raportarea trebuie facuta chiar dacă nu a existat nici o deteriorare a aeronavei.

2.5. Decompresia cabinelor presurizate

Avioanele comerciale presurizate trebuie să fie echipate cu echipamente de oxigen astfel încât, în caz de decompresie, echipajului de zbor, echipajului de cabină și pasagerilor le poate fi livrat oxigen suplimentar pentru un timp minim specificat.

Cantitatea de oxigen suplimentar care trebuie să fie disponibilă se calculează pe baza altitudinii barometrice din cabină, durata de zbor, pentru ipoteza conform careia decompresia va avea loc la altitudinea si momentul critic. Se presupune că după o depresurizare, pilotul va coborî avionul, în conformitate cu procedurile de urgență *Proceduri operationale speciale* 0. ed.1/ianuarie 2015

Proceduri Operationale



Note de Curs

specificate în manualul de zbor al avionului (AFM), la o altitudine de siguranță de la care zborul poate continua în condiții de siguranță la destinație sau la un aerodrom de rezerva. Cantitatea de oxigen trebuie sa fie disponibila pentru a putea realiza aceasta procedura de urgenta.

2.6. Foc si fum

Anexa 8 ICAO cuprinde standarde de navigabilitate privind proiectarea aeronavelor cu privire la protecția împotriva incendiilor. Cerințele generale pentru a îndeplini aceste standarde sunt:

- (a) mobilierul din cabina trebuie să fie de un tip care minimizează posibilitatea de incendiu in zbor și la sol;
- (b) materialul utilizat pentru mobilierul din cabină trebuie, în caz de incendiu, sa elimine o cantitate minima de fum si gaze toxice;
- (c) aeronava trebuie sa fie dotata cu mijloace de detectare si stingere a incendiilor;
- (d) proiectarea aeronavei pentru a proteja ocupanții împotriva prezenței fumului sau a altor gaze toxice în cabină.

2.6.1. Stingerea incendiilor

Metodele obisnuite de stingere a incendiilor declanşate se refera la eliminarea surselor de aprindere (combustibil, oxigen) şi la utilizarea substanțelor chimice din extinctoare. Chiar dacă un incendiu nu s-a declanşat, dar exista pericolul de a se declanşa, iar materialele care pot arde sunt greu de îndepărtat, e bine să folosim un extinctor pentru a-l izola.

2.6.2. Extinctoare

Multe avioane uşoare sunt dotate cu stingătoare de incendiu mici, amplasate la îndemâna pilotului, astfel încat acesta să-l poată folosi în timpul zborului. Substanțele utilizate pentru stingerea incendiilor sunt BCF (bromclordifluorometan), halon sau substanțe chimice uscate (pudre), care pot fi folosite în marea majoritate a incendiilor. Alte extinctoare pot să conțina apa cu spumă.

	Clasa de incendiu		Pulbere	Dioxid de carbon CO2	Spuma
A	MATERIALE SOLIDE: hartie, lemn, textile, cauciuc, paie etc	A)	S		Ø
В	MATERIALE LICHIDE: benzina, petrol, ulei, alcool, copsea etc.		Ø	Ø	Ø
C	GAZE: metan, hidrogen, propan, acetilena etc.	c C	Ø	Ø	
D	METALE: litiu, aluminiu, potasiu, sodiu, magneziu etc.		Ø		H.
E	INSTALATII ELECTRICE: intrerupatoare, motoare, transformatoare etc.	E Zy	Ø	Ø	

AR-NCPO-ATO

15

Proceduri Operationale



Note de Curs

Extinctoare cu BCF (Halon), colorate in verde

Acestea conțin Halon 1121 (bromclordifluorometan) și se găsesc adesea în avioanele ușoare.

BCF este o substanță stingătoare multilaterală, care poate fi utilizată pentru marea majoritate a substanțelor de combustie (ardere) cum ar fi combustibil, material textil, țesături și echipamente electrice.

BCF există sub forma unui gaz lichefiat, care iese afară ca un jet fin de fluid şi care se transformă în spray. Toxicitatea lui este redusă, deci este recomandat a se folosi și in cabină.

Extinctoare cu substanțe chimice uscate (colorate în albastru)

Un extinctor cu substanțe chimice uscate conține pulbere și dioxid de carbon. Este foarte bun pentru combustibil și echipamente electrice, dar mai puțin eficient decât BCF împotriva materialelor textile, hârtiei și a lemnului. Chimicalele au dezavantajul că în timpul utilizării pot să diminueze vizibilitatea în cabină și să provoace dificultăți în respirație, de aceea este foarte importantă ventilarea cabinei după ce incendiul a fost stins.

După utilizare rămâne o pulbere reziduală pe suprafata acoperită, care este corozivă pentru aliajele din aluminiu şi poate deteriora aparatele. Aşadar, o curățare completă este necesară.

Extinctoare cu CO2 (colorate în negru)

Extinctoarele cu CO2 conțin dioxid de carbon lichefiat care poate fi descărcat ca gaz şi utilizat în combaterea incendiilor provocate de echipamentul electric, la stingerea incendiilor de la motoare la sol şi la alte tipuri de incendii. Când este folosit la baza focului, acesta îl acoperă şi nu mai permite alimentarea flăcărilor cu oxigen. Un extinctor cu CO2 are un trăgaci blocat cu sârmă, care trebuie ruptă înainte de utilizare (o sârmă intactă poate indica la o verificare faptul că este funcțional) şi o duză care trebuie scoasă înainte să apăsăm pe tragaci. Tubul pe unde iese CO2 nu trebuie ținut cu mâna, deoarece acesta va deveni foarte rece şi pielea poate să înghețe pe tub. Dioxidul de carbon va crea probleme în respirație, de aceea nu este recomandat să fie utilizat în cabina decât cu masca de oxigen pusă.

Stingatoare cu apă (colorate în roşu)

Acestea conțin apă distilată cu un agent antigel pentru a putea fi folosite şi la temperaturi scăzute şi a-i menține gradul de umiditate. Poate fi utilizat la stingerea incendiilor mocnite ale tapițeriei scaunelor sau a materialelor textile, dar în nici un caz la stingerea incendiilor declansate de echipamentele electrice sau combustibil.

Stingătoare cu spumă (colorate in roşu)

Acestea sunt concepute pentru a fi utilizate în exterior. Substanțele chimice sub presiune ies sub formă de spumă.

Utilizarea unui extinctor

Instrucțiunile sunt de obicei puse pe extinctoare, dar procedurile operaționale sunt:

- tineti extinctorul de mâner, în pozitie verticală;
- îndepărtati orice sigiliu sau sârmă de sigurantă;
- de la o distanță de 1 1,5 m îndreptați gura extinctorului sau furtunul de ieşire spre baza focului și acționați dispozitivul de pulverizare (tragaci, robinet, clapetă, etc).











Fig 2.2 Utilizarea extinctoarelor

2.6.3. Incendiu la carburator

Regiunea carburatorului este locul cel mai probabil pentru un avion cu motor cu piston pentru a experimenta un foc la motor. Un astfel de incendiu este posibil sa se intample în timpul pornirii motorului, atunci când rateul din galeria de admisie aprinde combustibilul acumulat în galeria de admisie si corpul carburatorului.

Procedura adecvată este:

- Inchiderea robinetului de combustibil;
- Sa se mentina demarorul cuplat pana la stingerea incendiului; In cazul în care focul persistă, se va actiona de catre echipajul de sol un extinctor cu dioxid de carbon, in timp ce se mentine demarorul actionat.

2.6.4. Incediu la motor - motoarele cu piston

Lista de mai jos cuprinde cele mai comune puncte de risc de incendiu la aeronavele echipate cu motoare cu piston:

- a) Conductele de combustibil;
- b) Carburatoarele sau pompele de injectie;
- c) Conductele de ulei sub presiune;
- d) Galeriile de evacuare fierbinti reprezinta cel mai mare pericol in cazul unui accident aviatic din cauza riscului de contact cu lubrifianți fierbinți sau combustibil;
- e) Sistemele electrice alternatoarele, regulatoarele, cablurile electrice si bateriile;

2.6.5. Incendiu la motor în zbor

Detectarea un incendiu la motor în zbor nu poate fi la fel de ușoara cum ne-am putea imagina, dar uneori se poate detecta cauza focului dacă suntem atenți. O scădere a presiunii combustibilului sau presiunea fluctuanta a combustibilului poate sugera o conducta de combustibil rupta, ceea ce reprezinta un risc de incendiu la motor.

Functionarea neregulata a unui motor ar putea fi cauzata de fisura un cilindru, ceea ce poate duce la scurgeri de combustibil si gaze fierbinti.

Fumul negru semnalează, de obicei, arderea de ulei, iar combustibilul arde de obicei cu culoarea portocaliu deschis. Momentul in care veți simti caldura la picioare, focul este deja aprins pe cealaltă parte a panoului parafoc. Procedura de urgenta in cazul incendiilor la motor variază de la un avion la altul, dar de obicei primul pas este sa *Proceduri operationale speciale*0. ed.1/ianuarie 2015

Proceduri Operaționale



Note de Curs

se opreasca alimentarea cu combustibil. Dacă zburati un avion cu un singur motor, ati putea fi tentați să lăsați motorul sa functioneze până când ajungeti intr-o zona sigura, dar aceasta strategie poate agrava situatia.

Deoarece conductele de căldură pentru cabină trec prin panoul parafoc, pentru a nu permite flacarilor sa intre in cabina, de obicei procedurile de urgenta prespun oprirea căldurii in cabină.

Daca un incendiu arde pentru mult timp și suficient de fierbinte înainte de a fi descoperit, este posibil ca oprirea motorului sa nu duca la stingerea incendiului, astfel ar trebui ca aeronava sa fie adusa la sol rapid. Creșterea vitezei poate stinge focul. În cazul în care nu se reuseste stingerea incendiului, este important aducerea aeronavei pe sol cât mai repede posibil, înainte ca focul sa provoace daune structurale.

Asigurați-vă că ati citit manualul de operare al aeronavei inainte de zbor și asigurați-vă că ați înțeles bine procedurile de urgenta.

2.6.6. Incendiu in cabina

Un incendiu izbucnit în compartimentul pentru pasageri sau in cabina de pilotaj prezintă o amenințare imediată și directă la siguranța echipajului și pasagerilor și trebuie combătut fără întârziere. Riscul suplimentar de fum sau vapori toxici necesita ca echipajul de zbor și echipajul să aibă disponibil echipament de protecție respiratorie. Extinctoare suficiente si de tipul potrivit trebuie sa fie furnizate, precum și alte echipamente (topor foc, pătură de incendiu, mănusi).

2.6.7. Fum in cabina

Fumul poate conține gaze toxice, inclusiv monoxid de carbon, care pot incapacita rapid echipajul de zbor. În plus, fumul poate reduce vizibilitatea în măsura în care devine imposibil de citit instrumente de zbor.

În caz de indicații de incendiu electric sau fum în cabina de pilotaj, acțiunile tipice imediate necesare sunt:

- a) echiparea echipajului cu masca de oxigen
- b) verificati pozitia robinetului in pozitia "pornit" și maneta diluator la 100%
- c) echiparea cu ochelari de fum (daca este necesar)
- d) confirmarea stabilirii comunicatiilor intre membrii echipajului

2.7. Prevenirea și reducerea zgomotului

Cu exceptia catorva clase care sunt scutite (ex. anumite aeronave STOL), toate aeronavele trebuie sa detina certificat de zgomot, care atesta ca acea aeronava indeplineste cerintele cu privire la poluarea fonica.

Zgomotul generat de aeronave, de toate dimensiunile, putere sau masa, pot afecta serios mediul inconjurator. Astfel, este necesar ca pilotii tuturor categoriilor de aeronave sa fie constienti de aceasta situatie si sa mentina poluarea fonica la un nivel minim, mentinand in acelasi timp siguranta zborului. Sunt numeroase zone sensibile la zgomot (spitale, scoli, maternitati, etc.), care ar trebui sa fie evitate pe cat este posibil. Schimbarile regimului motor frecvente si in cantitati mari contribuie la propagarea zgomotului pe distante mari. Astfel, un aerodrom la care se desfasoara o activitate mare de zbor, inclusiv ture de pista, poate deveni o problema pentru locuitorii din zona.

Exista recomandari si proceduri stricte pentru a reduce poluarea fonica la aerodromuri si in jurul acestora de catre aviatia de transport.

Aeronavele usoare trebuie sa acorde atentie zborurilor la inaltime joasa si trebuie sa respecte geometria si limitele turului de pista. Pentru a asigura protectia fonica a zonei, este posibila existenta unor restrictii in anumite intrervale orare, ca in exemplul urmator.

Proceduri operationale speciale

0. ed.1/ianuarie 2015

AR

Note de Curs

NOISE ABATEMENT PROCEDURES - FIXED WING

CHICHESTER/GOODWOOD




Figura 2.3 - Harta pentru prevenirea zgomotului

Este necesar ca operatorii aerieni sa stabileasca proceduri de prevenire si reducere a zgomotului pentru decolare, aterizare, plecare si apropiere de pe ruta. Pilotul comandant trebuie sa cunoasca si sa aplice aceste proceduri pentru a evita poluarea fonica.

Aerodromurile/aeroporturile stabilesc si publica proceduri pentru prevenirea si evitarea zgomotului in zona. Aceste proceduri pot fi consultate in AIP pentru fiecare aerodrom/aeroport in parte.

Proceduri operationale speciale

0. ed.1/ianuarie 2015

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER

Proceduri operationale speciale

0. ed.1/ianuarie 2015



3. Incursiuni neautorizate la pistă

Incursiunile neautorizate la pistă constituie incidente grave de siguranță şi se produc în momentul în care pe pistă pătrunde neautorizat orice aeronavă, vehicul sau persoană. Pericolul generic este ciocnirea aeronavelor aflate în faza de aterizare sau decolare cu alte aeronave, vehicule sau echipamente.

Siguranta pistei este o componenta vitala a sigurantei zborului pe aerodromuri.

Siguranta pistei depinde de toate aspectele implicate in identificarea si prevenirea pericolelor care pot afecta decolarea, rularea la sol si aterizarea in siguranta a aeronavelor de orice tip.

Siguranta pistei, ca si componenta importanta a sigurantei zborului pe aerodromuri, include elemente precum FOD (obiecte straine), vietuitoare salbatice intrate pe pista si incursiunile pe pista.

Incursiunile pe pista, prin potentialul ridicat pentru coliziuni, reprezinta cel mai semnificativ risc in operatiunile de aerodrom.

Incursiunile pe pista se produc preponderent din cauza erorilor/greselilor pilotilor, controlorilor de trafic aerian si conducatorilor de vehicule.

3.1. Cauze ale incursiunilor pe pista

Incursiunile pe pista sunt cauzate de:

- a) Erori operationale (ex: instructiuni eronate ale controlorilor de trafic);
- b) Abateri ale pilotului (ex: nerespectarea de catre pilot a instructiunilor controlorului de trafic aerian);
- c) Abateri ale conducatorilor de vehicule/persoanelor pedestre (ex: intrarea sau deplasarea pe pista fara autorizare din turnul de control).

Rularea pe un aeroport necunoscut poate fi foarte dificilă, mai ales în timpul orelor de întuneric sau vizibilitate redusă. Asigurați-vă că aveți o harta a aeroportului, supravegheati vizual traficul și acordati întreaga atenție aprobarilor si informarilor de miscare. Toate verificarile (check-listul) ar trebui să fie finalizate în timp ce aeronava este oprită.

3.2. Confuzia pistelor

Confuzia pistelor reprezinta aterizarea sau decolarea de pe o bretea sau o pista gresita. În general, greseala este descoperita după ce a avut loc decolarea/ aterizarea.



Figura 3.1 – Rularea pe aeroport

În august 2006, echipajul de zbor a unui avion comercial a primit instructiuni de decolare de pe pista 22, dar din greșeală s-a aliniat și a plecat pe pista 26, o pistă mult mai scurta. Ca rezultat, aeronava a fost accidentata la capătul pistei.

Incursiuni neautorizate la pista

0. ed.1/ianuarie 2015



Factorii care cauzeaza confuzia pistelor:

Există trei factori majori care cresc riscul de confuzie a pistei și poate duce la o plecare pe o pistă gresită:

- complexitatea aeroportului
- existenta unor praguri de pista apropiate
- utilizarea unei piste ca bretea de rulare.

Dacă operati de pe un aeroport cu praguri de pistă apropiate, acordati atentie maxima atunci când va aliniati la pista. Figura 3.2 prezintă un exemplu perfect de o bretea care duce la o pistă și o pistă cu un prag deplasat. În cazul unei decolari de pe pista 36, asigurați-vă ca nu veti decola de pe alta pista, verificand busola si asigurandu-va că aeronava este indreptata pe directia 360°.



Figura 3.2 – Confuzia pistelor

Incursiuni neautorizate la pista

0. ed.1/ianuarie 2015



3.3. Rulajul

Planificarea temeinică este esențială pentru operațiunile de rulaj în condiții de siguranță. Dati lafel de multă atenție la planificarea mișcării pe suprafață aeroportului, ca la toate celelalte faze ale zborului.

Cand soarele se afla aproape de orizont, este necesara o atentie sporita la marcajele de intersectii cu pista/cai de rulaj si marcajele hold short. Asa cum observati si in exemplul alaturat, soarele poate diminua semnificativ vizibilitatea marcajelor.



Figura 3.2 – Diminuarea vizibilitatii

La unele aeroporturi, suprafata aeroportului este impartita in doua parti: suprafața de mișcare (movement area) si suprafața non-mișcare (non-movement area).

Movement area este acea parte a unui aerodrom destinată pentru a fi utilizată pentru decolarea, aterizarea şi rularea aeronavelor, constând din suprafața de manevră şi platformă/platforme. Non-movement area reprezinta rampe si platforme care nu sunt controlate de ATC, adica pentru manevre de rulaj, nu este necesara o aprobare sau o legatura radio cu turnul de control.

Cele doua zone sunt separate de o linie continua si o linie punctata, de culoare galbena, linia punctata fiind spre suprafata de miscare.



Figura 3.3 – Separarea zonelor

Cand sunteti gata pentru rulaj, contactati ATC pentru instructiuni. Nu traversati niciodata linia de demarcatie intre cele doua zone fara aprobarea ATC. Dupa ce receptionati aprobarea ATC, faceti read-back pentru intreaga instructiune, astfel, ATC are posibilitatea sa corecteze orice intelegere gresita a mesajului.

Incursiuni neautorizate la pista

0. ed.1/ianuarie 2015

Proceduri Operationale



Note de Curs

O metoda buna de a minimaliza riscul unei incursiuni pe pista este sa notati toate instructiunile de rulaj imediat ce le receptionati de la ATC. De asemenea, este important sa monitorizati instructiunile transmise de ATC catre alte aeronave. Trebuie sa acordati atentie sporita daca exista o alta aeronava cu un indicativ asemanator, pentru a va asigura ca ATC contacteaza sau transmite instructiuni catre aeronava care trebuie.


"Hold Short" - poziția de așteptare la pistă

Poate cele mai importante marcaje si semne la un aeroport sunt cele pentru pozitia de asteptare la pista. Acestea reprezinta o pozitie definita, destinata protejarii unei piste, unei suprafete de limitare a obstacolelor sau unei zone critice / sensibile ILS / MLS, la care aeronavele si vehiculele in rulare catre pista trebuie sa opreasca si sa astepte, cat timp nu primesc o autorizare din partea turnului de control.


Nota: - in frazeologia din radiotelefonie, expresia "punct de asteptare" este utilizata pentru a desemna pozitia de asteptare la pista.

3.4. Marcaje si semnale


Pista cu pragul decalat permanent; (decalarea temporara a pragului pe o perioada de 6 luni sau mai mult, este considerata decalare permanenta);



Decalare de prag temporara; (mai putin de 6 luni)




Zona semnalizata prin sageti galbene nu este folosita ca suprafata de miscare, dar este folosita ca stop-way;




Zona semnalizata cu X de culoare alb nu este folosita ca suprafata de miscare sau ca stop-way;



Aceasta indică faptul că, dincolo de marcaj, rezistența de sustinere pe suprafață este mai mică decât o cale de rulare, sau zona nu este destinata utilizării de către aeronave.




Pozitie de asteptare intermediara.




Incursiuni neautorizate la pista

0. ed.1/ianuarie 2015





Pozitie de asteptare la pista.




Două bare încrucişate de o singură culoare contrastantă, galbenă, dispuse orizontal pe căile de rulare sau în părți ale acestora arată că suprafața în cauză este necorespunzătoare mişcării aeronavelor.




În cazul în care nu este posibila amplasarea de semnale de instructiuni obligatorii ca un supliment, pot fi amplasate pe căile de rulare.

Semnalele albe pe fundal rosu indica o pozitie care nu trebuie sa fie traversata fara aprobarea ATC.



La aeroporturile mari, pentru a semnaliza din timp ca se apropie o pista, cu 45 de metri inainte de pozitia de asteptare la pista, linia axiala a caii de rulare este intarita cu cate o linie punctata la stanga si la dreapta axului.



Un grup de două cifre dispuse vertical în apropierea turnului de control al aerodromului indică aeronavei aflate în zona de manevră direcția pentru decolare, exprimată în unități de câte 10 grade rotunjite la cea mai apropiată valoare divizibilă cu 10 a valorii capului magnetic.



Două bare încrucişate de o singură culoare contrastantă, albă, dispuse orizontal pe piste sau în părți ale acestora arată că suprafața în cauză este necorespunzătoare mișcării aeronavelor.



Incursiuni neautorizate la pista

0. ed.1/ianuarie 2015



Lumini de semnalizare

Limitele laterale ale cailor de rulare sunt semnalizate cu balize luminoase de culoare albastra.


Axul cailor de rulare este semnalizat cu balize luminoase de culoare verde.

Pozitia de asteptare la pista sau pozitia de asteptare la intersectia unor cai de rulare se semnalizeaza cu balize luminoase de culoare rosie, dispuse transversal fata de axul caii de rulare.

Pragul pistei este marcat cu balize luminoase de culoare verde dispuse perpendicular pe axul pistei.

Limitele laterale ale pistei sunt marcate cu balize luminoase de culoare alba; Pentru a semnaliza ca pista se apropie de final, ultima parte din balizajul lateral al pistei este semnalizata cu lumina galbena.

Capatul pistei este semnalizat cu balize luminoase de culoare rosie dispuse perpendicular pe axul pistei.



Incursiuni neautorizate la pista

0. ed.1/ianuarie 2015

AR

Note de Curs

4. Turbulenta de siaj

4.1. Definitie

În sens aeronautic, se poate defini turbulenta ca manifestarea, la nivelul avionului, a agitatiei aerului. Aceasta provoacă acceleratii (verticale sau orizontale) susceptibile să modifice parametrii de zbor şi să incomodeze pasagerii într-un interval de timp mai lung sau mai scurt.

Turbulenta are consecinte periculoase pentru aeronavă și pasageri.

Turbulenta îngreunează pilotajul aeronavei deoarece cauzează fără încetare dezechilibre şi abateri de la traiectorie. În cazuri extreme, turbulenta poate determina pierderea totală a controlului aeronavei.

4.2. Caracteristici



Figura 4.1 - Turbulenta de siaj

Turbulenta de siaj apare în urma avioanelor sub forma a două turbioane ale căror axe se îndepărtează uşor de o parte şi de alta în spatele avionului (fig.4.1). Turbionul stâng se roteşte în sensul acelor de ceasornic, iar cel drept în sens invers. Aceste turbioane au tendinta de a coborî uşor sub traiectoria aeronavei şi a se stabiliza la 500-900 ft. sub aceasta. O parte a acestei turbulente provine din suflul elicoidal al elicei în timp ce altă parte provine din turbioanele marginale ale vârfurilor aripilor. În acest din urmă caz se observă că turbulenta este cu atât mai mare cu cât aeronava este mai grea.


Turbulenta de siaj este cu atât mai periculoasă cu cât se întâlneşte mai aproape de sol, ceea ce obligă controlorii de trafic aerian să eşaloneze aeronavele în timpul fazelor de decolare sau de aterizare. Din această cauză autoritătile aeronautice au definit trei categorii de aeronave în functie de greutatea maximă certificată pentru decolare şi intensitatea turbulentei generată de acestea:

- aeronave din categoria L: au greutatea ≤ 7 t şi determină o turbulentă slabă;
- aeronave din categoria M: au greutatea cuprinsă între 7 și 136 t și produc o turbulentă moderată:
- aeronave din categoria H: au greutatea ≥ 136t și produc o turbulentă puternica;


Turbulenta de siaj 0. ed.1/ianuarie 2015

4.3. Evitarea turbulentei de siaj

Inainte sa decolati, daca considerati ca exista riscul sa intalniti turbulenta de siaj de la aeronava care a decolat inaintea dumneavoastra, asteptati cel putin 2-3 minute inainte de a decola si planificati-va sa desprindeti aeronava de la sol inantea punctului in care cealalta aeronava s-a desprins de la sol.



Incercati sa urcati peste panta de urcare a aeronavei precedente. Daca acest lucru nu este posibil, deviati catre directia vantului, apoi urcati paralel cu directia pantei aeronavei precedente.



Daca trebuie sa intersectati traiectoria care a fost urmata de o aeronava, incercati sa traversati deasupra traiectoriei sau (daca inaltimea permite) cu cel putin 300 de metri sub.

Daca urmati aceeasi traiectorie cu o aeronava, plasati-va in vant, deasupra traiectoriei sau sub traiectorie la mai mult de 300 de metri.

Pe panta de aterizare mentineti traiectoria peste panta avionului precedent.


La aterizare, luati contacul cu solul inaintea punctului in care aeronava precendenta a luat contact cu solul, sau inantea punctului in care s-a desprins de la sol aeronava din fata.

Turbulenta de siaj 0. ed.1/ianuarie 2015

Proceduri Operationale



Note de Curs



Turbulenta de siaj generata de elicoptere poate fi mult mai puternica in comparatie cu cea produsa de avioane. Evitati sa zburati sub traiectoria elicopterelor.

4.4. Recuperare din turbulenta de siaj

Motor - Ori de câte ori zburati incet si jos, mariti puterea, veți avea nevoie de ea.

Mansa in fata - Descărcați aripile prin împingere de mansa spre inainte, până când va simtiti in ușoara imponderabilitate. Aceasta manevra reduce unghiul de atac al aripilor ceea ce vă oferă un efect mai bun al eleroanelor; reduceti rezistenta la inaintare a aeronavei pentru o mai bună accelerație.

Ruliu - Dacă aveți posibilitatea de a alege, actionati mansa in lateral pentru a o aduce la orizontala pe directia cea mai scurta. Dacă nu există un orizont apropiat sau inertia este mare, continuati miscarea de ruliu pentru a aduce aeronava la orizontala.

Ratati aterizarea - Nu încercați niciodată să continuati o aterizare după un eveniment traumatic ca acesta.

Turbulenta de siaj 0. ed.1/ianuarie 2015

AR

Note de Curs

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER

Turbulenta de siaj

0. ed.1/ianuarie 2015



5. Microburst si curenti de forfecare

Deși o mare parte dintre fenomenele periculoase zborului sunt bine cunoscute și dotările aeronavelor fac posibilă evitarea lor, există unele dintre acestea care, dacă nu sunt tratate cu importanța cuvenită, pot produce incidente si accidente grave.

Unul dintre pericolele mari îl reprezintă vântul de forfecare. Acesta constă într-o schimbare rapidă a vântului în direcție sau/și intensitate pe o porțiune mică din atmosferă.

Activitatea convectivă poate produce fenomene severe de vânt de forfecare, care pot cauza modificări ale vitezei vântului mai mari de 15 noduri și modificări ale vitezei verticale mai mari de 500 metri pe minut. Cele mai severe forme ale vântului de forfecare sunt produse de fenomenul denumit **Microburst**.

Fenomenul de cădere puternică a unei mase de aer urmată de împrăștierea acesteia la contactul cu solul este cunoscut în aviație sub denumirea de **downburst**.

Un downburst la o scară mai mică, având o viteză verticală foarte mare și care nu depășește în diametru 2,5 NM, este denumit **microburst**. Acest curent de aer poate modifica direcția predominantă a vântului cu până la 180⁰, având o viteză de până la 45 noduri.

Ciclul tipic de viață al unui astfel de fenomen este de aproximativ 20 minute din momentul în care coloana de aer lovește pentru prima dată pământul. Vântul provocat de microburst se intensifică pentru aproximativ 5 minute după contactul cu solul și se disipă, în mod normal, 10-20 de minute mai târziu. Au fost măsurate diferențe de vânt de până la 100 noduri.

De regulă, aceste fenomene sunt asociate norilor de tip Cumulonimbus, dar pot apărea în orice moment după începerea activității convective, odată cu apariția fenomenelor asociate cum ar fi furtuni, averse de ploaie, sau **Virga** (fenomen definit ca ploaie care cade din nori, dar care se evaporă, neatingând pământul). Aproximativ cinci la sută dintre furtuni produc microbursts.

Explicația fenomenului este următoarea: ploaia, care se evaporă în cădere, absoarbe căldura latentă necesară evaporării și creează în acest fel, sub nor, o masă de aer foarte rece, care cade cu viteză mare pe o suprafață relativ mică, situată sub norul care a generat-o.

Fenomenele de microburst sau downburst apar, de regulă, brusc și se pot observa uneori cu ochiul liber ca fiind un inel de praf ce se ridică în jurul locului în care masa de aer a lovit pământul, împrăstiindu-se.

Aeronavele pot sau nu să aibă capacitatea de a rezista din punct de vedere structural solicitărilor produse de aceste fenomene, prin urmare piloții ar trebui să ia foarte în serios efectele unor astfel de manifestări.

De asemenea, oricât de rezistentă ar fi o aeronavă, în situația aterizării sau decolării de pe un teren deasupra sau în vecinătatea căruia se află un nor Cumulonimbus, apariția fenomenului de microburst este foarte probabilă, reprezentând un pericol major pentru siguranța acesteia.


O multime de accidente petrecute de-a lungul timpului pot ilustra acest lucru.

Așadar, fiți extrem de atenți când aveți de-a face cu nori cu mare dezvoltare verticală, a căror bază este bombată către în jos, unde observați fenomenul de Virga sau când aveți orice alt indiciu asupra unui downburst sau microburst aflate în desfășurare.

Microburst si curenti de forfecare

0. ed.1/ianuarie 2015





În imaginea precedenta se află o aeronavă care intră în zona unui microburst la înălțimi cuprinse între 1000 și 3000 AGL (above ground level). Aceasta va percepe, mai întâi, o creștere a vântului de față. Inițial, aceasta își va menține din inerție viteza față de sol, având o viteză indicată mai mare, prin urmare și performanțe mai bune. Tendința va fi de a zbura ușor mai sus decât panta inițială. Apoi, aeronava va intra în zona de descendență puternică a coloanei de aer și va fi purtată către sol de un curent puternic de aer, însoțit de o scădere puternică a performanțelor de zbor.

Odată ieșită din zona centrală a curentului descendent, situația aeronavei nu va fi prea mult îmbunătățită. Aceasta va avea un puternic vânt de coadă. Întrucât aeronava va tinde inițial să își mențină viteza față de sol datorită inerției, creșterea componentei de coadă a vântului va cauza o scădere a vitezei față de masa de aer, reducând și mai mult performanțele de zbor. Chiar și punerea motorului în plin, urmată de o ajustare a pantei de zbor, ar putea fi insuficientă pentru a putea controla aeronava.

De foarte multe ori, astfel de fenomene pot depăși cu mult posibilitățile aeronavelor de a le face față cu succes, așadar acordați-le multă atenție.

Personal, am trecut printr-o astfel de experiență, cu mai mulți ani în urmă, în timpul unui zbor termic de antrenament cu planorul. Ziua era excelentă pentru zborul termic, cu o acoperire nu mai mare de 2/8 nori Cumulus și vânt de 3-4 m/s.

La trecerea pe sub un nor Cumulus, la vreo 600m, am întâlnit picături mari de ploaie (nu era pentru prima dată). Instantaneu, planorul a intrat într-o evoluție descendentă puternică și comenzile s-au "înmuiat". Fiind la aproximativ 3-4 km de aerodrom, am încercat să virez dreapta către acesta și, după cca 180º de viraj, comenzile și-au revenit și am putut controla din nou planorul. În această jumătate de viraj am pierdut 300m înălțime. La vremea aceea, nu se discuta încă despre fenomenele descrise în articolul acesta, dar ulterior, stând de vorbă cu un specialist în meteorologie, am dedus că incidentul fusese de fapt un microburst.

Microburst si curenti de forfecare

0. ed.1/ianuarie 2015

AR

Note de Curs

6. Aterizarea de urgenta si aterizarea preventiva

6.1. Definitii:

O aterizare preventiva este una care este planificata în zbor pentru a depăși un eveniment neprevăzut care nu pune în pericol imediat siguranța aeronavei. De exemplu, deteriorarea bruscă a sanatatii unui pasager sau un deficit neașteptat de combustibil. Unele astfel de evenimente, dacă nu sunt abordate într-un stadiu timpuriu, ar putea, cu trecerea timpului, sa se agraveze și în cele din urmă sa puna în pericol pasagerii și / sau avionul. Prin urmare, aterizarea se face ca la un aerodrom, ca o măsură de precauție pentru a preveni înrăutățirea situației.

O aterizare de urgență este una care se face cât mai curând posibil pentru a depăși un eveniment în zbor care pune în pericol siguranța avionului. Aterizarea, atunci când este posibil, ar trebui să se facă la cel mai apropiat aerodrom. Cu toate acestea, în cazul în care este o urgență de un grad ridicat, aterizarea ar trebui să se faca cât mai curând posibil, fie pe uscat sau pe apă.

6.1.1. Aterizarea de urgenta preplanificata

Pentru acest tip de aterizare de urgență, va exista ceva timp pentru a planifica un plan de acțiune și să se pregătească aterizarea. Timpul disponibil poate fi relativ scurt și poate împiedica executarea acțiunilor listate în următoarea lista de proceduri.

- a) Actiuni in procedura de aterizare:
 - (i) efectuarea procedurile de urgență;
 - (ii) transmiterea unui mesaj de urgenta;
 - (iii) informarea pasagerilor
- b) Factorii care trebuie luați în considerare la alegerea zonei pentru o aterizare de urgență sunt:
 - (i) suprafața de teren ar trebui să fie relativ plată, fără copaci și obstacole și într-o zonă nemontană. Dacă este posibil, zona ar trebui să fie aproape de o zona locuita și/sau de reteaua de transport. Toate aceste cerințe nu pot fi posibile, în special in zona de deșert sau zona arctica. Prin urmare, este important să se continue transmiterea poziției aeronavei către serviciul de informare/control, atâta timp cât este posibil;
 - (ii)În cazul în care este posibil, aterizarea trebuie sa se efectueze cu vânt de fata pentru a reduce viteza fata de sol. Viteza vântului la suprafata poate fi determinata prin observarea directiei fumului, a unui transport de praf/nisip sau zăpadă;
 - (iii) Evitați aterizarea spre soare dacă este la un unghi mic de elevaţie, deoarece, reflexia sa va limita vizibilitatea pe panta de aterizare. In cazul unei aterizari pe timp de noapte, aterizati în direcţia lunii deoarece va lumina terenul.
- c) Evacuarea aeronavei:
 - (i) Dupa aterizare, pilotul comandant ordona evacuarea aeronavei si, in caz de nevoie, ofera informatii suplimentare.

Organizația de Pregătire Aprobată (ATO)

Proceduri Operationale



Note de Curs

6.1.2. Aterizarea de urgenta neplanificata

Acest tip de aterizare este cazul cel mai critic, deoarece este fără avertisment și nu există suficient timp pentru a executa procedura. Rezultatul cu succes a unui astfel de incident depinde de competența și inițiativa echipajului. Căpitanul va iniția măsurile necesare, inclusiv evacuarea aeronavei.

După ce aeronava s-a oprit:

- (a) Pe uscat echipajul de zbor va oferi informatii în timpul disponibil pentru evacuarea avionului. În cazul în care starea avionului este în mod clar catastrofală atunci echipajului de cabină trebuie să inițieze evacuarea.
- (b) Pe apă situația trebuie să fie întotdeauna tratata ca o situatie catastrofală, iar echipajul de cabină trebuie să transmita pasagerilor sa se echipeze cu vestele de salvare și sa-i instruiasca sa le umfle doar la ieșirea din aeronavă.

AR-NCPO-ATO

34



7. Proceduri privind utilizarea echipamentului de salvare și oxigen

7.1. Verificarea echipamentului de urgență înainte de zbor

O parte esențială a oricărei verificări înainte de zbor este aceea de a verifica dacă echipamentul de urgență există la bord și este în stare de funcționare. Acest echipament diferă în funcție de natura zborului și a zonei unde va fi efectuat (de ex. zborul deasupra unei zone deșertice față de zborul deasupra apelor din nord pe timp de iarnă). Echipamentele de bază de urgență, cum ar fi checklisturile de urgență și centurile de siguranță vor fi permanent la bord. Alte echipamente suplimentare care pot fi admise la bord sunt: lanterna, extinctor, emițătorul semnalului de urgență pentru localizare (ELT), vestele si bărcile de salvare (pentru zborul de lungă durată deasupra întinderilor de apă), rachete luminoase de semnalizare, trusa de prim-ajutor, etc.

7.2. Vestele de salvare

Înainte de a începe zborul peste o întindere mare de apă cu un avion monomotor, toți ocupanții avionului trebuie să poarte veste de salvare. Există mai multe tipuri, iar piloții trebuie să fie familiarizați cu utilizarea lor.

Acestea sunt concepute pentru a fi purtate în avion dezumflate, ca să nu aibă un volum mare, pentru confortul persoanelor aflate la bord şi lejeritatea de a părăsi cabina.

Pilotul trebuie să explice cum se poartă aceste veste. Pasagerii trebuie să înțeleagă utilizarea lor şi a oricărui echipament ataşat acestora (lanterne, fluiere, etc), modul cum trebuie umflate acestea. Se va insista pe faptul ca pasagerii să umfle vestele numai după ce au părăsit aeronava, pentru a nu bloca ieşirile. Umflarea acestora se face prin tragerea unui mâner sau apăsarea pe un buton din partea din față a unui tub cu gaz aflat sub presiune. Dacă nu este suficient gaz, există un furtun prin care va trebui să suflati pentru umflarea completă a vestei.




Fig : Vesta de salvare

Proceduri privind utilizarea echipamentului de salvare si oxigen 0. ed.1/ianuarie 2015



7.3. Bărcile de salvare

Bărcile de salvare sunt păstrate într-un bagaj mic şi cântăresc aproximativ 10 - 15 kg. Acestea trebuie umflate în afara aeronavei, de obicei prin scoaterea lor din huse şi acționând sfoara de care este legată comanda tubului de umflare. În cazul în care avionul este pe apă, barca se arunca mai departe şi se înoată puțin până la ea, după care se acționeaza dispozitivul de umflare. Barca de salvare este prevăzută şi cu o mică ancoră, pentru a preveni îndepărtarea acesteia la o distanță prea mare de aeronavă.



Fig : Barca de salvare


Barca trebuie să fie echipată cu vâsle, acoperiş (foarte important pentru reducerea expunerii la soare), frânghii, cuțite, vopsele, rachete de semnalizare, torțe, hrană și apă.

Echipamentul auxiliar cu care trebuie să fie dotate bărcile de salvare este prevăzut în reglementările aeronautice.

7.4. Echipamentul cu oxigen

Presiunea si densitatea aerului se reduc o data cu inaltimea. Daca un avion zboara în urcare, densitatea aerului prin care trece scade gradual. Cu cât aerul este mai putin dens, cu atât cantitatea de oxigen introdusa în plamâni, cu fiecare respiratie, este mai mica. De asemenea, datorita presiunii scazute la înaltime, se va difuza mai putin oxigen prin alveolele pulmonare în fluxul de sânge. De aceea, într-o cabina situata la o altitudine mare, va fi mai putin oxigen în corp, iar acesta va genera mai putina energie (inclusiv creierului). Deasupra înaltimii de 8000 ft, efectele privarii de oxigen pot sa apara la unii piloti, în special la cei activi sau aflati într-o situatie de stres. La 10000 ft. majoritatea fac fata cu bine, dar peste 10000 ft este nevoie de oxigen suplimentar (de exemplu echipamentul cu masca de oxigen) chiar daca nu apar semne ale unei deteriorari în capacitatea de actiune. Efectele privarii de oxigen difera de la o persoana la alta si se manifesta diferit, de la o altitudine la alta. La unele persoane, perceptia pe timpul noptii poate sa se deterioreze începând de la 4000 ft, iar la altii de la o înaltime mai mare. Efectele sunt aceleasi, dar unele persoane sunt mai rezistente decât altele. În general, altitudinea de 10000 ft este critica caci deasupra acesteia echipajul trebuie sa poarte masca de oxigen. La 14000 ft performantele pilotului se diminueaza daca nu poarta masca de oxigen, iar la 18000 ft pilotul poate sa-si piarda cunostinta.; acest lucru Proceduri privind utilizarea echipamentului de salvare si oxigen 0. ed.1/ianuarie 2015

AEROCLUBUL ROMÂNIEI





Organizația de Pregătire Aprobată (ATO)

Note de Curs

se poate întampla si la altitudini joase în cazul în care pilotul este fumator, nepregatit sau obosit. Ratele de urcare rapide la înaltimi mari permit atingerea acestei disfunctii si instalarea ulterioara a simptomelor caracteristice. În aceste circumstante starea de inconstienta poate sa apara înaintea aparitiei simptomelor de hipoxie. La 18000 ft presiunea oxigenului este la jumatate fata de cea de la nivelul marii. Simptomele initiale pot fi greu observate de cel afectat, datorita aparitiei sentimentului de euforie. Creierul este afectat mai târziu, datorita instalarii senzatiei false de bine general. Miscarile fizice pot fi încetinite, dar cel afectat nu constientizeaza acest lucru.

Simptomele hipoxiei sunt: dificultatea în concentrare, rationament eronat, indispozitie, indecizie, somnolenta, stângacie fizica, dureri de cap, deteriorarea perceptiei, un puls ridicat, buze si degete cianotice si furnicaturi pe piele, pierderea cunostintei.

Probabilitatea hipoxiei creste cu orice factor care reduce aportul de oxigen la creier, cum ar fi mediul dintr-o cabina de avion aflat la mare altitudine, temperaturi foarte mari sau foarte scazute, boala, stres, oboseala, activitati fizice, fumatul în cabina.

Cabine presurizate

Depresurizarea cabinei poate duce la instalarea hipoxiei. Aeronavele moderne au cabine presurizate iar acestea contin aer la o presiune mai mare decât cea din exterior. De exemplu, o aeronava care zboara la 35000 ft poate sa fie presurizata cu aer la o presiune egala cu cea a mediului exterior de la 5000 ft, eliminând în acest fel necesitatea pentru pilot si pasageri de a purta masca de oxigen ceea ce, evident, este un câstig pentru confortul zborului.

Situatia se poate schimba, daca aeronava se depresurizeaza la altitudini mari, dintr-un anumit motiv, iar aerul iese din cabina fortat, reducându-se astfel, cantitatea de oxigen. Reducerea brusca a presiunii, printr-o depresurizare rapida, determina o expiratie brusca (astfel, presiunea aerului din plamâni tinde sa se egalizeze cu cea din exterior). Acelasi volum de aer din plamâni contine , în situatia aceasta, mai putin oxigen, de aceea, aportul suplimentar de oxigen devine vital, acesta fiind obtinut, de regula, cu ajutorul mastii de oxigen, pâna când pilotul coboara aeronava la o altitudine mai joasa (sub 10000 ft) unde exista oxigen suficient si nu mai este nevoie de masca.

Timp constient util

Daca o persoana este privata brusc de aportul adecvat de oxigen, starea de inconstienta se va instala ulterior. Acesta este un fenomen foarte important pentru avioanele presurizate care zboara la înaltimi mari si sufera o depresurizare.

În mod deosebit, celulele creierului sunt sensibile la absenta de oxigen. Lipsa totala de oxigen duce la instalarea starii de inconstienta în 6 sau 8 secunde, iar daca creierul nu este realimentat cu oxigen în timp de 4 minute, apar leziuni ireversibile.

Timpul pe care pilotii îl au la dispozitie pentru a realiza unele sarcini utile, fara un aport suplimentar de oxigen, înainte de instalarea hipoxiei severe, este cunoscut ca timp constient util (TCU). Acesta se reduce cu atât mai mult cu cât creste înaltimea de depresurizare. Pentru siguranta zborului, pilotii trebuie sa-si puna masca de oxigen în acest interval de timp.

Proceduri privind utilizarea echipamentului de salvare si oxigen 0. ed.1/ianuarie 2015



Timp Constient Util

Altitudinea	Încetarea brusca a alimentarii cu oxigen		
Aititudillea	Activitate moderata	Activitate minima	
22,000 ft	5 min	10 min	
25,000 ft	2 min	3 min	
28,000 ft	1 min	11/2 min	
30,000 ft	45 sec	11/4 min	
35,000 ft	30 sec	45 sec	
40,000 ft	12 sec	15 sec	

Pilotul trebuie sa ramana constient, chiar daca pasagerii intra în stare de inconstienta pentru scurt timp.


În primul rând trebuie sa te gândesti la tine din moment ce siguranta tuturor din aeronava depinde de starea ta de sanatate.

Cum sa evitam hipoxia

Pentru a evita hipoxia trebuie sa fii pregatit, sa te asiguri ca oxigenul poate fi folosit la înaltimi mari, si în mod cert peste 10000 ft. Nu uita ca instalarea hipoxiei debuteaza cu euforie si lipsa rationamentului (având un efect similar cu cel al betiei). Autodisciplina se impune în mod obligatoriu iar masca de oxigen trebuie utilizata când aeronava se apropie de 10000 ft..

Dacă veți zbura la altitudini mari, atunci pasagerii trebuie informați despre modul de utilizare a echipamentului cu oxigen de la bordul aeronavei. Instructiunile se referă la :

- îndepărtarea substanțelor grase din zona facială expusă la oxigen, (cum ar fi creme sau cosmetice) deoarece pot arde în contact cu oxigenul;
- se interzice fumatul în timpul utilizării oxigenului, există risc de incendiu;
- cum se utilizează masca de oxigen și fluxul optim;
- timpul util conştient, adică timpul în care suntem conştienți după o depresurizare, care se reduce la câteva secunde la altitudini foarte mari;



Utilizarea oxigenului ar trebui să fie luată în considerare de la altitudinea barometrica mai mare de 10.000 ft.

Cantitatea de oxigen suplimentar pentru supraviețuire, necesară pentru un anumit tip de operare, se determină pe baza altitudinilor de zbor şi a duratei zborului, compatibilă cu procedura de operare stabilită pentru fiecare operare în Manualul de Operațiuni şi cu rutele pe care urmează să se zboare şi cu procedurile de urgență precizate în Manualul de Operațiuni.

Proceduri privind utilizarea echipamentului de salvare si oxigen 0. ed.1/ianuarie 2015



8. Contaminarea pistelor

O serie de factori afectează în mod direct capacitatea de frânare a unui avion în timpul aterizarii și în cazul unei opriri a decolarii.

a) suprafața pistei.

Natura și condițiile suprafetei pistei determină în parte valoarea coeficientului de frecare realizat de un pneu. Suprafetele netede au un coeficient de frecare redus iar in prezenta unei contaminari a pistei, chiar si cu adâncime mica, poate duce la reducerea semnificativa a capacitatii de frânare. Adâncimile crescute de apă, zăpadă, noroi sau gheață degradeaza capacitatea de frânare pe orice suprafata a pistei.

b) Starea anvelopei.

Banda de rulare și starea anvelopei trebuie să fie proiectate nu numai pentru a menține suprafața maximă posibilă de contact cu suprafața pistei ci și pentru a permite dispersarea apei și, prin urmare, pentru a întârzia acvaplanarea. Acvaplanare este cel mai probabil să apară mai devreme decât atunci când un pneu are presiune scazuta.

c) Factorii externi.

Vantul de fata ajuta la franare; Creșterea în altitudine, și/sau a temperaturii ambiantale, reduce capacitatea de frânare.

d) panta pistei.

O pistă in panta de coborare va duce la reducerea eficienței de frânare.

e) viteza aeronavei.

Caracteristicile de franare la viteze mai mari necesită energie crescută de frânare și crește potențialul de supraîncălzire a sistemului de frânare reducând în același timp eficiența acestuia.

JAR-OBS defineste urmatorii termeni:

Pistă contaminată – O pistă este considerată ca fiind contaminată atunci când mai mult de 25 % din suprafața pistei (indiferent că este în zone izolate sau nu), delimitată pe lungimea şi lățimea necesare utilizate, este acoperită de următoarele:

- (1) suprafață de apă cu grosimea mai mare de 3 mm (0,125 țoli) sau de zăpadă topită, sau de zăpadă afânată, echivalent cu mai mult de 3 mm (0,125 țoli) grosime a stratului de apă:
- (2) zăpadă care a fost comprimată într-o masă solidă care rezistă în continuare la comprimare şi rămâne compactă sau se sparge în fragmente dacă este ridicată (zăpadă compactă);
- (3) gheață, inclusiv gheață umedă.

Pistă udă — O pistă este considerată udă atunci când suprafața pistei este acoperită cu apă sau ceva echivalent, mai puțin cazul specificat la litera (a) punctul 2 sau atunci când pe suprafața pistei există suficientă umezeală ca să îi dea un aspect lucios, dar fără zone semnificative de apă care bălteşte.

Pistă umedă – O pistă este considerată umedă atunci când suprafața nu este uscată, dar când umezeala de pe ea nu îi conferă un aspect lucios.

Pistă uscată – O pistă uscată este o pistă care nu este nici udă, nici contaminată și include acele piste pavate care au fost pregătite în mod special cu pavaj striat sau poros și întreținută pentru a reține o acțiune de frânare «efectiv uscată», chiar atunci când umezeala este prezentă.

Contaminarea pistelor

0. ed.1/ianuarie 2015

Proceduri Operationale



Note de Curs

8.1. Contaminanti

Zăpada (la sol)

- a) Zăpadă uscată. Zăpadă care poate fi împrăştiată de vânt dacă este afânată sau, atunci când este tasată în palmă, se împrăştie când i se dă drumul; greutate specifică mai mică decât 0,35.
- b) Zăpada udă. Zăpadă care, fiind tasată în palmă, compactizează şi are tendinţa de a forma un bulgăre; greutate specifică egală sau mai mare de 0,35, dar mai mică de 0.5.
- c) Zăpadă compactă. Zăpadă comprimată într-o masă solidă, care rezistă la continuarea comprimării şi care se sparge în bucăți dacă este dislocată; greutate specifică egală sau mai mare de 0,5.
- d) Zloată (zăpadă în curs de topire). Zăpadă saturată de apă, care, la călcarea apăsată a solului, se răspândește stropind în jur; greutate specifică: 0,5 până la 0,8.
 - Notă Combinațiile de gheață, zăpadă şi/sau apă stătătoare pot produce, în special atunci când plouă, ninge sau este lapoviță, amestecuri cu greutăți specifice mai mari de 0,8. Aceste amestecuri, datorită conținutului lor mare de apă/gheață, au mai degrabă aspect transparent decât opac şi, la greutăți specifice mai mari, vor putea fi uşor de deosebit față de zloată.

8.2. Coeficientului de frânare pe suprafețele de mișcare

Se măsoara coeficientul de frânare în cazul în care o pistă este acoperită, parțial sau total, cu zăpadă sau gheață și se repetă această măsură ori de câte ori se schimbă condițiile meteo. În cazul în care este posibil ca și pe alte drumuri aeronautice în afară de piste, caracteristicile de frânare să fie insuficiente, se vor face măsurători și pe aceste drumuri, pentru a se evalua corect frânarea.

Măsurarea coeficientului de frânare reprezintă cea mai bună metodă de determinare a frânării la suprafață. Valoarea frânarii la suprafață trebuie să fie valoarea maximă a frânarii care se produce dacă la schimbarea directiei o roata glisează.

In cazul în care caracteristicile suprafeței sunt modificate din cauza zăpezii sau a gheții iar frânarea ar fi totodată calificată ca "bună", piloții nu trebuie să se aștepte la o suprafață la fel de bună ca cea a unei piste curate și uscate (pe care frânarea poate fi, în orice caz, mai bună decât frânarea necesară). Indicația "bună" este relativă și înseamnă că nu ar trebui să se întâmpine dificultăți în controlul direcției sau al frânării, în principal în cursul aterizării.

In mesajele de informare aeronautica cu privire la starea pistei, vom gasi urmatoarele codificari despre natura depunerii, gradul de contaminare, grosimea contaminarii pistei, cat si coeficientul de franare:





Natura depunerii pe pistă

CIFRA DE COD	DESCRIERE
0	Curată și uscată
1	Umedă
2	Udă şi bălți de apă
3	Acoperită cu chiciură sau brumă (în mod normal adâncime mai mică de 1 mm)
4	Zăpadă uscată
5	Zăpadă umedă
6	Zloată
7	Gheaţă
8	Zăpadă compactă sau vălurită
9	Urme sau brazde îngheţate
1	Tipul depunerii nu este raportat (de ex.: datorită faptului că pista este în proces de curățare)

Gradul de contaminare al pistei

CIFRA DE COD	DESCRIERE
1	Contaminare mai mică de 10% din suprafața pistei (acoperire)
2	Contaminare între 11% - 25% din suprafața pistei (acoperire)
3 – 4	Rezervat
5	Contaminare între 26% - 50% din suprafața pistei (acoperire)
6 – 8	Rezervat
9	Contaminare între 51% - 100% din suprafața pistei (acoperire)
/	Contaminarea nu este raportată (de ex.: datorită faptului că pista este în proces de curățare)

Contaminarea pistelor

0. ed.1/ianuarie 2015



Grosime depunerii

CIFRA DE COD	DESCRIERE
00	Mai mică de 1 mm
01	1 mm
02	2 mm
03	3 mm
89	89 mm
90	90 mm
91	Rezervat
92	10 cm
93	15 cm
94	20 cm
95	25 cm
96	30 cm
97	35 cm
98	40 cm sau mai mult
99	Pista sau pistele nu sunt operaționale datorită zăpezii, zloatei, gheții, troiene mari sau curățării pistei, dar grosimea nu este raportată
//	Grosimea depunerii nu este semnificativă din punct de vedere operațional sau nu este măsurabilă

Coeficientul de frecare/Acțiunea de frânare

CIFRA DE COD	DESCRIERE	
00	Coeficient de frecare 0.00	
01	Coeficient de frecare 0.01	
88	Coeficient de frecare 0.88	
89	Coeficient de frecare 0.89	
90	Coeficient de frecare 0.90	
91	Acțiune de frânare slabă	
92	Acțiune de frânare medie/slabă	
93	Acțiune de frânare medie	
94	Acțiune de frânare medie/bună	
95	Acțiune de frânare bună	
96-98	Rezervat	
99	Nu poate fi luat în considerare	
//	Acțiunea de frânare nu este raportată şi/sau pista nu este operațională	

Contaminarea pistelor

0. ed.1/ianuarie 2015