

Порты ввода-вывода


Громов Владислав Сергеевич, к.т.н., доцент ФСУиР, Университет ИТМО



Интерфейс программирования

- 1. Симуляция робота
- 2. Список файлов
- 3. Код программы
- 4. Таблица с сохраненными точками
- 5. Системные сообщения









Запуск программ

Запуск отдельных файлов



Запуск слотов








Просмотр журнала ошибок


- Предоставление кодов ошибок и описания








Контроль системных параметров











Порты ввода и вывода







Физическое подключение

- Представлены в виде D-Sub разъема, либо клеммной колодки
- ▼ Амплитуда напряжения +24В







Определение переменной порта

- ✓ DEF IO MAGN = Bit,8
 MAGN название новой переменной
 Bit формат переменной
 8 номер порта
- ✓ MAGN = 1
- ✓ MAGN = 0





Операция паузы

✓ DLY 0.10.1 – время паузы в секундах

DLY 0.1MAGN=0DLY 0.1



Определение вспомогательных переменных


- ▼ DEF INTE WORK целочисленные переменные (+/-32767)
- ▼ DEF FLOAT SIM переменные с пл. точкой (+/-1.7E+38)
- ▼ DEF DOUBLE BIGSIM переменные с пл. точкой (+/-1.7E+308)
- ▼ DEF POS PHELPX переменные положения
- ✓ WORK = 100
- PHELPX = (+75.00,+0.00,+0.00,+0.00,+0.00)





Работа с захватным устройством

- **V** HOPEN 1
- ✔ HCLOSE 11 номер захватного устройства на роботе
- DLY 0.1HOPEN 1DLY 0.1







Работа в цикле

FOR I1=0 TO 10

MOV P1+PHELPX*I1, -50

MOV P1+PHELPX*I1

MOV P1+PHELPX*I1, -50

NEXT I1





Цикл с предусловием

♥ WHILE M1>0

• • •

WEND

- ▼ Внутри цикла необходимо реализовать команду, определяющую выход из цикла
- ♥ Возможна реализация бесконечного цикла





Условия

✓ IF M1=1 THEN MOV P1 ELSE MOV P2 ENDIF

