

# Основные части промышленных роботов

Громов Владислав Сергеевич, к.т.н., доцент ФСУиР, Университет ИТМО

## Типовые составные части роботов:

- 🗸 Звенья и шарниры
- Приводы
- Датчики
- Носимый инструментарий
- Контроллер
- 🗸 Блок питания
- Пульт программирования и управления









# Робот для лабораторных

Mitsubishi RV-3SDB







### Промышленный контроллер







# Пульт настройки и управления







# Аварийная кнопка









## «Dead man» переключатель







## Кнопка блокировки пульта







# Переключатель режимов «auto/manual»








# Способы управления роботом





## Чем управлять?

Согласно теории механизмов и машин, роботы состоят из:









## Кинематические пары

- 🗸 вращательные
- призматические
- ♥ комбинированные










Возможные системы координат

♥ Система координат сочленений

Прямоугольная система координат

♥ Система координат инструмента









### Базовые команды движения





### Язык программирования

Для Mitsubishi RV-3SDB:

✓ Melfa Basic V (вариация языка Basic с дополнительными командами управления роботом)





#### **MOV**

- ♥ Движение в точку по прямой линии
- MOV P1
- ▼ MOV P1, -50
- ▼ MOV P1\*I1
- MOV P1+PHELPX\*I1





#### **MVA**


- У Движение в точку по дуге
- ▼ Может иметь преимущества в скорости движения
- Проще считается интерполяция
- MVA P1





#### **MVC**

- ♥ Движение окружности
- Требует задания трёх точек
- ▼ MVC P1,P2,P3








#### **MVR**

- ♥ Движение по дуге
- Требует задания трёх точек
- ▼ MVR P1,P2,P3








#### MVR2

- ♥ Движение по дуге
- Требует задания трёх точек
- MVR2 P1,P2,P3







#### MVR3

- ♥ Движение по дуге
- Требует задания трёх точек
- MVR3 P1,P2,P3

