2023/11/5 19:01 AB类放大器失真






## AB类放大器失真

问 6 年零 1 个月前 修改于 6 年零 1 个月前 观看 次数 4k 次

构建一个简单的 AB 类音频放大器,以驱动手机上的 16 欧姆、5 瓦扬声器播放音乐。我在网上找到了很多电路,我只是构建一个简单的版本。电路如下



- 使用 <u>模拟该电路</u> <u>CircuitLab创建原理图</u>

我从这个电路中得到了很多失真,很多时候音频完全消失。我认为这要么是因为电源太小,连接太差,扬声器太大(值得怀疑,但真的不确定问题是什么),要么是晶体管没有正确偏置。我尝试了一些不同的电源并得到了相同的结果,所以我认为这不是问题所在。我尝试了不同的扬声器并得到了相同的结果,所以我认为这也不是问题。我将所有东西焊接在穿孔板上,并压接或螺丝端子外部连接-相同的结果。我遇到了偏差问题,但我不确定如何获得正确的偏差。我发现的大多数电路都与此非常相似。一个很大的区别是很多电路在输出级使用 TIP31/32 晶体管或类似的晶体管。问题可能出在我使用的这些 BD135/36 晶体管上吗?我从电视控制板或其他东西上搜罗了它们,没有任何提示,但我认为这应该有用。晶体管测试良好。我做了一些测量,如果有帮助的话我可以发布。我确实注意到,在某一时刻,推挽级中的 NPN 晶体管非常热,而 PNP 晶体管在没有输入信号的情况下很冷,这也导致我走上了不正确偏置的道路。然而,我一直没能重复这种现象,我也觉得很奇怪。现在,所有三个晶体管都运行得非常凉爽,我认为这是由于偏置不当导致晶体管无法正常导通的结果。

放大器

分享 引用 跟随

2017年9月15日18:41编辑

2017年9月15日 18:36 提问 NU77P01NT3R nu77; 168 • 3 • 11

2 您在哪里找到这条宏伟的赛道? - 管道 2017 年 9 月 15 日 18:45

@pipe - 鉴于您的陈述,我认为您不是该电路的粉丝。下面是一个网站,他在其中回顾了一些偏差以达到这一点。 - NU77P01NT3R 2017 年 9 月 15 日 18:48

electronics-tutorials.ws/amplifier/class-ab-amplifier.html - NU77P01NT3R 2017年9月15日18:48

2 没有反馈,也没有什么可以设置 Q1 的直流工作点,扔掉这个原理图..... - 鲍勃通量 2017 年 9 月 15 日 18:48

拍摄..也许我错过了原始示意图中的一些内容。这是另一个有类似内容的网站。我并没有完全像这样构建它,而是将两者结合起来。也许这就是我的问题? hackaweek.com/hacks/?p=332 - NU77P01NT3R 2017 年 9 月 15 日 18:49

1 个回答

排序:

最高分 (默认)

**\$** 

2023/11/5 19:01 AB类放大器失真



原本的:















2023/11/5 19:01 AB类放大器失真



R1 自举到输出, 因此它或多或少像一个电流源一样对二极管 D1/D2 进行偏置。

二极管与晶体管没有热耦合,但这主要是 B 类放大器,因此热失控的风险较低。不过,驱动 8 欧姆扬声器的 2N3904 是.... mmeeeeehhh... 低电 流晶体管。

R2 至关重要, 因为它提供反馈! 如果没有它, 失真将会很大。

更重要的是, R2 设置输出直流工作点(以一种不起作用的方式.....)

## 使固定:

- R2 需要是 10k, 而不是 100k。
- 在Q3基极和地之间添加1.5k电阻。

这样就形成了一个分压器。Q3 将使其 Vbe 保持在 0.65V 左右,因此反馈分压器将把输出保持在 4.3V 左右或中间电源电压左右。这设置了直流 工作点。如果没有第二个 1.5k 电阻, 直流工作点取决于 Q3 基极电流, 而该电流未知。

● 添加 1.5k 到 10k 与输入电容串联,因为这个东西需要电流输入(或多或少……),如果没有电阻器,它会获得太多增益。

分享 引用 跟随

2017年9月15日19:19回复



鲍勃涌量

bobfli **71.1k** • 3 • 84 • 205

好的!我将进行这些更改并发布结果!非常感谢。随着引导程序的改变,我的扬声器是否会按照我在原理图中的方式工作,或者我是否需要完全按照该原理图所 示进行接线? - NU77P01NT3R 2017年9月15日19:25

现在我更清楚了。我不确定 100k 是做什么的,但它在 10k 和 1.5k 上创建了一个分压器,这就更有意义了! 有趣的是,我发布的两张示意图中的值都是 100k。 - NU77P01NT3R 2017年9月15日19:28

2023/11/5 19:01 AB类放大器失真

@nu77p01nt3r 另请检查此页面,我在其中写了一些有关设计的补充信息以及其他一些选项: <u>electronics.stackexchange.com/questions/262274/...</u> – 琼克 2017 年 9 月 15 日 19:51

老实说,这不是一个很好的原理图,它是你从 1970 年代的廉价"晶体管"收音机中得到的。如今,您最好从速卖通购买便宜的 D 类放大器。 – 鲍勃通量 2017 年 9 月 15 日 19:55

最好像您一样将扬声器的第二个引脚连接到 GND,而不是电源。无论如何,输出电容器都会消除直流电。顺便说一下,由于所述直流电的极性是已知的,因此不需要背靠背的 2 个电容,一个就足够了。但同样,这个原理图非常低保真…… – 鲍勃通量 2017 年 9 月 15 日 19:56