## diyAudio 论坛 市场 · 巨

Q 登录



新帖子 搜索帖子

家 > 来源与线路 > 基于PC > 需要一个简单的单输入前置放大器







### 需要一个简单的单输入前置放大器

▲ 丹尼尔写的bac2 · ● 2021-12-07 10:27 下午





跳转到最新内容

**4** #1



丹尼尔写的bac2

成员 2020年加入



2021-12-07 10:27 下午

对于计算机前置放大器来说, 1 个晶体管 + 1 个芯片 + 5v (每通道) 怎么样? 可行吗?

PS/编辑:

12v 也可以 (5 和 12 都很容易获得)。

最后编辑: 2021-12-15 下午 3:39



阿达森 •

成员



2021-12-07 10:55 下午

芯片有什么用? 典型的运算放大器最多可以有50个晶体管。不简单。





**4**2

2004年加入 ——



成员 2002年加入 电脑前置放大器?你到底想做什么?



2020年加入

2021-12-08 12:39 上午

#### **~** #1

#### 1五;

伍迪说: 5

电脑前置放大器?你到底想做什么?

电脑/平板电脑/手机想要驱动50k负载的单输入放大器(增益分压器不需要使用相同的电阻值,但应该具有相同的比例)以前的努力购买另一个声卡,购买另一个声卡,购买

另一个声卡、用复杂的电源构建简单的放大器、用简单的电源构建复杂的放大器都失败了,因为 LTP 导致了短缺,因为计算机根本不喜欢它。这些都是坚定的敌人。

因此,我认为也许在芯片前面做"绑带式"单晶体管集成缓冲器会更可行(晶体管是芯片的缓冲器,并且位于全局反馈环路内)。然后电脑/手机/平板电脑驱动一个晶体管和芯片可以做放大。

也许这不是最好的想法,但我已经尝试过更糟糕的想法……而且我确实需要一个单输入前置放大器。





PS +5v 或 +12v 都可以。



杰姆·哈伊

成员 2009年加入 2021-12-08 1:47 上午



原始信号源是什么?

等级? (单位: mV) 阻抗?

想要的/需要的水平?

一个不起眼的 LM358 就可以做到这一点,并且对 +5V 单电源感到满意,事实上,它在 30 多年前就是为这项任务而设计的。

这是绝对最低限度,今天有更好的,但直到您给我们更多细节......

#### 请定义:

一切都失败了,因为LTP造成了短缺,因为计算机的东西根本不喜欢它。那些是坚定的敌人

更详细地说。



丹尼尔写的bac2

成员 2020年加入



2021-12-08 3:47 上午

JMFahey 说: 5

...更详细。

需要一个用于计算机的单输入前置放大器。还需要可行/简单,以便我可以使用它。



2021-12-10 下午 3:04

举个例子,安卓手机/平板电脑在一段时间后会自动降低音量(以保护耳机?)。 因此,经常需要冲向手机/平板电脑来调高音量。





**<** #6



成员 2020年加入 此外, 即便在最大状态 \, , +机/ + 板电 脑的输出也不足以满足线路电 \, , 。



**杰姆·哈伊** 成员



2021-12-10 7:37 下午 #8

JMFahey 说:

...更详细。

需要一个用于计算机的单输入前置放大器。还需要可行/简单,以便我可以使用它。

询问更多细节,两次都不一样,😜



1) 音量下降是一个"功能"

2)


此外,即使在最大状态下, 手机/平板电脑的输出也不足以满足线路电平。

现在我们正在谈论 <del>等</del> 尝试这个:





# USB/+5Y powered preamp





## 5 X inverting gain, no big deal.



成员 2020年加入



2021-12-13 1:30 上午

#### JMFahey 说: 5

...我讨厌"保姆"软件和机器,但是嘿.....他们认为自己在"帮忙"。 🙄 当它发生时我再次提高音量,

所以,我不知道输出数字是多少,并且可能因手机/平板电脑而异。。。但更重要的是,能够将其用作线路电平设备,而无需超过大多数新手机/平板电脑输出的耳机/耳朵/保姆级别(定期自动重置回保姆级别)。至少确定要在低于失真水平的情况下运行。。。尽管不是线级设备,不太方便。

我认为我需要单输入前置放大器或 1 晶体管缓冲器,这样手机/平板电脑/PC 就不需要使用激进的 EQ 设置来"破坏肠道"。<u>我真的很想</u>要TDA2003的小信号版本,但不知道是否制作了小信号版本而不是它的型号。

你的例子绝对是精彩的!为了驯服普通芯片,要么采用非常低的非反相电流环路;要么采用非常低的非反相环路;或者!,对于实用/有用的音调和低增益的最简单方法,只需将其反转即可。惊人的!这是使用廉价手机/平板电脑源设备而不过度使用其板载均衡器的另一种方法。

我买的是ST版。。。希望这是对的。



2021-12-13 3:01 上午

358 的转换速率对于音频来说可能较低...找到速率至少为 8 且最好为 10 us/V 的设备,超过 20 就会出现问题。 基本上是 TL072 / AD 797 / NEC 5532 / OPA 2134 系列的 5 V / 12 V 版本。





**<** #10

**4**9





如果不是音频,上面的电路是完全可以接受的。



2021-12-13 3:21 上午

**<** #11

**4** #12

现在市场上肯定有更好的 OPA。考虑到移动电话输出的有限带宽和 3Vpp 的线路电平,LM358 的压摆率约为 1V/us 是理所当然的。






#### 纳雷什·布德

成员 2017年加入



2021-12-13 3:36 上午



358 = 0.2

4558 = 4

5532 = 9

072 = 13

我为 Thorens 转盘制作了一个前置放大器,并在同一电路中尝试了不同的运算放大器,因为我放置了一个插座。 358 很无聊, 这就是我在上面发帖的原因。

需要注意的是,使用相同的电路和相同的电源进行比较,电源电压也会影响性能。

另外,对于非音频用途,上述使用358的电路是可以接受的。



纳雷什·布德

成员 2017年加入



2021-12-13 3:41 上午

我朋友的孩子们在车里用手机播放音乐,手机的带宽很好,他们使用蓝牙。 除了我手机上的耳机外,没有尝试过,足够好。当然不沉闷。



2021-12-13 4:10 上午





**4**13



#### 纳雷什·布德

成员 2017年加入



LM386?

还是中国版的6283,只用一个通道,好到1.5W/8R左右? OP只是提到了2003年,没有提到需要多少电力。



杰姆·哈伊

成员 2009年加入



2021-12-13 5:12 上午

OP 要求的是前置放大器,而不是小型功率放大器。

正如原理图中明确指出的那样,LM358 是一个"基准"组件,"将"*仅*在单个 +5V 电源下正常工作;在同一个原理图中,强烈鼓励用户获得更好的,但它必须满足非常有限的 5V 电源。

TL072 / AD 797 / NEC 5532 / OPA 2134 不能在 +5V 单电源下工作,如果可以,性能也很糟糕。

对于典型的耳机输出电平,我经常测量 200mV RMS 左右;对于混音器线路输入或家庭音频辅助输入来说还不错,但对于直接功率放大器驱动来说绝对不够。

+5V 电源在模拟世界中非常受限制,但是嘿, OP要求它,所以.....

所以孩子们,家庭作业是去搜索低压运算放大器数据表并报告结果 😉



成员

2021年加入



2021-12-13 6:43 上午

对于+5V PS, 您应该使用轨到轨(输入和输出) OPA: OPA1671 (单OPA)、LME49721、OPA2376, ...

2021-12-13 8:52 上午



在帖子#4中:

つC ・ F. . 士・ ・ 1 つ. . ±7三T ! `





**<** #16

**4** #15



#### 纳雷什·布德

成员 2017年加入



Y2 + 2V 以 + I ZV 卲则以。

Post#10:

基本上是 TL072 / AD 797 / NEC 5532 / OPA 2134 系列的 5 V / 12 V 版本。

基本上看来他的线路输出电平对于放大器来说很低,也许还需要阻抗匹配。

https://www.brighthubengineering.co...le- Circuits-for-the-lm386-ic-audio-amplifier/

4-12 VDC,通过改变电阻值可以将电压增益设置为 20 到 200。 应满足OP要求。



#### 丹尼尔写的bac2

成员 2020年加入



2021-12-15 12:02 上午

**<** #18

#### 感谢您的帮助!

#### 纳雷什·布德 说: 5

...358 很无聊,这就是我在上面发帖的原因...

数据表通常会说"全能",可能是为了卖得更多。但实际上,如果缠绕得太紧,它就会变得不稳定/大喊大叫,或者如果缠绕得太紧,那么它就会变得迟钝;而且,每个芯片都是这样。我认为,在增益较小的情况下,358 过度放松/沉闷的风险不会太大。只是说——它作为前置放大器可能比作为麦克风/转盘放大器效果更好。

#### 纳雷什·布德 说: 5

...LM386? ...

如果给予一些照顾和补充负反馈(与数据表示例不同),完全可以在 5v 上使用一个并作为前置放大器。我曾经有一个这样的,但不幸的是它丢失了。它的草图在走廊的干擦板上已经有一段时间了,同样的构建,效果非常好。但当时我并不需要它,所以我把它放在安全的地方,只是找不到那个地方。哎呀!



2021-12-15 3:27 上午

**<** #19

358 的转换速率为 0.2 v/uS,它实际上是一个仪表放大器,适用于热电偶等信号不会快速变化的情况。





^^なのてはまましゅう こうしょく かん






386多用丁耳机放入器, 因此更适合百频。 358听起来沉闷,因为它对信号变化的响应速度很慢。



成员 2009年加入



2021-12-15 5:01 上午





















您必须登录或注册才能在此处回复。

**4**20

家 > 来源与线路 > 基于PC > 需要一个简单的单输入前置放大器





