'MDC-1' - FM/PCM 音源多数据**转换**器

Rev.A - 2019 年 12 月 20 日

概述



MDC-1 将来自各种 FM 声源 IC 和 PCM 声源 IC 的数字数据混合到 48k S/PDIF 光输出中。它有两个输入通道, 每个通道都可以接收来自单个声源 IC 的数字数据。

由于数字数据在不通过模拟信号的情况下直接转换为 S/PDIF. 因此可以轻松提高复古 PC 和游戏板音源的音质。

- 将音源IC的数字信号转换成48kHz/20bit S/PDIF光信号输出。
- FM音源IC覆盖了YM2151等主要芯片的DAC接口。
- PCM 音源 IC 支持 16 位右对齐格式或 I2S。
- 两个输入通道的混合输出是可能的。
- 支持从 15kHz 到 62.5kHz 的广泛采样率。
- 紧凑的电路板尺寸(38毫米 x 70毫米)使其易于集成到设备中。

笔记

请在确认以下事项后使用 MDC-1。

- MDC-1 是用于连接到目标板上的部件。您负责修改目标板。
- MDC-1 板包含易碎部件。偏斜或冲击可能导致故障。请注意安装位置。

- MDC-1的兼容音源IC在测试环境下得到确认。我们不保证在所有 PC、游戏板等上的操作。
- 原始声源可能受版权保护。用于私人录音以外的用途时,请与权利人联系。
- S.OSAFUNE 和 J-7SYSTEM WORKS LIMITED 对使用 MDC-1 造成的任何问题或损害概不负责。

板**连**接器布局



• 电源/信号输入连接器

用于向电路板输入电源和来自音源 IC 的数字数据的连接器。 将+5V in 连接到目标板上的 5V, 将 GND 连接到目标板上的 GND 或音源 IC 的 Vss。有关其他端子的连接, 请参阅下一节。

○ 兼容外壳: JST XHP-9

• CH1/CH2 输入模式选择

切换选择 CH1 和 CH2 的输入模式。在 MSM6258V 模式下使用 CH2 时, 将 CH1 设置为 YM3012 模式。有关各音源 IC 设置的详细信息, 请参阅下一节。

DIPSW1	DIPSW2	DIPSW3	DIPSW4	CH1输 入方式	CH2输入方式
上	上	Х	Х	YM3012	
离开	上	Χ	Χ	YM3016/YAC512	
上	离开	Χ	X	YAC513/YAC516/16bit-RJ	
离开	离开	Χ	Χ	YM3014(单声道)	

Χ	Χ	上	上		I2S
Χ	Х	离开	上		16bit-RJ
Χ	Χ	上	离开		C140
上	上	离开	离开	YM3012	MSM6258V(单声道)

调节VR CH1 和 CH2 混合平衡的音量。CW 增加 CH2 的音量, CCW 增加 CH1 的音量。

- **S/PDIF** 光**纤输**出 矩形光纤连接器,用于输出混合数字音频数据。来自音源 IC 的所有声音都转换为 48kHz/20bit 并输出。
- 用于**监**听的**LINE 输**出 这是一个 φ3.5 立体声迷你插孔,可输出用于监听的 LINE 级立体声。因为仅限于监听使用,所以音质不高。

模式设置和连接

• CH1: 调频音源 IC连接表

音源IC	DIPSW1	DIPSW2	CH1-DCK	CH1-SD	CH1-SH1	CH1-SH2
YM2151	上	上	PIN23 (φ1)	PIN21 (SO)	PIN20 (SH1)	PIN19 (SH2)
YM2608	离开	上	PIN64 (φS)	PIN31 (DPO)	PIN29 (SH1)	PIN30 (SH2)
YM2610	离开	上	PIN64 (φS)	PIN31 (DPO)	PIN29 (SH1)	PIN30 (SH2)
YMF262-M	离开	上	PIN23 (φS)	PIN21 (DOAB)	PIN20 (SMPAC)	PIN19 (SMPBD)
YMF262-S	离开	上	PIN39 (φS)	PIN36 (DOAB)	PIN35 (SMPAC)	PIN33 (SMPBD)
YMF271-F	上	离开	PIN31 (BCO)	PIN?? (DO1)	PIN?? (LRO)	数控
YMF278B	Ł	离开	PIN20 (BCO)	PIN24 (DO2)	PIN21 (LRO)	数控
YMF276-M	上 上	离开	PIN19 (BCO)	PIN20 (SDO)	PIN22 (LRO)	数控

YMF288-M	上	离开	PIN23 (BCO)	PIN24 (SDO)	PIN26 (LRO)	数控
YMF288-S	上	离开	PIN44 (BCO)	PIN46 (SDO)	PIN54 (LRO)	数控
YMF297	上	离开	PIN24 (BCO)	PIN25 (SDO)	PIN26 (LRO)	数控
YM2203	离开	离开	PIN39 (φS)	PIN23 (DPO)	PIN22 (SH)	数控
YM3526	离开	离开	PIN23 (φSY)	PIN21 (MO)	PIN20 (SH)	数控
YM3812	离开	离开	PIN23 (φSY)	PIN21 (MO)	PIN20 (SH)	数控
不使用 CH1 时	Х	Х	数控	数控	数控	数控

- 。 YM2203、YM3526 和 YM3812 输入模式为单声道。
- 。 在声源 IC 和 MDC-1 之间使用尽可能短的接线。
- 。 除此表外, 还可以连接以 16 位 RJ 格式输出的音源 IC。

• CH2: PCM音源IC连接表

音源IC	DIPSW3	DIPSW4	CH2-BCLK	CH2-SDAT	CH2-LRCK
C140	上	离开	PIN94 (BCK)	PIN97(数据)	PIN96 (LRCK)
C219	离开	上	PIN116 (BCK)	PIN120(数据)	PIN115 (LRCK)
C352	离开	上	PIN88 (BCK)	PIN91 (DAT0)	PIN89 (LRCK)
YMZ280B	离开	上	PIN16 (BCO)	PIN17(做)	PIN14 (LRO)
YMZ770C	离开	上	PIN31 (BCO)	PIN33 (SDO)	PIN32 (LRO)
SPC700	离开	上	PIN42 (BCK)	PIN44(数据)	PIN43 (LRCK)
CXD2922 / CXD2925Q	离开	上	PIN97 (BCKO)	PIN99 (拿督)	PIN98 (LRCO)
CXD2938Q	离开	上	PIN157 (BCKO)	PIN155 (拿督)	PIN156 (LRCO)

台东 F3 (TDA1543)	上	上	PIN1 (BCK)	PIN3(数据)	PIN2 (WS)
系统 SSV (uPD6376)	离开	上	PIN16 (时钟)	PIN15 (SI)	PIN13 (LRCK)
MSM6258V	离开	离开	PIN19(袜子)	PIN18 (DASO)	PIN42 (VCK)
不使用 CH2 时	Х	Χ	数控	数控	数控

- 连接 TAITO F3/FX-1B 和 SSV 板时连接 DAC 信号。
- 。 MSM6258V 的输入模式为单声道。
- YMF271、YMF278、YMF276、YMF288 和 YMF297 也可以连接到 CH2。
- 。 在声源 IC 和 MDC-1 之间使用尽可能短的接线。
- 除此表外, 还可以连接以 16bit-RJ 格式或 I2S 格式输出的音源 IC。

• 使用两路 PCM 音源的板卡连接示例

SYSTEM22 / SYSTEM22.5 / SYSTEM Super 22 / SYSTEM23 / SYSTEM Super 23
Tone IC: C352

DIPSW	环境	输 入模式
DIPSW1	上	16bit-RJ
DIPSW2	离开	
DIPSW3	离开	16bit-RJ
DIPSW4	上	

信号名称 切入点

CH1-DCK	PIN88 (BCK)	
CH1-SD	PIN91 (DAT0)	C352(前声道) BCK 和 LRCK 连接到 CH1 和 CH2
CH1-SH1	PIN89 (LRCK)	
CH1-SH2	数控	
CH2-BCLK	PIN88 (BCK)	C352(后置通道) BCK 和 LRCK 连接到 CH1 和 CH2

。 TAITO FX-1B/G-NET 音源IC: ZOOM ZSG-2(BGM)、CXD2925Q(音效)



信号名称 切入点

CH1-DLK	PIN3 (时钟)	-
CH1-SD	PIN2 (SI)	uPD6379(子板侧)
CH1-SH1	PIN1 (LRCK)	
CH1-SH2	数控	
CH2-BCLK	PIN97 (BCKO)	
CH2-SDAT	PIN99 (拿督)	CXD2925Q(ZN-1板侧)
CH2-LRCK	PIN98 (LRCO)	

零售商



联系地址

Twitter - <u>@s osafune</u> GitHub - <u>osafune</u>

©2019 J-7SYSTEM WORKS LIMITED.