
AlphaServer Verbindung mit ARES21*

Dennis Fabri
http://www.dennismueller.de
info@dennismueller.de

*http://www.swisstiming.com

Schematischer Aufbau



Elektronische Zeitmessanlage

Durch ARES21 bereitgestellte Schnittstelle: RS232 (Com-Port)

Automatische Ermittlung und Aufbereitung der Zeiten je Lauf

Datenübertragung über ein Netzwerk

Übernahme der Zeiten in den aktuellen Wettkampf

Aufbauanleitung – Zeitmessanlage

- Die elektronische Zeitmessanlage wird wie gewohnt aufgebaut
- Die RS232-Schnittstelle wird bereitgestellt; ggf. ist ein zusätzlicher Adapter notwendig.


Aufbau - AlphaServer

- Ein PC mit RS232-Schnittstelle (COM-Port) wird mit der Zeitmessanlage verbunden.
- Der COM-Port muss auf dem PC gemäß den Vorgaben der Zeitmessanlage konfiguriert werden.
- JAuswertung wird auf dem PC installiert.

Aufbau – JAuswertung

- Ein PC wird mittels Netzwerk mit dem AlphaServer-PC verbunden.
- JAuswertung wird auf dem PC installiert.
- Anmerkung: JAuswertung und AlphaServer können auch auf dem gleichen Rechner installiert und betrieben werden. In diesem Fall ist keine Netzwerkverbindung notwendig.

Starten von AlphaServer




Starten von AlphaServer

- AlphaServer wird wie gewohnt gestartet.
- Beim Start erscheint ein Dateidialog. In der hier ausgewählten Datei werden die Zeiten zwischengespeichert.
 Anmerkung: Für jeden Wettkampf sollte eine neue Datei erstellt werden.
- Über "Connect" kann die Verbindung zur Zeitmessanlage hergestellt werden. Hier muss der mit ARES21 verbundene COM-Port ausgewählt werden.
- Anschließend funktioniert die Software vollautomatisch.

Verbinden von JAuswertung mit AlphaServer

- Unter dem Menüpunkt Extras->Optionen muss der AlphaServer-PC angegeben werden.
 Anmerkung: Laufen JAuswertung und AlphaServer auf dem gleichen Rechner kann hier "127.0.0.1" eingegeben werden.
- Anschließend kann über den Menüpunkt Bearbeiten -> "Elektronische Zeitnahme" die Verbindung hergestellt werden

Zeitenübernahme



Zeitenübernahme

- In dem Übernahmedialog werden auf der rechten Seite die Daten aus JAuswertung und auf der linken Seite die Daten aus der elektronischen Zeitmessanlage dargestellt.
- Die jeweiligen Läufe können ausgewählt werden. Über den Knopf "Eintragen" werden die Daten des aktuellen Laufs in JAuswertung übernommen.